

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Опасность!

Несоблюдение предупреждения может быть или стать причиной поражения электрическим током, опасным для жизни.

- Шнур электропитания данного прибора не должен заменяться самим пользователем, поскольку для этого требуются специальные инструменты.

В случае повреждения кабеля или для его замены, чтобы избежать любого риска, обращайтесь только в авторизованный производителем прибор сервисный центр.

- Запрещено погружать кофеварку в воду. Это электрический прибор.
- Если кофеварка не используется, выньте вилку из розетки и выключите главный выключатель. Не оставляйте прибор подключенным к электросети без необходимости.
- Как при использовании любого электроприбора проявляйте здравый смысл и осторожность, в особенности в присутствии детей.
- Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует указанному на табличке прибора. Подключайте прибор только к розеткам с допустимым током минимум 10 А и надежным заземлением. Производитель не может считаться ответственным за возможный ущерб, связанный с отсутствием заземления.
- В случае несоответствия типа вилки и розетки попросите квалифицированного специалиста заменить розетку на подходящую.
- Во время наполнения бачка и извлечения стакана-сборника из прибора будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость на шнур и вилку электропитания.

Опасность ожога!

Несоблюдение предупреждения может быть или послужить причиной ошпаривания или ожога.

- Данный прибор предназначен для приготовления кофе. Проявляйте осторожность, чтобы не обжечься струями воды или пара или при использовании прибора не по назначению.
- Во время использования не касайтесь нагретых частей прибора. Пользуйтесь ручьятками или ручками.
- Не касайтесь кофеварки мокрыми или влажными руками или если у вас влажные ноги.
- Подставка после использования прибора остается нагретой.

Внимание!

Несоблюдение предупреждения может стать причиной ранения или повреждения прибора.

- Производитель не несет ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной или неправильной эксплуатацией.
- В случае неисправности или неработоспособности прибора выключите его, вынув вилку. Для необходимого ремонта обращайтесь только в авторизованный производителем прибор сервисный центр, и требуйте использования фирменных запасных частей. Несоблюдение правил, указанных выше, может повлиять на надежность работы кофеварки.
- Разрешается использование этим аппаратом детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они будут находиться под присмотром или будут проинструктированы относительно безопасного использования аппарата и связанных с этим рисков. Дети не должны играть с аппаратом. Запрещается очистка аппарата и операции по уходу за ним детьми без надзора. Храните прибор и его шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- После снятия упаковки убедитесь, что прибор не поврежден и полностью укомплектован. При возникновении сомнений не используйте прибор, а обратитесь к только к квалифицированному персоналу.
- Элементы упаковки (пластиковые мешки, пенопласт и т.д.) не должны оставаться в местах доступных для детей, так как являются потенциальными источниками опасности.
- Поставьте прибор на рабочую поверхность вдали от кранов с водой, моек и источников тепла.
- Ни в коем случае не устанавливайте кофеварку в помещениях, где температура может опуститься до 0 °C или ниже (если вода замерзнет, прибор может быть поврежден).

Примечание:

Этот символ выделяет советы и информацию, важную для пользователя.

- До начала сборки и эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство. Только таким образом вы обеспечите наилучшие результаты и максимальную безопасность

эксплуатации.

- Данный прибор предназначен только для бытового использования.

Прибор не предназначен для использования в следующих случаях: кухни для персонала в магазинах, офисы и другие рабочие помещения, отели, мотели и другие помещения жилого типа, пансионаты. Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий и, поэтому, опасный.



- Настоящее изделие соответствует регламенту ЕС № 1935/2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.
- После установки прибора на рабочую поверхность убедиться, что по бокам и сзади осталось примерно 5 см свободного места и не менее 20 см свободного пространства над ним.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A. Стекланный стакан-сборник
- B. Крышка
- C. Держатель фильтра для кофе
- D. Отсек для воды
- E. Индикатор уровня воды
- F. Фильтр для воды
- G. Кнопка Aroma
- H.  Кнопка включения/режима ожидания
- I. Подставка (нагреваемая, только в моделях со стекланным стаканом-сборником)
- L. Несъемный фильтр (если предусмотрен) или бумажный фильтр
- M. Мерка

КАК ПРИГОТОВИТЬ КОФЕ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР

 Примечание: при первом использовании кофеварки необходимо промыть все принадлежности и внутренние системы, приготовив не менее двух стаканов-сборников, не кладя молотый кофе.

- Откройте крышку (B) сверху и используйте стакан, чтобы налить чистую холодную воду в отсек для воды (D) (рис. 1) до уровня, указанного для желаемого количества чашек кофе. Проверьте уровень воды в отсеке для воды через окошко ин-

дикатора уровня (E) (рис. 3). В любом случае, для дозировки рекомендуется использовать прилагаемый стакан-сборник, так как максимальная емкость стакана соответствует емкости бачка.

- Установите несъемный фильтр (L) (если таковой имеется) в держатель для фильтра (C) (рис. 3). В моделях без фильтра используйте бумажный фильтр (размер 1x2).
- Насыпьте молотый кофе в фильтр, используя мерку (M) в комплекте и равномерно распределите (рис. 4). Обратите внимание на таблицу с рекомендуемыми количествами. Пользуйтесь молотым кофе хорошего качества, среднего помола в расфасовках для приготовления кофе в кофеварках с фильтром.

Рекомендуемые количества:

Кол-во чашек	Кол-во мерок (*)
2	2
3	3
4	4
5	5

(*) 1 наполненная до краев мерка соответствует 1 столовой ложке (5 г)

Количество, указанное в таблице, является примерным и изменяется в зависимости от личного вкуса и типа кофе. Не превышайте максимальное количество 5 мерок. Тип смеси имеет значительное влияние наготавливаемый кофе. Рекомендуется попробовать несколько смесей кофе и выбрать ту, которая наиболее подходит по вкусу.

- Закройте крышку (B) сверху прибора и поставьте закрытый стакан-сборник на подставку (рис. 5).
- Нажмите кнопку  вкл./режим ожидания (H) (рис. 6). Световой индикатор на выключателе указывает, что кофеварка работает. Кофе начинает выливаться через несколько секунд. В начале подачи кофе прибор издает звуковой сигнал, и три сигнала в конце.

 Примечание: время фильтрации может изменяться в зависимости от используемого кофе.

Вкус кофе может быть усилен при помощи кнопки AROMA (G). Данная функция запускает процесс фильтрации, при котором вода в фильтре проходит медленнее. При постепенной фильтрации кофе приобретает лучший вкус и аромат. Чтобы активировать функцию, нажмите кнопку AROMA (G) (индикатор на кнопке загорается) после нажатия кнопки включения/режим ожидания (H). Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку AROMA еще раз. Использование кнопки AROMA рекомендуется в случае, если необходимо приготовить полный стакан-сборник кофе.

- Если вы оставите кнопку  включения/режим ожидания (H) нажатой после окончания фильтрации, подставка будет поддерживать идеальную температуру кофе. Прибор автоматически выключается через 40 минут после приготовления кофе. Чтобы выключить подставку нажмите кнопку  включения/режим ожидания (H) снова.
- Абсолютно нормальным при выливании кофе является появление небольшого количества пара.
- Чтобы начать новый цикл заваривания, выключите прибор, нажав кнопку включения/режим ожидания (H) и перезапустите его.

i **Примечание:** после того, как с кофеварки, которая не закончила подачу требуемого количества кофе, снята емкость для кофе, приготовление кофе не заканчивается, а прекращается только его подача в емкость. В случае, если вы хотите добавить еще немного кофе, рекомендуется произвести эту операцию как можно быстрее, чтобы избежать переливания через край.

ЧИСТКА И УХОД

До выполнения ухода любого вида, выключите прибор, охладите его и извлеките вилку из розетки электропитания.

- Для чистки прибора не используйте растворители или абразивные моющие средства. Для этого достаточно мягкой и влажной ткани.
- Запрещено погружать кофеварку в воду. Это электрический прибор.
- Фильтр для воды (F) можно достать через крышку (B). Очищите при необходимости.
- Стакан-сборник и аксессуары нельзя мыть в посудомоечной машине.

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

Если вода в вашей местности жесткая, с течением времени появится налет кальция. Его слой может повлиять на работу кофеварки. Рекомендуется производить очистку от накипи каждые 40 циклов работы.

Когда кнопка AROMA (G) и  кнопка включения/режим ожидания (H) мигают одновременно (рис. 7), (прибл. Через 40 циклов), вам нужно удалить накипь с прибора.

- Устройство выполнит сброс автоматически после цикла удаления накипи.
- Очистка производится при помощи специальных препаратов для кофеварок, имеющихся в продаже.
- Разведите в стакане-сборнике химикат, следуя указаниям, приведенным на упаковке средства от накипи;
- Налейте полученный раствор в отсек для наполнения водой;
- Поставьте стакан-сборник на подставку с подогревом; нажмите  кнопку включения/режим ожидания (H) и кнопку

AROMA (G) одновременно не более, чем на 1,5 секунды.

- Как только цикл очистки от накипи будет завершен (индикаторы на двух кнопках погаснут), промойте прибор только водой, как минимум дважды (2 полных бачка воды).
- Гарантия на устройство перестает действовать, если вышеуказанная очистка не выполняется регулярно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение электросети: 220-240 В-50-60 Гц

потребляемая мощность: 750W

вес:

1,35 кг

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Данный прибор запрещено выбрасывать с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в авторизованный центр, занимающийся разделением отходов и переработкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе	устройства
Модель:		"
Напряжение:		"
Частота:		"
Мощность:		"

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

De'Longhi Appliances s.p.a.

Via L. Zeic, 47 31100 Treviso Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»

127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:

В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5° до + 45°С.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

ЕАС