

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Используйте прибор только в домашнем хозяйстве по указаниям, приведенным в данном руководстве, и только с прилагаемыми аксессуарами. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший из-за несоответствующего использования прибора, например, строительного мусора, золы и т.д.



Внимание!

- К прибору нужно подавать исключительно очень низкое безопасное напряжение питания, соответствующее маркировке на самом приборе.
- До включения прибора убедитесь, что установлены необходимые фильтры.
- Разрешается использование этим аппаратом детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они будут обучены или проинструктированы относительно безопасного использования аппарата и связанных с этим рисков. Дети не должны играть с аппаратом. Запрещается очистка аппарата и операции по уходу без надзора.
- Периодически контролируйте фильтры, при необходимости очистите их щеткой или замените.
- Не приближайте всасывающее отверстие к глазам, ушам, носу и т.д., когда прибор работает.
- Не собирайте горящих спичек, пепла и окурков.
- Ни в коем случае не погружайте ни прибор, ни зарядное устройство в воду или в другую жидкость, не допускайте попадания брызг воды на прибор или аккумулятор.
- Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве. Его использование не предусмотрено в помещениях, предназначенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, для агротуризма, гостиниц, мотелей и других структур, служащих для приема гостей, комнат сдаваемых в наем.

- Не держите пылесос на улице и храните его в защищенном от влаги месте.
- Не устанавливайте прибор рядом с источником тепла (печи, батареи).
- Не пользуйтесь пылесосом, если зарядное устройство или кабель повреждены.
- Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в прибор и в оснащение аксессуарами без предварительного уведомления. Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части и аксессуары, чтобы сохранить эффективность работы прибора и гарантийные обязательства.



Примечание:

Для того, чтобы избежать повреждения мотора, не включайте прибор без фильтров.

ОПИСАНИЕ

А. Описание прибора

- A1** Ручка
- A2** Гнездо разъема зарядного устройства на пылесосе
- A3** Зажимной винт
- A4** Направляющие для установки ручки
- A5** Решетка для выпуска воздуха
- A6** Панель управления
- A7** Кнопка ON/OFF
- A8** Кнопка регулировки мощности (нормальная, максимальная, экономия электроэнергии)
- A9** Световые индикаторы заряда аккумулятора/автономного времени работы
- A10** Контейнер для сбора мусора
- A11** Предварительный фильтр
- A12** Фильтр тонкой очистки
- A13** Всасывающее отверстие
- A14** Фиксатор к стойке пылесоса

В. Зарядная станция

- B1** Стойка для зарядки пылесоса
- B2** Гнездо для щетки для очистки фильтров
- B3** Щетка для очистки фильтров
- B4** Основание стойки пылесоса
- B5** Намотчик для кабеля для регулировки длины кабеля питания
- B6** Отверстие выхода кабеля питания
- B7** Гнездо разъема зарядного устройства на стойке

С. Аксессуары

- C1** Двухпозиционная щетка (ковры/твердые полы)
- C2** Зарядное устройство

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством, поставляемым с прибором.

Не заряжайте прибор при температурах ниже 0°C и выше 40°C.



Примечание:

До использования прибора впервые аккумулятор должен заряжаться в течение 2 ч 30 мин.

Данная модель оснащена функцией быстрой зарядки в течение 30 минут, что позволяет ей работать 5 минут.

Во время зарядки прибор не используется.

После завершения цикла зарядки загораются 3 световых индикатора. Когда аккумулятор полностью заряжен, 3 световых индикатора мигают, и прибор не включается.

После использования рекомендуется заряжать прибор, чтобы он находился в распоряжении всегда с заряженным аккумулятором. Прибор может постоянно находиться без опасности под зарядкой. В случае длительного отсутствия (например, в период отпуска) лучше отключить его.

После каждой полной зарядки время работы прибора составляет:

Мощность 1 (нормальная)	Мощность 2 (максимальная)	Мощность 3 (экономия энергии)
25 min	15 min	50 min

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ

При выходе из строя аккумуляторов обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Не используйте другие типы аккумуляторов.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

Для извлечения аккумуляторов обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или выполните следующее:

- До извлечения полностью разрядите аккумуляторы.
- Снимите ручку (A1), отвернув блокировочные винты (A3).
- Выньте контейнер для мусора (A10).
- Снимите решетку и крышку (см. рис. 39).
- отверните винты крепления (см. рис. 40) и отсоедините аккумулятор.



Внимание!

Прибор не должен быть подключен к зарядному устройству, когда извлекаются аккумуляторы.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

В случае утилизации прибора необходимо извлечь аккумулятор. Не утилизируйте аккумулятор вместе с бытовыми отходами, а сдавайте их в специальные пункты сбора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	см. таблицу с характеристиками
Аккумуляторы:	"
Модель зарядного устройства:	"
Потребляемая электроэнергия:	"
Сделано в:	"

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер на территории РФ, Белоруси и Казахстана:

ООО «Делонги»

127055 Россия, г. Москва, ул. Сушëвская, д. 27, стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:

В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5° до + 45°C.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на / или вблизи заводской таблички изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411xxx, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4).

EAC