

يجب قراءة كتيب الارشادات هذا باهتمام قبل استعمال الجهاز .
فقط بهذه الطريقة يمكنكم الحصول على افضل النتائج والحد الاعلى من الامان في
الاستعمال .

تنبيهات

- قبل توصيل الفيشه في شبكة التيار الكهربائي ، يجب التأكد من ان قيمة الفولطيه على لوحة بيانات الجهاز مطابقه لفولطيه شبكة تياركم الكهربائيه .
- لا تلمس الاجزاء الساخنه . استعمال المقابض .
- لا تغمر الجهاز في الماء قطعا . لتنظيفه يكفي استعمال قطعة قماش مبلله .
- خلال استعمال الجهاز تدبر امرك حتى يكون هنالك مجال يكفي حول آلة التحميص لدوران الهواء .
- هذا الجهاز يجب استعماله للاغراض التي صنع من اجلها اي آلة تحميص . كل استعمال مخالف يعتبر خاطئ وبناء عليه يكون خطيرا : الصانع لا يمكن اعتباره مسؤولا عن الاضرار التي يسببها استعمال غير مناسب ، خاطئ وغير عقلاني ومن تصليحات تمت من اشخاص غير مؤهلين .
- اذا كان الجهاز موصولا بشبكة التيار ، يجب ايضا ان تكون حاضرة في الذهن قواعد الامن المهمه التاليه :
- لا تلمس الجهاز ويدك مبللتان او رطبتان .
- لا تستعمل الجهاز وقدمك بدون حذاء او مبللتان .
- لا تشد سلك التغذية او الجهاز نفسه لنزع الفيشه من وصلة التيار .
- لا تسمح للاطفال او للعاجزين باستخدام الجهاز بدون مراقبة .
- لا تترك الجهاز يعمل بدون فائده لانه بالامكان ان يصبح منبع خطر
- سلك التغذية بالتيار الكهربائي لهذا الجهاز لا يجب ان يقوم بتغيره من يستعمله ، وذلك لان تغيره يتطلب استعمال ادوات خاصه . في حالة اصابة السلك بعطب يجب التوجه فقط لمركز صيانه مصرح له بذلك من الصانع .
- اذا قرر بعدم استعمال الجهاز ابدًا ، ينصح بفصله عن التيار وبقطع سلك التغذية ليصبح عديم الاستعمال .
- احتفظ بهذه الارشادات .
- المواد والاعراض التي مصيرها التلامس مع المنتجات الغذائيه ، كلها مطابقه لما تمليه التوجيهات الاوروبيه CEE 89/109 ومرسوم قانون تنفيذها رقم 108 لتاريخ 25 يناير 1992 .

التركيب

- قبل الاستعمال تأكد من ان الجهاز ليس به عطل تحمله خلال النقل .
- ركب الجهاز على مسطح افقي ، بعيدا من متناول ايدي الاطفال ، وذلك لان بعض اجزاء الجهاز خلال الاستعمال تصل الى حرارة عاليه .
- قبل ادخال الفيشه في وصلة التيار الكهربائي ، تأكد من :

- ان فولطية شبكة التيار تماثل القيمة المشار اليها على لوحة الصفات الملصقة تحت الجهاز .
- ان تكون قدره الادنى لوصلة التيار 10 امبير .
- ان تكون وصلة شبكة التيار ملائمة للفيشة وإلا إعمل على تغييرها .
- ان تكون وصلة التيار مربوطه بوصلة ارض فعالة . الشركه الصانعه ترفض اية مسؤوليه اذا لم تراعى هذه القاعده .
- يجب تنظيف الصفيحه باسفنجه او بقطعة قماش مبلله ومن ثم التنشيف بعناية كبيره .
- يجب ان يتم تشغيل الجهاز لمدة 5 دقائق على الاقل ويجب تهوية الغرفه وذلك لازالة " رائحة الجديد " .
- قبل اي استعمال ، ولجعل الطبخ اكثر سهوله ، عالج الصفائح بقليل من الزيت او بدهن النباتي .

الاستعمال

- اغلق الجهاز وادخل الفيشة في وصلة التيار .
- مؤشر التغذية الاحمر اللون 8 يشتعل .
- اضبط الزر المزلق للثيرمومستات 9 على الدرجة القصوى . بعد 4 دقائق من التسخين المسبق تكون الة التحميص جاهزة للاستعمال .
- المؤشر " جاهز للاستعمال " 2 الاخضر اللون يشتعل .
- عند هذا الحد من الممكن القيام بالتحميص . (قم دائما بتسخين الجهاز المسبق قبل استعماله) .
- اضبط الزر المزلق للثيرمومستات في الوضع المرغوب .
- يحتفظ الثيرمومستات بالحراره الصحيحه باشعاله واطفائه الجهاز دوريا . يجب استعمال الة التحميص دائما مغلقه .
- ضع اول قطعة خبز في قاع الة التحميص . ومن ثم ضع الحشوة فوق قطعة الخبز .
- انتبه ان لا تضع سواء كثيرا من الحشوة لانها من الممكن ان تسيل خلال الطبخ ، او قليلا والا فان الشكل الكلاسيكي المنفوخ للساندويش لن ينجح . واخيرا ضع القطعه الثانيه من الخبز فوق الحشوة ومن ثم اغلق الغطاء بقليل من الضغط على المقبض 6 حتى يتم اعلاق الة التحميص .
- قم بتحميمص الساندويشات حتى الحصول على درجة الطبخ المرغوبه . افتح الغطاء وابعد الساندويشات باستعمال ادهة من البلاستيك او من الخشب وذلك لكي لا يتلف سطح الة التحميص المضاد للاتصاق . لا تستعمل ابدا ادوات حادة او مصنوعة من معدن .
- انتبه : انتظر بعض الدقائق قبل ان تأكل الساندويشات ، لان الحشوة يمكنها ان تحرقك .**
- بعد الاستعمال انزع الفيشة من وصلة التيار الكهربائي .