

آلة تحميل

إرشادات للاستعمال

وصف الجهاز	
(1) مشبك	
(2) مقبض	
(3) الغلاف العلوي	
(4) مسطح علوي ضد الالتصاق	
(5) مسطح سفلي ضد الالتصاق	
(6) الغلاف السفلي	
(7) لمبة اشارة : مؤشر " جاهز للاستعمال "	
(8) لفاف السلك	

يجب قراءة كتيب الارشادات هذا باهتمام قبل استعمال الجهاز .
فقط بهذه الطريقة يمكنكم الحصول على افضل النتائج والحد الاعلى من الامان في
الاستعمال .

تنبيهات

- قبل توصيل الفيشه في شبكة التيار الكهربائي ، يجب التأكد من ان قيمة الفولطيه على لوحة بيانات الجهاز مطابقه لفولطيه شبكة تياركم الكهربائيه .
- لا تلمس الاجزاء الساخنه . استعمال المقابض .
- لا تغمر الجهاز في الماء قطعاً . لتنظيفه يكفي استعمال قطعة قماش مبلله .
- خلال استعمال الجهاز تدبر امرك حتى يكون هنالك مجال يكفي حول آلة التحميص لدوران الهواء .
- هذا الجهاز يجب استعماله للاغراض التي صنع من اجلها اي آلة تحميص . كل استعمال مخالف يعتبر خاطئ وبناء عليه يكون خطيراً : الصانع لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن الاضرار التي يسببها استعمال غير مناسب ، خاطئ وغير عقلاني ومن تصليحات تمت من اشخاص غير مؤهلين .
- اذا كان الجهاز موصولاً بشبكة التيار ، يجب ايضاً ان تكون حاضرة في الذهن قواعد الامن المهمه التاليه :
- لا تلمس الجهاز ويدك مبللتان او رطبتان .
- لا تستعمل الجهاز وقدماك بدون حذاء او مبللتان .
- لا تشد سلك التغذية او الجهاز نفسه لنزع الفيشه من وصلة التيار .
- لا تسمح للاطفال او للعاجزين باستخدام الجهاز بدون مراقبة .
- لا تترك الجهاز يعمل بدون فائده لانه بالامكان ان يصبح منبع خطر
- سلك التغذية بالتيار الكهربائي لهذا الجهاز لا يجب ان يقوم بتغييره من يستعمله ، وذلك لان تغييره يتطلب استعمال ادوات خاصه . في حالة اصابة السلك بعطب يجب التوجه فقط لمركز صيانته مصرح له بذلك من الصانع .
- اذا قرر بعدم استعمال الجهاز ابداً ، ينصح بفصله عن التيار وبقطع سلك التغذية ليصبح عديم الاستعمال .
- احتفظ بهذه الارشادات .
- المواد والاعراض التي مصيرها التلامس مع المنتجات الغذائيه ، كلها مطابقه لما تمليه التوجيهات الاوروبيه CEE 89/109 ومرسوم قانون تنفيذها رقم 108 لتاريخ 25 يناير 1992 .

التركيب

- قبل الاستعمال تأكد من ان الجهاز ليس به عطل تحمله خلال النقل .
- ركب الجهاز على سطح افقي ، بعيداً من متناول ايدي الاطفال ، وذلك لان بعض اجزاء الجهاز خلال الاستعمال تصل الى حرارة عاليه .
- قبل ادخال الفيشه في وصلة التيار الكهربائي ، تأكد من :

- ان فولطية شبكة التيار تماثل القيمه المشار اليها على لوحة الصفات المصقه تحت الجهاز .
- ان تكون القدره الادنى لوصله التيار 10 امبير .
- ان تكون وصله شبكة التيار ملائمه للفيشه والا عمل على تغييرها .
- ان تكون وصله التيار مربوطه بوصله ارض فعاله . الشركه الصانعه ترفض اية مسؤوليه اذا لم تراعى هذه القاعده .
- يجب تنظيف الصفيحه باسفنج او بقطعة قماش مبلله ومن ثم التنشيف بعناية كبيره .
- يجب ان يتم تشغيل الجهاز لمدة 5 دقائق على الاقل ويجب تهوية الغرفه وذلك لازالة " رائحة الجديد " .
- قبل اي استعمال ، ولجعل الطبخ اكثر سهوله ، عالج الصفائح بقليل من الزيت او بدهن النباتي .

الاستعمال

أغلق الجهاز وادخل الفيشه في وصله التيار .
لمبة الاشاره ذات اللون الاحمر نتيجة لذلك يتم اشعالها .
بعد حوالي 4 دقائق من التسخين المسبق ، الة التحميص تكون جاهزة ولمبة الاشاره تنطفأ .
عند هذا الحد من الممكن القيام بالتحميص . (قم دائما بالتسخين المسبق للجهاز قبل استعماله) .
يحتفظ الثيرموستات بالحراره الصحيحه باشعاله واطفائه الجهاز دوريا يجب استعمال الة التحميص دائما وهي مغلقة .
ضع اول قطعة خبز في قاع الة التحميص . ومن ثم ضع الحشوه فوق قطعة الخبز .
انتبه ان لا تضع سواء كثيرا من الحشوه لانه من الممكن ان يسيل خلال الطبخ ، او قليلا والا فان الشكل الكلاسيكي المنفوخ للساندويش لن تتجح . واخيرا ضع القطعه الثانيه من الخبز فوق الحشوه ومن ثم اغلق الغطاء بقليل من الضغط حتى يتحد المقبضان . قم ببتثبيت الاغلاق بواسطه المشبك الخاص (1) والموجود على الغطاء العلوي .
قم بتحميص الساندويشات حتى الحصول على درجه الطبخ المرغوبه .
افتح الغطاء وابعد الساندويشات باستعمال اداة من البلاستيك او الخشب وذلك لكي لا يتلف سطح الة التحميص المضاد للالتصاق . لا تستعمل ابداء ادوات حادة او مصنوعه من معدن .
انتبه : انتظر بعض الدقائق قبل ان تأكل الساندويشات ، لان الحشوه يمكنها ان تحرقك .

التنظيف

انتبه : قم بنزع الفيشه من وصلة التيار واترك الجهاز ليبرد قبل تنظيفه . لا تغمر ابدا اي جزء من الجهاز في الماء او في سائل اخرى .
بعد كل استعمال ، نظف سطح الطبخ باسفنج او بقطعة قماش مبلله وقم بالتنظيف بعنايه . لازالة القشره ان تكونت ، يجب استعمال شبكة من البلاستيك او على كل حال منتجات خاصه للمسطحات المضاده للالتصاق .
خارج الجهاز يمكن تنظيفه بقطعة قماش مبلله .