

من الممكن القيام بهذه العمليات بسرعة وذلك بالضغط المستمر على الأزرار.

• اضغط من جديد على زر "برمجه" وذلك للرجوع للساعة الجارية أو انتظر 10 ثوان.

الآن تمت برمجة ساعة التشغيل.

لكي تشغيل الماكينة بالوضع "الذاتي" يكفي ان تقوم بتحضير الجهاز لعمل القهوة والضغط على زر "ON/AUTO/OFF" مرتين حتى تضاء لمبة الإشارة "الذاتي".

التنظيف والصيانة

قبل القيام بآية عملية نظافة أو صيانة، يجب عليكم إطفاء الماكينة ونزع التوصيلة بين الماكينة و شبكة التغذية بالكهرباء، و الانتظار حتى تبرد الماكينة

1. لتنظيف الماكينة لا تستعمل مواد مذيبة أو منظفات خادشه. يكفي استعمال قطعة قماش طرية ومبللة.
2. لا تغمر الماكينة في الماء على الإطلاق، فهي جهاز كهربى.

التخلص من الكلس

إذا كانت نوعية المياه في المنطقة التي تقيمون فيها عسيرة، فإنة بمرور الوقت سيجتمع الكلس، و تراكم هذه المادة قد يسبب أضرار بالماكينة و بطريقة عملها.

مشاكل في التشغيل

المشكلة	الاسباب المحتملة	الحل
وقت خروج قهوة الفلتر أطول من العادة	الماكينة بالفلتر يجب أن يتم تنظيفها من الكلس	نظف من الكلس كما هو موضح في فصل "التنظيف من الكلس"
القهوة لها طعم الحموضه.	لم يتم غسلها بما فيه الكفايه.	اغسل الجهاز كما هو موضح في فصل "التخلص من الكلس"

التركيب

- قم بوضع الجهاز فوق سطح عمل بعيدا عن صنادير المياة أو أحواض المياة.
- تأكد من أن القدرة الكهربائية لشبكة التغذية بالكهرباء، ملائمة للقدرة الموضحة على لوحة البيانات المثبتة على الجهاز. قم بوصل الجهاز فقط بشبكة كهرباء لها قدرة 10 أمبير على الأقل ومزوده بوصلة ارض فاعله ومناسبه. لا يمكن اعتبار الصانع مسؤولا عن وقوع حوادث سببها عدم وجود وصلة بالأرض للشبكة.
- لا تركيب الجهاز على الإطلاق في بيئة قد تصل درجة حرارتها الى صفر درجة مئوية او اقل (إن تجمد الماء بداخل الماكينة قد يصيبها بأضرار جمة).
- لو كان سلك التغذية بالكهرباء أطول من المسافة التي تفصل بين الماكينة و شبكة التغذية بالكهرباء، يستحسن العمل على إدخال الجزء الزائد داخل الماكينة بدفعة في ثقب خروج السلك نفسه.

برمجة الساعة فقط موديلات الكترونيه (شكل 1)

- أدرج الفيشه في المقبس ، عند اول اشعال وتشغيل يظهر مكتوبا على شاشة المعلومات "12.00". لبرمجة الساعة اتبع ما يلي:
- اضغط على الزر "برمجه" يظهر مكتوبا على الشاشة "الساعة".
- اضغط على الزر "ساعة" اكثر من مره وحتى برمجة الساعة الجاريه.
- اضغط على الزر "MIN" اكثر من مره وحتى برمجة الدقائق الجاريه.
- هذه العمليات من الممكن اجرائها بسرعه وذلك بالضغط باستمرار على الأزرار.
- للرجوع للساعة الجاريه، اضغط مرتين على زر "برمجه" وانتظر 10 ثواني.
- من الممكن برمجة الساعة في اي لحظة.

كيفية تحضير القهوة بالفلتر

- ارفع الغطاء (رسم 2).
- املأ الخزان بماء طازج و نظيف حتى يصل معدل الماء الى العلامة الدالة على عدد فناجين القهوة المرغوب (رسم 3) تحضيرها وذلك باستعمال الابريق الذي عليه العلامات الداله على المستوى.
- ضع الفلتر المصنوع من الورق # 4 (رسم 4).
- ضع البن المطحون في الفلتر مستعملا المقياس المزود و إعمل على توزيعه بانتظام (رسم 5). من المتعارف عليه هو استخدام المقياس و بة البن المطحون موزع جيدا لعمل فناجين قهوة واحد (على سبيل المثال 10 مقاييس لعمل 10 فناجين من القهوة). مع هذا فان كمية البن اللازمة لعمل فناجين قهوة تختلف حسب المزاج الشخصي. من المهم إستعمال بن مطحون من نوع جيد، و مطحون طحنا متوسطا، و مصنع خصيصا لماكينات القهوة بالفلتر.
- ضع الابريق مع غطائه فوق السطح المسخن.

فقط موديلات آليه:

- اضغط على المفتاح المضئي في وضع (I) ، تتم إضاءة المفتاح نفسه.
- القهوة ستبداء بالخروج بعد بضع ثوان. من الطبيعي أنه أثناء خروج القهوة يخرج من الجهاز قليلا من البخار.
- عندما يتم ترك المفتاح في وضع (I) بعد خروج القهوة من الماكينة، فإن السطح المسخن سيعمل على الحفاظ على القهوة ساخنة بدرجة الحرارة المثالية.

فقط موديلات الكترونيه :

- اضغط على مفتاح (ON/AUTO/OFF) (رسم 7). لمبة اشاره " ON " الاشعال الموجوده فوق المفتاح نفسه تشير بان ماكينة قهوة الفلتر تعمل. لتشغيل الوضع "الذاتي" عليك بالضغط مرتين على زر " ON/AUTO/OFF". بذلك تتم إضاءة لمبة الاشارة "الذاتي" والماكينه تبدأ بالعمل في الساعة المبرمجه على الموقت.
- تبدأ القهوة بالخروج بعد بضع ثوان. انه لطبيعي خروج قليلا من البخار عند خروج القهوة.
- اذا تركنا مفتاح "ON/AUTO/OFF" بعد خروج القهوة مضغوطين فان السطح المسخن يحتفظ بالقهوة ساخنه على درجة الحراره المثاليه.
- برمجة التشغيل والايقاف (زر) (E) (فقط الموديلات الالكترونيه)
- تأكد من ان الساعة التي تمت برمجتها صحيحه.
- لبرمجة ساعة تحضير القهوة (رسم 8):
- اضغط مرتين على الزر "برمجه"، يظهر مكتوبا على شاشة المعلومات "موقت".
- اضغط تكرر ازر "الساعة" و زر "الدقائق" حتى تختار الساعة التي ترغب ان تشتغل فيها الماكينه.

- هذه الآلة صنعت لعمل القهوة، و لتسخين المشروبات، فإحذروا ان تحترقوا من تدفق الماء الساخن أو البخار، أو لاستعمال خاطئ للآلة.
- لا تلمسوا الاجزاء الساخنة (إنبوبة التزويد بالماء الساخن والبخار، دش السخانه، منطقة خروج الماء الملامسه لحامل الفلتر و السطح المسخن).
- بعد التخلص من الغلاف الواقي للجهاز، تأكدوا من أن الجهاز سالماء، إن ساوركم الشك لا تستعملوا الجهاز وتوجهوا الى فنيين متخصصين وكفؤ.
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستعمال المنزلي، أي استعمال آخر يعتبر خاطئ، و بناء عليه يعتبر خطير.
- الصانع لا يتحمل المسؤولية لاضرار من الممكن ان تنتج عن استعمال غير ملائم ، خاطئ او غير معقول.
- لا تمس الجهاز بأيدي او ارجل مبللة او رطبة.
- لا تسمح للأطفال أو للأشخاص العاجزين باستعمال الجهاز بدون مراقبة.
- يجب مراقبة الاطفال دائما للتأكد حتى لا يقزمزا باللعب بالجهاز.
- في حالة العطل أو العمل المئى للجهاز، يجب إطفائه و عدم العبث به. لاي تصليحات محتمله يجب التوجه فقط الى مركز الصيانة التقني المصرح له بذلك من الصانع، واطلب ان تستعمل فقط قطع غيار اصلية. ان عدم احترام ما ذكر اعلاه يمكنه ان يخطر بسلامة الجهاز.
- إن سلك التغذية بالكهرباء يجب عدم تغييره من المستعمل حيث أن تغييره يحتاج استعمال أدوات خاصة، ففي حالة عطب بالسلك أو في حالة تغييره، يجب التوجه فقط الى مركز الصيانة المرخص له من الصانع.
- انزع الفيشه من وصلة الشبكة الكهربائيه وأغلق المفتاح العام عند ما لا تستعمل الجهاز ، يحذ عدم ترك الجهاز موصلا بشبكة التغذية بالكهرباء بدون فائدة.
- لا تعمّر الجهاز في الماء.

إقرأ بانتباه كتيب التعليمات هذا قبل إستعمال أو تركيب الجهاز. فقط بهذه الطريقة تستطيعون الحصول على أحسن النتائج وعلى أمان أفضل عند استعماله.

وصف الجهاز

هذه المصطلحات ستستخدم في كل الصفحات القادمة.

A. الغطاء

B. حامل الفلتر للقهوة المنقطره

C. إبريق للقهوة المنقطره

لوحة الموديلات العامله آليا.

D. زر الاشعال والاطفاء O/I

لوحة الموديلات الالكترونيه

E. زر " البرمج "

F. لمبة إشارة " ذاتي "

G. لمبة إشارة " ON " الاشعال.

H. زر " الساعه "

I. زر التشغيل / الذاتي / الاقفال " ON/AUTO/OFF "

L. شاشنه المعلومات

M. زر الثواني " MIN ".

N. سلك التغذية بالكهرباء

O. خزان الماء

P. مقياس.

استعمال مطابق للغرض المصنوع منه

الجهاز

صنع هذا الجهاز من أجل إعداد القهوة ومن أجل تسخين المشروبات.

أي استعمال آخر، يعتبر غير لائق.

هذا الجهاز غير مناسب للاستعمال التجاري.

لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل غير لائق.

هذا الجهاز مصنوع فقط للاستعمال المنزلي.

يجب عدم استعماله في:

- أماكن مخصصة للطهي لموظفي المحلات التجارية والمكاتب وفي مناطق عمل أخرى.
- المزارع.
- الفنادق وتركيبات الضيافة الأخرى.
- مؤجري غرف النوم.