

من الممكن القيام بهذه العمليات بسرعة وذلك بالضغط يجب القيام بتخليص الماكينة من الكلس كل 40 دوره
المستمر على الازرار.
• اضغط من جديد على زر "برمجه" وذلك للرجوع للساعة
الجاريه او انتظر 10 ثوان.
الان تمت برمجة ساعة التشغيل.
لكي تشغيل الماكينة بالوضع "الذاتي" يكفي ان تقوم بتحضير
الجهاز لعمل القهوة والضغط على زر "ON/AUTO/OFF"
" مرتين حتى تضاء لمبة الاشارة " الذاتي".

التنظيف و الصيانة

قبل القيام بآية عملية نظافة أو صيانة، يجب عليكم إطفاء
الماكينة ونزع التوصيلة بين الماكينة و شبكة التغذية
بالكهرباء، و الانتظار حتى تبرد الماكينة
1. لتنظيف الماكينة لا تستعمل مواد مذيبة او منظفات خادشه.
يكفى استعمال قطعة قماش طرية و مبللة.
2. لا تغمر الماكينة في الماء على الإطلاق، فهي جهاز
كهربى.

التخلص من الكلس

إذا كانت نوعية المياه في المنطقة التي تقيمون فيها عسيرة،
فإنه بمرور الوقت سيجمع الكلس، و تراكم هذه المادة قد
يسبب أضرار بالماكينة و بطريقة عملها.

مشاكل في التشغيل

المشكلة	الاسباب المحتملة	الحل
وقت خروج قهوة الفلتر اطول من العاده	الماكينة بالفلتر. يجب أن يتم تنظيفها من الكلس	نظف من الكلس كما هو موضح في فصل "التنظيف من الكلس"
القهوة لها طعم الحموضه.	لم يتم غسلها بما فيه الكفايه.	اغسل الجهاز كما هو موضح في فصل "التخلص من الكلس"

التركيب

- قم بوضع الجهاز فوق سطح عمل بعيدا عن صنادير المياه أو أحواض المياه.
- تأكد من أن القدرة الكهربائية لشبكة التغذية بالكهرباء، ملائمة للقدرة الموضحة على لوحة البيانات المثبتة على الجهاز. قم بوصل الجهاز فقط بشبكة كهرباء لها قدرة 10 أمبير على الأقل ومزودة بوصلة أرض فاعله ومناسبه. لا يمكن اعتبار الصانع مسئولاً عن وقوع حوادث سببها عدم وجود وصلة بالأرض للشبكة.
- لا تتركب الجهاز على الإطلاق في بيئة قد تصل درجة حرارتها إلى صفر درجة مئوية أو أقل (إن تجمد الماء بداخل الماكينة قد يصيبها بأضرار جمة).
- لو كان سلك التغذية بالكهرباء أطول من المسافة التي تفصل بين الماكينة و شبكة التغذية بالكهرباء، يستحسن العمل على إدخال الجزء الزائد داخل الماكينة بدقعة في ثقب خروج السلك نفسه.
- ضع البن المطحون في الفلتر. مستعملا المقياس المزود و إعمل على توزيعه بانتظام (رسم 5). من المتعارف عليه هو استخدام المقياس و بة البن المطحون موزع جيدا لعمل فنجان قهوة واحد (على سبيل المثال 10 مقاييس لعمل 10 فناجين من القهوة). مع هذا فان كمية البن اللازمة لعمل فنجان قهوة تختلف حسب المزاج الشخصي. من المهم استعمال بن مطحون من نوع جيد، و مطحون طحنا متوسطا، و مصنع خصيصا لماكنات القهوة بالفلتر.
- ضع الابريق مع غطائه فوق السطح المسخن.

فقط موديلات آليه:

- اضغط على المفتاح المضئ في وضع (1) ، تتم إضاءة المفتاح نفسه.
- القهوة ستبدأ بالخروج بعد بضع ثوان. من الطبيعي أنه أثناء خروج القهوة يخرج من الجهاز قليلا من البخار.
- عندما يتم ترك المفتاح في وضع (1) بعد خروج القهوة من الماكينة، فإن السطح المسخن سيعمل على الحفاظ على القهوة ساخنة بدرجة الحرارة المثالية.

فقط موديلات الكترونيه :

- اضغط على مفتاح (ON/AUTO/OFF) (رسم 7). لمبة اشاره " ON " الإشعال الموجوده فوق المفتاح نفسه تشير بان ماكينة قهوة الفلتر تعمل. لتشغيل الوضع "الذاتي" عليك بالضغط مرتين على زر " ON/AUTO/OFF". بذلك تتم إضاءة لمبة الإشاره "الذاتي" والماكينة تبدأ بالعمل في الساعة المبرمجه على الموقت.
- تبدأ القهوة بالخروج بعد بضع ثوان. انه لطبيعي خروج قليلا من البخار عند خروج القهوة.
- إذا تركنا مفتاح "ON/AUTO/OFF" بعد خروج القهوة مضغوطين فان السطح المسخن يحتفظ بالقهوة ساخنة على درجة الحرارة المثالية.

برمجة التشغيل والإيقاف (زر E) فقط الموديلات الالكترونيه

- تأكد من أن الساعة التي تمت برمجتها صحيحه.
- لبرمجة ساعة تحضير القهوة (رسم 8):
- اضغط مرتين على الزر "برمجه"، يظهر مكتوبا على شاشة المعلومات "موقت".
- اضغط تكرر ازر "الساعة" و زر "الدقائق" حتى تختار الساعه التي ترغب ان تشتغل فيها الماكينه.

برمجة الساعه فقط موديلات الكترونيه (شكل 1)

- أدرج الفيشه في المقبس ، عند اول اشغال وتشغيل يظهر مكتوبا على شاشة المعلومات "12.00". لبرمجة الساعه اتبع ما يلي:
- اضغط على الزر "برمجه" يظهر مكتوبا على الشاشة "الساعه".
- اضغط على الزر. "ساعه" اكثر من مره وحتى برمجة الساعه الجاريه.
- اضغط على الزر. "MIN" اكثر من مره وحتى برمجة الدقائق الجاريه.
- هذه العمليات من الممكن اجرائها بسرعه وذلك بالضغط باستمرار على الازرار.
- للرجوع للساعه الجاريه، اضغط مرتين على زر "برمجه" وانتظر 10 ثواني.
- من الممكن برمجة الساعه في اي لحظه.

كيفية تحضير القهوة بالفلتر

- ارفع الغطاء (رسم 2).
- إملاً الخزان بماء طازج و نظيف حتى يصل معدل الماء الى العلامة الدالة على عدد فناجين القهوة المرغوب (رسم 3) تحضيرها وذلك باستعمال الابريق الذي عليه العلامات الداله على المستوى.
- ضع الفلتر المصنوع من الورق # 4 (رسم 4).

عربي

تحذيرات أمنية

- هذه الآلة صنعت لعمل القهوة، و لتسخين المشروبات، فاجذروا ان تحترقوا من تدفق الماء الساخن أو البخار، أو لاستعمال خاطئ للآلة.
- لا تلمسوا الاجزاء الساخنة (إنبوبة التزويد بالماء الساخن والبخار، دش السخانة، منطقة خروج الماء الملامسه لحامل الفلتر و السطح المسخن).
- بعد التخلص من الغلاف الواقي للجهاز، تأكدوا من أن الجهاز سالما، إن ساوركم الشك لا تستعملوا الجهاز وتوجهوا الى فنيين متخصصين وكفؤ.
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستعمال المنزلي، أي استعمال آخر يعتبر خاطئ، و بناء عليه يعتبر خطير.
- الصانع لا يتحمل المسؤولية لاضرار من الممكن ان تنتج عن استعمال غير ملائم ، خاطئ او غير معقول.
- لا تمس الجهاز بأيدي او ارجل مبللة او رطبة.
- لا تسمح للأطفال أو للأشخاص العاجزين باستعمال الجهاز بدون مراقبة.
- يجب مراقبة الاطفال دائما للتأكد حتى لا يقزموا باللعب بالجهاز.
- في حالة العطل أو العمل السيئ للجهاز، يجب إطفائه و عدم العبث به. لأي تصليحات محتمله يجب التوجه فقط الى مركز الصيانة التقني المصرح له بذلك من الصانع، واطلب ان تستعمل فقط قطع غيار اصلية. ان عدم احترام ما ذكر اعلاه يمكنه ان يخطر بسلامة الجهاز.
- إن سلك التغذية بالكهرباء يجب عدم تغييره من المستعمل حيث أن تغييره يحتاج استعمال أدوات خاصة، ففي حالة عطب بالسلك أو في حالة تغييره، يجب التوجه فقط الى مركز الصيانة المرخص له من الصانع.
- انزع الفيشه من وصلة الشبكة الكهربائيه وأغلق المفتاح العام عند ما لا تستعمل الجهاز ، يجيذ عدم ترك الجهاز موصلا بشبكة التغذية بالكهرباء بدون فائدة.
- لا تغمر الجهاز في الماء.

إقرأ بانتباه كتيب التعليمات هذا قبل استعمال أو تركيب الجهاز. فقط بهذه الطريقة تستطيعون الحصول على أحسن النتائج وعلى أمان أفضل عند استعماله.

وصف الجهاز

هذه المصطلحات ستستخدم في كل الصفحات القادمة.

- A. الغطاء
- B. حامل الفلتر للقهوة المتقطره
- C. إبريق للقهوة المتقطره
- لوحة الموديلات العامله أليا.
- D. زر الإشعال والإطفاء O/I
- لوحة الموديلات الالكترونيه
- F. زر " البرمجه".
- F. لمبة إشارة "ذاتي"
- G. لمبة إشارة "ON" الإشعال.
- II. زر " الساعه"
- I. زر التشغيل / الذاتي/الإقفال "ON/AUTO/OFF"
- I. شاشة المعلومات
- M. زر الثواني "MIN".
- N. سلك التغذية بالكهرباء
- O. خزان الماء
- P. مقياس.