

النظافة و الصيانة

- أى عملية نظافة أو صيانة للجهاز يجب أن تتم بعد أن تقوم بنزع التوصيلة الكهربائية بين الجهاز وشبكة التغذية بالكهرباء .
- اترك الجهاز حتى يبرد قبل القيام بعملية التنظيف
- يجب تنظيف الجدران الخارجية للجهاز بقطعة قماش رطبة، لا تستخدم منظفات مذيبة أو مجرحة، فهذه قد تلحق أضرار بالسطح الخارجى .
- لا تغمر الجهاز فى الماء على الإطلاق .
- بعد كل إستخدام، انزع الوصلة الكهربائية، و قم بتفريغ وعاء جمع بقايا الخبز الموجود أسفل الجهاز .
- و لإستخراج الشرائح الموجودة و المحشورة داخل الجهاز، يكفي أن تنزع التوصيلة الكهربائية بشبكة التغذية الكهربائية، ثم أنتظر حتى يبرد الجهاز، ثم إقلب الجهاز و هزة برفق حتى يخرج الخبز .
- لا تلمس أى جزء من أجزاء الجهاز بأدوات معدنية على الإطلاق، كما أنه ممنوع أن تستخدم أى أداة قطع حادة و خصوصا فى المناطق الداخلية للجهاز أو فى فتحات التعبئة .

لمبة الإنذار ستظل مضبوطة طالما ان عملية اذابة الثلج [defrost] مازالت تعمل .

وصف الجهاز

- (A) مقبض التشغيل .
- (B) مقبض ضبط درجة التجميد .
- (C) زررار و لمبة اذابة الثلج .
- (D) زررار و لمبة التسخين .
- (E) زررار الايقاف / الإلغاء .
- (F) وعاء جمع بقايا الخبز .
- (G) فتحات التعبئة .
- (H) جهاز القضييب المسخن المتحرك .

عملية التسخين

قم بخفض مقبض التشغيل (A)، و اضغط على زررار التسخين (D)، ستظل لمبة الإنذار مشتعلة طالما عملية التسخين تعمل . يجب العلم أن الوقت اللازم لعملية التسخين ثابت، و لا يمكن تعديله بتغيير مفتاح التحكم في الحرارة .

جهاز القضييب المسخن (H)

استخدم هذا الجهاز لتسخين الفطائر .
إدخل خلف فتحات التعبئة الدعامة (1) و ثبت الشبكة لإحكام تثبيت الدعامة (2) (انظر الرسم بصفحة ٣) .
ضع الفطائر على الشبكة .
لف مقبض التحكم في درجة التجميد (B) على الدرجة المرغوبة .
قم بخفض مقبض التشغيل (A) حتى يتوقف .
لو لم يتم تسخين الفطائر بالصورة المرغوبة، يمكن استخدام درجة تجميد أعلى .

نصائح

لا تجعلوا الجهاز يعمل بدون فائدة (بمعنى أن يعمل بدون وجود شرائح من الخبز) .
لا تستخدم شرائح خبز رقيقة أو غير سليمة [مقطعة] .
لا تستخدم مأكولات من الممكن أن تفقد قطرات مائية أثناء عملية التسخين، لأن ذلك يجعل عملية التنظيف في غاية الصعوبة، علاوة على أنه قد يسبب حريق . على كل حال ينصح بتنظيف الوعاء الجامع لبقايا الخبز و الفطائر، قبل كل مرة تقومون باستخدام الجهاز .
لا تقوم بدفع مأكولات ذات حجم كبير بالقوة داخل الجهاز .
لا تدخل شوكة أو أي آلة معدنية داخل الجهاز لإستخراج الخبز، وذلك لأنه قد يلحق أضرار بالغة بالمقاومة الموجودة داخل الجهاز، و لإستخراج الشرائح الموجودة و المحشورة داخل الجهاز، يكفي أن تنزع التوصيلة الكهربائية بشبكة التغذية الكهربائية، ثم أنتظر حتى يبرد الجهاز، ثم إقلب الجهاز و هزة برفق حتى يخرج الخبز .

إستخدام مفاتيح التحكم

- تأكد من أن المقبض (A) مرفوع و المفتاح (B) مضبوط على الدرجة المطلوبة، و في حالة الإستخدام لأول مرة ينصح بعمل عملية تجميد متوسطة .
- وصل الجهاز بشبكة التغذية بالكهرباء . للتخلص من الروائح الكريهة التي قد تنتج عن الإستعمال لأول مرة، من المفضل إستعمال الجهاز و لمدة ٥ دقائق على الأقل، بدون إدخال الأطعمة فيه، و قم بتهوية الغرفة أثناء هذه العملية .
- إدخل شرائح الخبز في فتحات التعبئة و إخفض المقبض (A) حتى يصل إلى آخر المسافة التي يمكن أن يصل إليها .
- ملحوظة : لو أن الجهاز لم يكن موصل بشبكة التغذية، المقبض لن يتوقف .
- عندما تنتهي عملية التجميد، سيرتفع المقبض و سيرفع معه شرائح الخبز، في حالة وجود شرائح خبز صغيرة الحجم، ممكن العمل على إستخراجها بدفع المقبض إلى أعلى حتى نهاية المسافة التي مكن أن يتحرك فيها .
- لو أن شرائح الخبز لم يتم تجميدها بالصورة المناسبة، فإنه من الممكن إختيار درجة حرارة أعلى للتجميد، و ذلك عن طريق المقبض (B) الذي ممكن ضبطه على درجة تجميد أعلى . أما لو حدث العكس، فإنه من الممكن إختيار درجة حرارة أقل .
- ممكن إيقاف عملية التجميد في أي لحظة و ببساطة، و ذلك بالضغط على الزرار [Stop] (E) .

عملية اذابة الثلجات

ممكن تجميد شرائح الخبز المثلجة بالضغط على الزرار [defrost] مذييب الثلج، و بسرعة بعد إنزال الزرار (A)، الوقت اللازم للتجميد سيطول حتى يصل إلى درجة التجميد المرغوب فيها .

من اللازم قراءة هذه التعليمات بحذر قبل استعمال الجهاز

تحذيرات مهمة

- يجب استعمال الجهاز فقط في الأغراض التي صنع من أجلها، كل استعمال مخالف يعتبر خاطئ و بناء على الأقل لا تسمح بأن الأطفال قد يستعملون الجهاز بدون حضور أشخاص بالغين معهم.
- لا تلمس الجهاز و يدك مبللتين أو رطبتين.
- أثناء عمل الجهاز، فإن الجدران المعدنية لمحمص الخبز، و المنطقة المحيطة بفتحات التعبنة (G) سيكونون ساخنين جداً، لذلك يجب العمل على الجهاز بحذر، مع لمس المقابض و الأجزاء البلاستيكية فقط.
- الخبز مادة قابلة للاشتعال، لذلك لا يجب استعمال هذا الجهاز بجانب أو أسفل الستائر أو المواد سهلة الاشتعال.
- لا تغطي الجهاز أثناء استعماله.
- لا تستعمل الجهاز و قديمك بدون حذاء أو مبلتين .
- إنزع الوصلة التي بين الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء عند استعمال الجهاز.
- لا تترك الجهاز يعمل بدون فائدة ، أو بدون خبز بداخله، فقد يكون مسبب للاخطار .
- لا تتزع الجهاز من شبكة التغذية بالكهرباء عن طريق شد سلك التغذية بالكهرباء.
- لا تترك الجهاز عرضة للعوامل الجوية (الشمس، الأمطار، الثلج الخ).
- قبل القيام بأي عملية نظافة أو صيانة للجهاز، يجب التأكد بأن الجهاز غير موصل بشبكة التغذية بالكهرباء، و لا تغمر الجهاز أو كبس التوصيل بالكهرباء أو السلك الكهربائي بالماء.
- في حالة العطل، أو الصيانة السيئة للجهاز، يجب عليك إطفائه و عدم تشغيله أو محاولة إصلاحه، في حالة الصيانة أو الإصلاح إلزام أو لتغيير سلك التغذية بالكهرباء يجب التوجه فقط الى مراكز الصيانة المرخصة من الصانع.
- يجب الحفاظ على هذه الإرشادات بعناية، حتى يسهل قرائتها عند الحاجة .
- هذا الجهاز مطابق للوائح الأوروبية CEE / 336 / 89 و الخاصة بالمطابقة الكهرومغناطيسية.
- الخامات و الأجزاء التي خصصت لتلامس المأكولات، كلها مطابقة حرفياً للوائح الأوروبية CEE / 89 / 109 و القانون رقم ١٠٨ الصادر في يناير ١٩٩٢ .
- يجب استعمال الجهاز فقط في الأغراض التي صنع من أجلها، كل استعمال مخالف يعتبر خاطئ و بناء على الأقل لا تسمح بأن الأطفال قد يستعملون الجهاز بدون حضور أشخاص بالغين معهم.
- لا تلمس الجهاز و يدك مبللتين أو رطبتين.
- أثناء عمل الجهاز، فإن الجدران المعدنية لمحمص الخبز، و المنطقة المحيطة بفتحات التعبنة (G) سيكونون ساخنين جداً، لذلك يجب العمل على الجهاز بحذر، مع لمس المقابض و الأجزاء البلاستيكية فقط.
- الخبز مادة قابلة للاشتعال، لذلك لا يجب استعمال هذا الجهاز بجانب أو أسفل الستائر أو المواد سهلة الاشتعال.
- لا تغطي الجهاز أثناء استعماله.
- لا تستعمل الجهاز و قديمك بدون حذاء أو مبلتين .
- إنزع الوصلة التي بين الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء عند استعمال الجهاز.
- لا تترك الجهاز يعمل بدون فائدة ، أو بدون خبز بداخله، فقد يكون مسبب للاخطار .
- لا تتزع الجهاز من شبكة التغذية بالكهرباء عن طريق شد سلك التغذية بالكهرباء.
- لا تترك الجهاز عرضة للعوامل الجوية (الشمس، الأمطار، الثلج الخ).
- قبل القيام بأي عملية نظافة أو صيانة للجهاز، يجب التأكد بأن الجهاز غير موصل بشبكة التغذية بالكهرباء، و لا تغمر الجهاز أو كبس التوصيل بالكهرباء أو السلك الكهربائي بالماء.
- في حالة العطل، أو الصيانة السيئة للجهاز، يجب عليك إطفائه و عدم تشغيله أو محاولة إصلاحه، في حالة الصيانة أو الإصلاح إلزام أو لتغيير سلك التغذية بالكهرباء يجب التوجه فقط الى مراكز الصيانة المرخصة من الصانع.
- يجب الحفاظ على هذه الإرشادات بعناية، حتى يسهل قرائتها عند الحاجة .
- هذا الجهاز مطابق للوائح الأوروبية CEE / 336 / 89 و الخاصة بالمطابقة الكهرومغناطيسية.
- الخامات و الأجزاء التي خصصت لتلامس المأكولات، كلها مطابقة حرفياً للوائح الأوروبية CEE / 89 / 109 و القانون رقم ١٠٨ الصادر في يناير ١٩٩٢ .
- عندئذ يتم توصيل الجهاز بشبكة التغذية بالكهرباء، أو حتى عند تشغيل الجهاز في أي لحظة، لا يجب على الإطلاق إدخال الأيدي في فتحات تعبنة الجهاز (G).
- أن قوة التوليد الكهربائية، مناسبة للقيمة الموضحة على اللوحة التوضيحية الملصوقة على الجهاز.
- أن مفتاح التغذية بالكهرباء يكون به توصيل جيد و مناسب بالأرض. الصانع لا يتحمل أي مسؤولية في حالة اضرار قد تنتج عن عدم احترام هذه التعليمات .
- في حالة عدم التوافق بين كبس الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء، يجب تغيير مفتاح التغذية بالكهرباء حتى يتلائم مع الجهاز . و ذلك يجب أن يتم عن طريق أشخاص مؤهلين . نحن ننصح بعدم استخدام أجهزة التلائم الكهربائية أو موصلات الكهرباء الطويلة، أما في حالة أن استعمالها قد يكون مهم، حينئذ يجب استعمال أجهزة تلائم كهربائية بسيطة أو مزدوجة، أو وصلات كهربائية طويلة على أن تكون مطابقة للوائح الأمن المتعامل بها، مع الحذر بعدم تعدى الحد الأقصى للقوة الكهربائية التي يتحملها جهاز التلائم الكهربائي أو الوصلة الكهربائية .
- الغلاف البلاستيكي الذي يغلف الجهاز يجب الاحتفاظ به بعيداً عن أيدي الأطفال، حيث أنه مصدر خطر كبير للأطفال . للتخلص من الأتربة التي قد تكون متراكمة على المنتج، يكفي استعمال قطعة قماش مرنة .
- عندئذ يتم توصيل الجهاز بشبكة التغذية بالكهرباء، أو حتى عند تشغيل الجهاز في أي لحظة، لا يجب على الإطلاق إدخال الأيدي في فتحات تعبنة الجهاز (G).