

افكار للقطع وللخلط

المدة القصوى	الكمية القصوى	المكونات
10 - 15 بالقطع	150 - 200 غم	بصل / ثوم
10 ثواني	200 - 300 غم	شوريه
10 بالقطع	40 - 50 غم	بقونس
10 بالقطع	100 - 150 غم	لحمه نيئه (بدون شحم
5 - 10 بالنقاطع	100 - 150 غم	جبنه
5 - 10 بالنقاطع	100 - 150 غم	بندق
5 - 10 بالنقاطع	250 - 300 غم	فاكهه
	250 - 300 غم	طعام للمواليد الجدد

خلط وخفق بالملحق

المدة القصوى	الكمية القصوى	المكونات
ذبذبات	100 غم	كريم
ذبذبات	100 غم	كريم شانتيه
ذبذبات	4 بياض البيض	زالال البيض مخفوق
ذبذبات	بيضتان	مايونيز

انتبه: لا تقم بتشغيل الجهاز لمدة اطول من الوقت المحدد مسبقا، لذلك عليك باطفائه لمدة دقيقة. عندما تستعمله للبرقوق المجفف قم بتشغيل الجهاز على الاقصى لمدة 10 ثوان ومن ثم اتركه ليبرد.

تنظيف وصيانته

اقف الجهاز عن العمل وانزع الفيشه من مقبس التيار. لا تغمر بتاتا كتلة المحرك بالماء او اية سوائل اخرى. نظف كتلة المحرك بقطعة قماش رطبه. لتنظيف الاكسسوارات استعمل فقط ماء ساخنا ومسحوق عادي تستعمله في جلاية الاطباق.

وصف الجهاز

1. زر
2. كتلة المحرك.
3. فاصل.
4. وعاء.
5. محور تثبيت الاكسسوار.
6. شفره.
7. سجاده صغيره مطاطيه.
8. اكسسوار للخفق (للرفع)

قبل الاستعمال

قبل استخدام الجهاز، اقرأ بانتباه التعليمات التاليه واحفظ بها لاستشارات اخرى.

- قبل استعمال الجهاز لأول مرة عليك بغسل الشفرات،... الخ بالماء الساخن ومسحوق غسيل ماكينة غسل الأطباق.
- لا تغمر قطعاً كتلة المحرك بالماء او في اي سائل اخرى.
- انتبه ! الشفرات حاده ومسنونه جدا (خطر لحدوث الجروح).

كيفية استعماله

- ضع الجهاز فوق سطح مسطح.
 - لا تقم بوصل الجهاز بالتيار الكهربائي اذا لم تكن قد ركبت جميع الاكسسوارات.
 - عليك بايقاف الجهاز عن العمل قبل تبديل اي اكسسوار او الاقتراب من الاجزاء المتحركة خلال عمل الجهاز.
 - الجهاز يعمل فقط اذا تم تركيبه بصورة صحيحة.
- اتبع ما يلي:

1. حسب احتياجاتكم ضعوا الشفره (6) الخاليه من الحمايه البلاستيسكه، او اكسسوار الخفق (8) فوق المحور (5) والموجود فوق قاعدة الوعاء.
2. تأكد من انه في قعر الوعاء (1) لا توجد اية عراقيل تمنع حرية حركة الاكسسوار للخفق او الشفره.
3. اصف المكونات محترماً الكميات القصوى المشار اليها في اللوائح المذكوره اسفله.
4. ملاحظه: جرد الفاكهه من البذره قبل فرمها.
5. ضع الفاصل (3) فوق الوعاء (4) وانتبه ان تضعه بصورة صحيحة اي ان تدرجه في المسالك الخاصه.

5. ركب كتلة المحرك (2) فوق الوعاء (4) وذلك بادراجه صحيحاً في المسالك الموجوده.
6. لتشغيل الجهاز عليك بالضغط على الزر (1).
7. للقيام بتفتيت افضل للطعام ننصحكم بتشغيل الجهاز بطريقة متقطعه وذلك بترك الزر (1).
8. بعد الانتهاء من استخدام الجهاز، ابعث كتلة المحرك (2) والفاصل (3). عند هذه المرحله الوعاء

ملاحظه: قبل ابعاد الفاصل (3) ناكذ من ان الاجزاء المتحركة قد توقفت تماماً.

انتبه: لا تشغل الجهاز لأكثر من 10 ثانيه متتابعه. من ثم اوقف الجهاز عن العمل لدقيقة واحده. لا تشغل الجهاز بدون فائده.

اقرأ بانتباه التعليمات هذه قبل استعمال الجهاز.

تنبيهات عامة

- بعد التخلص من الغلاف الواقي للجهاز، تأكدوا من أنه كامل ولا ائتلف به. اذا ساورككم الشك، لا تستعملوا الجهاز ومن الافضل التوجه الى فنيين متخصصين وكفو.
- لا تتركوا ايدي الاطفال لانه منبغ خطر لهم.
- في حالة عدم ملائمة فيشه الجهاز والمقبس، اعمل على تغيير الفيشه باخرى ملائمة من قبل عاملين متخصصين. ينصح بعدم استعمال المحولات، وماخذ التيار المتعدده و/او التوصيلات. اما اذا كان استعمالها ضروريا فعليك باستعمال فقط محولات بسيطة او متعدده وتوصيلات مطابقة لقواعد الامان السارية المفعول وعليك الانتباه حتى لا تتعدى قدره المشار اليها على المحول او التوصيله.
- ان الموديلات المزوده بوصلة ارض يجب ربطها بشبكة ارض مطابقة لقواعد الامان الكهربائيه السارية المفعول.
- في حالة توقف الجهاز عن العمل يجب التوجه فقط الى مركز خدمات مصرح له بذلك.
- هذا الجهاز يجب ان يستعمل فقط لما تم ابتكاره له. اي استعمال اخر يعتبر غير ملائم وخاطى فلذلك خطير. لا يمكن اعتبار الصانع مسؤولا عن اضرار محتمله تنتج عن استعمالات خاطئة، غير ملائمة و بدون مسؤوليه و / او تصليحات تمت من قبل عاملين ليسوا كفو.
- قبل البدء بتشغيل الجهاز تأكد من ان الايدي، الشعر، الثياب، وادوات المطبخ ليست في الوعاء. الشفرات من الممكن ان تجرح استعمالها بانتباه.
- عليك باتباع قواعد الامان الاساسيه وخاصة:
 - لا تمس الجهاز بايدي ميللة او رطبة.
 - لا تستعمل الجهاز وارجلك عاريه او ميللة.
 - لا تسحب الفيشه من المقبس بشد سلك التغذية.
 - لا تترك الجهاز معرضا للعوامل الجويه (المطر، الشمس، الجليد، الخ).
 - لا تسمح للاطفال او للشخص العاجزين باستعمال الجهاز بدون مراقبة.
 - لا تسمح ان يلعب الاطفال بالجهاز.
 - اذا لم تستعمل الجهاز عليك بفصل الفيشه من مقبس التيار الكهربائي.
 - لا تترك الجهاز في وضع التشغيل بدون فائده لانه منبغ خطر محتمل.
 - لا تغمر الجهاز بالماء.
 - في حالة حصول عطل في السلك اعمل على تغييره من قبل عاملين كفو.

- قبل البدء بآية عملية تنظيف او صيانته عليك بفصل الجهاز عن شبكة التغذية بالتيار الكهربائي بسحب الفيشه.
- في حالة العطل و / او العمل السيئ للجهاز، يجب إيقاف الجهاز عن العمل وعدم العبث به. لاي تصليحات يجب التوجه فقط الى مركز الصيانه التقني المصرح له بذلك، وأطلب ان يتم استعمال قطع غيار و اكسسوارات اصلية.
- في حالة حدوث عطل في السلك الكهربائي او في الجهاز عليك بسحب الفيشه فورا من مقبس التيار الكهربائي.
- لاستثناء اي اخطار محتمله يجب تغيير الاسلاك الكهربائيه ألتالفة من الصانع او من مصلح مصرح له بذلك.
- لا تحاول باي حال من الاحوال فتح و / او تصليح الجهاز بنفسك.
- اذا اتخذ القرار بالتخلص من الجهاز نهائيا عليك بقطع سلك التغذية بعد سحب الفيشه من مقبس التيار حتى لا يكون بالامكان استخدامه من بعد.
- تجنب اي تلامس مع اجزاء تكون متحركة.
- استعمال الجهاز فقط لمعالجة المواد الغذائيه بكميات عادية وللاستعمال المنزلي.
- لا تستعمل ايدا اطعمة ساخنة.
- لا تضع الجهاز بالقرب او فوق مصادر الحراره.
- استعمال دائما الجهاز والسجاده المطاطيه الصغيره المزوده.
- قبل ابعاد الفاصل (3) انتظر حتى يتوقف الجهاز كليا.
- تعامل مع الاكسسوارات بعنايه لانها من الممكن ان تكون منبغ خطر.
- افصل الجهاز عن شبكة تيار التغذية بعد كل استعمال.
- المواد والادوات التي من مصيرها ملائمة المنتوجات الغذائيه تتبغ ما تنص عليه توجهات CEE 89/109.

