

لمبة الإنذار ستظل مضيئة طالما ان عملية اذابة الثلج [defrost] مازالت تعمل .

عملية التسخين

قم بخفض مقبض التشغيل (A)، و اضغط على زرار التسخين (F)، ستظل لمبة الإنذار مشتعلة طالما عملية التسخين تعمل . يجب العلم أن الوقت اللزم لعملية التسخين ثابت، و لا يمكن تعديله بتغيير مفتاح التحكم في الحرارة .

جهاز القضيبي المسخن (I)

إستخدم هذا الجهاز لتسخين الفطائر
إدخل خلف فتحات التعبئة الدعامة (L) و ثبت الشبكة لإحكام تثبيت الدعامة (M) (انظر الرسم بصفحة ٣) .
ضع الفطائر على الشبك .
لف مقبض التحكم في درجة التخميص (C) على الدرجة المرغوبة .
قم بخفض مقبض التشغيل (A) حتى يتوقف .
لو لم يتم تسخين الفطائر بالصورة المرغوبة، يمكن إستخدام درجة تخميص أعلى .

نصائح

لا تجعلوا الجهاز يعمل بدون فائدة (بمعنى أن يعمل بدون وجود شرائح من الخبز) .
لا تستخدم شرائح خبز رقيقة أو غير سليمة [مقطعة]
لا تستخدم مأكولات من الممكن أن تفقد قطرات مائية أثناء عملية التسخين، لأن ذلك يجعل عملية التنظيف في غاية الصعوبة، علاوة على أنه قد يسبب حريق . على كل حال ينصح بتنظيف الوعاء الجامع لبقايا الخبز و القطرات، قبل كل مرة تقومون بإستخدام الجهاز .
لا تقوم بدفع مأكولات ذات حجم كبير بالقوة داخل الجهاز .
لا تدخل شوكة أو أى آلة معدنية داخل الجهاز لإستخراج الخبز، و ذلك لأنه قد يلحق أضرار بالغة بالمقاومة الموجودة داخل الجهاز، و لإستخراج الشرائح الموجودة و المحشورة داخل الجهاز، يكفي أن تنزع التوصيلة الكهربائية بشبكة التغذية الكهربائية، ثم أنتظر حتى يبرد الجهاز، ثم إقلب الجهاز و هزة برفق حتى يخرج الخبز .

وصف الجهاز

- (A) مقبض التشغيل .
- (B) مؤشر درجة التخميص .
- (C) مقبض ضبط درجة التخميص .
- (D) زرار و لمبة إذابة الثلج .
- (E) زرار الأيقاف / الإلغاء .
- (F) زرار و لمبة التسخين .
- (G) وعاء جمع بقايا الخبز .
- (H) فتحات التعبئة .
- (I) جهاز القضيبي المسخن المتحرك .

إستخدام مفاتيح التحكم

- تأكد من أن المقبض (A) مرفوع و المفتاح (C) مضبوط على الدرجة المطلوبة، و في حالة الإستخدام لأول مرة ينصح بعمل عملية تخميص متوسطة .
- وصل الجهاز بشبكة التغذية بالكهرباء . **للتخلص من الروائح الكريهة التي قد تنتج عن الإستعمال لأول مرة، من المفضل إستعمال الجهاز و لمدة ٥ دقائق على الأقل، بدون إدخال الأطعمة فيه، و قم بتهوية الغرفة أثناء هذه العملية .**
- إدخل شرائح الخبز في فتحات التعبئة و إخفض المقبض (A) حتى يصل الى آخر المسافة التي يمكن أن يصل إليها .
- ملحوظة : لو أن الجهاز لم يكن موصل بشبكة التغذية، المقبض لن يتوقف .
- عندما تنتهي عملية التخميص، سيرتفع المقبض و سيرفع معه شرائح الخبز، في حالة وجود شرائح خبز صغيرة الحجم، ممكن العمل على إستخراجها بدفع المقبض الى أعلى حتى نهاية المسافة التي مكن أن يتحرك فيها .
- لو أن شرائح الخبز لم يتم تخميصها بالصورة المناسبة، فإنه من الممكن إختيار درجة حرارة أعلى للتخميص، و ذلك عن طريق المقبض (C) الذي ممكن ضبطه على درجة تخميص أعلى . أما لو حدث العكس، فإنه من الممكن إختيار درجة حرارة أقل .
- ممكن إيقاف عملية التخميص في أى لحظة و ببساطة، و ذلك بالضغط على الزرار [Stop] (E) .

عملية إذابة الثلجات

- ممكن تخميص شرائح الخبز المثلجة بالضغط على الزرار [defrost] مذيبي الثلج، و بسرعة بعد إنزال الزراع (A)، الوقت اللازم للتخميص سيطول حتى يصل الى درجة التخميص المرغوب فيها .

النظافة و الصيانة

- أى عملية نظافة أو صيانة للجهاز يجب أن تتم بعد أن تقوم بنزع التوصيلة الكهربائية بين الجهاز وشبكة التغذية بالكهرباء .
- اترك الجهاز حتى يبرد قبل القيام بعملية التنظيف
- يجب تنظيف الجدران الخارجية للجهاز بقطعة قماش رطبة، لا تستخدم منظفات مذيبة أو مجرحة، فهذه قد تلحق أضرار بالسطح الخارجى .
- لا تغمر الجهاز فى الماء على الإطلاق .
- بعد كل إستخدام، إنزع الوصلة الكهربائية، و قم بتفريغ وعاء جمع بقايا الخبز الموجود أسفل الجهاز .
- و لإستخراج الشرائح الموجودة و المحشورة داخل الجهاز، يكفي أن تنزع التوصيلة الكهربائية بشبكة التغذية الكهربائية، ثم أنتظر حتى يبرد الجهاز، ثم إقلب الجهاز و هزة برفق حتى يخرج الخبز .
- لا تلمس أى جزء من أجزاء الجهاز بأدوات معدنية على الإطلاق، كما أنه ممنوع أن تستخدم أى أداة قطع حادة و خصوصا فى المناطق الداخلية للجهاز أو فى فتحات التعبئة .