



- يجب عدم وضع الجهاز مباشرةً تحت مصدر التيار الكهربائي الثابت.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من المرشات أو أحواض الاستحمام أو أحواض الغسيل أو حمامات السباحة أو غيرها.
- في حال تلف كابل التيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المُصنعة أو من قبل أحد مراكز الخدمة المعتمدة أو على يد كهربائي كفاء وذلك بغرض تجنب كافة الأخطار المحتملة.



- يمكن السماح للأطفال فوق سن ال 8 سنوات وكذلك الأشخاص الذين لا يتمتعون بقدرات جسدية ونفسية وحسية كاملة أو لأشخاص محدودي الخبرة والمعرفة من استعمال الجهاز بشرط متابعتهم بدقة وتدريبهم أولاً على كيفية استعمال الجهاز بشكل آمن وتحذيرهم من مخاطره. لا يجب ترك الأطفال يعثون بالجهاز. يجب عدم السماح للأطفال بالقيام بعمليات تنظيف وصيانة الجهاز بمفردهم وبدون مراقبة من ذويهم.

- يجب الحفاظ على الأطفال الذين هم أقل من 3 سنوات بعيداً عن الجهاز إلا إذا كانوا تحت إشراف كامل ومستمر من قبل ذويهم.

- يمكن السماح للأطفال الذين هم بلغوا سن 3 سنوات وأقل من سن 8 سنوات فقط بتشغيل/إيقاف الجهاز شريطة أن يكون قد تم وضع الجهاز أو تثبيته مسبقاً في مكان التشغيل المناسب وبشرط متابعتهم بدقة وتدريبهم أولاً على كيفية استعمال الجهاز بشكل آمن وتحذيرهم من مخاطره استعماله. يجب عدم السماح للأطفال الذين هم فوق ال 3 سنوات وأقل من 8 سنوات بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي أو ضبط أو تنظيف الجهاز أو القيام بأعمال الصيانة الخاصة بالجهاز والتي ينبغي على المستخدم القيام بها.

- تحذير - تصبح بعض أجزاء هذا الجهاز ساخنة للغاية الأمر الذي قد يسبب الحروق. يرجى توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع الجهاز في وجود أطفال أو أشخاص يصعب السيطرة عليهم.

- يرجى الانتباه: لتجنب إعادة ضبط النظام دون عمد، يجب ألا يتم توصيل الجهاز بالتيار عن طريق جهاز خارجي للتشغيل/إيقاف التشغيل مثل المؤقت أو توصيله عبر دائرة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بصورة منتظمة عن طريق مزود الطاقة.

- لا تستخدم الجهاز في الغرف صغيرة المساحة التي يشغلها أشخاص لا يمكنهم مغادرة الغرفة ما لم يتم الإشراف عليهم من شخص واعٍ.

⚠️ خطر التعرض للحروق!!



- تحذير: لتفادي الارتفاع المفرط لدرجة الحرارة، لا تقم بتغطية الجهاز تحت أي ظروف أثناء التشغيل لما يمكن أن يسببه ذلك من ارتفاع خطير في درجة الحرارة.



يرجى ملاحظة:

- يجب استعمال الجهاز في الوضع القائم فقط.
- لا يوصى باستخدام التوصيلات.
- ومع هذا إذا لم يكن ممكناً تفادي ذلك، اتبع الإجراءات المرفقة بالتوصيلة ولا تتجاوز حدود الطاقة المبيّنة على كابل التمديد.
- كما يجب وضع المدفأة على بُعد 50 سم على الأقل من الأثاث أو أي أشياء أخرى.
- لا تستخدم هذا الجهاز في حجرة تقل مساحتها عن 4 م².
- قبل القيام بتخزين الجهاز، تأكد من إيقاف تشغيله تماماً وفصل القابس من مصدر التيار.
- لا تقم بتخزينه في جو مليء بالأتربة.
- لا تسد أي شيء على الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز في تجفيف الملابس. لا تقم بإعاقة شبكة ممرات مدخل ومخرج الهواء (خطر الارتفاع المفرط في درجة الحرارة).
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الحوائط أو الأثاث أو الستائر وغيرها.

وظيفة الأمان

- جهاز الأمان: المدفأة مزودة بجهاز أمان يقوم بإيقاف تشغيلها في حالة حدوث زيادة عرضية في درجة الحرارة (على سبيل المثال انسداد شبكات مخرج ومدخل الهواء ودوران المحرك ببطء أو لا يتحرك على الإطلاق). لإعادة الضبط، قم بسحب القابس الخاص بالجهاز من مصدر التيار الكهربائي لعدة دقائق، ثم قم بحل المشكلة المتسببة في ارتفاع درجة الحرارة وأعد تركيب القابس.

مقدمة

- نود أن نشكركم على اقتنائكم أحد منتجات شركة دي لوني.
- يرجى قراءة إرشادات الاستعمال هذه والتي لن تستغرق سوى دقيقتين.
- هذه التعليمات بغرض تفادي كافة المخاطر وتجنب تلف الجهاز.

الرموز المستخدمة في كُتيب الإرشادات

- تتمثل التحذيرات الهامة في الرموز المدرجة أدناه.
- فمن الأهمية بمكان مراعاة تحذيرات الأمان لأن عدم الاكتراث لمثل هذه التحذيرات قد يسبب لك الكثير من المخاطر مثل صدمات كهربائية، إصابات خطيرة، حروق، اشتعال النيران أو على الأقل تلف جهازك.

5. تشغيل الطاقة المتوسطة: استخدام وظيفة محدد الوظيفة 2 (في الطرازات المزودة بسرعتي للمروحة، تعمل المروحة بأقصى سرعة).
 6. تشغيل الطاقة المرتفعة: محدد الوظيفة على وضعية 3 (تعمل المروحة بأقصى سرعة).
 7. إطفاء الجهاز: أدر مؤشر الوظيفة على الوضعية «0» .
- i** يرجى ملاحظة: في الطرازات التي لها مستويين متوافقين مع أقصى طاقة.

إعداد المنظم الحراري

وضع المنظم الحراري على أعلى درجة. عند بلوغ درجة الحرارة المطلوبة في الغرفة، قم بتدوير مؤشر المنظم الحراري ببطء في اتجاه عقارب الساعة حتى سماع «صوت طقطقة» و عندئذ سينطفئ الجهاز. و في تلك الحالة سوف يحافظ المنظم الحراري تلقائيًا على درجة حرارة الغرفة في المستوى المطلوب.

وضع الوقاية من الصقيع

سيحافظ عندئذ الجهاز عن طريق مُحدد الوظيفة عند الوضع 3 ويكون مؤشر المنظم الحراري على وضعية * ، على درجة حرارة الغرفة عند مستوى 5 م° و يمنع هكذا الوصول إلى مرحلة التجمد مع استهلاك الحد الأدنى من الطاقة.

الطرازات المزودة بمنظم حراري فقط

لتشغيل الجهاز قم بتشغيل مؤشر المنظم الحراري لأقصى حد حيث إنه سيصل لأعلى وضع. لإيقاف تشغيل الجهاز تمامًا، قم بتشغيل المفتاح على أقل موضع، ثم يتم فصله من مأخذ التيار.

الطرازات المزودة بقاعدة ذات محركات متناوبة

عدد من الطرازات تحتوي على قاعدة بمحركات متناوبة. لتوزيع تدفق الهواء لحيز أكبر، اضغط على الدواسة الموجودة على القاعدة. يتأرجح الجهاز من اليمين لليسار. قم بإيقاف الجهاز في الوضع المرغوب، ببساطه اضغط الزر مرة أخرى.

الصيانة

- يجب عادة فصل القابس من مصدر التيار الكهربائي
- يجب تنظيف مدخل ومخرج شبكات الهواء بانتظام.
- لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو الألياف السلكية المعدنية.

الخصائص الفنية

مزود الطاقة
استهلاك الطاقة
راجع لوحة التصنيف "



عدم مراعاة هذه التحذيرات قد يعرض حياتك للخطر نتيجة الإصابة بالصدمات الكهربائية.



عدم مراعاة هذه التنبيهات قد يؤدي إلى تعرضك للإصابة أو إلى تلف الجهاز.



عدم مراعاة تنبيهات الأمان هذه قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق.



يرجى ملاحظة:

يشير هذا الرمز إلى التوصيات و المعلومات الهامة للمستخدم.

الوصف

(الشكل رقم 1)

- A المنظم الحراري
- B مؤشر اختيار الوظيفة
- C المؤشر الضوئي
- D مفتاح التدوير (لطرزات محددة فقط)
- E قاعدة محورية (لطرزات محددة فقط)

الاستخدام

التركيب

يمكن استخدام الجهاز على أي سطح أفقي. تجنب التحميل الزائد على الدائرة الكهربائية. تجنب استخدام نفس المقبس لأجهزة أخرى.

التوصيل الكهربائي

- قبل التوصيل بالتيار الكهربائي، يجب التأكد من توافق فولت التيار مع فولت الجهاز المشار إليه على لوحة بيانات الجهاز نفسه و كذلك التوافق التام بين المقبس وسلك التغذية من جهة و بين الحمل المطلوب من جهة أخرى.
- يخضع هذه الجهاز للتوجيه الأوروبي رقم EC/108/2004 المتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي.

التشغيل والالتزام

- تأكد من أن الجهاز قد تم إيقاف تشغيله قبل توصيله بالتيار.
- 1. وصل قابس الجهاز بمأخذ التيار الرئيسي.
- 2. أدر المنظم الحراري على الوضعية القصوى.
- 3. التشغيل الصفي (مروحة فقط): أدر مؤشر الوظيفة على الوضعية *.
- 4. تشغيل الطاقة المنخفضة: استخدام وظيفة محدد الوظيفة 1 (في الطرازات المزودة بسرعتي للمروحة، تعمل المروحة بأقل سرعة).