تحذيرات

خطر!

- يمنع منعًا باتًا وضع الجهاز مباشرةً تحت مقبس مصدر التيار الكهربائي الثابت.
- يُمنع منعًا باتًا استعمال هذا الجهاز بالقرب من مصادر الماء مثل الدش، أحواض الاستحمام، أحواض الغسيل، حمامات السباحة وما شابه.
- إذا تعرض كابل التغذية الكهربائية للتلف، يجب استبداله من جهة التصنيع أو من أحد فروع خدمة الصيانة الفنية التابعة لها أو على يد فني متخصص وذلك حفاظًا على سلامتك الشخصية.
- يجب تركيب الجهاز بحيث لا يُسمح للشخص الذي يستعمل حوض الاستحمام أو لمن هو بصدد استعمال الدش بالوصول إلى لوحة التحكم.

يرجى الانتباه!

- يمكن السماح للأطفال فوق سن ال 8 سنوات وكذلك الأشخاص الذين لا يتمتعون بقدرات جسدية ونفسية وحسية كاملة أو لمحدودي الخبرة والمعرفة من استعمال الجهاز بشرط متابعتهم بدقة وتدريبهم أولاً على كيفية استعمال الجهاز بشكل آمن وتحذيرهم كذلك من مخاطره.

  انتبهوا للأطفال ولا تتركوهم يعبثون بالجهاز. لا يسمح للأطفال بالقيام بعمليات التنظيف والصيانة التي تقع على عاتق المستخدم بمفردهم وبدون مراقبة من ذويهم.
- احتفظ بالجهاز بعيدا عن متناول أيدي الأطفال الذين هم تحت سن 3 سنوات، إلا إذا كانوا تحت إشراف من ذويهم.
- يُسمح فقط للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات من تشغيل/إيقاف الجهاز، شريطة أن يكون قد تم تثبيت الجهاز أو تركيبه في وضعية التشغيل المعتادة وأن يكون هؤلاء الأطفال تحت إشراف ومراقبة من ذويهم وأنه قد تم توعيتهم بكيفية استعماله بشكل سليم وآمن وتحذيرهم كذلك من المخاطر الكامنة في تشغيله.

  لا يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن 3 و 8 سنوات من توصيل القابس في المقبس الكهربائي، ولا ضبط الجهاز ولا تنظيفه ولا صيانته.

يُرجى الانتباه: قد تصبح بعض أجزاء الجهاز ساخنة للغاية مما يسبب التعرض للحروق. ينبغي توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خاصة في وجود أطفال أو أشخاص غير قادرين على التصرف بمفردهم.

- **هام:** لتجنب التعرض للأخطار المرتبطة بجهاز الأمان، لا يجب تزويد هذه المدفأة بجهاز إشعال/إطفاء خارجي، فعلى سبيل المثال عداد الوقت، كما لا يجب توصيلها بدائرة كهربائية تشتعل وتنطفئ بشكل منتظم من خلال مزود الطاقة.

خطر التعرض للحروق!!

- **هام:** بغرض تجنب ارتفاع درجة حرارة الجهاز، يمنع منعًا باتًا تغطيته أثناء الاستعمال، لأن هذا الأمر من شأنه أن يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بداخله.

ملاحظة:

- يُنصح باستعمال وصلات كهربائية. عندما تكون هناك ضرورة لاستخدام هذه الوصلات، يجب مراعاة التعليمات المرفقة مع الوصلة، كما يجب مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى من الطاقة المدون على الوصلة نفسها.
- يجب ترك مساحة لا تقل عن 50 سم أمام الجهاز كمساحة خالية من قطع الأثاث، من الستائر ومن أي أشياء أخرى.
- لا تستعمل هذا الجهاز في غرفة تقل مساحتها عن 4 متر مربع.
- قبل تخزين الجهاز، ينبغي التأكد من إطفاء الجهاز تمامًا وفصل القابس من مصدر التيار الكهربائي.
  لا تخزن الجهاز في مكان مليء بالغبار.
- لا تضع أي شيء فوق الجهاز.
- لا يجب استعمال الجهاز في تجفيف الملابس المبللة. لا يجب سد فتحات دخول وخروج الهواء (لأن هذا يسبب ارتفاع كبير في درجة حرارة الجهاز).
- لا تشغل الجهاز بالقرب من الحوائط أو قطع الأثاث أو الستائر وما شابه
- عند أول استعمال تنبعث من الجهاز رائحة خاصة بعملية التسخين. يُنصح عندئذ بتهوية الغرفة.

وظائف خاصة بالأمان

- **جهاز الأمان:** لقد تم تزويد المدفأة بجهاز أمان حراري يعمل على إيقاف تشغيل المدفأة في حالة الارتفاع الزائد والمفاجئ في درجة الحرارة (على سبيل المثال عند انسداد فتحات دخول وخروج الهواء، عند توقف محرك السحب أو عندما لا يعمل بشكل جيد).
  لاستئناف التشغيل، يلزم فصل القابس من التيار الكهربائي لبضع دقائق والقضاء تمامًا على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الحرارة ثم بعد ذلك إعادة توصيل القابس مرة أخرى.
  في حالة استمرار المشكلة لا تستعمل مطلقًا الجهاز بل احمله إلى أقرب مركز خدمة فني مُعتمد لفحص هذه المشكلة.

التخلص من الجهاز

وفقًا لنصوص التوجيه الأوروبي رقم EC/96/2002
لا ينبغي مطلقًا التخلص من الجهاز عن طريق إلقائه في سلة النفايات المنزلية ولكن يلزم تسليمه إلى أحد مراكز تجميع النفايات الرسمية.

مقدمة

نود أن نشكركم على اقتنائكم أحد منتجات شركة دي لونجي.
يرجى قراءة كُتيب تعليمات الاستخدام الذي لن يأخذ من وقتكم سوى بضع دقائق. لأنه الوسيلة الوحيدة التي تُجنبكم كثير من الأخطار وتحمي جهازكم من التلف.

الرموز المستخدمة في هذا الكتيب

لقد تمت الإشارة إلى التحذيرات الهامة بالرموز المذكورة أدناه. من الأهمية بمكان مراعاة هذه التحذيرات.
قد يؤدي عدم مراعاة هذه التنبيهات إلى خطر التعرض لصدمات كهربائية، أو لحروق خطيرة، أو اشتعال الحريق أو تلف جهازكم.

خطر!

عدم مراعاة هذه التحذيرات قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق الناتجة عن التعرض للصدمات الكهربائية الأمر الذي قد يُعرض حياتك للخطر.

يرجى الانتباه !

إن عدم مراعاة هذه التحذيرات قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق أو قد يؤدي إلى تلف الجهاز.

خطر التعرض للحروق!!

قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى الإصابة بالحروق أو اللسع.

ملاحظة:

يُشير هذا الرمز إلى نصائح ومعلومات هامة للمستخدم.

وصف الجهاز

(انظر الشكل رقم 1)
A مؤشر اختيار الوظائف (فقط في بعض الموديلات)
B منظم حراري خاصة بالبيئة
C مؤشر ضوئي (فقط في بعض الموديلات)

الاستعمال

التركيب

يجب استعمال هذا الجهاز فقط طبقًا للتعليمات المُرفقة. صُمم هذا الجهاز لأغراض الاستعمال المنزلي فقط. يمنع منعًا باتًا وضع الجهاز مباشرةً تحت قابس التيار الكهربائي الثابت.

التوصيل الكهربائي

- قبل توصيل القابس بالتيار الكهربائي يجب التحقق من أنّ الجهد الكهربائي المُستخدم في المنزل متناسب ومتوافق تمامًا مع الجهد المُشار إليه على الجهاز وأنّ مصدر التيار الكهربائي وكذلك خط التغذية متوافقان مع الجهد المطلوب.
- يخضع هذا الجهاز للتوجيه الأوروبي رقم EC/108/2004 الذي يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي.

التشغيل والاستخدام

موديلات مزودة بمؤشر تحديد الوظائف ومنظم حراري خاص بالبيئة.

- قم بتدوير المنظم الحراري (إذا وجد) في اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف عند بلوغ الوضعية القصوى.
- **الوظيفة الصيفية (تهوية فقط):** أدر مؤشر الوظائف وثبته في وضعية ✱. (في الموديلات المزودة بمؤشر ضوئي يشتعل)
- **التسخين باستخدام الطاقة المنخفضة:** أدر مؤشر الوظائف وثبته في وضعية **1**. (في الموديلات المزودة بمؤشر ضوئي يشتعل)
- **التسخين باستخدام الطاقة القصوى:** أدر مؤشر الوظائف وثبته في وضعية **2**. (في الموديلات المزودة بمؤشر ضوئي يشتعل)
- **إطفاء الجهاز:** أدر مؤشر الوظائف وثبته في وضعية **0**. يستحسن دائمًا فصل القابس من مصدر التيار الكهربائي في حالة عدم استخدام الجهاز.

موديلات مزودة فقط بمنظم حراري

يتم تشغيل الجهاز عن طريق تدوير المنظم الحراري في اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف في الوضعية القصوى (في الموديلات المزودة بمؤشر ضوئي يشتعل).
لإطفاء الجهاز، قم بتدوير المنظم الحراري وثبته في الوضعية الدنيا ✱ ثم افصل القابس من مصدر التيار الكهربائي.

ضبط المنظم الحراري

عندما تصل درجة الحرارة في البيئة المحيطة إلى الدرجة المطلوبة، قم بتدوير المنظم الحراري ببطء في اتجاه عكس عقارب الساعة حتى يتم إطفاء الجهاز ولا تتجاوز هذا الحد.
هكذا يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة والحفاظ عليها بشكل تلقائي بواسطة عمل المنظم الحراري

وظيفة منع التجمد

حرك مؤشر الوظائف في وضعية **2** ثم ثبت المنظم الحراري في وضعية ✱.
هكذا يحفظ الجهاز الذي تم ضبطه الغرفة في درجة حرارة 5 درجة مئوية مع أقل استهلاك للطاقة.

صيانة الجهاز

- يجب فصل القابس من مصدر التيار الكهربائي قبل الشروع في عملية تنظيف الجهاز.
- احرص على تنظيف شبكات دخول وخروج الهواء بشكل دوري واستعمل في نفس الوقت المكنسة الكهربائية لإزالة أي تجمعات محتملة للأوساخ.
- يُمنع منعًا باتًا استعمال مساحيق التنظيف أو أي مواد مُذيبة.

المواصفات الفنية

جهد التغذية الكهربائية	انظر لوحة المواصفات الفنية
الطاقة المُستهلكة	"