

5. الصيانة

قبل البدء بأية عملية صيانة أفصل المشعاع عن التيار الكهربائي وانتظر أن يبرد.
لا يحتاج المشعاع الكهربائي المملؤ بالزيت لأعمال صيانة خاصة. يكفي إزالة الغبار بواسطة خرقة قماش طرية وجافة. لا تستعمل أبداً أي محلل أو مسحوق قاشط يكفي إستعمال جهاز شفط لإزالة أي نوع من الأوساخ.

6. ملاحظات هامة



هام: لكي تتفادي فرط التسخين، لا تقم أبداً بتغطية الجهاز أثناء التشغيل تحت أي ظرف، نظراً لأن هذا قد يسبب زيادة درجة الحرارة بشكل خطير.

- لا تثبت مشعاعك على مقربة من الحمام أو من حوض غسل الأيدي أو من الدش أو من بركة السباحة.
- ينبغي عدم إستعمال المشعاع لتجفيف الملابس. ينبغي عدم مد سلك التغذية على الواحدة الحامية.
- ينبغي أن يعمل المشعاع دائماً في الوضعية المستقيمة الإعتيادية.
- في حال تعرض سلك التغذية للضرر ينبغي إستبداله من قبل المصنّع أو من قبل قسم العناية التقنية التابع له أو من قبل فني مختص تجنباً للمخاطر.
- عندما تستعمله لأول مرة شغل المشعاع لمدة ساعتين إنثنين على أقصى درجاته. خلال هذه العملية أبقى على القاعة الموجود فيها مفتوحة النوافذ للتخلص من الرائحة التي قد ترافق المشعاع الجديد.
- من الطبيعي أن تتعاصد من المشعاع بعض "الصرير" عندما يتم إستعماله لأول مرة.
- ينبغي عدم تثبيت المشعاع مباشرة تحت مأخذ للتيار الكهربائي.
- خزان هذا المشعاع ملى بكمية بعينها من الزيت الخاص. ففي حال استدعت عمليات فتح هذا الخزان ينبغي أن يقوم بذلك قسم العناية التقنية التابع للمصنّع دون سواه. ينبغي إخطار قسم العناية التقنية بأي تسرب للزيت.
- في حال خراب هذا المشعاع ينبغي مراعاة شروط تصريف الزيت.
- ينبغي عدم إستعمال هذا المشعاع في قاعة تقل مساحته أرضيتها على 4 أمتار مربعة.

خدمة ما بعد البيع

قبل الاتصال بمركز خدمة العملاء:

1. حاولوا حل المشكلة بأنفسكم وفقاً للأوصاف التي وردت في "استكشاف الأعطاب وإصلاحها".
2. أوقفوا الجهاز وأعدوا تشغيله لمعرفة ما إذا كان العطب ما زال مستمراً.

في حالة ما إذا كان العطب لا يزال قائماً بعد إجراء الاختبارات المذكورة أعلاه، اتصلوا بمركز خدمة العملاء.

يرجى إعطاء:

- وصف موجز للعطب؛
- طراز مكيف الهواء؛
- رقم الخدمة (وهو العدد الذي يلي كلمة "خدمة" على لوحة التصنيف) ويقع في الجزء الخلفي من الجهاز. ويمكن أيضاً العثور على رقم الخدمة في كتيب الضمان؛
- العنوان الكامل؛
- رقم الهاتف.

إذا كان لابد من القيام بأعمال صيانة، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء (استخدام قطع الغيار الأصلية والإصلاح المناسب مضمونان). وسوف تحتاجون إلى تقديم الفاتورة الأصلية.
إن عدم الامتثال لهذه التعليمات يمكن أن يعرض سلامة وجودة المنتج للخطر.

SERVICE 0000 000 000000



1. إرشادات عامة

إنزع المشعاع من علبية التوضيب واقلب المشعاع رأساً على عقب وثبته على البولبيستيرين. ومن ثم تأكد من أنه لم تلحق به أضراراً خلال نقله وبأن السلك الرئيسي في حالة جيدة. لا تستعمل الجهاز في حال كان متضرراً.

2. تركيب العجلات

انزع القوائم والعجلات من توضيب البولبيستيرين.

ثبّت العجلات في محور الدوران وذلك بالضغط بشدة إلى أن تشعر بدخولها في موضعها (الرسم 1) حاول سحب كل عجلة بمفردها من أجل التأكد من أنها ثابتة بشكل صحيح.

ثبّت القوائم أسفل المشعاع وذلك باستعمال القضيب الملولب والصمولات.

ثبّت هذه القوائم بين عناصر المشعاع الخارجية فقط وفق ما تظهره الرسوم 2، الرسم 3 والرسم 4.

موديلات مزودة بنظام "عجلات سهلة"

أقلب المشعاع رأساً على عقب وثبته على مسطح ملس من أجل المحافظة على سلامة الطلاء. بسط

العجلات تماماً وذلك بإخراهم (الرسم 5).

ثم أعد المشعاع إلى وضعيته الاعتيادية.

3. الوصل بالتيار الكهربائي

- قبل استعمال المشعاع تأكد من أن توتر الشبكة الكهربائية مطابق لما هو مكتوب على لوحة المعلومات المثبتة على المشعاع ومن أن مأخذ التيار وخط التغذية الكهربائية متناسبين مع الشحنة المطلوبة.

- من المهم بمكان التأكد من أن مأخذ التيار مزوّد بتأريض مناسب.

- يراعي هذا المشعاع التوجيه EEC 89/336 والمرسوم الوزاري رقم 476/92 الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي.

4. كيفية استعمال المشعاع

التشغيل

قم بوضع القابس في بريمزة التيار؛ قم بتحريك المنظم حتى أن يصل لنهاية وضع أعلى قدرة؛ قم بتشغيل المبرد بواسطة مفتاح التشغيل طبقاً لطرق الاستخدام المشار لها هنا:

- ضع المؤشر على الوضع "MIN" لكل تختار أقل قدرة.
- ضع المؤشر على الوضع "MED" لكل تختار القدرة المتوسطة.
- ضع المؤشر على الوضع "MAX" لكل تختار أعلى قدرة.
- ضع المؤشر على الوضع "☼" لكل تختار وظيفة التدفئة السريعة.
- ضع المؤشر على الوضع "MAX + ☼" لكل تختار وظيفة التدفئة السريعة + أعلى قدرة.
- ضع مؤشر الوظيفة على الوضع "0" = لكي تغلق الجهاز.

وظيفة مقاومة التجمد

عن طريق وضع المنظم على الوضع * و مفتاح التشغيل على أية وضع بخلاف الوضع 0، سيحافظ الجهاز على درجة حرارة البيئة عند 5 مئوية تقريباً ويمنع التجمد بأقل إشراف للطاقة.

التدفئة السريعة

الجهاز مزود بمروحة حرارية تقوم بالتسخين السريع للغرفة.

لتشغيل هذه الوظيفة ضع مؤشر الاختيار على الوضع "☼" أو "MAX + ☼".

إرشادات
مشعاع كهربائي ملئ بالزيت