

تنبيهات أمان

اقرأ بحرص كتيب التعليمات هذا قبل استعمال الجهاز. بهذا الشكل تتمكن من الحصول على أفضل النتائج ومن استعمال الماكينة بأمان.

- احتفظ بهذا الكتيب للاطلاع عليه في وقت لاحق.
- من الخطر تعديل بأي طريقة مواصفات الجهاز.
- يجب تركيب الجهاز ضمن احترام منظم الأمان الوطنية والمتعلقة باستعمال الأجهزة الكهربائية.
- قبل استعمال الجهاز، تحقق من أن فلتونية الشبكة الكهربائية مطابقة للفلتونية المبنية على بطاقة الجهاز. أوصل الجهاز فقط مع شبكة وماخذ كهربائية بحمولة 10 أمبير كحد أدنى ومؤمنة حسب الأصول.
- في حالة عدم التوافق ما بين المأخذ الكهربائي وقابس الجهاز، اعمل في هذه الحالة على استبدال المأخذ الكهربائي بنوع ملائم من قبل فني كهربائي مؤهل لهذا الغرض.
- لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم تأريض الشبكة الكهربائية. في حالة الشك بهذا الخصوص، راجع فني كهربائي مؤهل لهذا الغرض.
- في حالة تلف الكبل الكهربائي، يجب استبداله من قبل الصانع أو من قبل قسم الصيانة الفنية، لتلاشي وقوع أي خطر.
- يجب استعمال هذا الجهاز فقط من قبل الراشدين في السن.
- لا تسمح باستعمال الجهاز من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) لا يملكون كامل قواهم العقلية والفيزيائية والحسية، أو لديهم خبرات غير كافية، إلا إذا تم مراقبتهم وتعليمهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. راقب الأطفال، لكي تضمن عدم لعبهم بلجهاز.
- بعد نزاع الغلاف، تحقق من سلامة الجهاز. في حالة الشك، لا تستعمل الجهاز وراجع شخص مؤهل من الناحية المهنية لهذا الغرض.
- لا تترك مواد التغليف (أكياس بلاستيكية وبوليسترين وغيرها) في متناول الأطفال لأنها تشكل خطر عليهم.
- المواد المستعملة لعملية التغليف قابلة للتكرير. ينصح بالتالي وضعها في الأوعية الخاصة بتجميعها بشكل منفصل عن بعضها.
- ينصح بعدم استعمال وصلات للكبل الكهربائي.
- لا تتركب الجهاز في بيئات يكون الهواء فيها ملوث بالغاز أو الزيت أو الكربيت أو بالقرب من مصادر حرارة.
- ضع الجهاز على بعد 50 سم كحد أدنى من العناصر القابلة للاشتعال (كحول وغيرها) أو من الأوعية المضغوطة (على سبيل المثال علب سبراي).
- لا تضع أشياء ثقيلة أو ساخنة فوق الجهاز.
- يجب استعمال هذا الجهاز فقط في المنزل، وليس في الخارج.

أي استعمال آخر يعتبر غير لائق وبالتالي خطير.

- لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل غير لائق أو بشكل خاطئ أو بشكل غير عقلائي أو في حالة توصيل الجهاز من قبل شخص غير مؤهل لهذا الغرض.

تنبيه

- يجب عدم وضع الجهاز مطلقاً على جانبته أو قلبه.
- بعد النقل، انتظر على الأقل 1 ساعة قبل تشغيل الجهاز.
- لا تترك أداة الاختيار في وضعية ““ لأكثر من 1 دقيقة.
- بعد إطفاء الضاغط، انتظر على الأقل 5 دقائق قبل تشغيله من جديد.
- استعمل الماكينة بعيداً عن مصادر الحرارة، وعلى بعد 20 سم على الأقل من الجدران أو الأشياء التي يمكن أن تمنع من دوران الهواء.
- لا تبعد الغطاء أثناء حركة النصلة.

يتطلب استعمال أي جهاز كهربائي احترام بعض النظم الرئيسية. وبشكل خاص:

- لا تلمس الجهاز وبيديك أو قدميك مبلولتان أو رطبتان. لا تعطس الجهاز في الماء.
- لا تستعمل الجهاز في غرف الحمام.
- لا تشد الكبل الكهربائي.
- قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة، افصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية من خلال سحب القابس من المأخذ الكهربائي.
- في حالة عطب و/أو عمل الجهاز بشكل سيئ، أطفأه على الفور ولا تعبث به. لإصلاح الجهاز، راجع فقط مركز صيانة مرخص من قبل الصانع واطلب في هذه الحالة قطع غير أصلية. عدم احترام ما هو مبين أعلاه، يمكن أن يؤدي إلى تعرض سلامة الجهاز إلى الخطر.
- إذا قررت عدم استعمال الجهاز بشكل نهائي، اسحب أولاً القابس من المأخذ الكهربائي، ومن بعدها قص الكبل الكهربائي لكي لا يتمكن أحد من استعمال الجهاز.
- افصل القابس عن الشبكة الكهربائية أثناء عدم استعمال الجهاز. لا تترك الجهاز موصول في الشبكة الكهربائية بشكل غير مجدي.
- عندما ينتهي عمر الجهاز، قم بتسليمه إلى أحد المراكز التي تعمل على تجميع الأجهزة الكهربائية القديمة.

المواد الأشياء الملامسة للمواد الغذائية، هي مطابقة لنظام الأوروبي رقم 2004/1935. زيادة على ذلك، هذا الجهاز مطابق لتعليمات مجموعة الدول الأوروبية، وبما فيها التشويش الراديوي.

تحذيرات محددة للأجهزة التي تعمل بغاز

R134A المبرد

إن غاز R134A* المبرد يلبي متطلبات لوائح اللجنة الأوروبية بشأن البيئة. تجنب نقب دائرة التبريد الخاصة بالجهاز. يحتوي هذا المنتج على غازات دفيئة معالجة بالفلورين.

معلومات بيئية: يحتوي هذا المنتج على غازات دفيئة مفلورة يشملها بروتوكول كيوتو. يجب أن يقوم بأعمال الصيانة والإصلاح فنيون مؤهلون، (لمزيد من التفاصيل الخاصة بالمبرد، انظر الغطاء الخلفي).

* تحقق من نوع الغاز المبرد المستخدم في جهازك بالرجوع إلى لوحة التقنين.

وجود شيء يعيق دوران الهواء عبر الشبكة الجانبية. عند إدخال جميع المكونات، أشعل الماكينة من خلال وضع



أداة الاختيار على الوضعية اللازمة **تنبيه:** لا تشغل الجهاز بدون سلة، وبنفس الوقت يجب مراعاة أن يكون سطحه الخارجي دائما جاف بشكل تام قبل إلقائه في مكانه الخاص.

أبداً بشغل المكونات من خلال لف أداة الاختيار على الوضعية المطلوبة.

مواصفات أداة الاختيار

أداة الاختيار لها 4 وظائف مختلفة:

دوران النصلة (الضاغط مطفاً)

تسمح هذه الوظيفة من خلط المكونات في المرحلة الأولى لشغل البوطة. **تنبيه:** لا يمكن إدخال مركبات في السلة أثناء دوران النصلة.

0 الجهاز مطفاً

التبريد (الضاغط يعمل)

تسمح هذه الوظيفة من إضافة مركبات أو ذوقها أثناء التحضير أو إيقاف النصلة للتحقق من كثافة البوطة. إذا تطلبت الوصفة إضافة مكونات (قطع شوكولاتة وزبيب ومرنغ وغيرها ...)، ضع أداة الاختيار على وضعية "0" لمدة 1 دقيقة كحد أقصى.

تنبيه: يجب عدم وضع الجهاز في هذه الوضعية أكثر من 1 دقيقة. وإذا بقي الجهاز أكثر من هذه المدة، يمكن أن يتعرض النظام الميكانيكي لدوران النصلة إلى التلف.

دوران النصلة والتبريد في نفس الأوان (الضاغط يعمل)

تسمح هذه الوظيفة من إعداد البوطة بفضل العمل المشترك للضاغط ونصلة التحريك. عندما تصل البوطة إلى الكثافة المطلوبة، ضع أداة الاختيار على وضعية "0"، بحيث يطفأ الجهاز بهذا الشكل.

وفي العادة، تبلغ المدة القصوى لتحضير كل دورة حوالي 40 دقيقة. يمكن أن يؤدي عمل الجهاز بشكل مستمر لأوقات تزيد عن الوقت المحدد، ونتيجة لزيادة صلابة البوطة، إلى إلحاق الضرر بالنظام الميكانيكي لدوران النصلة.

تنبيه: عندما يتطلب إعداد المركبات شغل بواسطة السوط (مثل خفق زلال البيض وخفق البيض مع السكر وغيرها)، ينصح إعداد المكونات في وعاء منفصل ومن بعدها سكب الكل داخل سلة الماكينة.

في هذه الحالة، يمكن اختيار الوظيفة ومتابعة تحضير البوطة.

المواصفات

- (A) غطاء الغلق
- (B) نصلة التحريك
- (C) سلة قابلة للسحب
- (D) أداة اختيار الوظيفة
- (E) شبكة تهوية
- (F) جوف لتسهيل نقل الماكينة
- (G) ملوق

هام:

- (1) أغلق دائما الغطاء "أ" قبل تشغيل النصلة.
- (2) لا تترك أداة الاختيار في وضعية "0" أكثر من 1 دقيقة.
- (3) بعد إطفاء الجهاز من الوضعية "0" أو ، انتظر 5 دقائق قبل إعادة تشغيله من جديد.
- (4) يجب عدم إلقاء الجهاز على جانبه أو قلبه.

التركيب والفك

لفك الجهاز، أبعده الغطاء، ثم اسحب النصلة من المحور المتواجد في وسط السلة. بعد ذلك، اسحب السلة. لإعادة تركيب الجهاز، أدخل السلة من خلال الضغط بواسطة اليدين على حافتها من الأعلى باتجاه الأسفل (شكل 1)، أدخل النصلة، ثم ركب الغطاء.

العمل

ركب الجهاز حسب ما هو مبين في فقرة "التركيب والفك". ضع المكونات المطلوبة من الوصفة المختارة في السلة، ثم ضع غطاء الغلق من خلال لفه بعكس اتجاه عقارب الساعة.

يجب الأخذ بعين الاعتبار أن السعة القصوى للسلة تعادل 600 غم. أدخل القابس في المأخذ الكهربائي. تحقق بعدم

عند الانتهاء من إعداد البوظة

عندما تصبح البوظة جاهزة، أطفأ الجهاز وضع أداة الاختيار على وضعية "0".

بعد ذلك، أبعد الغطاء ونصلة التحريك، ثم اسحب السلة واستعمل النصلة الموردة لنقل البوظة إلى وعاء آخر.

ينصح (شكل 3) بل قعر الماكينة المصنوع من الألمنيوم بواسطة قطعة قطن مشربة بالكحول الغذائي، مع مراعاة عدم سكب الكحول على المنطقة المركزية المصنوعة من البلاستيك. تذكر بأن الكحول قابل للاشتعال.

لذلك، ينصح إجراء هذه العملية بعيداً عن مصادر اللهب والأفران. بعد ذلك، ابدأ بتحضير البوظة من خلال إدخال السلة مع المكونات والنصلة والغطاء.

عندما تصبح البوظة جاهزة، أطفأ الجهاز من خلال وضع أداة الاختيار على وضعية "0"، ثم ابعد الغطاء واسحب السلة، ثم جفف القعر المصنوع من الألمنيوم بواسطة قطعة قماش.

يسمح ذلك من عدم تشكيل الثلج ما بين السلة وقعر الماكينة المصنوع من الألمنيوم، ويسهل من سحب السلة عند الانتهاء من عملية التحضير.

التنظيف والنقل

قبل إجراء أي عملية تنظيف، أطفأ الجهاز من خلال وضع أداة الاختيار على وضعية "0"، ثم اسحب القابض من المأخذ الكهربائي.

اغسل دائماً بعناية أجزاء الماكينة الملامسة للعناصر الغذائية في كل مرة تقوم فيها باستعمال الجهاز.

يمكن غسيل النصلة والسلة والغطاء داخل السلة العلوية لغسالة الأواني. ينصح استعمال برنامج غسيل قصير وضمن درجة حرارة منخفضة.

جفف بعناية قعر السلة (شكل 2) قبل الاستعمال خوفاً من تشكيل الثلج أثناء إعداد البوظة والذي يؤدي بحد ذاته إلى إطالة مدة الإعداد نفسها.

يجب عدم وضع الجهاز مطلقاً على جانبه أو قلبه.

النقل والشحن والتنظيف والاستعادة والتخلص من مواد التبريد، يجب أن يتم من قبل مراكز صيانة فنية مرخصة من قبل الشركة الصانعة. يجب التخلص من الجهاز من خلال الاستعانة بشخص مختص ومرخص من قبل الشركة الصانعة.