

SVENSKA

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet.

BESKRIVNING AV APPARATEN

(se figuren på sid. 3)

Följande termer används i bruksanvisningen:

- A. Vattennivåindikator (inuti behållaren)
- B. Filterhållare för bryggkaffe
- C. ON/OFF/AUTO-knapp med kontrollampa
- D. Display
- E. SET TIMER-knapp
- F. SET CLOCK-knapp
- G. FRESHNESS-kontrollampor (endast på vissa modeller)
- H. AROMA-knapp med kontrollampa
- I. Platta (värmepatta på modeller med glaskan-
na)
- J. Permanent filter (endast på vissa modeller)
- K. Mått
- L. Kanna (glas- eller termoskanna, beroende på
modell)
- M. Klorfilter (endast på vissa modeller)

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna maskin är konstruerad för "tillagning av kaffe" och "uppvärmning av drycker". Var försiktig så att du inte bränner dig på hett vatten eller ånga eller genom att använda maskinen på ett felaktigt sätt.
- Vidrör inte heta delar (utmatningsområdet i anslutning till filterhållaren och värmepattan).
- Ta ut apparaten ur förpackningen och kontrollera att den är hel. I tveksamma fall ska den inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Denna maskin får endast användas för hushållsbruk. All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig.
- Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning.
- Rör inte apparaten om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Låt inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att barn inte leker med apparaten.
- Om kaffebryggaren uppvisar fel eller driftstörningar ska du stänga av den och låta bli att mixtra med den. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar används. I annat fall kan maskinens säkerhet äventyras.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceverkstad.
- Dra ut kontakten ur eluttaget och slå ifrån kaffebryggarens huvudströmbrytare när den inte används. Lämna aldrig apparaten påslagen i onödan.
- Doppa inte ned den i vatten.
- De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i förordning 1935/2004/EG.

INSTALLATION

- Ta ut apparaten ur förpackningen och kontrollera att den är hel. I tveksamma fall ska den inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Allt emballagematerial (plastpåsar, expanderad polystyren etc.) måste placeras utom räckhåll för barn, eftersom det kan ge upphov till skada.
- Placera kaffebryggaren på en arbetsbänk långt från vattenkranar, diskhoar och värmekällor.
- Se till att det finns ett fritt avstånd på cirka 5 cm på sidorna av och bakom kaffebryggaren och på minst 20 cm ovanför den.
- Installera aldrig apparaten på en plats där temperaturen kan sjunka ned till eller under 0 °C (om vattnet fryser kan den skadas).
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på maskinens märkplåt. Kaffebryggaren får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 10 A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella olyckor som inträffar till följd av att jordning saknas.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till kaffebryggarens stickpropp.
- Du får inte själv byta ut apparatens sladd, eftersom detta ingrepp kräver specialverktyg. Vänd dig alltid till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut. På så sätt undviker du att utsätta dig för risker.

KLORFILTER (endast på vissa modeller)

Detta filter tar bort klorsmaken från vattnet.

Gå till väga enligt följande för att installera det:

- Ta ut klorfiltret ur plastpåsen och skölj det under vattenkranen.
- Öppna locket och dra upp filterhylsan (fig. 1).
- Öppna hylsan och placera omsorgsfullt filtret på plats som i fig. 2.
- Stäng filterhylsan och sätt tillbaka den genom att trycka den nedåt så långt det går.
- Byt ut klorfiltret efter 80 cykler eller sex månaders användning.

ATT STÄLLA KLOCKAN (FIG. 3)

Sätt i stickproppen i uttaget. Första gången du sätter på kaffebryggaren blinkar "AM 0:00" på displayen.

Tryck på SET CLOCK-knappen flera gånger för att ställa klockan. Du kan bläddra genom att hålla knappen nedtryckt.

Du kan ställa klockan när som helst.

ATT LAGA BRYGGKAFFE

OBS: innan du lagar kaffe första gången måste du diska alla tillbehör och skölja igenom maskinen invändigt genom att brygga minst två kannor kaffe utan att använda kaffepulver (följ anvisningarna i avsnittet "Att laga bryggkaffe").

- Öppna locket och fyll behållaren med friskt och rent vatten upp till nivåmarkeringen för det antal koppar du vill laga med hjälp av kannan (fig. 4).
- Sätt i det permanenta filtret (om sådant ingår) eller ett pappersfilter nr 4 i filterhållaren (fig. 5).
- Fyll på malet kaffe i filtret med det medföljande måttet och jämna ut kaffet (fig. 6).
Rekommenderade mängder framgår av nedanstående tabeller.
Använd malet kaffe av hög kvalitet, med medelgrov malning och förpackat för filterkaffebryggare.

Tab. 1: Rekommenderad mängd

N° KOPPAR	N° MÅTT*
12	12
10	10
8	8
6	6

* 1 mått = cirka 7 g

Öka eller minska kaffemängden beroende på din personliga smak. Typen av kaffe har stor betydelse för resultatet: därför bör du prova olika slags kaffe för att hitta det som passar dig bäst.

- **Modeller med glaskanna:** stäng locket och sätt kannan, med locket på, på plattan (fig. 7).

Modeller med termoskanna: se till att locket är stängt, det vill säga att spaken är i linje med kannans handtag, innan du ställer kannan på plattan (fig. 8).

- Du kan optimera smaken på kaffet genom att trycka på AROMA-knappen. Detta startar en infusionsprocess som innebär att vatten släpps ut i filtret med 30 sekunders intervall. Genom att filtreringen sker i etapper får kaffet bättre smak och arom. Tryck på AROMA-knappen för att starta funktionen: kontrollampen på knappen tänds. Tryck på knappen igen för att stänga av funktionen. *Använd AROMA-funktionen när du inte ska laga en hel kanna kaffe.*
- Tryck på ON/OFF/AUTO-knappen (fig. 9). Kontrollampen på strömbrytaren visar att kaffebyggaren är på och texten "BREW" visas på displayen:
- Kaffet börjar komma ut efter några sekunder. **Det är helt normalt att kaffebyggaren avger lite ånga under tiden som kaffet produceras.**
- När kaffet är klart hörs en ljudsignal.
- Tryck 2 gånger på ON/OFF/AUTO-knappen på modeller som har AUTO-funktion. Kontrollampen på strömbrytaren visar att kaffebyggaren är på och texten "AUTO" visas på displayen (fig. 10).
- En del modeller har FRESHNESS-kontrollampor som visar hur länge sedan det var som kaffet lagades. Dessa kontrollampor tänds en i taget var 15:e minut. När det har gått 2 timmar sedan kaffet lagades stängs maskinen av.
- **Modeller med glaskanna:** om du lämnar kannan på värmeplattan och inte stänger av kaffebyggaren efter tillagningen håller sig kaffet varmt vid en idealisk temperatur.
- **Modeller med termoskanna:** Vrid locket till läget i fig. 12 när du ska ta av det helt.
Varning: om du tar bort kannan innan allt kaffe är färdigt avbryts inte kaffeproduktionen, det är bara kaffeblödet till kannan som upphör. Om du vill hålla upp lite kaffe genast bör du göra det så snabbt som möjligt, för att undvika att kaffet rinner över.

ATT PROGRAMMERA AUTOMATISK IGÅNGSÄTTNING

Kontrollera att den inställda tiden är rätt.

Att programmera in när kaffet ska lagas:

- Tryck på knappen SET TIMER och håll den intryckt tills önskad starttid visas.
- Släpp sedan knappen: tiden blinkar några ögonblick.

ATT SÄTTA PÅ TIMERN

Efter att ha

- ställt in igångsättnings- och avstängningstiden enligt beskrivningen i föregående avsnitt
- förberett apparaten för att laga kaffe trycker du snabbt på ON/OFF/AUTO-knappen två gånger (fig. 10). Kontrollampen på knappen visar att apparaten är på och texten AUTO visas på displayen.

Kaffet börjar matas ut några minuter efter den inställda tiden. Under mellantiden värms kaffebyggaren upp så att kaffet får rätt temperatur.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Innan något som helst rengörings- eller underhållsarbete utförs på kaffebyggaren ska du stänga av den, dra ur stickproppen och låta maskinen kallna.

1. Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för rengöring av kaffebyggaren. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.
2. Doppa aldrig ned kaffebyggaren i vatten: den är en elektrisk maskin.

AVKALKNING (ENDAST PÅ VISSA MODELLER)

Om du bor i ett område med hårt vatten ansamlas kalk med tiden.

Kalkavlagringar kan hindra kaffebryggaren att fungera som den ska.

När kontrolllampan ON/OFF/AUTO blinkar kan du avkalka maskinen med särskilda avkalkningsmedel för kaffebryggare som finns i handeln.

Avkalka maskinen med avkalkningsmedel för kaffebryggare som finns i handeln.

Om du inte kan få ta på dessa produkter kan du gå tillväga på följande sätt:

1. Häll 4 koppar vatten i kannan.
2. Lös upp 2 matskedar (cirka 30 gram) citronsyra (finns på apotek eller i livsmedelsaffärer) i vattnet och häll lösningen i vattenbehållaren.
3. Ställ kannan på värmeplattan.
4. Tryck på ON/OFF-knappen, låt motsvarande en kopp matas ut och stäng sedan av apparaten.
5. Låt lösningen verka i 15 minuter. Upprepa moment 4 och 5 en gång.
6. Sätt på maskinen och mata ut vatten tills behållaren är helt tom.

7. Skölj maskinen genom att låta den gå med vatten men utan malet kaffe minst 3 gånger (3 fulla vattenbehållare).

8. Tryck på knapparna SET TIMER och SET CLOCK samtidigt när avkalkningen är klar.

En förutsättning för att garantin ska gälla är att den ovan beskrivna rengöringen görs regelbundet.

Vi rekommenderar att espressomaskinen avkalkas efter cirka var 300:e kopp kaffe.

Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.



Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tätortsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar.

Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.

DRIFTSSTÖRNINGAR

Problem	Trolig orsak	Lösning
Det tar lång tid innan kaffet rinner igenom filtret.	Kaffebryggaren behöver kalkas av.	Gör en avkalkning enligt beskrivningen i avsnittet "Avkalkning".
Kaffet smakar ättika.	Kaffebryggaren har inte sköljts ordentligt.	Skölj kaffebryggaren såsom beskrivs i avsnittet "Avkalkning".