

S**TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ**

- Tätä laitetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Laitteen asiaton käyttö on vaarallista. Valmistaja ei ota vastuuta sopimattoman, vääränlaisen tai vastuuttoman käytön tai ammattitaidottoman korjaajan aiheuttamista vahingoista.
- Poistettuasi laitteen pakkauksesta, tarkista, että laite sisältää kaikki osat ja on kunnossa.
- Pidä pakkausmuovipussi lasten ulottumattomilla, se saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Poista mahdollinen pöly pyyhkimällä laite pehmeällä pyyhkeellä.
- Ennenkuin asetat pistokkeen pistorasiaan, varmista seuraava:
 - paikallisverkkosi jännite vastaa laitteen tietolevyn merkittyä jännitettä
 - pistorasia on maadoitettu: valmistaja ei ota vastuuta, jos tämä kohta on laiminlyöty.
- Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, vie laite valtuutetun korjaajan luo. Muuntajien ja jatkojohtojen käyttö ei ole suositeltavaa. Tarvittaessa tulee käyttää yksittäisiä muuntajia tai jatkojohtoja, jotka ovat yleisten turvallisuusmääräysten mukaisia ja varmistaa, ettei jännite ylitä muuntajan tai johdon jänniterajaa.
- Laitteen ollessa kytkettynä virtalähteeseen ja erityisesti laitteen ollessa päällä, ei käsiä saa koskaan asettaa paahtoaukkoihin (H).
- Lapset saavat käyttää laitetta vain valvonnassa.
- Älä kosketa laitetta, kun kätesi ovat kosteat.
- Paahtimen metalliosat ja paahtoaukkojen (H) ympärykset kuumenevat hyvin kuumiksi käytön aikana: käsittele laitetta pitämällä kiinni muoviosista ja kädensijoista.
- Leipä on ruoka-aine, joka saattaa syttyä palamaan. Älä käytä laitetta verhojen tai muiden helpostisyttyvien materiaalien läheisyydessä.
- Älä peitä laitetta paahtamisen aikana.
- Irrota pistoke pistorasiasta kun laite ei ole käytössä.
- Laitetta ei saa jättää päälle, kun se ei ole käytössä, tämä voi olla hyvin vaarallista.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta, vetämällä johdosta.
- Älä altista laitetta luonnonilmiöille (sade, suora auringonvalo, pakkanen, jne.).
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Laitetta, pistoketta tai johtoa ei saa upottaa veteen.
- Jos laite on rikki tai se ei toimi kunnolla, sammuta laite peukaloimatta sitä. Kun laite vaatii korjausta tai jos en virtajohto tulee vaihtaa, ota yhteys valmistajan valtuuttamaan korjaajaan.

Tämä laite on sähkömagneettisesti direktiivin 89/336/CEE mukainen.

Ruoan kanssa kosketuksissa olevat osat ovat EEC direktiivin 89/109 mukaisia

LAITTEEN OSAT

- A) Pidike
- B) Tummuudensäädin
- C) Tummuudensäätövalikko
- D) Merkkivalo- ja "sulatus"-painike
- E) Stop-/tyhjennäpainike
- F) Lämmityspainike ja merkkivalo
- G) Murusäiliö
- H) Paahtoaukko
- I) Irrotettava ritilä

KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO

- Tarkista, että leivänpidike (A) on ylhäällä ja että valitsin (C) on säädetty keskitummalle paahdolle.
- Kytke laite virtalähteeseen. Poistaaksesi uutuuden hajun laitteesta, anna laitteen ensin toimia vähintään 5 minuuttia ilman, että asetat sinne ruokaa. Tuuleta huone toimituksen aikana.
- Aseta leipäviipaleet paahtoaukkoihin (H) ja paina pidikettä (A) kunnes se on täysin alhaalla.
- Huomaa: Jos laitetta ei ole kytketty virtalähteeseen pidike ei painu täysin alas.
- Paahtamisen jälkeen pidike palautuu yläasentoon, nostaten leivät ylös.
- Jos leipä ei ole tarpeeksi paahtunut, valitse tummempi paahto käntämällä valitsinta (C).
- Jos leipä on liian tummaa, valitse vaaleampi paahto.
- Paahtamisen voi yksinkertaisesti keskeyttää painamalla stop-painiketta (E).

Sulatustoiminto

Voit paahtaa jäisiä leipäviipaleita painamalla sulatuspainiketta heti kun olet painanut leivänpidikkeen (A) alas; paahto aika pidentyy toivotun paahtotuloksen saavuttamiseksi. Punainen merkkivalo syttyy sulatuksen ajaksi

Uudelleenlämmitystoiminto

Paina leivänpidike (A) alas ja paina uudelleenlämmityspainiketta (F). Merkkivalo loistaa uudelleenlämmityksen aikana. Uudelleenlämmitysaikaa ei voi säädellä tummuudensäätimellä.

"LÄMMITYSRITILÄ" ohje (I)

Käytä ohjetta kun lämmität kroisanteja.

- Kiinnitä ritilä laitteeseen asettamalla ensin koukut L ja sitten koukut M, kuten sivun 3 kuvassa on näytetty.
- Aseta kroisantit ritilälle.
- Aseta tummuussäädin (C) haluttuun asentoon.
- Paina pidike (A) alas kunnes se lokahtaa paikalleen.
- Jos kroisant ei ole tarpeeksi lämmin, valitse seuraavalla kerralla tummempi paahtoaste
ting the hooks L and then clicking in the hooks M, as shown in the Figure on page 3.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ

- Laitetta ei saa koskaan käyttää tyhjänä (ilman leipää).
- Älä paahtaa repaleisia tai hyvin ohuita leipäviipaleita.
- Älä paahtaa aineksia, jotka saattavat valua paahtamisen aikana. Tämä vaikeuttaa laitteen puhdistamista ja saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. On myös tärkeää puhdistaa murusäiliö jokaisen käytön jälkeen.
- Älä aseta (pakota) liian isoja ruoka-aineita paahtoaukkoihin.
- Älä aseta haarukoita tai muita ruokailuvälineitä paahtimeen poistaaksesi leivät, sillä tämä saattaa vahingoittaa paahtimen vastuksia. Irrota pistoke pistorasiasta ja sammuta laite. Ravista kevyesti juuttunut aine pois paahtimesta.

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

- Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Laitteen ulkopinnat tulee pyyhkiä pehmeällä liinalla. Älä käytä naarmuttavia puhdistusaineita, ne saattavat vahingoittaa laitteen pintoja.
- LAITETTA EI SAA UPOTTAA VETEEN.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja tyhjennä paahtimen alaosassa oleva murusäiliö.
- Jos ruoka-aine jää kiinni paahtimeen, katkaise virta, käännä paahtin ylösalaisin ja ravista kevyesti.
- MITÄÄN LAITTEEN OSISTA, ERITYISESTI PAAHTOAUUKKOJEN SISÄOSIA, EI SAA KOSKETTAATERÄVILLÄ RUOKAILUVÄLINEILLÄ.