

SVENSKA

Läs detta instruktionshäfte noga innan installation och användande av apparaten. Endast på detta vis kan de bästa resultaten och maximal säkerhet nås

BESKRIVNING

- A. Tank
- B. Lock med säkerhetsventil
- C. Vred för ånga på
- D. Munstycke för ånga
- E. Droppskål
- F. Uppsamlingskål
- G. Kanna med lock
- H. Adapter för att göra Cappuccino
- I. Adapter för kopp (om sådan finnes)
- J. Hållare för filter
- K. Filter
- L. Kaffemått
- M. Strömbrytare
- N. Espressostril
- O. Flödesregulator med väljare för STARKT, MEDEL eller SVAGT kaffe (om sådant finnes)

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna maskin är konstruerad för "tillagning av kaffe" och "uppvärmning av drycker". Var försiktig så att du inte bränner dig på hett vatten eller ånga eller genom att använda kaffemaskinen på ett felaktigt sätt.
- Vidrör aldrig heta delar.
Kontrollera efter att ha tagit bort emballaget att kaffemaskinen är hel. I tveksamma fall ska apparaten inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Allt emballagematerial (plastpåsar, expanderad polystyren etc.) måste placeras utom räckhåll för barn, eftersom det kan ge upphov till skada.
- Denna kaffemaskin får endast användas för hushållsbruk. All annan användning skall betraktas som felaktig och därmed farlig.
Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning.

- Rör inte kaffemaskinen om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Låt inte barn eller omyndiga använda den utan övervakning.
- Se till att barn inte leker med kaffeapparaten.
- Om maskinen uppvisar fel eller driftsstörningar ska du inte försöka justera den, utan stäng av den och dra ur elsladden. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar används. I annat fall kan maskinens säkerhet äventyras.
- Du får inte själv byta ut kaffemaskinens sladd eftersom detta ingrepp kräver specialverktyg. Vänd dig endast till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut. På så sätt undviker du att utsätta dig för risker.

INSTALLATION

- Placera maskinen på en arbetsbänk långt från vattenkranar och diskhoar.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på maskinens märkplåt. Apparaten får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 10 A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella olyckor som inträffar till följd av att jordning saknas.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till kaffemaskinens stickpropp.
- Installera aldrig maskinen på en plats där temperaturen kan sjunka ned till eller under 0°C (om vattnet fryser till is kan maskinen skadas).

HUR MAN GÖR ESPRESSOKAFFE

- 1 Skruva av tanklocket genom att skruva det motsols..
- 2 Fyll tanken med vatten (fig. 2) genom att använda medföljande glaskanna (fig. 1).
Fyll aldrig vattentanken med strömbrytaren påslagen och med kontakten i.
Den maximala mängden vatten får inte överskrida den som anges i tabellen.
Viktigt: När man gör en Cappuccino måste man fylla på vatten upp till nivån "ånga" som anges på kannan (för 2 koppar) eller upp till nedre kanten på metallranden om kannan är i glas.
- 3 **Det är viktigt att dosera rätt mängd vatten i tanken för maskinen använd alltid allt vatten. Stäng tanklocket genom att skruva det medsols.**
- 4 Sätt i filter i hållaren (fig. 3).
- 5 Mät upp önskad mängd kaffe i filtret (fig. 4) och sprid ut det jämnt. Klackarna som finns i filtret visar lagom mängd kaffe för att göra 2 eller 4 koppar.
- 6 Tag bort eventuellt överskott på kaffe från filtret (fig. 5)
- 7 För att haka fast hållaren vid maskinen, sätt hållaren under uppvärmningszonens dusch (fig. 6). Tryck sedan hållaren uppåt och vrid den samtidigt åt höger. Det spelar ingen roll om handtaget på hållaren inte sitter i mitten jämfört med maskinen, det viktiga är att hållaren sitter väl fast.
- 8 Placera kannan under hållaren och se till att munstycket är innanför hålet i kannans lock (fig. 7).
9. För maskinen som kan reglera flödet, placera väljaren på den typ av kaffe ni vill ha: "LIGHT" för svagt kaffe, "MEDIUM" för mellanstarkt och "STRONG" för starkt kaffe (fig. 8).
- 10 Sätt på strömbrytaren (fig. 9). Kontrolllampan tänds.
- 11 Kontrollera att ångventilen är stängd. Det tar ca 3 min innan kaffet börjar komma. Vänta tills tanken är tömd på allt vatten.
- 12 **Innan tanklocket skruvas loss eller hållaren tas bort, kontrollera att det**

inte är något tryck kvar i tanken (se stycket för förtvätt).

- 12 För att få loss det urlakade kaffet, vänd hållaren uppochnar, och knacka tills kakan lossnar (fig. 11). Annars kan man skölja hållaren och filter och sen låta rinna av.

OBS: Laga några koppar kaffe och häll ut dem första gången du använder maskinen, för att få bort den lukt som kan uppstå i nya maskiner.

Montering av adapter (om sådan finnes)

Med kaffekannen kan man göra två eller fyra koppar kaffe. Om man dock endast önskar två koppar, sätt på adaptern på undersidan av hållaren (fig. 12) och sätt kopporna under munstyckena. På så sätt kan man få kaffet rakt i kopporna.

HUR MAN GÖR EN CAPPUCCINO

- Förbered maskinen slik som beskrevet i avsnittet om "tilberedelse av espressokaffe". For å lage 2 kopper cappuccino, fyll kannen til dette merket. Hvis kannen er i glass, fyll opp til kanten av metallborden for 4 kopper cappuccino.
- Plasser kannen eller koppene under filteret. Bruk en beholder i metall, helst med liten diameter, men den bør være høy. Fyll melk i 1/3 for å unngå at melken koker over.
- Slå på hovedbryteren.
- Når kaffen begynner å komme ut så plasser beholderen med melk under damputslippet, stikk slangene til dampen godt ned i melken og åpne sakte opp dampen ved å skru hjulet mot klokka. Flødesregulatorn bør stå på "MEDEL".
- 4 Låt kaffet droppa ner i kannan tills det når nivåmarkeringen 2 på kannans sida och välj sedan "CAPPUCCINO".
Stikk så cappuccinodelen ned i beholderen til merket som finnes på selve delen. Skru opp kontrollhjulet for damp og pisk opp melken.
- 5 Når melken er pisket, eller når det ikke kommer mer damp ut av slangen, steng igjen hjulet for damp ved å skru det med klokka. Hvis maskinen er utstyrt med regulator tilstrømning, flytt hendelen tilbake på den type kaffe som ønskes. Kaffen begynner å komme ut.

- 6 Vent til all kaffe er kommet ut, plasser deretter ON/OFF bryteren på "OFF".
- 7 Nå kan den piskede melken helles over kaffen. Cappuccinoen er klar, sukres etter smak, og hvis det er ønskelig strø litt sjokoladepulver oppå skummet.
- 8 Etter å ha tatt slangen ut av den piskede melken, skru kontrollhjulet for damp mot klokka en liten stund slik at resten av melk kommer ut av slangen.

VIGTIGT: gør altid adapteren til cappuccino ren efter brug. Dette gøres på følgende måde:

1. Lad lidt damp komme ud i nogle sekunder ved at dreje på damphåndtaget (fig. 15).
2. Skru adapteren til cappuccino af ved at dreje med uret (fig. 16) og vask den omhyggeligt med lunkent vand.
3. Kontroller at de tre huller i adapteren til cappuccino, ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, rens dem med en nål.
4. Rens røret til dampen, men pas på ikke at blive skoldet.
5. Skru adapteren til cappuccino på igen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipverkan för rengöring av kaffemaskinen. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.
2. Rengör regelbundet filterhållaren, filtren, droppskålen.

OBS: sänk aldrig ned kaffemaskinen i vatten under rengöringen: den är en elektrisk maskin.

RENGÖRING AV FILTERHÅLLAREN

Rengör filterhållaren för malet kaffe efter cirka var 300:e kaffe på följande sätt:

- Ta loss filtret.
- Rengör filterhållaren invändigt. Diska den aldrig i diskmaskin.
- Rengör metallfiltret noggrant med varmvatten och genom att borsta det om så behövs (fig. 17). Kontrollera att hålen i metallfiltret inte är tilltäppta och rengör dem vid behov med en nål (se fig. 18).

En förutsättning för att garantin ska gälla är att den ovan beskrivna rengöringen görs regelbundet.

RENGÖRING AV ESPRESSOSTRILEN

Rengör espressostrilen efter cirka var 300:e kaffe på följande sätt:

- Kontrollera att kaffemaskinen inte är varm och att stickproppen är utdragen.
- Lossa skruven som håller espressostrilen på plats med en skruvmejsel (fig. 19).
- Rengör varmvattenbehållaren med en fuktig trasa (fig. 20).
- Rengör strilen noggrant med varmvatten och genom att borsta den om så behövs. Kontrollera att hålen inte är tilltäppta och rengör dem vid behov med en nål.
- Skölj strilen under vattenkranen samtidigt som du gnider den.
- Montera tillbaka strilen.

En förutsättning för att garantin ska gälla är att den ovan beskrivna rengöringen görs regelbundet.





AVKALKNING

Vi rekommenderar att kaffemaskinen avkalkas efter cirka var 300:e kopp kaffe. Använd de särskilda avkalkningsmedel för espressomaskiner som finns att köpa i handeln. Om du inte kan få ta på dessa produkter kan du gå tillväga på följande sätt:

1. Stäng av kaffemaskinen och dra ur kontakten innan du rengör den.
2. Fyll kannan upp till kanten.
3. Lös upp 1 matsked (cirka 10-15 gram) citronsyra (finns på apotek eller i livsmedelsaffärer) i vattnet.
4. Häll lösningen i vattenbehållaren.
5. Skruva på proppen och låt lösningen verka i cirka 30 minuter.
6. Sätt väljaren i läget "SVAGT".
7. Sätt i filtret och filterhållaren (utan malet kaffe).
8. Ställ kannan på droppskålen.
9. Sätt i stickproppen i eluttaget.
10. Slå på maskinen. Efter några minuter börjar den varma lösningen rinna genom filterhållaren och ner i kannan.
11. Sänk ner ångmunstycket i ett glas eller en kopp. Öppna vredet i några sekunder medan avkalkningslösningen rinner genom filterhållaren. På så sätt avlägsnas alla mjölkrester från munstyckets insida.
12. Stäng vredet (avkalkningslösningen fortsätter att rinna ner i kannan).

13. Stäng av maskinen och låt den svalna när all lösning har runnit igenom. Ta bort filterhållaren, filtret och kannan och skölj dem med varmt vatten.

14. Låt vatten motsvarande minst 2 koppar kaffe rinna igenom maskinen (utan att lägga i malet kaffe) för att få bort alla spår av avkalkningsmedel.

Om du önskar	An vänd	Kaffe	Melk
2 Espresso			
2 Cappuccini			
4 Espresso			
4 Cappuccini	