

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ

- Tätä laitetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Laitteen asiaton käyttö on vaarallista. Valmistaja ei ota vastuuta sopimattoman, vääränlaisen tai vastuuttoman käytön tai ammatti-aidottoman korjaajan aiheuttamista vahingoista.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Den ska inte användas:
 - i personalkök i affärer, på kontor eller andra arbetsplatser,
 - på bondgårdshotell,
 - på hotell och motell,
 - vid rumsuthyrning.
- Poistettuasi laitteen pakkauksesta, tarkista, että laite sisältää kaikki osat ja on kunnossa.
- Pidä pakkausmuovipussi lasten ulottumattomilla, se saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Poista mahdollinen pöly pyyhkimällä laite pehmeällä pyyhkeellä.
- Ennenkuin asetat pistokkeen pistorasiaan, varmista seuraava:
- paikallisverkkosi jännite vastaa laitteen tietolevyyden merkittyä jännitettä
- pistorasia on maadoitettu: valmistaja ei ota vastuuta, jos tämä kohta on laiminlyöty.
- Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, vie laite valtuutetun korjaajan luo. Muuntajien ja jatkojohtojen käyttö ei ole suositeltavaa. Tarvittaessa tulee käyttää yksittäisiä muuntajia tai jatkojohtoja, jotka ovat yleisten turvallisuusmääräysten mukaisia ja varmistaa, ettei jännite ylitä muuntajan tai johdon jännitearajaa.
- Laitteen ollessa kytkettynä virtalähteeseen ja erityisesti laitteen ollessa päällä, ei käsiä saa koskaan asettaa paahtoaukkoihin (G).
- Lät inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att barn inte leker med apparaten.
- Älä kosketa laitetta, kun kätesi ovat kosteat.
- Paahtimen metalliosat ja paahtoaukkojen (G) ympärykset kuumenevat hyvin kuumiksi käytön aikana: käsittele laitetta pitämällä

kiinni muoviosista ja kädensijoista.

- Leipä on ruoka-aine, joka saattaa syttyä palamaan. Älä käytä laitetta verhojen tai muiden helpostissyttyvien materiaalien läheisyydessä.
- Älä peitä laitetta paahtamisen aikana.
- Irrota pistoke pistorasiasta kun laite ei ole käytössä.
- Laitetta ei saa jättää päälle, kun se ei ole käytössä, tämä voi olla hyvin vaarallista.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta, vetämällä johdosta.
- Älä altista laitetta luonnonilmiöille (sade, suora auringonvalo, pakkanen, jne.).
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Laitetta, pistoketta tai johtoa ei saa upottaa veteen.
- Jos laite on rikki tai se ei toimi kunnolla, sammuta laite peukaloimatta sitä. Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad.
- Driv inte apparaten med en extern timer eller separat fjärrkontroll.
- Spara dessa instruktioner.

Tämä laite on sähkömagneettisesti direktiivin 2004/108/CEE mukainen.

De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordning 1935/2004.

LAITTEEN OSAT

- A) Pidike
- B) Tummuudensäätövalikko
- C) Merkkivalo- ja "sulatus"-painike
- D) Stop-/tyhjennäpainike
- E) Lämmityspainike ja merkkivalo
- F) Murusäiliö
- G) Paahtaukko
- H) Sladdförvaring

KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO

- Tarkista, että leivänpidike (A) on ylhäällä ja että valitsin (B) on säädetty keskitummalle paahtolle.
- Kytke laite virtalähteeseen. Poistaaksesi uutuuden hajun laitteesta, anna laitteen ensin toimia vähintään 5 minuuttia ilman, että asetat sinne ruokaa. Tuuleta huone toimituksen aikana.
- Aseta leipäviipaleet paahtaukkoihin (G) ja paina pidikettä (A) kunnes se on täysin alhaalla.
- Huomaa: Jos laitetta ei ole kytketty virtalähteeseen pidike ei painu täysin alas.
- Paahtamisen jälkeen pidike palautuu yläasentoon, nostaten leivät ylös.
- Jos leipä ei ole tarpeeksi paahtunut, valitse tummempi paahto kääntämällä valitsinta (B).
- Jos leipä on liian tummaa, valitse vaaleampi paahto.
- Paahtamisen voi yksinkertaisesti keskeyttää painamalla stop-painiketta (D).

Sulatustoiminto

Voit paahtaa jäisiä leipäviipaleita painamalla sulatuspainiketta heti kun olet painanut leivänpidikkeen (A) alas; paahtoaika pidentyy toivotun paahtotuloksen saavuttamiseksi. Punainen merkkivalo syttyy sulatuksen ajaksi

Uudelleenlämmitystoiminto

Paina leivänpidike (A) alas ja paina uudelleenlämmityspainiketta v (E). Merkkivalo loistaa uudelleenlämmityksen aikana. Uudelleenlämmitysaikaa ei voi säädellä tummuudensäätimellä.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ

- Laitetta ei saa koskaan käyttää tyhjänä (ilman leipää).
- Älä paahtaa repaleisia tai hyvin ohuita leipäviipaleita.
- Älä paahtaa aineksia, jotka saattavat valua paahtamisen aikana. Tämä vaikeuttaa laitteen puhdistamista ja saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. On myös tärkeää puhdistaa murusäiliö jokaisen käytön jälkeen.

- Älä aseta (pakota) liian isoja ruoka-aineita paahtaukkoihin.
- Älä aseta haarukoita tai muita ruokailuvälineitä paahtimeen poistaaksesi leivät, sillä tämä saattaa vahingoittaa paahtimen vastuksia. Irrota pistoke pistorasiasta ja sammuta laite. Ravista kevyesti juuttunut aine pois paahtimesta.

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

- Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Laitteen ulkopinnat tulee pyyhkiä pehmeällä liinalla. Älä käytä naarmuttavia puhdistusaineita, ne saattavat vahingoittaa laitteen pintoja.
- **LAITETTA EI SAA UPOTTA VETEEN.**
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja tyhjennä paahtimen alaosassa oleva murusäiliö.
- Jos ruoka-aine jää kiinni paahtimeen, katkaise virta, käännä paahtin ylösalaisin ja ravista kevyesti.
- **MITÄÄN LAITTEEN OSISTA, ERITYISESTI PAAHTAUKKOJEN SISÄOSIA, EI SAA KOSKETTA ATERÄVILLÄ RUOKAILUVÄLINEILLÄ.**

Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.



Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tätortssavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service. Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar. Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.

TEKNISKA DATA

- effektförbrukning 800W
- frekvens 50-60Hz
- spänning 220-240V
- nettovikt 1,45Kg