

SVENSKA

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimalt resultat och maximal driftssäkerhet.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Följande termer används genomgående i bruksanvisningen:

- 1 Kaffemått
- 2 Permanent filter (om sådant ingår)
- 3 Filterhållare för bryggkaffe
- 4 Aromanordning
- 5 Lucka med filterhållare
- 6 Kanna för bryggkaffe
- 7 Inställningsbar kontrollpanel
- 8 Signallampa ON/OFF
- 9 Knapp ON/OFF
- 10 Värmeplatta
- 11 Elsladd
- 12 Lock till vattenbehållare
- 13 Löstagbar vattenbehållare
- 14 Klorfilter (om sådant ingår)
- 15 Hållare för klorfilter (om sådant ingår)
- 16 Aromväljare för bryggkaffe

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna maskin är konstruerad för "tillagning av kaffe" och "uppvärmning av drycker". Var försiktig så att du inte bränner dig på hett vatten eller ånga eller genom att använda kaffebryggaren på ett felaktigt sätt.
- Vidrör inte heta delar (utmatningsområdet i anslutning till filterhållaren och värmeplattan).
- Kontrollera efter att ha tagit bort emballaget att kaffebryggaren är hel. I tveksamma fall ska apparaten inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Denna kaffebryggare får endast användas för hushållsbruk. All annan användning skall betraktas som felaktig och därmed farlig. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning.
- Rör inte kaffebryggaren om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Låt inte barn eller omyndiga använda den utan övervakning.
- Se till att barn inte leker med kaffebryggaren.
- Om maskinen uppvisar fel eller driftsstörningar ska du stänga av den och låta bli att mixtra med den. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar används. I annat fall kan apparatens säkerhet äventyras.
- Kaffebryggarens sladd får inte bytas ut av användaren, eftersom detta kräver att man använder specialverktyg. Vänd dig endast till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut.
- Dra ut kontakten ur eluttaget och slå ifrån kaffebryggarens huvudströmbrytare när den inte används. Lämna aldrig kaffebryggaren påslagen i onödan.
- Sänk inte ned kaffebryggaren i vatten.

INSTALLATION

- Placera maskinen på en arbetsbänk långt från vattenkranar och diskhoar.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på maskinens märkplåt. Kaffebryggaren får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 10 A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella olyckor som inträffar till följd av att jordning saknas.
- Installera aldrig maskinen på en plats där temperaturen kan sjunka ned till eller under 0°C (om vattnet fryser till is kan maskinen skadas).
- Kontrollpanelen går att vrida så att kommandona alltid är lättåtkomliga.

KLORFILTER (OM SÅDANT INGÅR)

Detta filter tar bort klorsmaken från vattnet. Gå till väga enligt följande för att montera det:

- Ta ut klorfiltret ur plastpåsen och skölj det under vattenkranen.
- Öppna locket till vattenbehållaren och dra upp hållaren för klorfiltret (fig. 1).
- Öppna hållaren för klorfiltret genom att trycka på markeringarna "PUSH" och placera försiktigt filtret på plats som i fig. 2.
- Stäng hållaren och sätt tillbaka den genom att trycka den nedåt så långt det går.
- Byt ut klorfiltret efter 80 cykler eller sex månaders användning.

ATT LAGA BRYGGKAFFE

- Öppna locket och ta loss vattenbehållaren (fig. 3).
- Fyll behållaren med friskt och rent vatten upp till nivåmarkeringen för det antal koppar du vill laga (fig. 4).
- Sätt tillbaka behållaren i kaffebryggaren och tryck ned den lätt. Om du vill kan du låta behållaren sitta kvar och fylla på den med hjälp av kannan för bryggkaffe, som är försedd med nivåmarkeringar (fig. 5).
- Öppna luckan med filterhållaren genom att vrida den åt höger (fig. 6).
- Sätt i det permanenta filtret (om sådant ingår) eller ett pappersfilter nr 4 i filterhållaren (fig. 7).

- Fyll på malet kaffe i filtret med det medföljande måttet och jämna ut kaffet (fig. 8). Som regel går det åt ett struket mått malet kaffe (cirka 7 gram) till varje kopp (till exempel 8 mått för att laga 8 koppar). Om du ska laga 11-12 koppar bör du minska mängden så att du maximalt fyller på 11 strukna mått. Mängden kan ju dock variera beroende på personlig smak. Använd malet kaffe av hög kvalitet, med medelgrov malning och förpackat för filterkaffebryggare.
- Stäng luckan med filterhållaren och sätt kannan på värmeplattan med locket på. Se till att den står i mitten av plattan.
- Välj önskad smak enligt beskrivningen i avsnittet "Att välja smak på bryggkaffet".
- Tryck på knappen "ON/OFF" (fig. 9). Signallampan ON tänds för att visa att kaffebryggaren är i drift.
- Kaffet börjar komma ut efter några sekunder.

Det är helt normalt att kaffebryggaren avger lite ånga under tiden som kaffet produceras.

- Om du lämnar kannan på värmeplattan och inte stänger av kaffebryggaren efter tillagningen håller sig kaffet varmt vid en idealisk temperatur.

Varning: om du tar bort kannan innan kaffebryggaren har producerat allt kaffe avbryts inte själva tillagningen, utan bara utmatningen till kannan. Om du vill hälla upp lite kaffe genast bör du göra det så fort som möjligt, så att du undviker att det svämmar över.

ATT VÄLJA SMAK PÅ BRYGGKAFFET

Tack vare aromväljaren kan du välja den smak på bryggkaffet som passar dig. Genom att vrida på aromväljaren för bryggkaffe (fig. 11) kan du ställa in maskinen på kraftig (läget STRONG) eller lätt (läget LIGHT) eftersmak.

Aromanordningen gör kaffets eftersmak mer eller mindre kraftig, men själva smaken påverkas inte.

VARNING: innan du lagar kaffe första gången måste du diska alla tillbehör och skölja igenom maskinen invändigt enligt följande:

brygg minst två kannor kaffe utan att använda kaffepulver (följ anvisningarna i avsnittet "Att laga bryggkaffe").

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Innan något som helst rengörings- eller underhållsarbete utförs på kaffebryggaren ska du stänga av den, dra ur kontakten och låta maskinen kallna.

1. Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för rengöring av kaffebryggaren. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.
2. Sänk aldrig ned kaffebryggaren i vatten: den är en elektrisk maskin.

RENGÖRING AV AROMANORDNINGEN

För att lättare kunna rengöra anordningen kan du ta loss den från konen som håller filtret genom att dra den uppåt (fig. 11). När du ska sätta tillbaka den skjuter du på den uppifrån.

AVKALKNING

Se l'acqua nella vostra zona è dura, il calcare si accumula nel tempo. Il calcare può ostacolare il funzionamento della macchina. Il calcare si accumula nel tempo. Il calcare può ostacolare il funzionamento della macchina.

Kaffebryggaren ska avkalkas efter var 40:e cykel. Du kan använda de avkalkningsmedel för filterkaffebryggare som finns i handeln. Alternativt kan du använda vitvinsvinäger på följande sätt:

1. Ta loss klorfiltret.
2. Häll 2 koppar vitvinsvinäger och 3 koppar vatten i behållaren. Sätt i behållaren i maskinen.
3. Ställ kannan på värmeplattan och sätt på filterhållaren utan malet kaffe.
4. Tryck på knappen ON/OFF för bryggkaffe, låt motsvarande en kopp matas ut och stäng sedan av apparaten.
5. Låt vinägern verka i en timme.
6. Sätt på maskinen igen och låt resten av lösningen gå igenom den.
7. För att skölja maskinen låter du den gå med vatten men utan malet kaffe minst 3 gånger (3 fulla vattenbehållare).

DRIFTSSTÖRNINGAR

Problem	Troliga orsaker	Lösning
Det tar lång tid innan kaffet rinner igenom filtret.	Kaffebryggaren behöver kalkas av.	Gör en avkalkning enligt beskrivningen i avsnittet "Avkalkning".
Kaffet smakar vinäger.	Kaffebryggaren har inte sköljts ordentligt.	Skölj kaffebryggaren såsom beskrivs i avsnittet "Avkalkning".