

SVENSKA

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet.

BESKRIVNING AV MASKINEN

Följande termer används genomgående i bruksanvisningen:

- A** Lockhandtag
- B** Lock
- C** Filterkorg
- D** Handtag
- E** Vattenrör
- F** Kokaggregat
- G** Elsladd
- H** Underrede
- I** Signallampa för nätanslutning
- L** Signallampa för temperatur
- M** Kran
- N** Vattennivåvisare (antal koppar)

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna maskin är konstruerad för "tillagning av kaffe". Var försiktig så att du inte bränner dig på vattenstrålarna eller genom att använda urnbryggaren på ett felaktigt sätt.
- Vidrör inte maskinens varma delar.
- Ta ut urnbryggaren ur förpackningen och kontrollera att den är hel. I tveksamma fall ska den inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Denna maskin får endast användas för hushållsbruk. All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig.
- Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning.
- Rör inte urnbryggaren om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Låt inte barn eller omyndiga använda den utan övervakning.
- Se till att barn inte leker med urnbryggaren.
- Om maskinen uppvisar fel eller driftsstörningar ska du inte försöka laga den, utan stäng av den och dra ur elsladden. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar används. I annat fall kan maskinens säkerhet äventyras.
- Du får inte själv byta ut urnbryggarens sladd, eftersom detta ingrepp kräver specialverktyg. Vänd dig endast till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut.
- Dra ut stickproppen ur eluttaget när du inte använder maskinen. Lämna aldrig urnbryggaren påslagen i onödan.
- Doppa inte ned den i vatten.

INSTALLATION

- Placera urnbryggaren på en arbetsbänk långt från vattenkranar och diskhoar.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på urnbryggarens märkplåt.
Urnbryggaren får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 10 A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella olyckor som inträffar till följd av att jordning saknas.
- Installera aldrig urnbryggaren på en plats där temperaturen kan sjunka ned till eller under 0 °C (om vattnet fryser kan apparaten skadas).
- Öppna locket genom att trycka ned det och vrida det motsols. Ta ut tillbehören ur maskinen (filterkorg och vattenrör).

Diska tillbehören i ljummet vatten.

Doppa inte ned apparaten i vattnet utan skölj den bara invändigt med vatten och torka den med en svamp. Använd rengöringsmedel vid behov. Skölj och torka noggrant.

ATT LAGA KAFFE

- Placera apparaten på underredet **utan att sätta i stickproppen i eluttaget**.
- Fyll på friskt och rent vatten upp till nivåmarkeringen för det antal koppar du vill laga. Överskrid inte nivåmarkeringen 60 koppar. Kontrollera hur mycket vatten du har hällt i med hjälp av nivåmarkeringarna. **ÖVERSKRID ALDRIG NIVÅMARKERINGEN 60 KOPPAR!**
- Blöt korgen (C) och häll i önskad mängd kaffe. För på den på röret (E).
- Placera röret och korgen i urnbryggaren och se till att röret hamnar på plats mitt i kokagregatet.
- Stäng locket genom att trycka ned det och samtidigt vrida det medsols så att det fästs ordentligt.
- Sätt i stickproppen i eluttaget. Signallampan för nätspänning (I) tänds. Efter några sekunder börjar kaffet tillagas. Du kan övervaka brygningen genom lockets genomskinliga handtag.

- När kaffet är färdigt tänds signallampan "READY". Öppna kranen och servera kaffet. Efter tillagningen övergår maskinen automatiskt till varmhållningsläget och håller kaffet varmt så länge stickproppen sitter i eluttaget.
OBS: Använd inte maskinen om locket inte är helt stängt.
Ställ ALDRIG maskinen på underredet utan vatten i när stickproppen sitter i!

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Innan något som helst rengörings- eller underhållsarbete utförs ska du dra ur stickproppen och låta maskinen kallna.

Ta loss korgen och vattenröret. Se upp så att du inte bränner dig; det kaffe som återstår och kaffesumpen kan fortfarande vara varma!

1. Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för utvändigt rengöring. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.
2. Skölj maskinen invändigt med ljummet vatten och neutralt rengöringsmedel. **Doppa aldrig ned underredet eller maskinens stomme i vatten: den är en elektrisk maskin.**
3. Locket, korgen och vattenröret kan diskas i diskmaskin. Var särskilt noga med att basen på vattenröret är ren. Spola den vid behov under rinnande vatten eller avlägsna kaffeavlagringar med en tandpetare.
4. Ställ tillbaka maskinen utan att stänga locket.

AVKALKNING

Om du bor i ett område med hårt vatten ansamlas kalk med tiden. Kalkavlagringar kan hindra urnbryggaren att fungera som den ska.

Urnbryggaren ska avkalkas efter var 50:e cykel.

Du kan använda de avkalkningsmedel för detta slags kaffebryggare som finns i handeln. Följ anvisningarna på förpackningarna.

TIPS

1. Innan du börjar laga kaffe bör du laga några koppar utan malet kaffe för att avlägsna eventuella partiklar ur maskinen.
2. Ta ur röret och korgen när du ska värma kaffet, stäng maskinen ordentligt och sätt i stickproppen. Maskinen värmer då kaffet i 20 - 60 minuter, beroende på mängden kaffe att värma. Du bör inte värma mindre än 20 koppar.
3. För bästa resultat bör du använda kaffe som är malet för tillagning av kaffe av amerikansk typ, eftersom det är grovmalet och inte rinner igenom filterkorgen.

När du har lagat ett antal koppar kaffe lär du dig vilken mängd kaffe som är idealisk. Se tabell 1 för ungefärliga uppgifter.

TABELL 1

ANT. KOPPAR	ANT. STANDARDMÅTT*
60	58-61
50	48-51
40	38-41
30	28-31
20	18-21
10	8-11

* 1 standardmått motsvarar 2 rågade matskedar.

Tänk på att mängderna i tabellen är ungefärliga och måste anpassas efter personlig smak och kaffets kvalitet.