

Beskrivning av apparaten

- A. Signallampa redo
- B. Signallampa på
- C. Temperaturvisare
- D. Handtag
- E. Spärr
- F. Termostat
- G. Räfflade och plana plattor (2 av varje sort) (endast till modell WR25-45)

Före första användningen

- Rengör plattorna med en fuktig trasa innan du använder järnet för första gången.
- **Ät inte de första 2-3 våfflorna.**
Ställ in önskad gräddning (medel eller hård) med termostaten innan du håller i smeten.

Att använda väffeljärnet

- OBS:** kontrollera att plattorna är fästa ordentligt innan du sätter i stickproppen och sätter på apparaten (endast modell WR25-45)
- Signallampan tänds när du sätter i stickproppen i eluttaget, för att visa att apparaten är på och håller på att värmas upp.
 - Du kan ställa in önskad gräddning med termostaten.
 - Välj önskad temperatur genom att vrida på termostaten.
 - När apparaten har uppnått den inställda temperaturen tänds den gröna signallampan och 6 korta ljudsignaler talar om att du nu kan hålla i smeten.
 - Apparaten bibehåller den inställda temperaturen under hela tillagningen.
 - Täck hela den nedre plattan med smet, så blir kontakten med den övre plattan bättre.
- OBS: stäng locket ordentligt innan du påbörjar tillagningen.**
- Den gröna signallampan släcks när tillagningen startar och tänds igen när våfflan är färdig. Samtidigt hörs 3 korta ljudsignaler.

- Öppna locket och kontrollera gräddningen. Vid behov kan du stänga locket igen och fortsätta tillagningen tills du uppnår önskad gräddning.
- Smörj plattorna lätt innan du håller i smeten.

OBS:

- Ta aldrig på plattorna med fingrarna.
- Påbörja inte tillagningen om inte locket är stängt.
- Öppna locket och ta ur våfflan med en plast- eller träspade när tillagningen är klar.
- Använd aldrig verktyg av metall, eftersom de kan skada beläggningen.

OBS: apparaten stängs inte av automatiskt efter tillagningen, utan du måste dra ut stickproppen ur uttaget.

Kom ihåg att dra ur stickproppen efter varje användning.

Viktigt: innehålllet är hett. Var mycket försiktig när du tar ut våfflan.

Dra alltid ur stickproppen efter tillagningen. Låt apparaten svalna innan du tar loss plattorna och rengör den.

OBS: vänd dig till närmaste serviceverkstad för reparation, inställning eller utbyte om både den röda och den gröna signallampan börjar blinka.

Rengöring och underhåll

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget och låt apparaten svalna innan du utför någon som helst rengöring.
- Doppa aldrig ned apparaten i vatten och spola den inte med vatten.
- Använd bara en fuktig trasa för att rengöra utsidan.
- Låt plattorna på modell WR25-45 svalna och ta loss dem för rengöring.
- Plattorna är de enda löstagbara delar som kan rengöras separat (på modell WR25-45).
- Använd en fuktig trasa och ett rengöringsmedel utan slipverkan. Skölj och torka noggrant.

- Använd aldrig spetsiga eller vassa redskap eller rengöringsmedel med slipverkan för att rengöra apparaten.
- DOPPA INTE NED APPARATEN I VATTEN.

Grundrecept

Grundsmet för 6-8 personer (du kan variera ingredienserna och mängderna efter personlig smak)

Ingredienci: 200g di farina, 175g di zucchero semolato, 60g di latte, 3 uova, 175g di burro (fuso), una bustina di vanillina, sale;

Ingredienser: 200 g mjöl, 175 g strösocker, 60 g mjölk, 3 ägg, 175 g smör (smält), en påse vaniljsocker, salt

Tillagning: Blanda smör och socker i en skål. Tillsätt mjölet, vaniljsockret, mjölken och äggulorna och vispa samman smeten ordentligt med elvisp.

Vispa äggvitorna till hårt skum med en nypa salt och vänd ned dem i smeten.

Häll smeten på de föruppvärmda plattorna och grädda enligt instruktionerna på sidan 34.

Säkerhetsanvisningar

- Apparaten får endast användas för avsett syfte. All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig eller olämplig användning eller till följd av reparationer som utförs av obehöriga personer.
- Kontrollera att apparaten är hel och i perfekt skick när du har tagit ut den ur förpackningen. Ta bort allt emballagematerial.
- Förvara plastpåsen som apparaten ligger i utom räckhåll för barn, med tanke på kvävningsrisken.
- Avlägsna eventuellt damm från apparaten med en mjuk trasa.
- Placera apparaten på ett horisontellt plan på minst 85 cm höjd, utom räckhåll för barn.

- Kontrollera följande innan du sätter i stickproppen i eluttaget:
 - att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på apparatens märketikett.
 - att eluttaget är ordentligt jordat. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om denna anvisning inte följs.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut stickproppen om den inte passar i uttaget. Använd helst inte adaptrar, grenkontakter och/eller förlängningssladdar. Om du måste använda sådana bör du endast använda adaptrar, grenkontakter eller förlängningssladdar som uppfyller bestämmelserna och se till att spänningsgränserna inte överskrids.
- Ta aldrig på plattorna med fingrarna när apparaten är ansluten till elnätet, framför allt inte när den är på. Låt apparaten vara igång utan smet i med termostaten på maximum i minst 15 minuter för att få bort den lukt som kan uppstå i nya apparater och avlägsna rök till följd av att värmeelementen har behandlats med skyddsmedel innan transporten. Vädra rummet under denna tid.
- Apparaten får inte användas av omyndiga eller barn utan tillsyn av en vuxen. Lämna inte apparaten utan övervakning.
- Rör inte apparaten om du har våta eller fuktiga händer.
- Apparatsens metallsidor blir heta under användningen: ta bara i reglagen och plasthandtagen.
- Använd inte apparaten intill gardiner eller andra material som kan fatta eld.
- Täck inte över apparaten när den är på.
- Använd inte apparaten om du är barfota eller är våt om fötterna.
- Dra ut stickproppen ur eluttaget när du inte använder apparaten.
- Låt inte apparaten vara på när du inte använder den. Detta kan medföra fara.
- Flytta inte apparaten när den är i drift.
- Placera inte apparaten i närheten av värmekällor.
- Placera aldrig eldfarliga produkter i närheten av apparaten eller i ett skåp eller dylikt under den.

- Använd inte apparaten som en värmekälla.
- Lägg aldrig papper, papp eller plast i apparaten och lägg aldrig någonting ovanpå den (redskap, galler eller andra föremål).
- **Försök aldrig släcka elden med vatten om matvaror eller delar av apparaten börjar brinna.**

Dra ut stickproppen och kväv lågorna med en fuktig trasa.

- Om du ska använda apparaten i ett annat land än den köptes i bör du låta kontrollera den hos en auktoriserad serviceverkstad, eftersom gällande bestämmelser kan skilja sig åt.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar och lämnar ingen garanti om apparaten används för yrkesmässigt bruk, på ett olämpligt sätt eller i strid med instruktionerna.

- Anpassningar, reparationer och utbyten av elsladden får endast utföras av av tillverkaren auktoriserad personal eller av auktoriserad serviceverkstad.

Eventuella reparationer som utförs av personer utan fackkunskap kan medföra fara.

- Låt inte elsladden hänga ner och se till att den inte kommer i kontakt med apparatens varma delar.
- Dra aldrig i själva sladden när du ska dra ut stickproppen ur eluttaget.
- Utsätt inte apparaten för regn, direkt solljus, frost och dylikt.
- Dra ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon som helst rengöring.
Doppa inte apparaten, elsladden eller stickproppen i vatten.
- Stäng av apparaten om den uppvisar fel eller driftsstörningar och försök inte laga den.
Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad om elsladden behöver repareras eller bytas ut.
Denna apparat överensstämmer med direktiv 89/336/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet.

Materialen och de föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i direktiv 89/109/EEG.

Spara dessa instruktioner