

1. ALLMÄNT

Ta ut radiatorn ur förpackningen och ta bort eventuella kvarblivna polystyrenskydd och annat förpackningsmaterial som skulle kunna ligga kvar inne i den.

Kontrollera att radiatorn inte har skadats under transporten samt att elsladden är hel.

2. MODELLER MED SYSTEMET "EASY WHEEL"

Vänd radiatorn upp och ner på en matta eller en mjuk yta för att undvika skada på lackeringen. Vik ut svänghjulen genom att vända dem utåt (fig. 1). Ställ tillbaka radiatorn på dess vertikala läge.

3. ELEKTRISK ANSLUTNING

- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i V som anges på apparaten och att eluttaget och elsladden är anpassade för belastningen i fråga innan kontakten sätts i.
- RADIATORN FÅR ENDAST ANSLUTAS TILL KORREKT JORDADE UTTAG.
- Denna apparat överensstämmer med direktiv 89/336/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet.

ANVÄNDNING

Igångsättning

Sätt i stickproppen. Vrid termostatsens knapp (om förutsedd) till maximiläget och sätt på radiatortorn med användning av strömbrytaren enligt följande:

- Vrid strömbrytaren till läge **1** för att välja minimieffekt (den gula signallampan till vänster tänds).
- Vrid strömbrytaren till läge **2** för att välja medeleffekt (den gula signallampan till höger tänds).
- Vrid strömbrytaren till läge **3** för att välja maximieffekt (båda signallampor tänds).

Inställning av termostaten

När rummet har uppnått önskad temperatur, vrid långsamt termostaten medsols tills du hör ett klick och inte längre. Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Om din radiatormodell har tre lägen, kan du välja den lägre effekten under mellanliggande årstider eller inte speciellt kalla dagar för att optimera energiförbrukningen.

Frostskyddsfunktion

När termostaten står i läge ***** och en effekt är vald, bibehåller apparaten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.

c) Modeller med 24 timmars kopplingsur (Timer) (fig. 3)

Gör så här för att programmera uppvärmningen:

- Se efter hur mycket klockan är. Om vi antar att klockan är 10 vrids du timerns sifferförsedda skiva medsols tills visaren på timern pekar på talet 10. Ställ in de tidsperioder under vilka radiatortorn ska vara påslagen genom att trycka in inställningsklackarna mot mitten. Varje inställningsklack motsvarar 15 minuter.

Du kan nu se de sektorer som motsvarar de perioder under vilka radiatortorn ska vara påslagen.

Med denna inställning fungerar radiatortorn automatiskt varje dag under inprogrammerad tid.

(OBS: stickproppen måste alltid sitta i eluttaget).

- För att ändra programmeringen sätter du bara tillbaka inställningsklackarna i utgångsläget och ställer in nya driftsperioder.
- Om radiatortorn ska fungera utan programmering trycker du in alla inställningsklackar mot mitten. I detta fall måste du för att stänga av radiatortorn helt. Förutom att stänga av strömbrytarna ska du också dra ur stickproppen för att undvika att kopplingsuret går i onödan.

d) Modeller med mekanisk 12 timmars timer (inställning av fördröjningsstart)

Sätt på radiatorn och välj önskad effekt och temperatur enligt beskrivningen ovan. Vrid timerns knapp medsols för att ställa visaren vid numret som motsvarar antalet önskade timmar. Radiatorn sätts automatiskt igång efter att denna tid löpt ut.

5. UNDERHÅLL

Den oljefyllda elradiatorn fordrar inget särskilt underhåll. Det är en mycket pålitlig apparat som varar under många år utan behov av reparationer. Gör rent den med en fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel eller slipmedel.


Om nödvändigt, avlägsna eventuella smutsansamlingar med dammsugare (fig. 2).

6. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd inte radiatorn i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ eller simbassänger.
- Använd inte radiatorn för att torka tvätt.
- Låt inte elsladden vila mot varma delar.
- Använd bara radiatorn i vertikal position.
- Om elsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller av dennes serviceverkstad eller annan kompetent person för att undvika fara.
- Låt radiatorn gå med maximal effekt i minst två timmar vid första igångsättningen. Vädra rummet ordentligt under denna tid för att få bort den lukt som kan uppstå i nya apparater.
- Det är helt normalt att radiatorn ger ifrån sig gnisslande ljud vid den första igångsättningen.
- Radiatorn får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
- Radiatorns behållare är fylld med en exakt oljemängd och eventuella reparationer som innebär att den måste öppnas får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Kontakta tillverkarens auktoriserade serviceverkstad vid oljeläckage.
- Använd inte denna radiator i rum som är mindre än 4 m².
- Följ bestämmelserna för avfallshantering av olja om du ska skrota radiators.
- Lagg inte sladden på radiators när den fortfarande är varmt.

Radiatorn är utrustad med en säkerhetsanordning som stänger av den vid oavsiktlig överhettning. För att återställa den, dra ut kontakten under minst 30 minuter och låt apparaten kyla ner. Gör rent luftinsläppet och utsläppet med en dammsugare och anslut därefter radiators och sätt på den..

WARNING: för att undvika en oavsiktlig och farlig återställning av säkerhetsanordningen, använd inte en extern timer för att sätta igång radiators.



OBS: täck aldrig över radiators när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturökning.