

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i volt (V) som anges på apparaten och att eluttaget och elsladden är anpassade för belastningen i fråga innan du sätter i stickproppen.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2004/108/EG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

INSTALLATION

Apparaten kan användas som bärbar eller fast monterad om hållare finns. Modeller med motoriserat underrede kan inte väggmonteras.

Gå till väga enligt följande för att montera fläkten på väggen:

- Fäst hållaren i väggen med hänsyn tagen till minimimåttan i fig. 2.
- Om du installerar apparaten i ett bad- eller duschrum måste du ta hänsyn till det "säkerhetsområde" som framgår av fig. 1 och installera den på avstånd från kranar, handfat, duschar etc.
- Haka fast apparaten upptill i hållaren och vrid den lätt så att den hakas fast även på klacken nedtill (fig. 3).
- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.

OBS: haka inte på hållaren om du inte ska montera apparaten på väggen.

FUNKTIONSSÄTT OCH ANVÄNDNING

Modeller med funktionsväljare och termostat. **Kontrollera att apparaten är avstängd innan du sätter i stickproppen i eluttaget.**

1. Sätt i stickproppen i eluttaget. Kontrolllampan tänds.
2. Vrid termostatrecket till maximiläget.
3. **Sommarkdrift (endast fläkt):** sätt funktionsväljaren i läge .
4. **Drift med minimieffekt:** sätt funktionsväljaren i läge **1** (på modeller med 2 fläkthastigheter går fläkten med den lägsta hastigheten).
5. **Drift med medeleffekt:** sätt funktionsväljaren i läge **2** (på modeller med 2 fläkthastigheter går fläkten med den högsta hastigheten).
6. **Drift med maximieffekt:** sätt funktionsväljaren i läge **3** (fläkten går med den högsta hastigheten).
7. **Avstängning:** sätt funktionsväljaren i läge 0. OBS: på modeller med endast 2 effektlägen motsvarar läge 2 maximieffekten.

Inställning av termostaten

Sätt termostaten i maximiläget. Vrid den sedan långsamt motsols tills du hör ett klick (fläkten stängs av) när önskad omgivningstemperatur har uppnåtts. Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

FROSTSKYDDSFUNKTION

När funktionsväljaren står i läge 3 och termostaten i läge  bibehåller fläkten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.

Modeller med endast termostat

Sätt på apparaten genom att vrida väljaren medsols till maximiläget. För att stänga av fläkten helt vrider du väljaren motsols till minimiläget och drar sedan ut stickproppen ur uttaget.

MODELLER MED 24-TIMMARSTIMER

Gå till väga enligt följande för att programmera uppvärmningen:

Se efter hur mycket klockan är. Om vi antar att klockan är 10 vrider du timerns sifferförsedda skiva medsols tills visaren  på timern pekar på talet 10. Ställ in de tidsperioder under vilka fläkten ska vara påslagen genom att trycka kuggarna utåt. Varje kugge motsvarar 30 minuter. Med denna inställning fungerar apparaten automatiskt varje dag under inprogrammerad tid. OBS: stickproppen måste alltid sitta i.

- För att ändra programmeringen sätter du bara tillbaka kuggarna i utgångsläget och ställer in nya driftsperioder.

- Om apparaten ska fungera utan programmering trycker du alla kuggarna utåt. I detta fall kan du för att stänga av fläkten helt också dra ur stickproppen.

MODELLER MED VRIDBART UNDERREDE (med huvudomkopplare)

Vissa modeller är försedda med ett vridbart underrede och en huvudomkopplare.

Du kan vrida apparaten åt höger och vänster manuellt i cirka 30° vinkel för att styra luftströmmen i önskad riktning. Ställ in termostaten och funktionsväljaren enligt beskrivningen ovan (eventuellt också timern). Tryck sedan på omkopplaren på underredet.

Tryck på omkopplaren igen för att stänga av den.

OBS: fläkten startar bara om du trycker på omkopplaren.

MODELLER MED MOTORISERAT Roterande UNDERREDE

Vissa modeller är försedda med ett motoriserat roterande underrede.

Tryck ned omkopplaren för att sprida luftströmmen över ett större område. Fläkten förflyttar sig då från höger till vänster och tillbaka igen. Tryck på omkopplaren igen för att stoppa den i önskat läge. Modellerna med motoriserat underrede är försedda med ett tippskydd som stänger av dem om de faller. För att starta fläkten igen behöver du bara placera den i vertikal position.

UNDERHÅLL

- Dra alltid ur stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Rengör luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum.
- Använd aldrig rengöringsmedel med slipverkan eller lösningsmedel.

VARNINGAR

- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.
- Använd inte fläkten i omedelbar anslutning till duschar, badkar, simbassänger eller dylikt.
- Använd bara fläkten i vertikal position.
- Täck inte över fläkten när den är i drift, för att undvika brandrisk.
- Använd inte fläkten för att torka tvätt. Tapp inte till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).
- Låt inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att barn inte leker med apparaten.
- Inom ett avstånd på 50 cm framför fläkten får det inte finnas möbler, väggar, gardiner eller andra föremål.
- Placera inte fläkten nära väggar, möbler, gardiner och dylikt när den inte är fast monterad.
- Använd helst inte förlängningssladdar. Om du måste använda en förlängningssladd bör du noggrant följa instruktionerna för denna och se till att inte överskrida den maximieffekt som anges på den.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan behörig person.
- Använd inte fläkten i rum som är mindre än 4 m².

Modellerna med motoriserat underrede är försedda med ett tippskydd som stänger av dem om de faller. För att starta fläkten igen behöver du bara placera den i vertikal position.

En säkerhetsanordning stänger av värmefläkten vid överhettning (t. ex. om luftintaget eller-utsläppet är tilltäppt eller om motorn inte snurrar eller snurrar långsamt). För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen.

OBS: För att undvika risker till följd av att överhettningsskyddet återställs av misstag får det inte finnas några externa omkopplare (t. ex. en timer) för matarströmmen. Apparaten får inte heller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av av elbolaget.



Viktigt: täck aldrig över apparaten när den är igång eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning.