

ELEKTRISK ANSLUTNING


- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i volt som anges på apparaten innan du sätter i stickproppen i eluttaget.
- Kontrollera att eluttaget har en kapacitet på 10/16 ampere.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 89/336/EEG OCH ITALIENSK LAG 476/92 OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

INSTALLATION


Apparaten får inte användas fast monterad.

ANVÄNDNING




Modeller med funktionsväljare och termostat

- **Sommardrift (endast fläkt):** vrid termostaten medsols till läge /6.
- **Drift med minimeffekt:** sätt funktionsväljaren i läge **1**.
- **Drift med maximeffekt:** sätt funktionsväljaren i läge **2**.
- **Avstängning:** sätt funktionsväljaren i läge "●" och termostaten i läge "❄". Dra ut stickproppen ur eluttaget.

Inställning av termostaten

Vrid långsamt termostaten  (om sådan finns) medsols tills fläkten stängs av (inte längre) när önskad omgivningstemperatur har uppnåtts. Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

FROSTSKYDDSFUNKTION

Sätt väljaren  läge 2 och vrid sedan termostaten 2 till läge . Med denna inställning bibehåller  apparaten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C med en minimal energiförbrukning.

Modeller med strömbrytare

- **Uppvärmning med reducerad effekt:** tryck på strömbrytaren "—" (det röda området syns på strömbrytaren).
- **Uppvärmning med maximal effekt:** tryck på båda strömbrytarna (det röda området syns på strömbrytaren).
- **Avstängning:** stäng av båda strömbrytarna.
Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget när du inte använder fläkten.

Modeller med endast termostat

Sätt på apparaten genom att vrida väljaren medsols till maximiläget. För att stänga av fläkten helt vrid du väljaren till minimiläget och drar sedan ut stickproppen ur uttaget.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- **Rengör luftintagen och -utsläppen ofta.**
- Använd aldrig rengöringsmedel med slipverkan eller lösningsmedel.

VARNINGAR

- Använd inte fläkten i omedelbar anslutning till duschar, badkar, tvättställ, simbassänger eller dylikt.
- Använd bara fläkten i vertikal position.
- Använd inte fläkten för att torka tvätt och täpp inte till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).
- Inom ett avstånd på 50 cm framför fläkten får det inte finnas möbler eller andra föremål.
- Använd inte fläkten nära väggar, möbler, gardiner och dylikt när den inte är fast monterad.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
- Täck inte över fläkten när den är i drift, för att undvika överhettning och brandrisk.
- Använd inte denna apparat i rum med mindre golvyta än 4 m².

En **säkerhetsanordning** stänger av värmefläkten vid **överhettning** (t. ex. om luftintaget eller -utsläppet är tilltäppt eller om motorn inte snurrar eller snurrar långsamt). För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen



Viktigt: Täck aldrig över apparaten när den är igång eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning.