

S

Beskrivning

A) BESKRIVNING Bordsmodeller

- 1) Främre galler
- 2) Gallerram
- 3) Fästmutter för fläktbladet
- 4) Fläktblad
- 5) Låsring för gallret
- 6) Bakre galler
- 7) Knopp
- 8) Drivaxel
- 9) Oscillationskommando
- 10) Motorhus
- 11) Led
- 12) Underrede
- 13) Elsladd
- 14) Fötter
- 15) Kommandon
- 16) Säkerhetsskruv + mutter
- 17) Låshake

B) BESKRIVNING golvmodeller

- 1) Främre galler
- 2) Gallerram
- 3) Fästmutter för fläktbladet
- 4) Fläktblad
- 5) Låsring för gallret
- 6) Bakre galler
- 7) Knopp
- 8) Drivaxel
- 9) Oscillationskommando
- 10) Motorhus
- 11) Led
- 12) Kommandodosa
- 13) Fästskruv
- 14) Inre stativstång
- 15) Låsring för höjdinställning
- 16) Yttre stativstång
- 17) Skydd
- 18) Underrede
- 19) Elsladd
- 20) Kontrollpanel
- 21) Mottagare för infraröd strålning (endast på elektroniska modeller)
- 22) Fjärrkontroll (endast för elektroniska modeller)
- 23) Säkerhetsskruv + mutter
- 24) Låshake

Montering

A1) MONTERING AV BORDSMODELLER

- Skruva av låsringen för gallret (5) som sitter på drivaxeln (8)
- Sätt på det bakre gallret (6) på drivaxeln (8) med knoppen (7) uppåt, så att hålen i mitten på gallret passar ihop med sprintarna på motorhuset.
- Fäst det bakre gallret (6) genom att skruva åt låsringen (5) så mycket det går.
- Ta av gängskyddet från drivaxeln, sätt på fläktbladet (4) på drivaxeln (8) och fäst det genom att dra åt fästmuttern (3) **mot**sols.
- Prova att rotera fläktbladet **manuellt**. Kontrollera att det inte finns någon friktion med låsringen för gallret (5). Fläktbladet ska snurra obehindrat: upprepa annars monteringsmomenten från början.
- Montera det främre gallret (1) på det bakre (6) och för in det på hållaren (fig. 1). Placera de två hålen i gallerramarna (2) i linje med varandra och fäst med säkerhetsskruven och muttern (16) (fig. 2). Lås sedan gallren med låshaken (17).

B1) MONTERING AV GOLVMODELLER

- Ta loss de fyra skruvarna från underredet. Sätt samman de två stängerna A och B (fig. 3) med fötterna nedåt. Placera de 4 hålen på stängerna i linje med hålen på den yttre stativstången, sätt i de fyra skruvarna och dra åt dem ordentligt.
- Lossa fästskruven (13) och ta av låsringen för höjdinställning (15). Sätt på skyddet (17) på den yttre stativstången (16) och skjut ned det så långt det går. Sätt tillbaka låsringen för höjdinställning (15) och dra upp den inre stativstången (14) till önskad höjd. Fäst genom att dra åt låsringen (15) ordentligt.
- Sätt på kommandodosan (12) på den inre stativstången och dra åt fästskruven (13).
- Följ därefter monteringsinstruktionerna i avsnitt B ovan, i den ordning som där anges.

C) ANVÄNDNING AV BORDSMODELLER

Sätt i stickproppen och starta fläkten genom att trycka på någon av fläktknapparna. Välj önskad hastighet med respektive knapp. Stäng av fläkten genom att trycka på knappen "O". "Oscillationen" ställer du in genom att trycka på oscillationskommandot (9). Om du i stället vill ha fläkten "fast" kopplar du ur oscillationskommandot (9) genom att dra det uppåt. Ställ in fläktens vertikala lutning med leden (11) högst upp på underredet. Gör bara denna inställning när fläkten är avstängd.

C1) ANVÄNDNING AV GOLVMODELLER MODELLEN UTAN FJÄRRKONTROLL

Se anvisningarna i avsnitt C "Användning av bordsmodeller".

MODELLER MED FJÄRRKONTROLL STYRNING FRÅN KONTROLLPANELEN (20)

Sätt i stickproppen och starta fläkten genom att trycka på knappen "SPEED".

Fläkten startar med medelhastigheten "M" och övergår efter 3 sekunder automatiskt till minimihastigheten "L". För varje ytterligare tryck på knappen "SPEED" ändras fläkthastigheten mellan minimi- (L) medel- (M) och maximiläget (H).

Stäng av fläkten genom att trycka på knappen "O".

TIMER

Tryck på knappen "TIME" när fläkten är igång. Genom att trycka på knappen "TIME" olika antal gånger kan du ställa in önskad avstängningstid (1h/2h/4h/8h).

OBS: om du trycker på knappen "O" nollställs en eventuell inprogrammerad avstängning.

FJÄRRKONTROLL (22)

Alla ovan nämnda funktioner kan också styras med fjärrkontroll.

Tänk på att du måste rikta fjärrkontrollen mot mottagaren (21) för att den ska fungera.

Viktiga

D) VIKTIGA UPPLYSNINGAR

Kontrollera att elnätets spänning överensstämmer med den spänning som anges på märketiketten.

- Fläkten får endast anslutas till uttag med fungerande jordning.
- Använd endast fläkten inomhus: regn och vatten i kombination med elektricitet medför fara.
- Se till att fläkten står på horisontella och stabila underlag när den används, så att den inte kan falla.
- För inte in föremål i gallret när fläkten används.
- Dra ur stickproppen om du ska demontera gallret.
- Avfallshandtera batterierna till modellerna med fjärrkontroll i enlighet med gällande bestämmelser i landet.

E) UNDERHÅLL

- Spara förpackningen till din fläkt: den kan du använda för att förvara den demonterade fläkten i under vinterhalvåret, så tar den mindre plats.
- Rengör fläkten med en mjuk och torr trasa.
- Använd aldrig rengöringsmedel, polermedel eller lösningsmedel.

Denna apparat överensstämmer med direktiv 89/336/EEG om radiostörningar. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte har följts eller av att fläkten har använts felaktigt eller vårdslöst.