

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimalt resultat och maximal driftssäkerhet.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Följande termer används i bruksanvisningen:

- A Väljare för espresso eller ånga
- B Signallampa "ånga på"
- C Signallampa "espresso på"
- D Signallampa OK för espresso eller ånga
- E Knapp bryggkaffe på/av
- F Signallampa bryggkaffe på/av
- G Display
- H Signallampa AUTO
- I Knapp för val av fördröjd igångsättning
- J Knapp för inställning av minuter
- K Knapp för inställning av timmar
- L Knapp för tillagning av 1-5 koppar
- M Signallampa 1-5 koppar
- N Vattenbehållare för espresso
- O Vattenbehållare för bryggkaffe
- O1 Hylsa för klorfilter (om sådant ingår)
- O2 Klorfilter (om sådant ingår)
- P Véljare "Flavour System" för bryggkaffe
- Q Lock till vattenbehållare
- R Filterhållare för bryggkaffe
- R1 Permanent filter (om sådant ingår)
- S Flavour Saver
- T Värmeplatta för bryggkaffe
- U Press
- V Droppskål
- W Bricka för espressokoppar
- X Utloppsrör för ånga
- Y Cappuccinorör
- Z Munstycke
- Z1 Espressostril
- Z2 Reglerknapp för ånga till cappuccino
- Z3 Filter med skumningsanordning
- Z4 Filterhållare för espresso
- Z5 Filter för portionsförpackat kaffe (om sådant ingår)
- Z6 Filterhållare för portionsförpackat kaffe (om sådan ingår)
- Z7 Kaffemått
- Z8 Kanna för bryggkaffe

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna maskin är konstruerad för "tillagning av kaffe" och "uppvärmning av drycker". Var försiktig så att du inte bränner dig på hett vatten eller ånga eller genom att använda kaffemaskinen på ett felaktigt sätt.

- Vidrör aldrig maskinens varma delar.
- Ta ut kaffemaskinen ur förpackningen och kontrollera att den är hel. I tveksamma fall ska apparaten inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Allt emballagematerial (plastpåsar, expanderad polystyren etc.) måste placeras utom räckhåll för barn, eftersom det kan ge upphov till skada.
- Denna kaffemaskin får endast användas för hushållsbruk. All annan användning skall betraktas som felaktig och därmed farlig.
- Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning.
- Rör inte kaffemaskinen om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Låt inte barn eller obehöriga använda kaffemaskinen utan övervakning.
- Se till att barn inte leker med kaffemaskinen.
- Om maskinen uppvisar fel eller driftsstörningar ska du inte försöka laga den, utan stäng av den och dra ur elsladden. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar används. I annat fall kan apparatens säkerhet äventyras.
- Du får inte själv byta ut kaffemaskinens sladd, eftersom detta ingrepp kräver specialverktyg. Vänd dig endast till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut. På så sätt undviker du att utsätta dig för risker.

INSTALLATION

- Placera kaffemaskinen på en arbetsbänk långt från vattenkranar och diskhoar.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på maskinens märkplåt. Kaffemaskinen får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 10 A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella olyckor som inträffar till följd av att jordning saknas.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till kaffemaskinens stickpropp.
- Installera aldrig kaffemaskinen på en plats där temperaturen kan sjunka ned till eller under 0°C (om vattnet fryser kan apparaten skadas).

KLORFILTER (OM SÅDANT INGÅR)

Detta filter tar bort klorsmaken från vattnet. Gå till väga enligt följande för att montera det:

- Ta ut klorfiltret ur plastpåsen och skölj det under vattenkranen.
- Öppna locket till vattenbehållaren och dra upp filterhylsan.
- Öppna hylsan genom att trycka på markeringarna "PUSH" och placera försiktigt filtret på plats som i fig. 1.
- Stäng filterhylsan och sätt tillbaka den på plats i vattenbehållaren för bryggkaffe genom att trycka den nedåt så långt det går.
- Byt ut klorfiltret efter 80 cykler eller sex månaders användning.

ATT LAGA BRYGGKAFFE

ATT STÄLLA KLOCKAN

När du ansluter maskinen till elnätet blinkar siffrorna 00:00 på displayen.

Gå till väga enligt följande för att ställa klockan: descritto di seguito:

1. Tryck på knappen HOUR (fig. 2) i cirka 2 sekunder: på displayen ökar siffran för timmar.
2. Ställ in önskad tid genom att trycka på knappen HOUR flera gånger innan displayen slutar blinka (cirka 5 sekunder).
3. Ställ in minuterna genom att trycka på knappen MIN flera gånger. (Det går snabbare att bläddra mellan siffrorna om du håller knappen intryckt).
4. Vänta 5 sekunder efter inställningen av klockan. När displayen slutar blinka är tiden sparad i minnet.
Om du behöver göra om inställningen av klockan trycker du på knappen HOUR i cirka två sekunder och gör sedan en ny inställning enligt beskrivningen i punkt 2. Vid tillfälligt strömavbrott sparas inte den inställda tiden i minnet.

ATT PROGRAMMERA AUTOMATISK

IGÅNGSÄTTNING

Du kan programmera maskinen så att den lagar bryggkaffe automatiskt.

Se till att klockan är rätt ställd. Gå till väga enligt följande för att programmera fördröjd igångsättning (den tid när kaffet ska lagas):

1. Tryck på knappen AUTO (fig. 3) i cirka 2 sekunder: på displayen blinkar siffrorna 00:00.
2. Ställ in önskad tid genom att trycka på knappen HOUR flera gånger innan displayen slutar att blinka (cirka 5 sekunder).
3. Ställ in minuterna genom att trycka på knappen MIN flera gånger.
4. Efter 5 sekunder slutar displayen blinka och den programmerade tiden har sparats.
5. När du har programmerat maskinen på detta sätt

behöver du sedan bara trycka på knappen AUTO varje gång du vill ha kaffe vid den inställda tiden (signallampan på knappen tänds).

Om du vill ändra den inställda tiden för fördröjd igångsättning trycker du på knappen AUTO i cirka två sekunder och gör sedan inställningen enligt beskrivningen i punkt 2.

Tänk på att maskinen börjar laga bryggkaffe vid den inställda tiden, men att espressomaskinen inte startas.

VARMHÅLLNINGSTID

Maskinen är förprogrammerad för att hålla kaffet varmt i 2 timmar efter påsättningen.

Du kan dock ändra denna tid på följande sätt:

1. Tryck på knappen av/på (fig. 4) i cirka 2 sekunder: på displayen blinkar siffrorna 2:00.
2. Ställ in önskad tid genom att trycka på knappen HOUR flera gånger (och även knappen MIN om du så önskar).
3. Vänta i 5 sekunder när du har gjort inställningen. När displayen slutar blinka har den programmerade tiden sparats.
OBS: Om du ställer in 0:00 håller maskinen kaffet varmt under obegränsad tid.

INSTÄLLNING AV 1-5 KOPPAR

Tryck på knappen 1-5 koppar (fig. 5) för att förbättra kaffeutvinningen och öka aromen när du lagar mindre än 6 koppar. Lysdioden på knappen för 1-5 koppar tänds.

TILLAGNING AV BRYGGKAFFE

- Öppna locket och ta ur den högra vattenbehållaren (fig. 6).
- Fyll behållaren med friskt och rent vatten upp till nivåmarkeringen för det antal koppar du vill laga. Se till att inte överskrida markeringen MAX (fig. 7).
- Sätt tillbaka behållaren i maskinen och tryck ned den lätt så att ventilen i dess botten öppnas. Om du vill kan du låta behållaren sitta kvar och fylla på den med hjälp av kannan för bryggkaffe, som är försedd med nivåmarkeringar (fig. 8).
- Öppna luckan med filterhållaren genom att vrida den åt höger (fig. 9).
- Sätt i det permanenta filtret (om sådant ingår) eller pappersfiltret i filterhållaren (fig. 10).
- Fyll på malet kaffe i filtret med det medföljande måttet och jämna ut kaffet (fig. 11).

Som regel går det åt ett struket mått malet kaffe (cirka 7 gram) för varje kopp (till exempel 10 mått för att laga 10 koppar).

Mängden kan ju dock variera beroende på personlig smak. Använd malet kaffe av hög kvalitet, med medelgrov malning och förpackat för

filterkaffebryggare.

- Stäng luckan med filterhållaren och sätt kannan på värmeplattan med locket på.
- Välj önskad smak enligt beskrivningen i avsnittet "ATT VÄLJA SMAK PÅ BRYGGKAFFET".

OBS: Kaffemaskinen är försedd med anordningen "Flavour saver" inuti filterhållaren för bryggkaffe. Denna håller kvar vattnet i det malda kaffet under en längre tid för att förhöja aromen. Därför får kaffet en fyllig och intensiv smak.

- Tryck på knappen bryggkaffe på/av (fig. 4). Kontrolllampan ON på knappen tänds och maskinen börjar laga kaffe. (Tryck på knappen AUTO (fig. 3) för att laga kaffe vid den inprogrammerade tiden. Kontrolllampan AUTO på knappen tänds).
- Kaffet börjar komma ut efter några sekunder.

Det är helt normalt att kaffemaskinen avger ånga under tiden som kaffet produceras.

För att hålla kaffet varmt när det är färdigt kan du ställa kannan på värmeplattan och lämna maskinen på (signallampan för bryggkaffe lyser): kaffet i kannan hålls då vid rätt temperatur.

- Tryck på knappen bryggkaffe på/av för att stänga av maskinen.

ATT VÄLJA SMAK PÅ BRYGGKAFFET

Tack vare Flavour System kan du välja den smak på bryggkaffet som passar dig. Genom att vrida på aromväljaren för bryggkaffe (fig. 12) kan du ställa in maskinen på kraftig (läget STRONG) eller lätt (läget LIGHT) eftersmak.

Flavour System gör kaffets eftersmak mer eller mindre kraftig, men själva smaken påverkas inte.

TILLAGNING AV ESPRESSO

ATT Fylla på vatten

Öppna locket och ta ur den vänstra vattenbehållaren (fig. 13) genom att dra den uppåt. Fyll den med rent och friskt vatten. Sätt tillbaka behållaren och tryck ned den lätt så att ventilen i dess botten öppnas.

Ett enklare sätt är att fylla på behållaren utan att ta loss den, genom att hålla i vatten från en karaff.

OBS: starta aldrig maskinen utan vatten i behållaren och kom ihåg att alltid fylla på den när vattennivån har sjunkit till några centimeter från botten.

FÖRUPPVÄRMNING AV KAFFEENHETEN

För att espressokaffet ska få rätt temperatur måste du värma upp maskinen i förväg: Vrid väljaren till läge  (fig. 14) minst en halvtimme innan kaffet ska tillagas och se till att filterhållaren sitter på maskinen (kontrollera alltid att reglerknappen för ånga är

stängd). Filterhållaren sätter du fast genom att hålla den under espressostrilen med handtaget riktat åt vänster (fig. 15). Tryck den sedan uppåt och vrid samtidigt handtaget åt höger. Dra åt den ordentligt. När halvtimmen har gått kan du laga kaffet enligt anvisningarna i nästa avsnitt.

För att snabba upp föruppvärmningen kan du också gå till väga enligt följande:

1. Sätt på maskinen genom att vrida väljaren till läge  (fig. 14) och sätt fast filterhållaren utan att fylla den med kaffe.
2. Placera en kopp under filterhållaren. Använd samma kopp som ska användas till kaffet, så att den värms upp.
3. Vänta tills signallampan för OK tänds (fig. 16) och vrid sedan väljaren till läge  (fig. 17). Låt vattnet matas ut tills signallampan OK släcks och avbryt då utmatningen genom att vrida väljaren till läge  (fig. 14).
4. Töm koppen, vänta tills signallampan OK tänds igen och upprepa samma procedur en gång till (det är normalt att lite ånga strömmar ut när du hakar loss filterhållaren).

ATT LAGA ESPRESSO MED FILTERHÅLLARE FÖR MALET KAFFE

1. Värm upp maskinen enligt beskrivningen i föregående avsnitt och sätt i filtret för malet kaffe med skumningsanordningen i filterhållaren. Se till att tungan hamnar ordentligt på plats som i fig. 18.
2. Fyll filtret med skumningsanordningen med ett struket mått malet kaffe, cirka 7 g, om du vill laga en kopp kaffe (fig. 19). Om du däremot vill laga två koppar kaffe fyller du filtret med knappt två mått malet kaffe (cirka 6+6 g). Fyll filtret lite i taget så att kaffet inte rinner över.

VIKTIGT: kontrollera alltid att det inte finns gammal kaffesump från tidigare kvar i filtret innan du fyller filterhållaren med kaffe.

OBS: använd finmalet kaffe av hög kvalitet som är avsett för espressomaskiner.

VIKTIGT: kontrollera alltid att det inte finns gammal kaffesump från tidigare kvar i filtret innan du fyller filterhållaren med kaffe.

3. Fördela kaffet jämnt och pressa ihop det lätt med pressen (fig. 20).

OBS: För att espresson ska bli lyckad är det mycket viktigt att pressa kaffepulvret. Om du trycker för hårt kommer kaffet ut långsamt och skummet blir mörkt. Om du i stället trycker för löst kommer kaffet ut för snabbt och du får lite och ljust skum.

4. Ta bort eventuellt kaffeöverskott från filterhållarens kant och haka sedan fast den på maskinen. **Vrid åt den ordentligt (fig. 15) för att undvika vattenläckage.**
5. Placera koppen eller kopparna, som du helst ska värma upp i förväg genom att spola dem med hett vatten, under filterhållarens munstycken (fig. 21).
6. Kontrollera att signallampan OK espresso (fig. 16) är tänd (vänta annars tills den tänds) och sätt sedan väljaren i läge ☞ (fig. 17) tills du har erhållit önskad mängd. För att avbryta utmatningen vrider du väljaren till läge ☜ (fig. 14).
7. För att ta loss filterhållaren vrider du handtaget från höger till vänster.

OBS: för att undvika stänk bör du aldrig ta loss filterhållaren medan maskinen matar ut kaffe.

8. För att tömma ut kaffesumpen håller du filtret låst med spaken på handtaget och tömmer ut sumpen genom att vända filterhållaren upp och ned och slå (fig. 22).
9. För att stänga av maskinen vrider du väljaren till läge O (fig. 23).

OBS: diska alla tillbehör och rengör maskinen invändigt genom att laga minst fem koppar kaffe utan att använda malet kaffe innan du använder kaffemaskinen för första gången.

ATT LAGA ESPRESSO MED FILTERHÅLLARE

1. Värm upp maskinen enligt beskrivningen i avsnittet "FÖRUPPVÄRMNING AV KAFFEENHETEN". Se till att filterhållaren sitter på maskinen: det gör att kaffet blir varmare. Föruppvärmningen gör också att filterhållarens packning håller mer tätt.
2. Tryck på filterhållarens knapp, för in portionskaffet och centrera det så mycket som möjligt i filtret (fig. 24).
Följ alltid instruktionerna på förpackningen om hur portionskaffe ska placeras i filtret.

OBS: använd portionskaffe som överensstämmer med ESE-standard. Detta markeras med följande symbol på förpackningen:



ESE-standard är ett system som accepterats av de största tillverkarna av portionskaffe och som gör det möjligt att tillaga en espresso på ett enkelt och rent sätt.

3. Haka fast filterhållaren på maskinen och vrid alltid så långt det går (fig. 15).

OBS: för att undvika vattenläckage från filterhållarens kanter bör du då och då smörja in

underdelen av sidovingarna med lite smör eller olja (se figur 25).

VIKTIGT: Om du använder en filterhållare för portionskaffe är det viktigt att du tar bort eventuell kaffesump från espressostrilen när du har använt en filterhållare för malet kaffe (fig. 26). Om du inte gör det kan vatten börja rinna ut från kanterna på filterhållaren för portionskaffe medan du lagar kaffe.

4. Gå till väga på det sätt som beskrivs under punkterna 5, 6 och 7 i det föregående avsnittet.
5. Avlägsna portionskaffet genom att trycka på filterhållarens knapp och ta bort det.
6. Stäng av kaffemaskinen genom att vrida väljaren till läge O (fig. 23).

ATT LAGA CAPPUCCINO

1. Laga espresso på det sätt som beskrivs i de föregående avsnitten och använd koppar som är tillräckligt stora för att rymma cappuccino.
2. Vrid väljaren till läge ☞ (fig. 27): signallampan för ånga tänds ☞.
3. Vänta tills signallampan OK (fig. 28) tänds som tecken på att vattnet i varmvattensbehållaren har uppnått rätt temperatur för att producera ånga.
4. Fyll under tiden en behållare med cirka 100 gram mjölk för varje cappuccino som ska tillagas. Mjölken ska vara kylskåpskall (inte varm!). Tänk på att mjölkens volym kommer att bli 2 eller 3 gånger så stor när du väljer behållare.

OBS: använd helst lättmjölk som har kylskåpstemperatur.

5. För ut cappuccinoröret genom att dra det framåt och vrida det till vänster (fig. 29): var försiktig så att du inte vidrör den heta strilen när du gör detta.
Placera behållaren med mjölk under cappuccinoröret.
6. Sänk ner utloppsroret för ångan cirka 2 cm i mjölken och vrid reglerknappen för ångan motsols, enligt fig. 30. (Du kan variera mängden ånga genom att vrida mer eller mindre på reglerknappen). Mjölken börjar då öka i volym och får ett krämigt utseende.
7. När önskad temperatur har uppnåtts (60°C är idealiskt) avbryter du utmatningen av ånga genom att vrida reglerknappen medsols.
8. Häll den skummade mjölken i kopparna med espresso. Cappuccinon är färdig: sockra efter behag och strö lite kakaopulver över mjölkskummet om så önskas.

OBS: om du ska laga fler koppar cappuccino bör du först laga kaffet till alla kopparna och sist av allt skumma mjölken.

VIKTIGT: rengör alltid cappuccinoröret efter användning. Gå till väga på följande sätt:

1. Släpp ut lite ånga under några sekunder med hjälp av reglerspaken för ånga (fig. 30).
2. Håll den övre delen stilla med ena handen och vrid med den andra loss cappuccinoröret genom att vrida det medsols och dra av det från munstycket (fig. 31).
3. Ta bort ångmunstycket genom att dra av det från utmatningsröret.
4. Rengör noggrant cappuccinoröret och ångmunstycket med ljummet vatten.
5. Kontrollera att de två hålen i fig. 32 inte är tilltäppta. Rengör dem vid behov med hjälp av en nål.
6. Montera tillbaka ångmunstycket genom att sätta på det på ångröret så att pilen A motsvarar märket B enligt fig. 33.
7. Montera tillbaka cappuccinoröret genom att trycka in det så långt det går på ångmunstycket och så att pilen C motsvarar märket B enligt fig. 34. Vrid det sedan medsols.

SÅ HÄR FÅR DU HETT VATTEN

1. Sätt på maskinen genom att vrida väljaren till läge  (fig. 14).
2. Placera en behållare under cappuccinoröret.
3. Vänta till signallampan OK tänds och vrid sedan väljaren till läge  (fig. 17) samtidigt som du vrids reglerknappen för ånga medsols (fig. 30): hett vatten strömmar då ut genom cappuccinoröret.
4. För att avbryta utmatningen av hett vatten vrids du reglerknappen för ånga medsols och sätter väljaren i läge O.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för rengöring av kaffebryggaren. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.
2. Rengör filterhållaren, filtren, droppskålen och vattenbehållaren med jämna mellanrum.

OBS: sänk aldrig ned kaffemaskinen i vatten under rengöringen: det är en elektrisk maskin.

RENGÖRING AV FLAVOUR SAVER

Det lättaste sättet att rengöra Flavour Saver är att ta loss den ur filterhållaren (R) genom att dra den uppåt (fig. 35). När du ska sätta tillbaka den för du in den i gejderna på insidan av filterhållaren för bryggkaffe.

RENGÖRING AV FILTERHÅLLAREN FÖR MALET KAFFE

Rengör filterhållaren för malet kaffe efter cirka var 300:e kopp kaffe på följande sätt:

- Ta loss filtret med skumningsanordningen ur filterhållaren (fig. 36).
- Lossa skumningsanordningens propp genom att vrida den

i den riktning som pilen på proppen visar (fig. 37). Ta loss skumningsanordningen från behållaren genom att trycka på den från proppsidan (fig. 38).

- Ta loss packningen och metallfiltret (fig. 39).
- Skölj alla delarna och rengör metallfiltret noggrant genom att borsta det under hett vatten (fig. 40). Kontrollera (genom att titta mot en ljuskälla) att hålen i metallfiltret inte är tilltäppta och rengör dem vid behov med en nål (se fig. 41).
- Sätt tillbaka filtret och packningen på plastskivan. Se till att tappen på plastringen förs in i hålet i packningen (hål A i fig. 42).
- Sätt tillbaka det hela i filterhållaren av rostfritt stål (fig. 43) och se till att tappen går in i hålet i hållaren (hål B i fig. 43).
- Skruva åt proppen.

En förutsättning för att garantin ska gälla är att den ovan beskrivna rengöringen görs regelbundet.

RENGÖRING AV FILTERHÅLLAREN FÖR PORTIONSKAFFE (OM SÅDAN INGÅR)

Rengör filterhållaren för portionskaffe efter cirka var 300:e kopp kaffe på följande sätt:

- Tryck på filterhållarens knapp och ta loss filtret (fig. 44). Rengör filterhållaren invändigt. Diska den aldrig i diskmaskin.
- Rengör filtret noggrant med varmvatten och genom att borsta det om så behövs. Kontrollera att hålen i metallfiltret inte är tilltäppta och rengör dem vid behov med en nål (se fig. 41).
- Sätt tillbaka filtret.

En förutsättning för att garantin ska gälla är att den ovan beskrivna rengöringen görs regelbundet.

RENGÖRING AV ESPRESSOSTRILEN

Rengör espressostrilen efter cirka var 300:e kopp kaffe på följande sätt:

- Kontrollera att kaffemaskinen inte är varm och att stickproppen är utdragen.
- Lossa skruven som håller espressostrilen på plats med en skruvmejsel (fig. 45).
- Rengör varmvattenbehållaren med en fuktig trasa (fig. 26).
- Rengör strilen noggrant med varmvatten och genom att borsta den om så behövs. Kontrollera att hålen inte är tilltäppta och rengör dem vid behov med en nål.
- Skölj espressostrilen under vattenkranen samtidigt som du gnider den.
- Montera tillbaka strilen.

En förutsättning för att garantin ska gälla är att den ovan beskrivna rengöringen görs regelbundet.

AVKALKNING AV ESPRESSODELEN

Vi rekommenderar att kaffemaskinen avkalkas efter cirka var 300:e kopp kaffe. Använd de särskilda avkalkningsmedel för espressomaskiner som finns att köpa i handeln. Om du inte kan få ta på dessa produkter kan du gå tillväga på följande sätt:

1. Fyll vattenbehållaren för espresso med 1 liter vatten.
2. Lös upp 2 matskedar (cirka 30 gram) citronsyra (finns på apotek eller i livsmedelsaffärer) i vattnet.
3. Vrid väljaren till läge  och vänta tills signallampan OK tänds.
4. Kontrollera att filterhållaren inte sitter på maskinen och placera ett kärl under espressomaskinens stril.
5. Vrid väljaren till läge  (fig. 17) och mata ut hälften av den lösning som finns i behållaren. Avbryt därefter genom att vrida väljaren till läge  (fig. 23).
6. Låt lösningen verka i cirka 15 minuter och mata sedan ut lösningen på nytt tills behållaren har tömts helt och hållet.
7. Avlägsna rester av lösningen och kalkrester genom att skölja behållaren noga, fylla den med rent vatten och sätta tillbaka den på dess plats.
8. Vrid väljaren till läge  och mata ut vatten tills behållaren är helt tom.
9. Sätt väljaren i läge  och upprepa moment 7 och 8 en gång till.

Reparationer av kaffemaskinen till följd av kalkavlagringsproblem täcks inte av garantin om den ovan beskrivna avkalkningen inte har utförts regelbundet.

AVKALKNING AV BRYGGKAFFEDELEN

Vattnet innehåller kalk som med tiden täpper till ledningarna och gör att apparaten inte fungerar som den ska.

Kaffemaskinen är försedd med ett system för kalkkontroll. När kalknivån blir hög börjar kontrollampan ON/OFF för bryggkaffe blinka: detta innebär att det är dags att avkalka maskinen.

Du kan använda de avkalkningsmedel för filterkaffebryggare som finns i handeln. Om du inte kan få ta på dessa produkter kan du gå till väga på följande sätt:

1. Häll 4 koppar vatten i kannan.
2. Lös upp 2 matskedar (cirka 30 gram) citronsyra (finns på apotek eller i livsmedelsaffärer) i vattnet och häll lösningen i vattenbehållaren för bryggkaffe.
3. Ställ kannan på värmeplattan.
4. Tryck på strömbrytaren bryggkaffe av/på, låt motsvarande en kopp matas ut och stäng sedan av apparaten.

5. Låt lösningen verka i 15 minuter. Upprepa moment 4 och 5 en gång till.
6. Sätt på maskinen och mata ut vatten tills behållaren är helt tom.
7. Skölj maskinen genom att låta den gå med vatten men utan malet kaffe minst 3 gånger (3 fulla vattenbehållare).

En förutsättning för att garantin ska gälla är att den ovan beskrivna rengöringen görs regelbundet.

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	LÖSNING
Det tar lång tid innan kaffet rinner igenom filtret.	Kaffebryggaren behöver kalkas av.	Gör en avkalkning enligt beskrivningen i avsnittet "Avkalkning av bryggkaffedelen".
Bryggkaffet eller espresson smakar beskt.	Maskinen har inte sköljts tillräckligt efter avkalkningen.	Skölj maskinen enligt beskrivningen i avsnittet "Avkalkning av bryggkaffedelen" eller "Avkalkning av espressodelen".
Espresson är kall	Signallampan OK espresso tänds inte när väljaren sätts i läget för utmatning av kaffe.	Vänta tills signallampan OK espresso tänds.
	Föruppvärmningen av maskinen har inte utförts.	Värm upp maskinen såsom beskrivs i avsnittet "Föruppvärmning av kaffeenheten".
	Kopparna har inte värmts upp.	Värm kopparna genom att spola dem med varmt vatten.
Espresson matas inte ut längre.	Det saknas vatten i behållaren.	Fyll på vattenbehållaren.
	Hålen på filterhållarens munstycken är tilltäppta.	Rengör hålen på munstyckena.
Espresson droppar från filterhållarens kanter i stället för från hålen.	Filterhållaren är inte ordentligt påsatt.	Haka fast filterhållaren ordentligt och dra åt den så mycket det går.
	Packningen på espressostrilen har förlorat sin elasticitet.	Byt ut packningen hos en serviceverkstad.
	Hålen på filterhållarens munstycken är tilltäppta.	Rengör hålen på munstyckena.
Pumpen bullrar för mycket.	Vattenbehållaren är tom.	Fyll på vattenbehållaren.
Espressoskummet är ljust (kaffet rinner snabbt ur munstycket).	Det malda kaffet har tryckts samman för lite.	Pressa kaffet mer.
	För lite malet kaffe.	Fyll på mer kaffe.
	Kaffet är för grovmalet.	Använd endast malet kaffe som är avsett för espressomaskiner.
Kaffeskimmet är mörkt (kaffet rinner långsamt ur munstycket).	• Det malda kaffet har tryckts samman för mycket. • För mycket malet kaffe. • Espressostrilen är tilltäppt. • Kaffet är för finmalet.	• Pressa det malda kaffet mindre. • Minska mängden malet kaffe. • Rengör såsom beskrivs i avsnittet "Rengöring av espressostrilen". • Använd endast malet kaffe som är avsett för espressomaskiner.
Det bildas inget mjölkskum under tillagningen av cappuccino.	• Mjölken är inte tillräckligt kall. • Cappuccinoröret är smutsigt.	• Använd alltid kylskåpskall mjölk. • Rengör hålen i cappuccinoröret enligt beskrivningen i avsnittet om rengöring av cappuccinoröret.