

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin asennat tai käytät keitintä. Osaamalla keittimen toimintaperiaatteet saat parhaan mahdollisen kahvin ja vältyt käyttövirheiltä.

TURVAOHJEET

Lue seuraavat ohjeet ja säilytä ne huolellisesti!

- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10A.
- Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähkömiehen suorittaa pistorasian vaihto tarkoituksenmukaiseen pistorasiaan.
- Keittimen sähköturvallisuudesta voidaan olla varmoja ainoastaan silloin, kun se on kytketty oikein riittävän tehokkaaseen maadoitettuun järjestelmään voimassa olevien sähköturvallisuutta koskevien normien mukaisesti. Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat laitteen kytkemisestä maadoittamattomaan järjestelmään. Ota yhteys valtuutettuun sähköalan ammattilaiseen, mikäli et ole varma järjestelmän turvallisuudesta.
- Älä käytä keitintä ilman vettä!
- Tämä laite on suunniteltu kahvin keittoon ja juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä ja muista käyttää keitintä ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske keittimen kuumiin osiin (vesi/höyryputki, suodatinkupin ja suodatimen lähellä oleva tiputusalue).
- Älä poista suodatinkuppia laitteen ollessa paineen alaisena tai kahvin tippuessa.
- Älä jätä vettä säiliöön, jos huoneen lämpötila on 0°C tai sen alle.
- Varmista pakkauksen poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuvilla, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista

vahingoista.

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä käytä keitintä kylpyhuoneessa.
- Älä anna lasten tai vastuuttomien henkilöiden käyttää keitintä ilman valvontaa.
- Älä upota keitintä veteen.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Sammuta keitin, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistykäluja. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja pane pääkatkaisin pois päältä silloin, kun et käytä keitintä. Älä jätä keitintä päälle tarpeettomasti.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei käyttö tapahdu heidän turvallisuudestaan vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Lapsia on valvottava, etteivät he pääse leikkimään laitteella.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit vastaavat EU- säännöksen 1935/2004 vaatimuksia.

Tämä laite vastaa radiohäiriön poistoa koskevan EU- direktiivin 87/308 vaatimuksia.

Kahvin valmistuksen nopeuttamiseksi voit käyttää kahvin annospusseja. Näin oikea annostus helpottuu ja laite pysyy puhtaana.

Laitteen kuvaus

- A** Säätitäulu
- B** Höyrynuppi
- C** Vesisäiliö
(voidaan poistaa joissakin malleissa)
- D** Poistettava kansi
- E** Verkkojohto
- F** Höyry/kuumavesiputki
- G** Cappuccinon sekoitin (mikäli varusteena)
- H** Pisan keruualusta
- I** Lämmittimen suutin
- L** Painin (mikäli varusteena)
- M** Annoslusikka / painin
- N** Suodatinkuppi
- O** Suodattimen lukitusvipu
- P** Yhden kupin suodatin
- Q** Kahden kupin suodatin
- R** "OK"- merkkivalo
- S** "ON/OFF" katkaisin merkkivalolla
- T** Höyryn katkaisin
- U** Kahvin ja veden tiputuksen katkaisin

KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖNOTTO

Poista kahvinkeitin ja sen lisävarustepussi pakkauksesta. Pese kahvinkeitimen lisävarusteet: suodatinkuppi, annoslusikka ja kaksi suodatinta kädenlämpöisellä vedellä ja saippualla ja huuhtelee ne huolellisesti juoksevilla vedellä. Esipese kahvinkeitimen sisäpuoli tämän jälkeen seuraavasti:

Säiliön täyttäminen

Nosta poistettavaa kantta ja kaada säiliön sisään puhdasta vettä (kuva 1). Poistettavalla säiliöllä varustetuissa malleissa tämä toimenpide voidaan suorittaa yksinkertaisesti vetämällä säiliötä ylöspäin (kuva 2). Varmista, että putket menevät veden alle kun asetat säiliön takaisin paikoilleen.

Esipesu

- a) Aseta pistotulppa pistorasiaan ja noudata edellä kuvailtuja turvaohjeita.
- b) Paina ON/OFF näppäintä (**S**) sekä kahvin tiputuksen näppäintä (**U**), jolloin ON/OFF katkaisimen merkkivalo syttyy (kuva 3). Pumppu alkaa syöttämään vettä. Odota, kunnes vettä alkaa virtaamaan lämmittimen suuttimesta ja pane tämän jälkeen kahvin tiputuksen katkaisin pois päältä. Merkkivalo "OK" (kuva 4) syttyy noin 2 minuutin kuluttua. Tämä ilmoittaa, että lämmittimessä

oleva vesi on saavuttanut oikean lämpötilan.

- c) Paina tiputuksen katkaisinta uudelleen 10-15 sekunnin ajan, jolloin vettä alkaa virtaamaan lämmittimen suuttimesta (kuva 5). Pane tiputuksen katkaisin tämän jälkeen pois päältä.
- d) Toista yllä kuvailtu toimenpide vähintään viisi tai kuusi kertaa, jolloin esipesu saadaan suoritettua riittävän tehokkaasti.

Kahvinkeitin on nyt valmis normaalia käyttöä varten.

Kiinnitys

Kiinnitä kuppi keittimeen asettamalla se lämmittimen suuttimen alle (kuva 6). Työnnä kuppia tämän jälkeen ylöspäin ja käännä sitä samanaikaisesti oikealle.

Työnnä kuppi aina loppuun saakka.

ESPRESSO KAHVIN VALMISTAMINEN

- Käytä aina raikasta vettä ja pidä säiliö puhtaana.
- Odota, että "OK" merkkivalo syttyy ennen kahvin tiputuksen aloittamista. Merkkivalo osoittaa, että lämmittimessä oleva vesi on saavuttanut parhaan mahdollisen lämpötilan kahvin valmistukselle.
- Lämmitä kahvikupit, suodatinkuppi ja suodattimet ennen kahvin valmistuksen aloittamista.
Voit lämmittää lisävarusteet lämpimällä vesijohtovedellä tai toimi seuraavalla tavalla:
- Pane kahvinkeitin päälle painamalla ON/OFF katkaisinta (**S**).
- Aseta yhden tai kahden kupin suodatin (tarpeen mukaan) suodatinkuppiin (kuva 7).
- Odota, että "OK"- merkkivalo syttyy ja paina kahvin tiputuksen katkaisinta (**U**), jolloin kuuma vesi lämmittää lisävarusteet.
- Pane kahvin tiputuksen katkaisin pois päältä ja irrota suodatinkuppi, suodatin ja kahvikuppi ja kuivaa ne.

Suorita tämä toimenpide (kuuman puhtaan veden tiputus suodattimeen) myös silloin, kun haluat valmistaa kahvia höyrytoiminnon jälkeen. Tässä tapauksessa "tyhjän jakson" suorittamisen ansiosta laite saavuttaa uudelleen kahvin keitolle parhaan mahdollisen lämpötilan.

Käytä ensiluokkaista, hyvin paahdettua ja sopivasti jauhattua kahvia, jolloin kahvinkeitin valmistaa parhaan mahdollisen kahvin.

Toimenpiteet

- Pane kahvinkeitin päälle painamalla ON/OFF katkaisinta ja odota, että "OK"-merkkivalo syttyy.
- Ei syytä huoleen, mikäli suuttimesta valuu muutama pisara vettä, sillä tämä on täysin normaalia.
- Aseta joko yhden tai kahden kupin suodatin tarpeen mukaan (kuva 7).
- Kaada suodattimeen 1-2 annoslusikallista jauhattua kahvia ja levitä se tasaisesti. Paina kahvia kevyesti.
- Painimella varustettuja keittimiä käytettäessä voit suorittaa tämän toimenpiteen suuttimen viereen asetetun painimen avulla (kuva 8), joka takaa tasaisen puristuksen ja parhaan mahdollisen kahvin. Poista suodattimen reunoille mahdollisesti kerääntynyt ylimääräinen kahvi. Käytä yhden kupin suodatinta, mikäli valmistat espresso kahvin annospusseja käyttämällä. Aseta kahvin annospussi paikoilleen ja paina se pohjaan saakka kämmenellä.

Säilytä, käsittele ja aseta kahvin annospussit suodatinkuppiin siten, etteivät ne pääse rikkoutumaan.

- Kiinnitä kuppi aiemmin kuvatulla tavalla.
- Aseta jo lämmitetty kahvikuppi tai kupit pisanan keruualustalle suodatinkupin poistoputkien kohdalle. Kun merkkivalo syttyy, paina tiputuksen katkaisinta ja vapauta se ainoastaan silloin, kun haluttu määrä kahvia on valunut kuppiin (noin 20-30 sekuntia) (kuva 9).
- Voit poistaa suodatinkupin muutaman sekunnin jälkeen kääntämällä sen kahvaa oikealle ja vasemmalle.
- Poista käytetyt kahvinporot pitämällä suodattimesta kiinni kahvassa tarkoitusta varten olevaa vipua käyttämällä ja valuta kahvi tai annospussi ulos lyömällä ylösalaisin olevaa kuppia kevyesti (kuva 10).
- Sammuta keitin ja tyhjennä säiliö vedestä, mikäli kahvinkeitintä ei käytetä pitkään aikaan.

Suorita jo aiemmin kuvattu esipesu seuraavan käyttöönoton yhteydessä.

MAUKKAAN CAPPUCCINON VALMISTUS

- Käytä mielellään kapeaa metallista ja korkeaa astiaa.
Täytä ainoastaan 1/3 astiasta maidolla, jottei maitoa pääse kuuhumaan yli kiehumisen aikana.
- Pane keitin päälle painamalla ON/OFF katkaisinta.
- Paina höyryn katkaisinta. Noin 3 minuutin jälkeen merkkivalo "OK" syttyy ja ilmoittaa, että keitin on saavuttanut höyryn syntymiselle parhaan mahdollisen lämpötilan (kuva 11).
- Huomio! Tämän vaiheen aikana suuttimesta voi tippua muutama pisara vettä. Tämä on kuitenkin täysin normaalia. Ole kuitenkin varovainen, ettei kuuma vesi pääse aiheuttamaan palovammoja.
- Aseta höyryputki syvälle maidon sisään (kuva 12) ja käännä höyrynuppia vastapäivään. Tämän nupin avulla voit säätää putkesta poistuvan höyryn määrää.
- Laske astiaa siten, että putki asettuu juuri maidon pinnalle ja upota se aina silloin tällöin maitoon muutaman sekunnin ajaksi (kuva 13).
- Cappuccinon sekoittimella varustetuissa malleissa upota putki maitoon aina sekoittimen kuvulla olevaan merkkiin saakka (kuva 14).

Heti höyryn suihkuamisen alettua sen mukana virtaa ulos myös vettä. Mikäli haluat kuivempaa höyryä, anna höyryn virrata ulos jonkin aikaa höyryn säädinnupin ollessa auki.

- Käännä ja huuhtelee cappuccinon sekoitin heti käytön jälkeen, ettei maito pääse tarttumaan siihen kiinni (kuva 15).
Puhdista cappuccinon sekoittimen reiät aina silloin tällöin neulalla.

HÖYRYTOIMINTO

(teen, liemien jne. valmistamiseen)

Höyrytoiminto on kätevä nesteiden lämmittämiseen.

Paina ON/OFF katkaisinta sekä höyryn katkaisinta.

Muutaman minuutin jälkeen "OK"-merkkivalo syttyy ja ilmoittaa, että keitin on saavuttanut parhaan mahdollisen lämpötilan toimenpiteen suorittamiseksi.

Aseta höyryputki lämmitettävään nesteeseen ja käännä höyrynuppia vastapäivään.

Tämän nupin avulla voit säätää putkesta poistuvan höyryn määrää

Kun neste on kuumennut, sulje höyrynuppi kokonaan ja pane höyryn katkaisin pois päältä.

KUUMAN VEDEN VALMISTAMINEN

(teen, liemien jne. valmistamiseen)

- Pane keitin päälle painamalla ON/OFF katkaisinta ja odota, että "OK"-merkkivalo syttyy.
- Aseta lasi tai kuppi höyryputken alapuolelle.
- Paina tiputuksen katkaisinta ja aukaise höyrynuppi samanaikaisesti.
- Kuumaa vettä alkaa virtaamaan putkesta. Sulje nuppi ja pane tiputuksen katkaisin sekä "ON/OFF" katkaisin pois päältä, kun vettä on valunut riittävästi.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Sammuta kahvinkeitin ja irrota pistorasia pistokkeesta ennen minkään laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista. Odota, että laite on jäähtynyt.
- Älä käytä liuotinaaineita, puhdistusaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
- Puhdista suodatinkuppi, suodattimet, pisanan keruualusta ja vesisäiliö säännöllisesti.
- Älä pese keitintä vedellä, sillä se on sähkökäyttöinen laite.
- Älä pese keittimen osia tai lisätarvikkeita astianpesukoneessa.

KALKIN POISTO

Suosittelemme keittimen kalkin poiston suorittamista joka 4-8 kuukauden välein veden kovuusasteesta sekä laitteen käyttöiheydestä riippuen. Suorita vedellä ja etikalla tapahtuva kalkin poisto seuraavasti:

- Täytä säiliö vedellä, johon on sekoitettu 8 ruokalusikallista etikkaa.
- Käytä konetta kahvin keiton tapaan, kunnes säiliö on tyhjenyt kokonaan ja huuhtelee se tämän jälkeen.
- Toista toimenpide pelkällä vedellä 2-3 kertaa ja huuhtelee, kunnes et tunne enää etikan tuoksua.

Tämän toimenpiteen suorittaminen muilla aineilla voi olla vaarallista.

Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttävät virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.