

VARNOSTNA OPOZORILA

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba, da se tako izognete vsem nevarnostim.
- Aparat ne sme delovati z zunanjim časovnikom ali z napravo za daljinsko upravljanje.
- Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidena uporaba v: prostorih, namenjenih za kuhinjo za osebe trgovin, pisarn in drugih delovnih območij, v kmečkih turizmih, hotelih, motelih ali drugih sprejemnih strukturah in oddajanju sob.
- Uporablja se lahko samo s priloženim spojnikom De'Longhi KS-122D.
- Aparat lahko uporabljajo tudi otroci starosti nad 8 let in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Otroci naj bodo pod nadzorom, da jim preprečite igranje z aparatom. Čiščenje in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci, razen če so stari nad 8 let in so pod stalnim nadzorom.
- Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Pred pričetkom čiščenja izvalcite vtikač napajalnega kabla iz omrežne vtičnice in odklopite spojnik. Sedež spojnika v aparatu morate pred ponobno uporabo temeljito osušiti.
- Aparat vedno uporabljajte na ravni in suhi površini, odporni na toplotno, na višini najmanj 85 cm, izven dosega otrokom.
- V bližino aparata ne postavljajte vnetljive proizvode.
- Pred roko vanjem počakajte, da se plošča ohladi (najmanj 30 minut).
- OPOZORILO: s tem aparatom ne uporabljajte lesno oglje ali podobna goriva.
- POZOR: ne obračajte ploščo z neoprijemljivo oblogo, če ni povsem ohlajena.
- POZOR: kuhajte samo z nameščeno posodo za zbiranje maščob, da preprečite nevarnost vžiga. Aparat ne odklapljajte z vlečenjem kabla, ampak primite vtikač.
- Vklapljen aparat ne puščajte brez nadzora, lahko predstavlja nevarnost.
- Temperatura površin aparata je med delovanjem lahko zelo visoka.
- Material, sestavni deli in dodatna oprema aparata, ki so v stiku s prehrabenimi izdelki, so izdelani v skladu s predpisi Evropskega pravilnika 1935:2004

OPIS (str. 3)

1. Dvostranska plošča z neoprijemljivo oblogo
2. Posoda za zbiranje maščob
3. Varnostni mehanizem
4. Podstavek
5. Spojnik

Aparat se lahko uporablja na dva načina (dvostranska plošča).

- Plošča z z narebreno površino je primerna za peko zrezkov, zarebrnic in podobno.
- Plošča z gladko površino se uporablja za pripravo školjk, jajc, narezane zelenjave in podobno.

NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE

Ob prvi uporabi

- S plošče in s posode odstranite ves material embalaže in reklamne etikete.
- Odklopite spojnik in očistite ploščo za peko ter podstavek, operite z vodo in milom. Skrbno splaknite in osušite. Prepričajte se, da je sedež spojnika na plošči popolnoma suh.
- Površino za peko narahlo naoljite z rastlinskim oljem ali prehranskim pršilom proti prijemanju. Odstranite odvečno olje.

Priprava aparata

- Podstavek namestite na delovno površino. Vstavite kovinsko posodo za zbiranje maščob. Ploščo za peko pravilno namestite na podstavek. Vtičnica na plošči se mora nahajati na isti strani kot varnostni mehanizem.
- Aparat ne smete uporabljati, če ni nameščen kot je navedeno v postopku na strani 3.

Vklop aparata

- Spojnik do konca vstavite v vtičnico na plošči. Če plošča ni pravilno nameščena na podstavek, spojnika ni mogoče do konca vstaviti v podstavek.
- Vtikač napajalnega kabla vklopite v omrežno vtičnico.

- Regulator temperature nastavite na najvišjo vrednost. Vklopi se signalna. Segrevajte 4–6 minut. Normalno je, da se med segrevanjem signalna lučka ciklično vklaplja in izklaplja.
- Za pravilno zapeko in za vtis znakov žara na hamburgerje, zrezke, hrenovke, klobase, ribje rezine, piščančje fileje in druge vrste mesa zagotovite, da se regulator temperature nahaja v položaju **3**. Za segrevanje predhodno skuhane hrane, ohranjanje tople hrane ali za pripravo zahtevnejših jedi, ki se jih mora pripraviti z nižjo temperaturo, preklpite regulator na **1** ali **2**.

Izklop aparata

- Po končani peki prestavite regulator temperature v položaj **0**.
- Vtikač kabla odklopite iz omrežne vtičnice in pustite, da se aparat ohladi, preden ga očistite ali odstranite dele.
- Za rokovanje z aparatom uporabite posebna ročaja.

Časi peke

- Naslednjo tabelo uporabljajte kot napotek za količine in čase peke. Navedeni časi peke so približni. Potreben čas peke se lahko spreminja glede na temperaturo plošče, zraka v okolici in samega živila. Hrana za peko mora vedno imeti temperaturo okolice. Na ploščo nikoli ne postavljajte zamrznjena živila: lahko postanejo trda. Jedi skrbno nadzirajte in regulirajte čas peke glede na potrebo. Za enakomerno peko jed večkrat obrnite.

Jedi	Približen čas (minut)	Preizkus peke
Zrezek	8 - 15	Do zelene stopnje peke
Šlanina	8 - 15	Želena zapečenost
Svinjske zarebrnice, brez kosti	15 - 20	Meso ne sme biti rdeče
Kosi piščanca	25 - 30	Prebodite z nožem; iztekati mora svetla tekočina
Hamburger debeline 1 cm	8 - 10	Meso ne sme biti rdeče
Kolbase / polpeti	12 - 15	Meso ne sme biti rdeče
Hrenovke	8 - 10	Dobro zapečene
Cele ribe	8 - 10	Moten videz, ob dotiku z vilicami se razkraja
Ribji fileji	10 za vsakih 2,5 cm debeline	Moten videz, ob dotiku z vilicami se razkraja

NASVETI ZA PEKO

- Za boljši rezultat, pred peko ploščo segrejte.
- Za peko na plošči navadno niso primerni rezine mehkega mesa. Trše meso se omehča, če je čez noč marinirate
- Da se med obračanjem jedi površina za peko ne odrgne, vedno uporabljajte plastično ali leseno lopatico. Ribe in meso naj bi, če je le mogoče, obrnili samo enkrat. Večkratno obračanje ni potrebno in hrana s tem postane trša. Hrano nikoli ne režite na plošči.
- Za peko zelenjave, rib ali nemastnega mesa površino plošče namažite s prehranskim pršilom ali s tankim slojem rastlinskega olja. Za peko mastnega mesa ali mariniranih jedi ploščo ni potrebno namazati.
- Meso nikoli ne pecite predolgo.
- Če se hrana prilepi na ploščo, ploščo občasno očistite tako, da jo drgnete z listom papirja, namočenim v olju.

Opomba

- Povsem normalno je, da s plošče izhaja rahel vonj in nekaj dima.
- Po končani peki in ko se aparat povsem ohladi (za kar je potrebnih najmanj 30 minut), s pomočjo plastične lopatice očistite površino gladke ali narebrenе plošče. Če ta pripomoček predolgo uporabljate na vroči površini, se plastika lahko stopi.

NEGA IN ČIŠČENJE

- Po končani peki izvlecite vtičak iz omrežne vtičnice in pustite, da se aparat popolnoma ohladi, preden pričnete s kakršnimkoli čiščenjem. Ko je aparat še vroč, ga nikoli ne premikajte.
- Odstranite spojnik. Če je potrebno aparat očistiti, uporabite navlaženo krpo. **SPOJNIK NIKOLI NE POTAPLJAJTE V VODO ALI V KAKRŠNO-KOLI DRUGO TEKOČINO.**
- Ploščo dvignite s podstavka in odstranite odvečno maščobo, ki se je nabrala v kovinski posodi. Ploščo z neoprijemljivo oblogo lahko perete v pomivalnem stroju. Posoda za zbiranje maščobe in plastični podstavek očistite ročno.
- Za čiščenje površine peke ne uporabljajte gobic iz jeklene volne ali agresivna in abrazivna čistila, ki bi se neoprijemljiva obloga lahko poškodovale. Ne uporabljajte jedke proizvode za čiščenje pečic, ker bi poškodovali površino za peko.
- Za odstranitev priprave hrane uporabite plastično lopatico. Ročaja operite po vsaki uporabi.

Dobro jih osušite z mehko krpo ali s papirnato brisačo.

- Napajalni kabel ne smete potapljati v vodo, niti prati v pomivalnem stroju. Čistite ga tako, da ga drgnete z mehko krpo.
- Sedež spojnika naprave morate pred ponovno uporabo dobro osušiti.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Dele aparata redno posodabljam.

Zato se nekatera, v tej dokumentaciji podana navodila, specifikacije ali slike, lahko nekoliko razlikujejo od dejanskega stanja vašega aparata.

V tem priročniku navedeni opisi izdelka so samo za ilustracijo in se ne nanašajo na posebne primere.

S sklicevanjem nanje ni mogoče zahtevati nobene pravice pravne vrednosti.

Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izdelka v skladu s Smernico ES 2002/96/EC



Po koncu njegove življenske dobe izdelka ne odvržite med navadne gospodinjske odpadke. Potrebno ga je odnesti na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov, oziroma k zastopniku, ki opravlja te vrste storitve. Ločeno odstranjevanje posameznih delov gospodinjskih aparatov preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanje nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala, iz katerega je slednji izdelan, ter s tem prihranek energije in surovin. Za opozorilo o obveznem ločenem odstranjevanju posameznih materialov je stroj označen s simbolom prekrizanega smetnjaka.