

1. SPLOŠNO

Radiator vzemite iz embalaže in odstranite morebitne ostanke embalaže, ki bi lahko ostali med grelnimi elementi slednjega.

Preverite, da se napajalni kabel in aparat nista poškodovala med prevozom.

2. MODEL S SISTEMOM "EASY WHEEL"

Radiator obrnite narobe in ga položite na preprogo ali mehko površino, da preprečite odrgnine. Kolesca izvalcite do konca proti zunanosti (slika 1). Montažo zaključite tako, da radiator obrnete v vertikalni položaj.

3. ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV

- Predno aparat priključite na omrežno napetost, preverite, da omrežna napetost ustreza napetosti podani na napisni tablici in da je omrežna napeljava primerna priklopu moči, ki je podana na sami tablici.
- RADIATOR PRIKLJUČITE SAMO V UČINKOVITO OZEMLJENO ELEKTRIČNO VTIČNICO.
- Ta aparat je v skladu s smernico CEE 89/336 o elektromagnetni skladnosti.

4. DELOVANJE IN UPORABA

VKLOP

Vtaknite vtič v omrežno vtičnico; zavrtimo gumb termostata (če je na voljo) do končnega maksimalnega položaja in aparat vključimo z gumbom za izbiro moči, kot je prikazano v nadaljevanju:

- Obrnite gumb za izbiro moči v položaj **1**, kar ustreza minimalni moči (vklop leve signalne lučke).
- Obrnite gumb za izbiro moči v položaj **2**, kar ustreza srednji moči (vklop desne signalne lučke).
- Obrnite gumb za izbiro moči v položaj **3**, kar ustreza maksimalni moči (vklop obeh signalnih lučk).

Regulacija termostata

Ko bo prostor dosegel želeno temperaturo, počasi obračajte termostat v smeri urinega kazalca, samo dokler ne boste slišali klika. Tega položaja naj se ne prekorači. Tako nastavljeno temperaturo bo termostat samodejno vzdrževal konstantno.

Če ima vaš radiator 3 stopnje moči, boste lahko ob srednje mrzlih letnih časih ali dnevih, ko ni preveč mrzlo, izbrali manjšo moč in tako prihranili pri energiji.

Funkcija proti zmrzovanju (samo pri modelih s termostatom)

Radiator bo vzdrževal temperaturo prostora približno 5°C, če bo gumb termostata nastavljen na * in bo izbrana ena izmed moči. Tako bo preprečeno zmrzovanje pri minimalni porabi energije.

c) Modeli s programatorjem (timer) za 24 ur (sl. 3)

Za nastavitvev ogrevanja ravnajte po sledečem postopku:

- Preverite čas na vaši uri. Predvidevamo, da je ura 22, gumb programatorja obrnite v smeri urinega kazalca do položaja, da se bo številka 22 na gumbu prilegala puščici na programatorju. Nastavite čas delovanja aparata tako, da potisnete zobke proti sredini gumba. Vsak zobek ustreza času delovanja 15 minut.

Tako bodo vidna območja delovanja.

Tako prednastavljen, bo radiator avtomatično deloval vsak dan po programiranem času.

(Pomembno: vtič mora biti vedno priključen v vtičnici).

- Za nastavljanje programov zadostuje, da zobke pomaknete v začetni položaj in nastavite nova območja delovanja.
- Če želite, da bo aparat deloval brez programatorja, porinite vse zobke proti sredini. V tem primeru, morate za popolno izključitev aparata, poleg izklopa stikal, iztakniti vtič iz vtičnice, da preprečite nepotrebno delovanje programatorja.

d) Modeli z mehanskim 12-urnim timerjem (programiranje vklopa z zakasnitvijo)

Vključite aparat in izberite želeno moč in temperaturo, kot je opisano zgoraj. Gumb timerja obrnite v smeri urinega kazalca tako, da se bo kazalnik ujema z ustrezno številko, ki predstavlja uro. Aparat bo prišel z ogrevanjem, ko bo potekel nastavljen čas.

5. VZDRŽEVANJE

Električni oljni radiator ne potrebuje posebnega vzdrževanja. To je aparat, ki bo deloval vrsto let brez popravil. Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil. Če je potrebno, lahko s sesalcem odstranite morebitno umazanijo (slika 2).

6. OPOZORILA

- Radiatorja se ne sme uporabljati v bližini kopalnih kadi, tuša, umivalnikov ali bazenov.
- Aparata naj ne uporabljajo otroci, osebe z zmanjšanimi psihofizičnimi in senzorialnimi sposobnostmi, osebe s pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem. Če slednje niso nadzorovane ali jim odgovorna oseba ni posredovala navodil za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod nadzorom in se z aparatom ne smejo igrati.
- Radiatorja se ne sme uporabljati za sušenje perila. Priključnega kabla se ne sme naslanjati na vroče elemente radiatorja.
- Radiator se uporablja vedno in samo v pokončnem položaju.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali kvalificiran električar, da se tako izognete vsaki nevarnosti.
- Da odstranite vonj "po novem", pri prvi uporabi radiator vključite na maksimalno stopnjo delovanja za najmanj dve uri. V tem času zračite prostor v katerem je radiator.
- Povsem običajno je, da aparat oddaja "škripajoč zvok" ob prvem zagonu.
- Aparat ne sme biti nameščen neposredno pred električno vtičnico.
- Aparat je napolnjen z določeno količino olja, zato lahko popravilo, ki zahteva odprtje aparata, vrši samo pooblaščen servis. V primeru puščanja olja, se obrnite na pooblaščen servis.
- Radiatorja se ne sme uporabljati v prostorih s površino manjšo od 4 m².
- Če morate aparat zavreči, upoštevajte zakone o odstranjevanju olja. Priključnega kabla ne smete položiti na vroč radiator.

Radiator je opremljen z varnostnim mehanizmom, ki bo prekinil delovanje radiatorja. Za ponovni zagon aparata je potreben poseg strokovnjaka.



POMEMBNO: Da bi se izognili pregrevanju, v nobenem primeru ne pokrivajte aparata med delovanjem, ker bi to povzročilo nevarno povišanje temperature.

OPOZORILO: da bi se izognili nevarnostim povezanimi z nenamernim resetiranjem stikala s termo relejem, aparata ne smete napajati z zunanjo napravo za vklop/izklop, kot je recimo stikalna ura, niti povezati na tokokrog, ki se ga pogosto vključuje in izključuje iz izvora energije.