

UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka De'Longhi.
Vzemite si nekaj minut in preberite ta navodila za uporabo.
Tako se boste izognili nevarnostim ali poškodovanju aparata.

OPOZORILA

- Aparat ne uporabljajte v neposredni bližini prhe, kopalne kadi, umivalnikov, bazena, ipd.
- Aparat uporabljajte izključno v vertikalnem položaju.
- Aparat se ne sme uporabljati za sušenje perila. Vstopno in izstopno rešetko ne smete pokriti (nevarnost pregrevanja).
- Uporabo aparata ne dovolite osebam (tudi otrokom) z zmanjšanimi psihofizičnimi in senzoričnimi sposobnostmi ali z nezadostnim znanjem ter izkušnjami, razen če jih pozorno nadzira ter pouči oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otroci naj bodo pod nadzorom, da jim preprečite igranje z aparatom.
- V razdalji 50 cm pred aparatom ne sme biti pohištva ali drugih predmetov.
- Aparat ne uporabljajte v bližini sten, pohištva, zaves itd.
- Uporaba podaljškov ni priporočljiva.
Če se temu ni mogoče izogniti, jih priključite v skladu z navodili, priloženimi samemu podaljšku in preverite, da ne prekoračite dovoljene obremenitve, navedene na podaljšku.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma vsekakor oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.
- Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4m².
- Preden aparat odložite preverite, da je popolnoma izklopljen in da je vtičač izklopljen iz vtičnice. Nato ovijte kabel okrog podnožja. Ne odlagajte v prašno okolje.
- Temperatura sobe naj znaša od 0 do 30°C.
- Na aparat ničesar ne postavljajte.
- Za preprečitev nevarnosti, povezanih z nenamerno sprožitvijo varnostne naprave, se ta aparat ne sme napajati v povezavi z zunanjo napravo za vklop in izklop, kot je to časovnik, niti ne sme biti priključen v sistem, ki ga pogosto vklaplja in izklaplja dobavitelj električne energije.



POMEMBNO: Aparat med delovanjem v nobenem primeru ne prekrivajte, kajti to bi povzročilo nevarno zvišanje temperature in s tem pregrevanje aparata.

Varnostni ukrepi

- **Varnostna naprava:** aparat je opremljen z varnostno napravo, ki prekine delovanje ventilatorskega grelnika v primeru neobičajnega pregrevanja (na primer zaradi pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno).
Za ponovni vklop aparata je treba za nekaj minut izvleči vtičač iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtičač ponovno priključiti v vtičnico.
- **Varnostna naprava proti prevrnitvi:** varnostna naprava proti prevrnitvi (F) prekine delovanje v primeru prevrnitve aparata oziroma v primeru, da je ta postavljen na neprimeren način, ki bi lahko ogrozil varnost delovanja.
Ko aparat zopet postavite v pokončen položaj, se bo samodejno znova zagnal.

Odstranitev aparata



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES, aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

- A** Gumb za izbiro delovanja
- B** Termostat
- C** Gumb za osciliranje (samo nekateri modeli)
- D** Kontrolna lučka
- E** Podstavek
- F** Stikalo proti prevrnitvi (samo nekateri modeli)
- G** Zaščitna rešetka filtra
- H** Filter

UPORABA

Namestitev

Aparat lahko uporabljate na katerikoli podlagi, če je ta vodovarna. Ne preobremenite električno omrežje in ne uporabljajte iste vtičnice še za druge aparate.

Električni priklop

- Preden vtičnik vstavite v električno vtičnico, natančno preverite, da omrežna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza vrednosti, izraženi v V in označeni na aparatu, ter da sta električna vtičnica in napajalni vod dovolj zmogljiva za obremenitev aparata.
- TA APARAT JE SKLADEN Z DIREKTIVO 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI.

Delovanje in uporaba

1. Preden vtičnik priklopite v omrežno vtičnico preverite, da je izbirno stikalo (**A**) v položaju "0".
2. Vtičnik vstavite v omrežno vtičnico.
3. Aparat vklopite tako, da gumb termostata (**B**) obrnete na maksimalno vrednost in izbirni gumb (**A**) v enega izmed naslednjih položajev: ✱ /1/2/3.

Razpoložljive funkcije so:

- Delovanje v poletnem času (samo ventilator): izbirni gumb obrnite v desno na položaj ✱ (lučka se vklopi).
- Ogrevanje z najmanjšo močjo: izbirni gumb obrnite v položaj "1".
- Ogrevanje s srednjo močjo: izbirni gumb obrnite v položaj "2".
- Ogrevanje z največjo močjo: izbirni gumb obrnite v položaj "3".
- Izklop aparata: izbirni gumb obrnite v položaj "0" in termostat v položaj ✱, nato vtičnik izklopite iz omrežne vtičnice.

Nastavitev termostata

Ko je v prostoru dosežena zelena temperatura, počasi obrnite gumb termostata (**B**) v levo, dokler ne zaslišite "klik".

S tako nastavitvijo bo termostat samodejno reguliral in ohranjal stalno temperaturo.

Funkcija proti zmrzovanju

Z gumbom termostata v položaju najmanjše moči ✱ in izbirnim stikalom delovanja (**A**) v položaju 3, bo aparat vzdrževal temperaturo v prostoru pri približno 5°C, s tem se prepreči zmrzovanje z minimalno porabo energije.

Modeli z motoriziranim vrtljivim podstavkom

Nekateri modeli so opremljeni z motoriziranim vrtljivim podstavkom. Za razširjanje zračnega toka v širše območje pritisnite gumb za osciliranje (**C**).

Tako aktiviran aparat prične oscilirati v desno in levo.

Za prekinitev osciliranja v zelenem položaju ponovno pritisnite gumb za osciliranje (**C**).

Modeli z motoriziranim podstavkom so opremljeni z napravo proti prevrnitvi, ki v primeru padca aparat izklopi (glejte "Varnostna naprava proti prevrnitvi", str. 40).

VZDRŽEVANJE

- Pred vsakim čiščenjem vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
- Med sezono uporabe aparata redno čistite rešetki za vstop in izstop zraka, uporabite sesalnik.
- Za čiščenje filtra odstranite zadnjo rešetko tako, da jo povlečete navzven (slika 1).
Odstranite filter za prah, ki zadržuje nečistoče iz okolja vsesanega zraka, rahlo ga prepihajte in nato ponovno namestite v aparat.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte grobe praške ali topilne.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost

Glejte tablico z lastnostmi

Priključna moč

"