

Vsebina

1st use (ob prvi uporabi)	4
Tips (Nasveti)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Čiščenje po cappuccino)	8
Hot Water (Tople vode)	8
Cleaning (Čiščenje)	9
Descaling and Rinse (Odstranjevanje - Sperite)	10
Opis	68
Opis aparata.....	68
Opis upravljalne plošče.....	68
Opis dodatne opreme.....	68
Kontrola aparata.....	68
Tehnični podatki.....	68
Odlaganje.....	68
Če naprava ne deluje	69
Varnostna opozorila	70
Simboli, uporabljeni v tem uporabniškem priročniku.....	70
Temeljna varnostna opozorila.....	70
Namembna uporaba.....	70
Navodila za uporabo.....	70

Opis aparata

(str. 3 - A)

- A1. Pokrov vodnega rezervoarja
- A2. Vodni rezervoar
- A3. Odložišče za skodelice
- A4. Gumb za brizganje pare/vroče vode
- A5. Šobe na grelcu
- A6. Nastavek za pripravo kapučina
- A7. Šoba nastavka za pripravo kapučina
- A8. Odložišče za skodelice
- A9. Indikator maksimalne ravni vode na pladnju za odcejanje
- A10. Pladenj za odcejanje

Opis upravljalne plošče

(str. 3 - B)

- B1. ON / OFF z LED "na" integrirani
- B2. Kava gumb z lahkim "kava pripravljena" integrirano
- B3. Steam gumb z LED "para pripravljena" integrirano

Opis dodatne opreme

(str. 2 - C)

- C1. Ležišče za filter
- C2. Filter kavna krema 1/ kavne tablete ESE
- C3. Filter kavna krema 2
- C4. Dozirna merica/pripomoček za tlačenje kave

Kontrola aparata

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da aparat ni poškodovan in preverite, če je prisotna vsa oprema. Če na aparatu opazite poškodbe, ga ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščenega serviserja De'Longhi.

Tehnični podatki

Omrežna napetost:	220-240V~50/60Hz
Priključna moč:	1100W
Mere LxHxP :	208x325x305 (380) mm
Tlak:	15 bar
Prostornina vodnega rezervoarja:	1 L
Dolžina napajalnega kabla:	1,2 m
Teža:	3,8 kg



Aparat je skladen z naslednjimi direktivami ES:

- Uredba št. 1275/2008 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo energije pri električni in elektronski opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti
- Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES in sledeče spremembe;
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES in sledeče spremembe;
- Materiali in predmeti, namenjeni stiku z živilo, so skladni z določbami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004.

Odlaganje



Opozorila za pravilno odlaganje izdelka skladno z Direktivo 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Zakonsko uredbo št. 151 z dne 25. julija 2005.

Izdelka se po koncu njegove življenjske dobe ne sme odlagati med običajne komunalne odpadke. Lahko ga oddate v posebne centre za ločeno zbiranje odpadkov, ki jih določajo občinske uprave, ali pa ga izročite maloprodajnim mestom, ki nudijo to storitev. Ločeno odlaganje gospodinskih aparatov preprečuje morebitne negativne posledice na okolje in zdravje, ki bi nastale zaradi neprimerne odlaganja slednjega in obenem omogoča ponovno uporabo materialov, iz katerih je aparat sestavljen, kar zagotavlja precejšen prihranek energije in virov. V opomin na ločeno odlaganje gospodinskih aparatov je na izdelku prikazan prekrizan smetnjak. V primeru nepravilnega odlaganja izdelka bodo zoper uporabnika sprožene upravne sankcije, ki jih predvideva veljavna zakonodaja.

Napaka	Morebitni vzroki	Rešitev
Ekspresna kava ne izhaja več	V rezervoarju manjka voda.	Napolnite vodni rezervoar.
	Odprtini za brizganje kave sta zamašeni.	Očistite odprtine šob na ročki.
	Šoba na grelcu je zamašena.	Izvedite postopek čiščenja, kakor je opisano v odstavku "Cleaning" (čiščenje)
Ekspresna kava kaplja skozi robove ročke, namesto skozi šobe	Nosilec filtra je slabo vstavljen ali umazan	Ročko pravilno pritrdite in jo do konca zategnite.
	Tesnilo grelca ni več prožno ali je umazano	Aparat odnesite k pooblaščenemu serviserju, ki naj zamenja tesnilo grelnika.
	Odprtini na ročki sta zamašeni.	Očistite odprtine šob.
Črpalka je preglasna.	Vodni rezervoar je prazen	Napolnite rezervoar.
	Rezervoar je slabo vstavljen in ventil na dnu slednjega ni odprt	Rahlo pritisnite na rezervoar, da odprete ventil, ki se nahaja na njegovem dnu.
Kavna krema je temne barve (kava počasi teče skozi šobo).	Mleta kava je premočno potlačena.	Kavo manj potlačite
	Količina mlete kave je prekomerna.	Zmanjšajte količino mlete kave
	Šobe na grelniku so zamašene.	Izvedite čiščenje kot je navedeno v odstavku "čiščenje šobe na grelcu"
	Filter je zamašen	Izvedite čiščenje kot je navedeno v odstavku "čiščenje filtra"
	Kava je prefino mleta.	Uporabljajte samo mleto kavo, namenjeno aparatom za pripravo ekspresne kave
	Kava je prefino mleta ali vlažna	Uporabljajte samo mleto kavo, namenjeno aparatom za pripravo ekspresne kave, ki naj ne bo preveč vlažna
	Vrsta mlete kave ni pravilna.	Uporabite drugo vrsto mlete kave
Kava je kislega okusa	Spiranja po decalcification ni bila dovolj	Po decalcification, spiranje opreme, kot je navedeno v čl. "Descaling and Rinse" (Odstranjevanje - Sperite)
Pri pripravi kapučina se mleko ne speni	Mleko ni dovolj hladno	Vedno uporabljajte mleko iz hladilnika.
	Nastavek za pripravo kapučina je umazan	Skrbno očistite luknjice na nastavku za pripravo kapučina, še posebno tiste

Simboli, uporabljeni v tem uporabniškem priročniku

Pomembna opozorila spremljajo spodaj opisani simboli. Ta opozorila je treba strogo upoštevati.



Nevarnost!

Njihovo neupoštevanje ima lahko za posledico poškodbe zaradi električnega udara z možnostjo smrtnega izida.



Opozorilo!

Neupoštevanje ima lahko za posledico poškodbe oseb ali škodo na aparatu.



Nevarnost opeklin!

Neupoštevanje ima lahko za posledico opekline.



Opomba:

Ta simbol spremlja nasvete in informacije, pomembne za uporabnika.

Temeljna varnostna opozorila



Nevarnost!

Aparat deluje na električni tok, zato možnosti električnega udara ni mogoče izključiti.

Zaradi tega upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

- Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami ali nogami.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Prepričajte se, da je uporabljena vtičnica vedno prosto dostopna, saj lahko vtič le tako po potrebi izvlečete iz nje.
- Nikoli ne vlecite za napajalni kabel, da bi vtič izvlekli iz vtičnice, temveč vedno za vtič, saj se kabel lahko poškoduje.
- Za popoln izklop aparata iz napajalnega omrežja je treba vtič izvleči iz vtičnice.
- V primeru okvar, aparata ne poskušajte popraviti na lastno pest.
Aparat izklopite, vtič izvlecite iz vtičnice in se obrnite na serviserja.
- V primeru poškodb na vtiču ali napajalnem kablu, naj okvarjene dele zamenja pooblaščen serviser De'Longhi, da se prepreči vsakršno tveganje.
- Aparata pri čiščenju ne potaplajte v vodo, saj gre za električni aparat.
- Pred vsakršnim čiščenjem zunanjih delov aparata, slednjega izklopite, vtič izvlecite iz vtičnice in pustite, da se aparat ohladi.



Opozorilo:

Emblažo (plastične vrečke, ekspanzirani polistiren) hranite izven dosega otrok.



Opozorilo:

Aparata naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma s premalo izkušnjami ali znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali usmerja oseba, zadolžena za njihovo varnost. Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.



Nevarnost opeklin!

Ta aparat proizvaja vročo vodo, zato lahko med delovanjem nastaja vodna para.

Pazite, da se z vročo vodo ali paro ne bi opekli.

Med delovanjem aparata se ne dotikajte površine za segrevanje skodelic, saj je vroča.

Namembna uporaba

Ta aparat je izdelan za pripravo kave in za segrevanje napitkov.

Ta aparat je namenjen izključno domači uporabi. Ni pa namenjen uporabi v:

- čajnih kuhinjah za zaposlene v trgovinah, uradih in drugih delovnih območjih
- turističnih kmetijah
- hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih
- sobah, namenjenih oddajanju

Vsakršna drugačna uporaba šteje za neprimerno in torej nevarno. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neprimerne uporabe aparata.

Navodila za uporabo

Pred uporabo aparata pozorno preberite ta navodila. Neupoštevanje teh navodil ima lahko za posledico poškodbe oseb ali škodo na aparatu.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neupoštevanja teh uporabniških navodil.



Opomba:

Ta navodila skrbno shranite. V primeru prodaje aparata, novemu lastniku izročite tudi ta uporabniška navodila.



Opomba: • Ob prvi uporabi

Ob prvi uporabi izperite notranje cevke aparata, pri čemer naj aparat deluje tako kot pri pripravi kave, dokler ne izpraznita vse enega rezervoarja vode; nato lahko pričnete s pripravo kave.