

## Opis aparata

- A Izbirni gumb
- B Položaj za brizganje pare
- C Položaj za segrevanje
- D Položaj za brizganje kave/vroče vode
- E Signalna lučka vklopa
- F Signalna lučka pripravljenosti za pripravo ekspresne kave ali pare
- G Glavno stikalo (ob samodejnem izklopu se samodejno sproži v položaj 0)
- H Gumb za paro
- I Vodni rezervoar
- L Pripomoček za tlačjenje kave
- M Napajalni kabel
- N Pladenj za odcejanje
- O Merica
- P Šobe na grelniku
- Q Ležišče za filter
- R Filter za 2 skodelici kave
- S Filter za 1 skodelico kave
- T Nastavek za pripravo kapučina
- U Cevka za brizganje pare ali vroče vode

## Temeljna varnostna opozorila

### **Nevarnost električnega udara!**

Aparat deluje na električni tok, zato možnosti električnega udara ni mogoče izključiti.

Zaradi tega upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

- Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami ali nogami.
- Vtičnice se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Prepričajte se, da je uporabljena vtičnica vedno prosto dostopna, saj le tako lahko vtič po potrebi izvlečete iz nje.
- Nikoli ne vlecite za omrežni kabel, kadar želite vtič iztakniti iz omrežne vtičnice, saj se kabel lahko poškoduje.
- Za popoln izklop aparata iz napajalnega omrežja, izvlecite vtič iz vtičnice.
- V primeru okvar, aparata ne poskušajte popraviti na lastno pest. Aparat izklopite, vtič izvlecite iz vtičnice in se obrnite na serviserja.

- V primeru poškodb vtiča ali napajalnega kabla, naj okvarjene dele zamenja pooblaščen serviser De'Longhi, da se izognete vsakršnemu tveganju.
- Aparata pri čiščenju nikoli ne potaplajte v vodo, saj gre za električni aparat.
- Pred vsakršnim čiščenjem zunanjih površin aparat izključite, vtič izvlecite iz vtičnice in pustite, da se aparat ohladi.



### **Pozor:**

Embalaža (plastične vrečke, ekspanzirani polistiren) hranite izven dosega otrok.



### **Pozor:**

Aparata naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmognostmi oziroma s premalo izkušnjami ali znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali usmerja oseba, zadolžena za njihovo varnost. Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.



### **Nevarnost opeklin!**

Ta aparat proizvaja vročo vodo, zato lahko med delovanjem tvori vodno paro.

Pazite, da se z vročo vodo ali paro ne bi opekli. Med delovanjem aparata se ne dotikajte površine za segrevanje skodelic, saj je vroča.

## Namembna uporaba

Ta aparat je zasnovan za pripravo kave in za segrevanje napitkov. Ta aparat je namenjen izključno za domačo uporabo. Ni pa namenjen uporabi v:

- čajnih kuhinjah za zaposlene v trgovinah, uradih in na drugih področjih dela,
- turističnih kmetijah,
- hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih,
- sobah, namenjenih oddajanju.

Vsakršna drugačna uporaba šteje za neprimerno in torej nevarno. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neprimerne uporabe aparata.

## Navodila za uporabo

Pred uporabo aparata pozorno preberite ta navodila. Neupoštevanje teh navodil ima lahko za posledico poškodbe oseb ali aparata.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neupoštevanja teh uporabniških navodil.



### **Opomba:**

Ta navodila skrbno shranite. V primeru prodaje aparata, novemu lastniku izročite tudi ta uporabniška navodila.



### **Opomba: ob prvi uporabi**

Ob prvi uporabi izperite notranje cevke aparata, pri čemer naj aparat deluje tako, kot pri pripravi kave, dokler ne izpraznite vsaj dveh rezervoarjev vode; nato lahko pričnete s pripravo kave.



**Pozor:** Svetujemo vam, da približno vsakih 200 pripravljenih skodelic kave poskrbite za odstranjevanje vodnega kamna na aparatu.



**Pozor:** dodatkov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

## Pregled prejete pošiljke

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da aparat ni poškodovan in preverite, ali je prisotna vsa oprema.

Če na aparatu opazite poškodbe, ga ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščenega serviserja De'Longhi.

## Samodejni izklop

Če aparata več kot 30 minut ne uporabljate, se samodejno ugasne (oglejte si str. 9).

## Tehnični podatki

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Omrežna napetost:                | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Priključna moč:                  | 1100 W               |
| Mere D x V x Š:                  | 195x285x240 (330) mm |
| Grelnik:                         | nerjaveče jeklo      |
| Tlak:                            | 15 barov             |
| Prostornina vodnega rezervoarja: | 1 l                  |
| Dolžina napajalnega kabla:       | 1,2 m                |
| Teža:                            | 3,3 kg               |



Aparat izpolnjuje zahteve naslednjih evropskih direktiv:

- Direktiva o nizki napetosti št. 2006/95/ES in sledeče spremembe;
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES in sledeče spremembe;
- Materiali in predmeti, namenjeni stiku z živili, so skladni z določbami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004.

## Odlaganje



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES se aparata ne sme odlagati med gospodinjske odpadke, temveč ga je treba odnesti v pristojni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.

| Napaka                                                        | Morebitni vzroki                                                                                                                | Rešitev                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparat se ugasne.                                             | Prišlo do je samodejnega izklopa.                                                                                               | Aparat se samodejno ugasne po 30 minutah neuporabe.                                                                                            |
|                                                               | Ob vklopu izbirni gumb ni pomaknjen na oznako  | Vrtljivi gumb pomaknite na oznako  in znova vključite aparat. |
| Ekspresna kava ne izhaja več.                                 | V rezervoarju manjka voda.                                                                                                      | Napolnite vodni rezervoar.                                                                                                                     |
|                                                               | Odprtini za brizganje kave sta zamašeni.                                                                                        | Očistite odprtini dulcev na ročki.                                                                                                             |
|                                                               | Šobe na grelcu so zamašene.                                                                                                     | Pri čiščenju sledite postopku iz odstavka "Čiščenje šob na grelcu".                                                                            |
| Ekspresna kava kaplja skozi robove ročke, namesto skozi šobe. | Ročka je slabo vstavljena.                                                                                                      | Ročko pravilno pritrdite in jo do konca zategnite.                                                                                             |
|                                                               | Tesnilo grelnika ni več prožno.                                                                                                 | Aparat odnesite k pooblaščenemu serviserju, ki naj zamenja tesnilo grelnika.                                                                   |
|                                                               | Odprtini na ročki sta zamašeni.                                                                                                 | Očistite odprtine na šobah.                                                                                                                    |
| Ekspresna kava je mrzla.                                      | Signalna lučka "OK" ob pritisku gumba za pripravo kave ni prižgana.                                                             | Počakajte, dokler se ne prižge signalna lučka "OK".                                                                                            |
|                                                               | Postopek predogrevanja ni bil izveden.                                                                                          | Izvedite postopek predogrevanja, kakor je opisano v odstavku »Predogrevanje«.                                                                  |
|                                                               | Skodelice niso bile predhodno segrete.                                                                                          | Skodelice segrejte tako, da jih splaknete z vročo vodo.                                                                                        |
| Črpalka je preglasna.                                         | Vodni rezervoar je prazen.                                                                                                      | Napolnite rezervoar.                                                                                                                           |
|                                                               | Rezervoar je slabo vstavljen in ventil na dnu slednjega ni odprt.                                                               | Rahlo pritisnite na rezervoar, da odprete ventil, ki se nahaja na njegovem dnu.                                                                |
| Kavna krema je svetle barve (hitro teče iz šobe).             | Mleta kava je slabo potlačena.                                                                                                  | Bolje potlačite mleto kavo.                                                                                                                    |
|                                                               | Količina mlete kave ni zadostna.                                                                                                | Povečajte količino mlete kave.                                                                                                                 |
|                                                               | Kava je pregrobo mleta.                                                                                                         | Uporabljajte samo mleto kavo, namenjeno aparatom za pripravo ekspresne kave.                                                                   |
|                                                               | Vrsta mlete kave ni pravilna.                                                                                                   | Uporabite drugo vrsto mlete kave.                                                                                                              |
| Kavna krema je temne barve (kava počasi teče iz šobe).        | Mleta kava je premočno potlačena.                                                                                               | Kavo manj potlačite.                                                                                                                           |
|                                                               | Količina mlete kave ni zadostna.                                                                                                | Zmanjšajte količino mlete kave.                                                                                                                |
|                                                               | Šobe na grelniku so zamašene.                                                                                                   | Pri čiščenju sledite postopku iz odstavka "Čiščenje".                                                                                          |
|                                                               | Filter je zamašen.                                                                                                              | Pri čiščenju sledite postopku iz odstavka "Čiščenje".                                                                                          |
|                                                               | Kava je prefino mleta.                                                                                                          | Uporabljajte samo mleto kavo, namenjeno aparatom za pripravo ekspresne kave.                                                                   |
|                                                               | Kava je prefino mleta ali vlažna.                                                                                               | Uporabljajte samo mleto kavo, namenjeno aparatom za pripravo ekspresne kave, ki naj ne bo preveč vlažna.                                       |
|                                                               | Vrsta mlete kave ni pravilna.                                                                                                   | Uporabite drugo vrsto mlete kave.                                                                                                              |
| Pri pripravi kapučina se mleko ne speni.                      | Mleko ni dovolj hladno.                                                                                                         | Vedno uporabljajte mleko iz hladilnika.                                                                                                        |
|                                                               | Nastavek za pripravo kapučina je umazan.                                                                                        | Temeljito očistite odprtine na nastavku za pripravo kapučina, zlasti tiste, ki so prikazane na sliki.                                          |