

SLO

Pred instalacijo in prvo uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo, kajti le na ta način boste dosegali izjemne rezultate in zagotovili varno delovanje aparata.

OPIS APARATA

Naslednji izrazi se bodo uporabljali v celotnih navodilih za uporabo.

- A** Gumb za nastavitev ekspresne kave ali pare
- B** Kontrolna lučka za paro
- C** Kontrolna lučka za vklop ekspresne kave
- D** Kontrolna lučka OK za ekspresno kavo ali paro
- E** Tipka za vklop/izklop filter kave
- F** Kontrolna lučka za vklop/izklop filter kave
- G** Zaslon
- H** Svetlobna lučka AUTO
- I** Tipka za nastavitev vklopa z zakasnitvijo
- J** Tipka za spremembo nastavitve minut
- K** Tipka za spremembo nastavitve ur
- L** Tipka za nastavitev priprave 1 do 5 skodelic kave
- M** Svetlobna lučka za 1 do 5 skodelic kave
- N** Posoda z vodo za ekspresno kavo
- O** Posoda z vodo za filter kavo
- O1** Tok za filter proti kloru (če je predviden)
- O2** Filter proti kloru (če je predviden)
- P** Selektivni gumb "Flavour System" za filter kavo
- Q** Pokrov za posode z vodo
- R** Nosilec filtra za filter kavo
- R1** Stalni filter (če je predviden za model)
- S** Flavour Saver
- T** Grelna plošča za filter kavo
- U** Bat za stiskanje kave
- V** Zbirna posodica za kapljice
- W** Pladenj za skodelice za ekspresno kavo
- X** Cevka za paro
- Y** Emulgirni nastavek za kapučino
- Z** Šoba
- Z1** Iztok vroče vode iz kotlička za ekspresno kavo
- Z2** Gumb za nastavitev pare za kapučino
- Z3** Filter z nastavkom za pripravo pene
- Z4** Nosilec filtra za ekspresno kavo
- Z5** Filter za tablete kave (če je predviden)
- Z6** Nosilec filtra za tablete kave (če je predviden)
- Z7** Merilna žlička za kavo
- Z8** Vrč za filter kavo

VARNOSTNA OPOZORILA

- Ta aparat je izdelan za pripravo kave in za segrevanje pijač. Pazite, da se ne opečete s curki vroče vode ali pare, oziroma z neustrezno ali nepravilno uporabo samega aparata.
- Nikoli se ne dotikajte vročih delov aparata.
- Ko ste aparat vzeli iz embalaže, preverite, da je v brezhibnem stanju in da se med prevozom ni poškodoval. V primeru dvoma ga ne uporabljajte, temveč se obrnite na strokovnjaka.

- Posameznih kosov embalaže (plastične vrečke, stiropor, itd.) ne puščajte na doseg otrok, saj lahko predstavljajo vir nevarnosti.
- Ta aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvu. Vsaka druga uporaba je nepravilna in je kot taka lahko nevarna.
- Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne, napačne ali nepremišljene uporabe aparata.
- Aparata se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
- Otroci in osebe s posebnimi potrebami naj aparata nikoli ne uporabljajo brez nadzora.
- Ta aparat ni igrača. Preprečite, da bi se otroci igrali z njim.
- V primeru okvare ali nepravilnosti v delovanju, aparat takoj ugasnite tako, da potegnete vtič iz električne vtičnice in ga sami ne poskušajte popraviti. Za vsa potrebna popravila se obrnite izključno na enega od naših pooblaščenih servisnih centrov, kjer zahtevajte, da vam dele v okvari nadomestijo z originalnimi nadomestnimi deli. Neupoštevanje zgoraj navedenega lahko pripelje do zmanjšane varnosti pri uporabi aparata.
- Uporabnik aparata nikoli ne sme sam menjavati priključne vrvice, ker je za ta postopek potrebno posebno orodje. V primeru, da se priključna vrstica poškoduje, se za zamenjavo obrnite izključno na pooblaščen servisni center, da tako prepreči vse morebitne nevarnosti.

POSTAVITEV

- Aparat postavite na delovni pult, stran od pomivalnih korit in vodovodnih pip.
- Preverite, da napetost električnega omrežja ustreza vrednosti, navedeni na napisni ploščici aparata. Aparat priključite samo na električno vtičnico z nominalno močjo najmanj 10 A, ki je ustrezno učinkovito ozemljena. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne ozemljitve aparata.
- V primeru, da vtičnica ne ustreza vtiču aparata, vam naj jo strokovno usposobljeno osebe nadomesti z novo.
- Aparata ne nameščajte v lokale, kjer je temperatura okrog ali pod 0°C (zmrzal lahko poškoduje aparat).

FILTER PROTI KLORU (ČE JE PREDVIDEN)

Filter iz vode odstrani okus po kloru. Vgradite ga na naslednji način:

- Snemite filter proti kloru iz plastične vrečke in ga oplaknite pod tekočo vodo.
- Dvignite pokrov s posod za vodo ter snemite tok iz njegovega ležišča tako, da ga potegneta navzgor.

- Odprite tok tako, da pritisnete na ustrezna mesta, označena z napisom "PUSH", nato pa filter natančno namestite v njegovo ležišče, kot je to označeno na sliki 1.
- Zaprite tok in ga ponovno namestite v notranjost posode z vodo za filter kavo; pri tem pazite, da ga do konca potisnete na svoje mesto.
- Po 80-tih pripravah kave, v vsakem primeru pa na vsakih šest mesecev uporabe je potrebno filter proti kloru nadomestiti z novim.

KAKO PRIPRAVIMO FILTER KAVO

KAKO NASTAVIMO URO

Takoj, ko ste aparat za kavo priključili na električno omrežje v vašem gospodinjstvu, bodo na zaslonu pričeale utripati številke 00:00.

Točen čas ure na aparatu nastavite na naslednji način:

1. Približno 2 sekundi dolgo pritiskajte tipko HOUR (slika 2), dokler se na zaslonu zabeležene ure ne pričnejo povečevati;
2. Še preden zaslon preneha utripati (približno 5 sekund), s pomočjo ponovnih pritiskov tipke HOUR nastavite željeno uro.
3. Minute nastavite z večkratnim pritiskom tipke MIN (Postopek lahko skrajšate tako, da tipko dlje časa pritiskate).
4. Ko ste uro nastavili, počakajte 5 sekund; ko bodo številke na zaslonu prenehale utripati, pomeni, da se je nastavljen čas shranil v spomin.

V primeru, da morate uro ponovno nastaviti, za približno 2 sekundi dolgo pritisnite tipko HOUR, nato pa nadaljujte z novo nastavitvijo po navodilih iz točke 2.

V primeru, da pride do prekinitve električnega toka na omrežju, se nastavljeni čas ne bo ohranil v spominu; uro bo potrebno ponovno nastaviti.

NASTAVITEV AVTOMATIČNEGA VKLOPA

Aparat je opremljen s timerjem, s katerim je mogoče nastaviti čas v dnevu, ko bo slednji samodejno pripravil filter kavo.

Preverite, da je nastavljeni čas točen. Za nastavev vključitve z zakasnitvijo (drugače povedano ure, ob kateri želite pripraviti kavo) postopajte na naslednji način:

1. Približno 2 sekundi dolgo pritiskajte tipko AUTO (slika 3); na zaslonu bo pričel utripati znak 00:00.
2. Še preden številke na zaslonu prenehajo utripati (približno 5 sekund), nastavite željeni čas tako, da večkrat pritisnete tipko HOUR.
3. Z večkratnim pritiskom tipke MIN nastavite minute.
4. Po približno 5 sekundah bo zaslon prenehal utripati in nastavljeni čas bo shranjen v spomin;
5. Ko ste delovanje aparata nastavili na tak način, je za pripravo kave ob določenem času dovolj,

da vsakokrat pritisnete tipko AUTO (prižge se svetlobna lučka na tipki).

Če želite spremeniti že nastavljeni čas, pritisnite tipko AUTO za približno dve sekundi, nato pa nadaljujte z novo nastavitvijo po navodilih iz točke 2.

Upoštevajte, da bo ob tako določeni uri aparat pripravil samo filter kavo, ne pa tudi ekspresne kave.

VZDRŽEVANJE TEMPERATURE

(AUTO SHUT OFF TIME)

Proizvajalec je aparat izdelal tako, da pripravljena kava lahko ostane topla do dve uri po vklopu.

Vsekakor pa je ta čas mogoče nastaviti tudi po želji.

Postopek nastavitve je naslednji:

1. Pritisnite tipko ON/OFF za kavo (slika 4), in sicer približno 2 sekundi dolgo, dokler se na zaslonu ne pojavi utripajoči znak 2:00.
 2. Po želji spremenite čas tako, da večkrat pritisnete tipko HOUR (če pa želite, tudi tipko MIN);
 3. o ste uro nastavili, počakajte 5 sekund; ko bodo številke na zaslonu prenehale utripati, pomeni, da se je nastavljen čas shranil v spomin.
- OPOMBA: V primeru, da ste čas nastavili na 0:00, bo aparat vzdrževal temperaturo brez časovne omejitve.

NASTAVITEV 1 – 5 SKODELIC KAVE

Za čimboljše filtriranje in armo je v primeru, ko pripravljate manj kot 6 skodelic kave, potrebno pritisniti tipko za 1-5 skodelic kave (slika 5). Svetlobna lučka na tipko se bo osvetlila.

PRIPRAVA FILTER KAVE

- Dvignite pokrov in snemite posodo za vodo, ki se nahaja na desni strani aparata (slika 6).
- Napolnite posodo z mrzlo vodo do oznake, ki ustreza številu skodelic, ki jih želite pripraviti. Pri tem pazite, da voda ne bo presegala oznake MAX (slika 7).
- Posodo z blagim pritiskom ponovno namestite v aparat. Če želite, lahko posodo pustite na svojem mestu in jo napolnite s pomočjo vrča za filter kavo, na katerem najdete potrebne oznake (slika 8).
- Odprite vratica nosilca filtra z zasukom v desno stran (slika 9)
- Namestite stalni filter (če je predviden za model), oziroma papirnati filter v nosilec filtra (slika 10).
- S pomočjo merilne žličke iz kompleta napolnite filter z mletom kavo in jo enakomerno porazdelite po njem (slika 11).

Kot splošno pravilo velja, da za vsako skodelico kave uporabite poravnano žličko (približno 7 gr) mlete kave (na primer 10 žličk za pripravo 10 skodelic kave). Vsekakor je

količina mlete kave, ki jo uporabite za pripravo vaše kave, odvisna od osebnega okusa. Uporabljajte srednje grobo mleto kavo dobre kvalitete, ki jo na tržišču lahko kupite v embalaži za pripravo filter kave.

- Zaprite nosilec filtra in namestite vrč, ki ste mu namestili pokrov, na grelno ploščo.
- Izberite željeno aromo, kot je razloženo v poglavju "KAKO IZBRATI AROMO FILTER KAVE".

Opomba: Vaš aparat za kavo je opremljen s sistemom flavour saver, ki se nahaja v samem nosilcu filtra za kavo. Z uporabo slednjega se čas pronicanja vode skozi kavo podaljša, tako pripravljena kava pa bo bogatega in intenzivnega okusa.

- Pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP FILTER KAVE (slika 4); svetlobna lučka ON na sami tipki se osvetli, aparat pa prične s pripravo kave. Za pripravo kavo ob določeni uri pritisnite tipko AUTO (slika 3); svetlobna lučka AUTO na sami tipki se osvetli)
- Po nekaj sekundah bo kava pričela iztekati skozi filter.

Povsem običajno je, da med iztekanjem kave iz aparata izhaja tudi para.

Če želite, da kava ostane topla tudi po pripravi, namestite vrč na grelno ploščo in pustite aparat vključen (kontrolna lučka za filter kavo vključena); kava v vrču bo tako ohranila primerno temperaturo.

- Aparat za kavo izključite s pomočjo tipke VKLOP/IZKLOP ZA FILTER KAVO

KAKO IZBRATI AROMO FILTER KAVE

S sistemom ohranjanja arome (Flavour System) je mogoče po lastnem okusu izbrati aromo pripravljene kave. Z zasukom gumba za nastavitev arome filter kave (slika 12) lahko aparat usposobimo za pripravo močne kave (položaj STRONG), ali pa blage kave (položaj LIGHT).

S sistemom ohranjanja arome kave se sicer res spremeni aroma kave, od močne do blage, pravi okus kave pa ostane nespremenjen.

KAKO PRIPRAVIMO EKSPRESNO KAVO

POLNJENJE POSODE ZA VODO

Snemite pokrov in izvlecite posodo za vodo, ki se nahaja v levem predelu aparata (slika 13) tako, da jo potegnete navzgor.

Napolnite posodo s svežo in čisto vodo.

Z blagim potiskom ponovno vstavite posodo tako, da se ventil, ki se nahaja na samem dnu posode, odpre.

Enostavneje lahko posodo napolnite, ne da bi jo pri tem snemali; s pomočjo vrča nalijte vodo v njo.

OPOMBA: Aparata nikoli ne vključujte, če v posodi ni vode. Ne pozabite dopolniti vode v posodi vsakokrat, ko se njena gladina zniža na par centimetrov od dna.

PREDHODNO SEGREVANJE APARATA ZA KAVO

Če želite pripraviti ekspresno kavo ustrezne temperature, je potrebno predhodno segreti aparat; svetujemo, da gumb za nastavitev nastavite v položaj (slika 14) vsaj pol ure pred prvo pripravo kave. Pri tem bodite pozorni, da nosilec filtra ostane pritrjen na aparatu (vedno preverite, da je gumb za nastavitev pare zaprt). Nosilec filtra pritrdite tako, da ga namestite pod ventil za iztok vroče vode, in sicer z ročajem v levo stran (slika 15), nato pa ga potisnete navzgor in istočasno zasučete ročaj v desno, glej sliko 10. Ročaj obračajte z odločnim zasukom. Po preteku pol ure lahko pripravite kavo po navodilih v naslednjem poglavju.

Če želite aparat segreti na hitrejši način, lahko to opravite tudi po naslednjem postopku:

1. Vključite aparat in zasučite gumb za nastavitev v položaj  (slika 14), ter pritrdite nosilec filtra na aparat, vendar filtra ne napolnite z mleto kavo.
2. Pod nosilec filtra postavite skodelico. Uporabite isto skodelico, v kateri boste kasneje pripravili kavo, tako da se slednja predhodno segreje.
3. Počakajte, da se kontrolna lučka OK na aparatu prižge (slika 16), takoj nato pa zasučite gumb za nastavitev v položaj  (slika 17), pustite, da voda izteka, dokler kontrolna lučka OK ne ugasne, nato pa prekinite iztekanje vode z zasukom selektivnega gumba v položaj  (slika 14).
4. Izpraznite skodelico, počakajte da se kontrolna lučka OK ponovno prižge, ter postopek še enkrat ponovite.

(Majho in nenevarno pihanje pare med snemanjem nosilca filtra je povsem običajno).

KAKO PRIPRAVIMO EKSPRESNO KAVO Z NOSILCEM FILTRA ZA MLETO KAVO

1. Ko ste aparat predhodno segreti po navodilih iz prejšnjega poglavja, vstavite filter za mleto kavo obenem z nastavkom za pripravo pene v nosilec filtra. Bodite pozorni, da jeziček pravilno vstavite v svoje ležišče, kot je to prikazano na sliki 18.
2. Če želite pripraviti samo eno kavo, filter z nastavkom za pripravo kreme napolnite z eno poravnano merilno žličko mlete kave, prb. 7g (slika 19). Za pripravo dveh skodelic pa filter napolnite z dvema nepolnima žličkama mlete kave (okrog 6 + 6g). Filter polnite po malem, da mleta kava ne bo padala čez rob.

POMEMBNO: za pravilno delovanje se pred polnjenjem nosilca filtra z mleto kavo vedno prepričajte, da na samem filtru pri predhodni pripravi ni ostala mleta kava in da je slednji popolnoma čist.

Opomba: uporabljajte fino mleto kavo dobre

kvalitete, ki je na tržišču označena kot kava za aparate za ekspresno kavo.

POMEMBNO: za brezhibno delovanje aparata je potrebno pred vsakim polnjenjem filtra z mleto kavo preveriti, da v filtru ni ostankov mlete kave, ki ste jo uporabili za predhodno pripravo napitka.

3. Mleto kavo enakomerno porazdelite po filtru in jo nekoliko potlačite z batom (slika 20).

OPOMBA: pomembno je, da kavo enakomerno potlačite, saj bo šele tako ekspresna kava zares dobra. Če potlačite preveč, bo kava pronicala počasi, krema pa bo temne barve. Nasprotno, če potlačite premalo, bo kava prehitro pronicala, kreme pa bo malo in bo svetle barve.

4. Odstranite morebitno odvečno kavo z roba nosilca filtra in slednjega pritrdite na aparat: dobro ga privijte (slika 15), **da ne bo prihajalo do iztekanja vode.**

5. Namestite skodelico, oziroma skodelice; dobro je, če jih predhodno segrejete tako, da jih oplaknete z malo vroče vode. Skodelice namestite pod dulce nosilca filtra (slika 21).

6. Preverite, da je kontrolna lučka OK za ekspresno kavo (slika 16) prižgana (če ta ne gori, počakajte, da se prižge), nato nastavite  (slika 17) do željene količine. Za prekinitev nastavitve selektivni gumb ponovno zasučite v položaj  (slika 14).

7. Nosilec filtra snamete z aparata tako, da ročaj obrnete z desne v levo stran.

POZOR: če želite preprečiti brizganje, nosilca filtra nikoli ne snemajte, ko aparat deluje.

8. Uporabljeno kavo odstranite iz aparata: blokirajte filter s posebnim jezičkom, ki je vgrajen v ročaj nosilca, ter odstranite kavo tako, da z obrnjenim nosilcem filtra potolčete ob rob posode za odpadke (slika 22).

9. Aparat izključite z zasukom gumba za nastavev v položaj "O" (slika 23).

POZOR: pri prvi pripravi kave je potrebno očistiti vso opremo in notranje sestavne dele aparata tako, da opravite vsaj pet postopkov priprave kave brez uporabe mlete kave.

KAKO PRIPRAVIMO EKSPRESNO KAVO Z NOSILCEM FILTRA ZA TABLETE (ČE JE PREDVIDENO ZA MODEL)

1. Predhodno segrejte aparat po navodilih v poglavju PREDHODNO SEGREVANJE APARATA ZA KAVO. Prepričajte se, da je nosilec filtra pritrdjen na aparat. Tako bo namreč kava bolj vroča. Poleg tega pa s predgrevanjem zagotovimo boljše tesnenje tesnil na nosilcu filtra.
2. Pritisnite tipko nosilca filtra in vstavite tableto s kavo. Pazite, da tableto namestite čimbolj v sredino filtra (slika 24). Za pravilno nameščanje tablete na filter vedno ravnajte po navodilih na embalaži.

OPOMBA: uporabljajte samo tablete, ki so izdelane v skladu s standardom ESE: oznako za slednjega najdete na embalaži v obliki naslednjega znaka:



ESE standard je sistem, ki ga uporabljajo najpomembnejši proizvajalci tablet s kavo in omogoča enostavno in hitro pripravo kave.

3. Nosilec filtra pritrdite na aparat; **filter vedno potisnite do konca (slika 15)**

Opomba: za čimboljše tesnenje filtra, pri katerem ne bo prihajalo do iztekanja vode čez robove nosilca filtra, svetujemo, da občasno naoljite spodnjo stran stranskih jezičkov z nekaj masla ali olja (kot je prikazano na sliki 25).

POMEMBNO: če nosilec filtra uporabljate za tablete, pred pripravo kave odstranite morebitne ostanke mlete kave, ki bi lahko ostala na ventilu iztoka vroče vode iz kotlička (slika 26). Če takega postopka čiščenja ne opravite redno, lahko med pripravo kave pride do iztekanja vode preko robov nosilca filtra za tablete.

4. Nadaljujte po postopkih, opisanih v točkah 5, 6 in 7 v prejšnjem poglavju.

5. Tableto s kavo odstranite s pritiskom tipke na nosilcu filtra, nato pa jo izvlecite.

6. Aparat izključite z zasukom gumba za nastavev v položaj "O" (slika 23)

KAKO PRIPRAVIMO KAPUČINO

1. Pripravite ekspresno kavo, kot je opisano v predhodnih poglavjih. Skodelice za kavo naj bodo dovolj velike.

2. Obrnite gumb za nastavev v položaj  (slika 27); kontrolna lučka za paro se prižge  (slika 27).

3. Počakajte, da se prižge tudi kontrolna lučka OK (slika 28), ki pomeni, da se je voda v kotličku segrela do idealne toplote za izdelavo pare.

4. Medtem napolnite lonček s približno 100 gramov mleka za vsak kapučino, ki ga nameravate pripraviti. Mleko mora imeti temperaturo hladilnika (ne sme biti vroče!). Ko izbirate ustrezno posodo, upoštevajte, da se bo količina mleka pri penjenju dva- do trikrat povečala.

OPOMBA: Uporabljajte delno posneto mleko s temperaturo iz hladilnika.

5. Izvlecite emulgirni nastavek proti sebi in ga zasučite v levo (slika 29). Med tem postopkom pazite, da se ne dotaknete iztoka kotlička, ker je vroč. Zdaj namestite posodo z mlekom pod sam emulgirni nastavek.

6. Potopite emulgirni nastavek za približno 2 cm v mleko in zavrtite gumb za paro v nasprotni smeri urinik kazalcev, slika 30 (z večjim ali manjšim zasukom gumba določite količino pare, ki pride iz cevke). Zdaj bo mleko pričelo naraščati in se bo spenilo v kremo.

7. Ko mleko doseže željeno temperaturo (najprimernejša je temperatura okrog 60°C), prekinite dovod pare z zasukom gumba v smeri urinih kazalcev.
8. Spenjeno mleko nalijte v skodelice z ekspresno kavo, ki ste jo predhodno pripravili. Po potrebi sladkajte, ali pa, če želite, potresite kapučino z malo kakava v prahu; vaš kapučino je pripravljen. Opomba: če boste pripravljali več kapučinov, najprej pripravite vse skodelice kave in šele nato spenite celotno količino mleka za vse kapučine.

POMEMBNO: po vsaki pripravi kapučina je potrebno emulgirni nastavek očistiti na naslednji način:

1. Odprite gumb za paro (slika 30) tako, da bo para nekaj sekund dolgo izhajala.
2. Z eno roko primite zgornji del nastavka, z drugo pa ga odvijte v smeri urinih kazalcev in ga snemite s šobe (slika 31).
3. Snemite šobo za paro tako, da jo potegnete s cevke za paro.
4. Skrbno operite emulgirni nastavek in šobo za paro z mlačno vodo.
5. Preverite, da sta obe odprtini, označeni na sliki 32, dobro prehodni. Po potrebi ju očistite s pomočjo igle.
6. Ponovno namestite šobo za paro na cevko; pazite, da se bo puščica A ujemala z zarezo B, kot je to označeno na sliki 33.
7. Vgradite emulgirni nastavek; potisnite ga do konca šobe za paro, pri tem pa pazite, da se bo puščica C ujemala z zarezo B, kot je označeno na sliki 34. Emulgirni nastavek zdaj zasučite v nasprotni smeri urinih kazalcev.

PRIPRAVA VROČE VODE

1. Vključite aparat z zasukom gumba za nastavitev v položaj  (slika 14).
2. Pod emulgirni nastavek postavite posodo ali lonček.
3. Ko se kontrolna lučka OK prižge, nastavite gumb za nastavitev v položaj  (slika 17), ter istočasno zasučite gumb za paro v nasprotni smeri urinih kazalcev (slika 30); vroča voda bo pričela iztekati skozi emulgirni nastavek.
4. Iztekanje vroče vode prekinete z zasukom gumba za paro v smeri urinih kazalcev in z istočasno nastavitvijo gumba za nastavitev v položaj "O".

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pri čiščenju aparata ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistilnih sredstev. Vlažna in mehka krpa namreč povsem zadostuje.
2. Redno čistite nosilec filtrov, filtre, zbiralno posodico in posodo za vodo.

POZOR: Med čiščenjem aparata nikoli ne potapljajte v vodo; ne pozabite, da gre za električni aparat.

ČIŠČENJE SISTEMA FLAVOUR SAVER

Sistem Flavour Saver najlažje očistite tako, da ga s potegom navzgor snamete iz nosilca filtra (R) (slika 35). Pri ponovni vstavitvi je dovolj, da Flavour Saver vstavite v ustrezna vodila, ki se nahajajo na notranjem robu nosilca filtra za filter kavo.

ČIŠČENJE NOSILCA FILTRA ZA MLETO KAVO

Na približno vsakih 300 pripravljenih kav očistite nosilec filtra za mleto kavo na naslednji način:

- Snemite filter z nastavkom za pripravo kreme z nosilca filtra (slika 36).
 - Odvijte pokrov z nastavka za pripravo kreme v smeri, označeni na samem pokrovu s puščico (slika 37). Snemite nastavek za pripravo kreme z ohišja tako, da ga potisnete s strani pokrova (slika 38).
 - Odstranite tesnilo in kovinski filter (slika 39).
 - Oplaknite vse sestavne dele in natančno z vročo vodo in s pomočjo ščetke očistite kovinski filter (slika 40). Poglejte skozi filter proti svetlobi in preverite, da so vse luknjice na njem dobro prehodne; v nasprotnem primeru očistite zamašene luknjice s pomočjo igle (slika 41)
 - Ponovno vgradite filter in tesnilo na plastični disk. Pazite, da boste zatič plastičnega diska dobro vstavili v odprtino na tesnilu (odprtina A na sliki 42).
 - Tako sestavljeni sklop vstavite v jekleno ohišje za filter (slika 43); pri tem pazite, da je zatič pravilno vstavljen v odprtino samega podstavka (odprtina B na sliki 43).
 - Nazadnje ponovno privijte pokrov.
- V primeru, da postopka čiščenja niste pravilno opravili po zgoraj opisanih navodilih, garancija preneha veljati.

ČIŠČENJE NOSILCA FILTRA ZA TABLETE S KAVO (ČE JE PREDVIDEN ZA MODEL)

Na približno vsakih 300 postopkov priprave kave je potrebno očistiti nosilec filtra za tablete na naslednji način:

- Pritisnite tipko nosilca filtra in snemite filter (slika 44). Očistite notranjost nosilca filtra. Nosilca nikoli ne perite v pomivalnem stroju.
- Filter dobro oplaknite z vročo vodo in ga zdrgnite s krtačko. Preverite, da so luknjice na filtru dobro prehodne; v nasprotnem primeru jih očistite s pomočjo igle (slika 30).
- Filter ponovno vgradite v aparat.

V primeru, da postopka čiščenja niste pravilno opravili po zgoraj opisanih navodilih, garancija preneha veljati.

ČIŠČENJE IZTOKA VROČE VODE IZ KOTLIČKA

Na približno vsakih 300 postopkov priprave kave je potrebno očistiti iztok vode iz kotlička na naslednji način:

- Prepričajte se, da je aparat za kavo ohlajen in da ste vtič izvlekli iz električne vtičnice.
- S pomočjo izvijača odvijte vijak, s katerim je iztočni ventil kotlička privit na aparat (slika 45)
- Očistite kotliček z vlažno krpo (slika 26)
- Izток natančno očistite z vročo vodo in ga zdrgnite s

krtačko. Preverite, da so luknjice na filtru dobro prehodne; v nasprotnem primeru jih očistite s pomočjo igle.

- Oplaknite iztok pod tekočo vodo, pri tem pa ga ves čas drgnite.
- Iztočni ventil ponovno vgradite v aparat.

V primeru, da postopka čiščenja niste pravilno opravili po zgoraj opisanih navodilih, garancija preneha veljati.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA IZ SKLOPA ZA EKSPRESNO KAVO

Ta postopek je priporočljivo opraviti na približno vsakih 300 postopkov priprave kave. Svetujemo, da uporabite posebna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna iz aparatov za kavo, ki jih najdete na tržišču, v primeru pa, da teh ni v ponudbi, lahko postopate tudi na naslednji način:

1. Napolnite posodo za vodo za ekspresno kavo z enim litrom vode.
2. Raztopite v vodi 2 žlici (približno 30 gramov) citronske kisline (dobite jo v lekarni ali drogeriji)
3. Zasučite gumb za nastavitev v položaj  in počakajte, da se kontrolna lučka OK prižge.
4. Preverite, da nosilec filtra ni pritrjen na aparat in pod iztok vroče vode postavite posodo.
5. Zasučite gumb za nastavitev do položaja  (slika 17), ter pustite izteči polovico raztopine, ki je v kotličku.
Nato prekinite iztekanje raztopine z zasukom selektivnega gumba v položaj "O" (slika 23).
6. Pustite delovati preostalo raztopino približno 15 minut, nato pa naj ta popolnoma izteče iz kotlička.
7. Morebitne ostanke raztopine in vodnega kamna odstranite tako, da kotliček dobro oplaknete, ga napolnite s čisto vodo in ga ponovno namestite v njegovo ležišče.
8. Zasučite gumb za nastavitev do položaja  in pustite, da voda iz kotlička popolnoma izteče.
9. Obrnite gumb za nastavitev v položaj  in še enkrat ponovite postopka 7 in 8.

V primeru, da postopki odstranjevanja vodnega kamna niso bili pravilno opravljeni v skladu z navodili zgoraj, garancija za popravila aparata vsled okvar zaradi vodnega kamna ne velja.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA IZ SKLOPA ZA FILTER KAVO

Apnenec, ki ga vsebuje voda, se bo sčasoma nabral v aparatu. Zaradi tega je lahko pravilno in dobro delovanje le-tega ovirano.

Aparat za kavo je opremljen s sistemom za kontrolo količine apnenca v vodi. Ko je količina apnenca velika, bo svetlobna lučka ON/OFF za kavo pričela utripati; to pomeni, da je potrebno opraviti postopek odstranjevanja vodnega kamna.

Svetujemo, da uporabite posebna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna iz aparatov za filter kavo, ki jih najdete na tržišču, v primeru pa, da teh ni v ponudbi, lahko postopate tudi na naslednji način

1. V vrč nalijte 4 skodelice vode.
2. V vodi raztopite 2 žlici (približno 30 gramov) citronske kisline (kupite jo lahko v lekarni ali v drogeriji) in tako pripravljeno raztopino nalijte v posodo z vodo za filter kavo.
3. Namestite vrč na grelni ploščo
4. Pritisnite stikalo za vklop/izklop filter kave, pustite, da izteče približno ena skodelica raztopine, nato pa aparat ugasnite.
5. Pustite delovati preostalo raztopino približno 15 minut. Še enkrat ponovite postopek pod točkama 4 in 5.
6. Vključite aparat in pustite, da voda izteka, dokler kotliček ni popolnoma prazen.
7. Izplaknite aparat tako, da ga pustite delovati vsaj trikrat s čisto vodo (vse tri posode z vodo morajo biti polne).

V primeru, da postopka čiščenja niste pravilno opravili po zgoraj opisanih navodilih, garancija preneha veljati.

PROBLEM	MOŽNI VZROKI	ODPRAVA NEPRAVILNOSTI
Čas iztekanja filter kave se je podaljšal.	Sklop za filter kavo je potrebno očistiti vodnega kamna.	Opravite postopek odpravljanja vodnega kamna po navodilih v poglavju "Odpravljanje vodnega kamna iz sklopa za filter kavo"
Filter in ekspresna kava sta kislega okusa	Po postopku za odstranitev vodnega kamna aparata niste dovolj izplaknili.	Aparat ponovno izplaknite, kot je to opisano v poglavjih "Odpravljanje vodnega kamna iz sklopa za filter kavo" in "Odpravljanje vodnega kamna iz sklopa za ekspresno kavo"
Ekspresna kava je hladna	Kontrolna lučka OK za ekspresno kavo ni bila prižgana v trenutku, ko ste izbrali funkcijo priprave kave	Počakajte, da se kontrolna lučka OK za ekspresno kavo prižge.
	Aparat za kavo ni bil predhodno segret.	Opravite postopek predhodnega segrevanja aparata, kot je to opisano v poglavju "Predhodno segrevanje aparata za ekspresno kavo"
	Skodelic niste predhodno segreli	Segrejte skodelice tako, da jih oplaknete z vročo vodo
Ekspresna kava ne izteka	Manjka voda v posodi	Napolnite posodo z vodo
	Luknjice na šobah nosilca filtra so zamašene	Očistite luknjice na šobah
Ekspresna kava kaplja čez robove nosilca filtra namesto skozi luknjice	Nosilec filtra je nepravilno vstavljen	Pravilno pritrdite nosilec filtra in ga zasučite do konca
	Tesnilo kotlička ni več elastično	Zamenjajte tesnilo kotlička v enem od tehničnih servisov
	Luknjice na šobah nosilca filtra so zamašene	Očistite luknjice na šobah
Črpalka je glasna	V posodi manjka voda	Napolnite posodo z vodo
Krema na ekspresni kavi je svetle barve (kava hitro izteka iz šobe)	Mleto kavo ste premalo potlačili	Kavo v filtru bolje potlačite
	Količina mlete kave je majhna	Dodajte več mlete kave v filter
	Kava je pregrobo zmleta	Uporabljajte samo mleto kavo za aparate za pripravo ekspresne kave
Krema na kavi je temne barve (kava počasi izteka iz šobe)	- Mleto kavo ste preveč potlačili - Količina mlete kave je prevelika - Iztok vroče vode iz kotlička je oviran - Kava je predrobno mleta	- Kavo manj potlačite - Zmanjšajte količino mlete kave - Opravite postopek čiščenja po navodilih v poglavju "Čiščenje iztoka vroče vode iz kotlička" - Uporabljajte samo mleto kavo za aparate za pripravo ekspresne kave
Pri pripravi kapučina se mleko ne peni	- Mleko ni dovolj hladno - Emulgirni nastavek je umazan	- Uporabljajte vedno samo mleko s temperaturo iz hladilnika - Skrbno očistite luknjice na emulgirnem nastavku, kot je to opisano v poglavju "Čiščenje emulgirnega nastavka"

