



PRED UPORABO APARATA SKRBNO PREBERITE KNJIŽICO Z NAVODILI. LE TAKO BOSTE ZAGOTOVILI NAJBOLJŠE REZULTATE IN NAJVEČJO VARNOST.

VARNOSTNA OPOZORILA

- Ko ste odstranili embalažo, preverite stanje aparata. V primeru negotovosti, aparata ne uporabljajte in se obrnite na kvalificirano osebo;
- Plastično vrečko, v kateri se nahaja aparat, morate hraniti izven dosega otrok, ker lahko predstavlja nevarnost.
- Pred priključitvijo aparata v električno vtičnico preverite, da omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je navedena na napisni ploščici aparata;
- V primeru, da vtič in vtičnica nista skladna, naj vam vtič zamenja ustrezno kvalificirana oseba;
- Aparata ne smete potopiti v vodo;
- Ta aparat je namenjen izključno uporabi za katero je bil izrecno izdelan, za vlaženje zraka domačih prostorov. Vsaka drugačna uporaba je nepravilna in nevarna. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti v primeru neprimerne, napačne ali neodgovorne uporabe in/ali izvedenih popravil nekvalificiranega osebja;
- V notranjosti električnega gospodinjanskega aparata se ustvarjajo visoke temperature. Bodite zelo pazljivi pri uporabi aparata.
- Po izklopu aparata iztaknite vtič iz vtičnice in počakajte vsaj 15 minut, preden ločite posodo. Posode z delujočim vlažilcem ne smete ločiti.
- Nikoli ne smete uporabljati vlažilca brez vode.
- Aparata ne puščajte vključenega po nepotrebnem, ker je lahko nevarno.
- Pozor, vroča para. Ne polagajte rok, obraza ali telesa neposredno nad ali v bližino izhoda pare, ko je aparat vključen.
- Aparata ne priključiti na napajanje s stalnim tokom.
- Aparat namestite na stabilno ravno površino. Aparata ne smete namestiti na preprogo ali tapison, niti na občutljivo pohištvo, ki bi se lahko poškodovalo ob dotiku z vodo ali paro.
- Vlažilca ne smete namestiti v bližino izvorov toplote (radiator, ipd.). Aparat namestite v notranji prostor v bližino električne vtičnice. Za optimalno delovanje postavite vlažilec vsaj 10 cm od stene.
- Preverite, da para, ki izhaja iz rešetke, ne bo usmerjena v steno. Para lahko poškoduje steno, predvsem pa tapete.
- Ko je aparat priključen na omrežje, upoštevajte sledeče osnovne varnostne predpise:
 - aparata se ne smete dotikati z vlažnimi ali mokrimi rokami;
 - aparate ne uporabljati bosí ali z mokrimi nogami;
 - priključnega kabla ali aparata samega ne smete vleči, da bi iztaknili vtič iz vtičnice;
 - aparat ne sme biti na dosegu otrok;
 - v aparat ne vtikajte tujih predmetov;
 - aparata ne izpostavljajte vremenskim vplivom in ga ne uporabljajte na odprtem;
 - ne prekrivajte mrežice iz katere izhaja para;
- V primeru, da pride do poškodbe kabla, ga mora pravočasno zamenjati pooblaščen oseba.
- Če želite dokončno onemogočiti uporabo aparata, izvlecite vtič iz vtičnice in odrežite priključni kabel.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem, izključite aparat iz električnega omrežja tako, da izvlečete vtič;
- V primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja aparat izključite in ga ne razstavljajte. V primeru popravila se obrnite izključno na pooblaščen servis in zahtevajte originalne rezervne dele in pribor.
- Pred uporabo vedno preverite stanje napajalnega kabla.
- Prevelika vlažnost zraka lahko povzroči nastajanje kondenza na oknih in pohištvo. V tem primeru izključite vlažilec;
- Vlažilca zraka ne uporabljajte pri vlažnosti višji od 50%.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb na izdelkih po lastni presoji, zaradi zakonskih, industrijskih, komercialnih ali estetskih razlogov.

SHRANITE NAVODILA ZA MOREBITNO KASNEJŠO UPORABO.

PRED UPORABO

Pred vsako uporabo preverite, da je aparat brezhiben (brez razpok in poškodb) in da voda ne izteka iz ovoja.

V nasprotnem primeru ga ne uporabljajte in ga odnesite na pooblaščen servis na pregled. Preverite, da med delovanjem napajalni kabel ni v stiku z vročimi deli aparata. Aparat morate obvezno postaviti na ravno površino. Ne smete ga nameščati na pohištvo, kristal, tapison, parket.

PAZITE, da ne prevrnete ali premaknete aparata med delovanjem.

Ko je aparat napolnjen z vodo, ga premikajte tako, da ga primete samo pri dnu, po tem ko ste ga izključili iz omrežja.

Pred shranjevanjem aparata se prepričajte, da je hladen. V rezervoar ne nalivajte alkohola ali parfumov, uporabite lahko le običajno vodo iz vodovoda. Ne obračajte izhoda pare proti osebam, predmetom ali stenam.

Pred napolnitvijo rezervoarja svetujemo, da ga izpraznite zaradi vodnega kamna in blata.

Pred polnjenjem ali praznjenjem rezervoarja, izvlecite vtič iz vtičnice.

OPIS

- A) Prostor za eterično olje
- B) Gumb za regulacijo pare
- C) Priključni kabel
- D) Grelna enota
- E) Drož za prikaz stanja vode (samo nekateri modeli)
- F) Odprtina rezervoarja z zamaškom
- G) Rezervoar za vodo
- H) Okence za nadzor stanja vode (samo nekateri modeli)

UPORABA

- Preverite, da je kabel izključen iz vtičnice in da je aparat postavljen na popolnoma ravno površino.
- Obrnite grelno enoto do konca v smeri urinih kazalcev tako, da se bo puščica na grelni enoti ujemala s simbolom **O**, ki je odtisnjen na rezervoarju (slika 1).
- Odstranite zamašek rezervoarja in ga napolnite z vodo iz pipe (ne z destilirano vodo) s pomočjo široke posode (slika 2), dokler se ne bo prikazala rdeča barva na drogu pri nekaterih modelih (slika 3) in do najvišjega nivoja pri indikatorju z okencem pri drugih modelih (slika 4).

Vodi ne dodajajte mineralov. Med postopkom polnjenja bodite posebej pozorni, da ne boste polili pokrova grelne enote.

(BODITE POZORNI, DA NE NAPOLNITE REZERVOARJA PREKO OZNAČENEGA MESTA)

MAX NIVO VODE JE OZNAČEN, KO JE GRELNA ENOTA NAMEŠČENA

- V primeru, da je pokrov grelne enote (**D**) moker, ga je potrebno obvezno osušiti predno aparat priključite na omrežje.
- Obrnite grelno enoto v nasprotni smeri urinih kazalcev, dokler se ne ustavi. (Puščica, ki je odtisnjena na grelni enoti, se mora ujemati s simbolom **I**, ki je odtisnjen na rezervoarju).
- Vtaknite vtič v električno vtičnico.
- Za izključitev aparata, izključite vtič iz vtičnice, nato obrnite grelno enoto v smeri urinih kazalcev, dokler se ne bo puščica ustavila na simbolu **O**.
- Pri modelih z nočno lučko, se po vklopu prižge tudi lučka.
- Po nekaj minutah bo začela izhajati para. Čas proizvodnje pare lahko varira glede na vrsto vode.
- Za regulacijo emisije pare obrnite gumb (**B**), (slika 5).

POZOR: KADAR APARAT DELUJE, JE GUMB VROČ!

- Kadar se voda nahaja pod minimalnim nivojem, se izparevanje prekine in aparat se avtomatično izključi.

Na dnu vedno ostane nekoliko vode, kjer se nalagajo usedline, ki jih je potrebno odstraniti; rezervoar vedno izpraznite preden ponovno natočite vodo.

UPORABA DIŠEČIH ETERIČNIH OLJ

Za uporabo dišečih eteričnih olj zadostuje, če kanete nekaj kapljic na prostor za eterično olje (slika 6) (**A**).

Eteričnega olja ne smete v nobenem primeru naliti v rezervoar za vodo.

ČIŠČENJE

- Glede na pogostost uporabe aparata in kvaliteto vode, se na elektrodah grelne enote in v prostoru za vretje nakopiči vodni kamen.
- **Svetujemo čiščenje grelne enote vsakokrat, ko opazite zmanjšano izparevanje.**
- Za izvedbo čiščenja obvezno izključite vtič iz vtičnice, izvlecite grelno enoto (**D**) in **POTOPITE SPODNJI DEL ZA PRIBLIŽNO 8 cm** (slika 7) v mešanico vode in kisa ali raztopino proti vodnemu kamnu, ki je dobavljiva v prodaji. Pustite delovati približno 10 ur. Po omenjenem času izplaknite spodnji del enote z vodo in pazite, da ne zmočite zgornjega dela.
- Namestite grelno enoto kot je prikazano na sliki 8.
- Pred postopkom čiščenja naprave vedno izvlecite vtič priključnega kabla.
- Aparata ne smete nikoli potopiti v vodo.
- Rezervoar očistite s krpo ali ščetko.
- Grelno enoto lahko očistite samo z vlažno krpo in pustite, da se dobro osuši.