

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Ak je poškodený prírodný elektrický kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu alebo v prevádzke autorizovaného servisu, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Spotrebič sa nesmie nechávať v činnosti aktivovaný vonkajším časovačom ani diaľkovým ovládačom.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je povolené jeho používanie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, v zariadeniach určených pre agroturistiku, v hoteloch, motelloch ani iných ubytovacích štruktúrach a izbách určených na prenájom.
- Smie sa používať výhradne konektor De'Longhi KS-122D, ktorý je súčasťou výbavy.
- Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali. Úkony pri čistení a údržbe smú vykonávať aj deti za podmienky, že majú viac ako 8 rokov a sú pod stálym dohľadom.
- Spotrebič a prírodný elektrický kábel nenechávajte v dosahu detí, ak ich vek nedosiahol 8 rokov.
- Pred začatím úkonov čistenia vytiahnite zástrčku elektrického napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky a odpojte konektor. Pred opätovným použitím musí byť miesto osadenia konektora na spotrebiči dokonale suché.
- Spotrebič používajte vždy na rovnej a suchej ploche, ktorá je odolná voči teplu s výškou aspoň 85 cm, mimo dosahu detí.
- V blízkosti spotrebiča nekladte horľavé látky.
- Pred manipuláciou s platňou ju nechajte vychladnúť (aspoň 30 minút).
- UPOZORNENIE: s týmto spotrebičom nepoužívajte uhlie na grilovanie ani podobné palivá.
- POZOR: platňu s úpravou proti pripáleniu neobracajte, kým nie je úplne studená.
- POZOR: na zníženie rizika požiaru pripravujte jedlo iba keď je nádobka na zachytávanie tuku na svojom mieste. Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prírodný elektrický kábel, ale pri ťahaní držte zástrčku.
- Spotrebič nenechávajte zapnutý bez dozoru, pretože by mohol byť zdrojom nebezpečenstva.
- Teplota povrchov spotrebiča môže počas jeho činnosti dosiahnuť vysoké hodnoty.
- Materiál, z ktorého je spotrebič vyrobený a súčasti spotrebiča, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, vyhovujú podmienkam európskeho nariadenia 1935:2004.

OPIS (str. 3)

1. Dvojstranná platňa s povrchom proti pripáleniu
2. Nádobka na zachytávanie tuku
3. Bezpečnostné zariadenie
4. Základňa
5. Konektor

Spotrebič sa môže použiť dvoma spôsobmi (dvojstranná platňa).

- Platňa s drážkovaným povrchom je vhodná na prípravu biftek, kotliet a podobných jedál.
- Platňa s hladkým povrchom sa používa na prípravu mäkkých, vajčiek, krájané zeleniny a podobných jedál.

INŠTALÁCIA A ÚDRŽBA

Pri prvom použití

- Odstráňte všetky časti obalu a reklamné nálepky z platne a nádobky na zachytávanie tuku.
- Opláchnite a pozorne osušte. Uistite sa, že je miesto osadenia konektora úplne suché.
- Na povrch na pečenie naneste jemnú vrstvu rastlinného oleja alebo na povrch nastriekajte vrstvu kuchynského prípravku proti pripáleniu. Prebytočný olej odstráňte.

Príprava spotrebiča

- Položte základňu na pracovnú plochu. Vložte kovovú nádobku na zachytávanie tuku. Platňu na pečenie uložte správnym spôsobom na základňu. Zásuvka platne sa musí nachádzať na tej istej strane ako bezpečnostné zariadenie.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nie je nainštalovaný podľa pokynov na strane 3.

Zapnutie spotrebiča

- Konektor vsuňte úplne do zásuvky platne. Konektor sa nebude dať vsunúť úplne, ak platňa nebude namontovaná na základni správnym spôsobom.
- Vsuňte zástrčku prívodného elektrického kábla do zásuvky

elektrickej siete.

- Nastavte ovládač teploty na maximálnu hodnotu. Rozsvieti sa svetelná kontrolka. Nechajte predhriať 4 - 6 minút. Je normálne, že sa kontrolka bude počas predhrevu striedavo zapínať a vypínať.
- Na dosiahnutie dokonalého opečenia a zvýraznenie znakov grilovania na hamburgeroch, biftekoch, hot dogoch, klobáskach, rybách, kuracích prsiach a iných druhoch mäsa sa uistite, že je ovládač teploty v polohe 3. Pri ohreve vopred pripravených jedál, na udržanie teploty jedla alebo pri grilovaní jemnejších jedál, ktorých príprava si vyžaduje nižšie teploty, prepnite ovládač do polohy 1 alebo 2.

Vypnutie spotrebiča

- Po ukončení grilovania nastavte ovládač teploty na ●.
- Pred čistením spotrebiča alebo vybratím jeho častí vytiahnite zástrčku prívodného elektrického kábla zo zásuvky elektrickej siete a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Pri manipulácii so spotrebičom použite príslušné rukavice.

Doby pečenia

- Nasledujúcu tabuľku použite ako príručku pri určení množstva potravín a doby prípravy. Uvedené doby prípravy sú približné. Potrebná doba prípravy sa môže líšiť v závislosti od teploty platne, teploty vzduchu okolia a samotného jedla. Potraviny na prípravu jedla musia mať vždy teplotu prostredia. Na platňu nikdy nekladte priamo zmrazené potraviny: mohli by stvrdnúť. Pozorne kontrolujte jedlo a dobu prípravy prispôbujte podľa potreby. Na dosiahnutie rovnomerného opečenia jedlo často obracajte.

Potraviny	Približná doba (minúty)	Skuška upečenia
Biftek	8 - 15	Až do želaného stupňa prepečenia
Bôčik	8 - 15	Želaný stupeň opečenia
Bravčové kotlety bez kosti	15 - 20	Mäso nesmie ostať ružové
Kúsky kurčatá	25 - 30	Po pichnutí nožom musí uniknúť priehľadná kvapalina
Hamburger s hrúbkou 1 cm	8 - 10	Mäso nesmie ostať ružové
Klobásky / mäsové guľky	12 - 15	Mäso nesmie ostať ružové
Hot dog	8 - 10	Dobre opečený
Ryba vcelku	8 - 10	Matný vzhľad, po dotyku vidličkou sa začne oddeľovať mäso
Rybíe filé	10 na každých 2,5 cm hrúbky	Matný vzhľad, po dotyku vidličkou sa začne oddeľovať mäso

ODPORÚČANIA PRI PRÍPRAVE JEDÁĽ

- Na dosiahnutie lepšieho výsledku platňu pred prípravou jedla predhrejte.
- Vo všeobecnosti sú na pečenie na platni vhodnejšie rezne mäkkého mäsa.
- Tvrdšie druhy mäsa možno zmäknúť cez noc v marináde.
- Aby ste predišli poškrabaniu povrchu platne pri obracaní jedla, vždy používajte plastovú alebo drevenú lopatku. Ryby a mäso by sa malo podľa možnosti obrátiť iba raz. Opakované obracanie jedla nie je nevyhnutné, a naviac, jedlo sa vysušuje.
- Jedlo nikdy nekrájajte na povrchu platne.
- Pri príprave zeleniny, rýb alebo chudého mäsa povrch platne postriekajte sprejom alebo na ňu naneste jemnú vrstvu rastlinného oleja. Pri pečení mäsa k kúskami tuku alebo marinovaného mäsa platňu nemusíte namazať.
- Mäso nikdy nepečte príliš dlho.
- Ak sa jedlo pripeče k platni, očistíte jej povrch z času na čas vydrhnutím kuchynskou papierovou utierkou navlhčenou v oleji.

Poznámka

- Je úplne normálne, že z platne bude pri prvom použití uniikať mierny pach a trochu dymu.
- Po ukončení pečenia a po úplnom vychladnutí spotrebiča (potrebná doba aspoň 30 minút) vyčistíte hladký alebo drážkovaný povrch platne plastovou lopatkou. Pri dlhodobou používaní tejto pomôcky na čistenie na horúcom povrchu by sa plast mohol roztaviť.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred akýmkoľvek úkonom čistenia po ukončení pečenia vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť. Spotrebič nikdy nepremiestňujte, kým je horúci.
- Vytiahnite konektor. Ak by bolo nevyhnutné spotrebič vyčistiť, použite navlhčenú utierku. **PRÍVODNÝ ELEKTRICKÝ KÁBEL NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY ANI DO ŽIADNEJ INEJ KVAPALINY.**
- Vyberte platňu zo základne a odstráňte tuk, ktorý sa nahromadil v kovovej nádobke. Platňa s úpravou proti pripáleniu sa môže umývať v umývačke riadu. Nádobka na zachytávanie tuku a plastová základňa sa musia umývať ručne.
- Pri čistení povrchu na pečenie nepoužívajte kovové drôtenky ani agresívne, či abrazívne čistiace prípravky, pretože by mohli poškodiť povrch proti pripáleniu.

Nepoužívajte korozívne prípravky na čistenie rúr, pretože by mohli poškodiť povrch na pečenie.

- Pri odstraňovaní pripáleného jedla použite plastovú škrabku. Rukoväte umyte po každom použití. Pozorne osušte mäkkou utierkou alebo papierovou kuchynskou utierkou.
- Prívodný elektrický kábel sa nesmie ponoriť do vody ani sa nesmie vkladať do umývačky riadu.
- Pri jeho čistení ho poutierajte mäkkou utierkou.
- Pred opätovným použitím musí byť miesto osadenia konektora spotrebiča dokonale suchá.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Komponenty spotrebiča sa pravidelne aktualizujú.

Preto sa niektoré pokyny, špecifikácie alebo obrázky v tejto dokumentácii môžu mierne odlišovať od vlastností vášho spotrebiča.

Opis výrobku v tomto návode je iba ilustračný a nemusí sa vzťahovať na konkrétne situácie.

Opis v tomto návode neumožní uplatnenie žiadnych práv.

Dôležitá informácia pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES



Po ukončení pracovnej životnosti výrobku sa s ním nesmie zaobchádzať ako s mestským odpadom.

Musíte ho odovzdať v autorizovaných miestnych strediskách na zber špeciálneho odpadu alebo u predajcu, ktorý zabezpečuje túto službu. Oddelenou likvidáciou elektrospotrebiča sa predíde možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vyplývať z nevhodnej likvidácie odpadu a zabezpečiť sa tak recyklácia materiálov, čím sa umožní značná úspora energie a zdrojov.

Nevyhnutnosť oddelenej likvidácie domáceho spotrebiča pripomína označenie na výrobku zobrazujúce preškrtnutú nádobu na domový odpad.