

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo, keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa prístroja.
- Deti musia byť pod dozor, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je ochranné veko rotačnej časti poškodené alebo zničené.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, motelloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.
- Deti tento spotrebič nesmú používať. Spotrebič a jeho kábel uschovávajú mimo dosahu detí.
- Deti nesmú spotrebič používať na hranie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Nebezpečenstvo! Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

Keďže spotrebič pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že navedie zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prírodný šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie spotrebiča vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.

- Pred akýmkoľvek čistením spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky..



Pozor: Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia spotrebiča.

- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.
- Spotrebič neumiestňujte nad alebo v blízkosti elektrických alebo plynových varív alebo do rozohriatej pece.
- Overte, či vnútri mlynčeka na kávu nie sú cudzie predmety.
- Nožičky sú nabrúsené. Pri práci s nimi dávajte pozor.
- Veko nikdy neodstraňujte, kým sa nožičky úplne nezastavia. Po uvoľnení tlačidla sa nožičky zastavia do 2 - 3 sekúnd.
- Zabráňte kontaktu s časťami v pohybe.

Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol skoncipovaný. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné. Tento spotrebič nie je určený na obchodné použitie.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

Nikdy sa nepokúšajte drviť ľad alebo používať iným spôsobom ako uvedeným v tomto návode.

Návod na použitie

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

OPIS

(str. 3 – A)

- A1. Štetec na čistenie
- A2. Veko zásobníka kávy
- A3. Vytiahnuteľný zásobník kávy
- A4. Navíjač kábla
- A5. Objímka voľby počtu šálok (iba KG49)
- A6. Kontrolky stupňa mletia kávy (iba KG49)

KONTROLA SPOTREBIČA

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

ZAPOJENIE SPOTREBIČA



Nebezpečenstvo!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na spodnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením. V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Spotrebič položte na rovnú plochu.
- Z nádržky odskrutkujte veko proti smeru otáčania hodinových ručičiek a zdvihnite ho (obr. 1).
- Do zásobníka vsypte požadované množstvo zrnkovej kávy (obr. 2).
- Znovu priskrutkujte veko jeho otočením v smere otáčania hodinových ručičiek až na doraz (obr. 3). Ak veko

nie je dobre založené, bezpečnostné zariadenie zabráni zapnutiu.

- Vytiahnite potrebnú dĺžku drôtu a zástrčku vložte do elektrickej zásuvky (obr. 4).
- V modeloch, ktoré obsahujú objímku voľby (A5) ju otočte na množstvo kávy zodpovedajúce počtu šálok, pre ktoré sa musia namlieť zrnká (obr. 5). Používajte však tento súlad iba ako referenciu, keďže množstvo sa bude meniť podľa chuti, typu a stupňa praženia zrnkovej kávy, ako aj vybrateho stupňa mletia: v žiadnom prípade nikdy neprekračujte rysku MAX vytlačenú na zásobníku kávy.
- Stlačte veko pre spustenie mlynčeka na kávu (obr. 6) a podržte ho stlačené, kým sa nedosiahne požadovaný stupeň mletia.
- V modeloch vybavených kontrolkami stupňa mletia (A6) (coarse (hrubé), medium (stredné), fine (jemné)), stlačte veko a uvoľníte ho vo chvíli, keď sa zapne príslušná kontrolka požadovaného stupňa mletia. Majte na pamäti, že keď uvoľníte veko, hoci aj iba na moment, prístroj sa resetuje a začne mlieť, ako keby vnútri boli celé zrnká.

RADY PRE POUŽITIE

- Veko zásobníka zrnkovej kávy vždy udržiavajte hermeticky uzavreté, aby sa zachovala chuť a aróma zrnkovej kávy.
- Namelte len množstvo kávy potrebné v tom momente.
- Zásobník zrnkovej kávy nikdy príliš nenapĺňajte. Ako to uvádza všeobecná informácia, berte do úvahy jednu polievkovú lyžicu zrnkovej kávy na šálku (napr. 4 polievkové lyžice zrníka na 4 šálky). Samozrejme, optimálne množstvo, stanovené na základe osobnej chuti, sa zistia časom.
- Pre modely s kontrolkami stupňa mletia majte na pamäti, že: stupeň mletia „COARSE“ (= hrubé) je ideálny pre perkolátory, stupeň mletia „MEDIUM“ (= stredné) je ideálny pre prekvapkávače a moka kávovary; stupeň mletia „FINE“ (= jemné) je ideálny pre espresso kávovary.
- Medzi jedným a druhým použitím musí uplynúť aspoň minúta, aby sa zabránilo prehriatiu prístroja.
- Aby sa zaručila dobrá kvalita čo sa týka čerstvosti kávy, vždy prístroj vyčistite po každom použití, hlavne, keď sa melie káva po namletí iných potravín (napr. cukru). Neodporúča sa však mlieť olejnaté semená (napr. arašidy) alebo príliš tvrdé semená (napr. ryžu).

ČISTENIE



Nebezpečenstvo!

Pred vykonaním akejkoľvek operácie čistenia sa prístroj musí vypnúť a odpojiť od elektrickej siete. Prístroj nikdy neponárajte do vody.

- Veko umyte vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Potom ho starostlivo prepláchnite a osušte.
- Aby sa umožnilo čistenie zásobníka zrnkovej kávy, je možné vytiahnuť samotný zásobník jeho otočením v smere otáčania hodinových ručičiek a zdvihnutím smerom nahor (obr. 7).
- Zvyšky mletej kávy odstráňte kefkou vo výbave prístroja (obr. 8). Zásobník zrnkovej kávy neponárajte, aby sa nepoškodil.
- Pri opätovnom založení zásobníka ho zasunite, a potom otáčajte proti smeru otáčania hodinových ručičiek až do zablokovania.
- Jemnou handričkou vyčistite vonkajšiu časť prístroja.
- Keď sa prístroj znovu uloží, stočte napájací kábel použitím príslušného navijáča kábla (A4).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 220 - 240 V 50/60 Hz max. 10 A

Príkon: 170 W

Hmotnosť: 1 kg



Spotrebič je v súlade s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.

LIKVIDÁCIA



Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.