

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič nemôžu používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, len pod dozorom alebo ak sú zaškolené v používaní spotrebiča v bezpečnom stave inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nepoužívajte prístroj s krytom pre ochranu rotujúce časť je poškodený alebo zničený.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je určený na použitie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, motelloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.
- Deti tento spotrebič nesmú používať. Spotrebič a jeho kábel uschovávajú mimo dosahu detí.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Nebezpečenstvo! Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

Kedže spotrebič pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie spotrebiča vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami.

Spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.

- Pred akýmkoľvek čistením spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky.



Pozor: Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia spotrebiča.

- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.
- Spotrebič neumiestňujte nad alebo v blízkosti elektrických alebo plynových varičov alebo do rozohriatej pece.
- Overte, či vnútri mlynčeka na kávu nie sú cudzie predmety.
- Zabráňte kontaktu s časťami v pohybe.

Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol skoncipovaný. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné. Tento spotrebič nie je určený na obchodné použitie.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

Nikdy sa nepokúšajte drviť ľad alebo používať iným spôsobom ako uvedeným v tomto návode.

Návod na použitie

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

OPIS

(str. 3 - A)

- A1. Veko zásobníka kávy
- A2. Vytiahnuteľný drvič
- A3. Zásobník kávy
- A4. Tlačidlo ON/OFF
- A5. Veko zásobníka mletej kávy
- A6. Zásobník mletej kávy
- A7. Priestor pre zásobník mletej kávy
- A8. Telo spotrebiča
- A9. Gombík voľby stupňa namletia kávy
- A10. Gombík voľby počtu šálok

KONTROLA SPOTREBIČA

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

ZAPOJENIE SPOTREBIČA



Nebezpečenstvo!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na spodnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením. V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník.

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Pred použitím mlynčeka na kávu vyčistite vonkajšie uloženie a zásobník zrnkovej kávy čistou navlhčenou handričkou.

Umyte veko zásobníka, zásobník mletej kávy a veko zásobníka mletej kávy v teplej mydlovej vode, potom ich prepláchnite a osušte; môžu sa umyť v hornom koši umývačky riadu.



Pozor:

Drvič sa nesmie umývať a musí sa vždy udržiavať suchý.

Drvič vyčistite kefkou s tvrdými štetinami.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Spotrebič položte na rovnú plochu.
- Do priestoru (A7) vložte zásobník mletej kávy (A6) s príslušným vekom (A5).
- Odoberte veko zásobníka zrnkovej kávy (Obr. 1)
- Do zásobníka vsypte požadované množstvo zrnkovej kávy (obr. 2): Mlynček na kávu namelie približne 1 polievkovú lyžicu kávy na každú vybratú šálku. Nenaplníte viac ako po rysku MAX vytlačenú na zásobníku.
- Znovu založte veko a uistite sa, či je uložené správne zatlačením až na doraz (Obr. 3).
Ak veko nie je uložené správne, mlynček na kávu nebude fungovať.
- Vložte zástrčku do elektrickej zásuvky (obr. 4).
- Nastavte gombík (A10) na množstvo kávy zodpovedajúce počtu šálok, pre ktoré sa musia namlieť zrnká (obr. 5). Používajte však tento súlad iba ako referenciu, keďže množstvo sa bude meniť podľa chuti, typu a stupňa praženia zrnkovej kávy, ako aj vybratého stupňa mletia.
- Stupeň mletia kávy nastavte regulovaním príslušného gombíka na požadovanom type kávy (obr. 6).
- Stlačte tlačidlo ON/OFF (A4) pre spustenie mlynčeka na kávu. Po dosiahnutí vopred vybratého množstva kávy sa prístroj automaticky zastaví.
- Ak chcete zastaviť prístroj pred ukončením mletia, stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Vyberte zásobník mletej kávy, jemne poklopte nádobou, odoberte veko a nasypete namletú kávu do filtra kávovaru.

RADY PRE POUŽITIE

- Veko zásobníka zrnkovej kávy vždy udržiavajte hermeticky uzavreté, aby sa zachovala chuť a aróma zrnkovej kávy.
- Namelte len množstvo kávy potrebné v tom momente.
- Zásobník zrnkovej kávy nikdy príliš nenapĺňajte. Ako to uvádza všeobecná informácia, berte do úvahy jednu polievkovú lyžicu zrnkovej kávy na šálku (napr. 4 polievkové lyžice zrníka na 4 šálky). Samozrejme, optimálne množstvo, stanovené na základe osobnej chuti, sa zistia časom.
- Používajte gombík voľby stupňa mletia (Obr. 6) pre reguláciu mletia na základe typu použitého kávovaru. Stupeň mletia „COARSE“ (= hrubé) je ideálne pre perkolátory, stupeň mletia „MEDIUM“ (= stredné) je ideálne pre prekvap-

kávače a moka kávovary; stupeň mletia „FINE“ (= jemné) je ideálne pre espresso kávovary. Nastavenie mletia ne-
meňte, keď je prístroj v prevádzke.

- Medzi jedným a druhým použitím musí uplynúť aspoň mi-
nútu, aby sa zabránilo prehriatiu prístroja.
- Aby sa zaručila dobrá kvalita čo sa týka čerstvosti kávy,
vždy prístroj vyčistite po každom použití, hlavne, keď sa
melie káva po namletí iných potravín (napr. cukru). Neod-
porúča sa však mlieť olejnaté semená (napr. arašidy) alebo
príliš tvrdé semená (napr. ryžu).

ČISTENIE



Nebezpečenstvo!

Pred vykonaním akejkoľvek operácie čistenia sa prístroj musí
vypnúť a odpojiť od elektrickej siete. Prístroj nikdy neponárajte
do vody.

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Veko umyte vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom.
Potom ho starostlivo prepláchnite a osušte.
- Ak chcete odobrať drvič (A2), nastavte gombík voľby
stupňa mletia (Obr. 6) do polohy „FINE“, potom prstami
uchopte hornú časť drviča mlynčeka na kávu a otočte ho
v smere otáčania hodinových ručičiek, potom ho vyberte
vertikálnym potiahnutím.
- Starostlivo vyčistite vnútro zásobníka zrnkovej kávy (A3)
vlhkou handrou.
- Pri opätovnom uložení horného drviča nastavte gombík
voľby stupňa mletia (obr. 6) do polohy „COARSE“, vložte
drvič a otočte ho jedenkrát proti smeru otáčania hodino-
vých ručičiek.

- Starostlivo vyčistite zásobník mletej kávy, jeho veko a telo
prístroja vlhkou handrou, pričom sa uistite, či v zásobníku
mletej kávy nie sú zvyšky kávy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A

Prikon: 110 W

Hmotnosť:

KG79 1,5 kg

KG89 1,7 kg



Spotrebič je v súlade s požiadavkami nasledujúcich
smerníc ES:

- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v
súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.

LIKVIDÁCIA



Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym
odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku
na separovaný zber odpadu.

AK NIČO NEFUNGUJE...

Prístroj nefunguje.	Uistite sa, či zástrčka je správne zasaunutá do zásuvky a či zásuvka funguje správne.
	Veko zásobníka zrnkovej kávy nie je uložené správne.
	Zásobník mletej kávy alebo jeho veko nie sú uložené správne.
Prístroj sa počas prevádzky zastaví.	Prístroj je prehriaty. Došlo k zásahu tepelnej poistky motora. Skontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.
	Maximálna kapacita zásobníka zrnkovej kávy alebo zásobníka mletej kávy bola prekročená.
Gombík voľby stupňa mletia nefunguje.	Skontrolujte, či horný drvič má správnu polohu.