

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Bezpečnostné upozornenia



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Zabráňte rozliatiu na konektor.



Pozor!

Nedodržanie upozornení môže byť alebo je príčinou úrazov alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený iba na prevarenie vody. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nezodpovedným používaním a/alebo opravami vykonanými nekvalifikovanými osobami.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je povolené jeho používanie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, motelloch alebo mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie, izbách na prenájom.
- Tento spotrebič smú používať aj deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, s

výnimkou, že majú viac ako 8 rokov a sú pod dohľadom. Spotrebič a prírodný elektrický kábel nenechávajte v dosahu detí, ak ich vek nedosiahol 8 rokov.

- Prírodný elektrický kábel tohto spotrebiča nesmie nikdy vymieňať používateľ, pretože pri výmene sa musia použiť špeciálne nástroje. V prípade poškodenia kábla alebo kvôli jeho výmene sa obráťte na výrobcu autorizované servisné stredisko.
- Varnú kanvicu používajte s dodávanou elektrickou základňou (a opačne).
- Nepoužívajte varnú kanvicu na naklonenom povrchu.
- Nepoužívajte kanvicu ak je teleso úlne ponorené.
- Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia nepoužívajte alkalické čistiace prostriedky pri čistení, používajte mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte kanvicu v nadmorskej výške nad 2000 m.
- Pri čistení spotrebiča dodržte postup uvedený v príslušnom odseku.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Pri nedodržaní sa môžu vyskytnúť ohrozenia zdravia a popáleniny.

- Počas varenia neodstraňujte veko.
- Ak by ste kanvicu preplnili, voda by sa pri zovretí mohla preliať.
- Povrch vykurovacieho článku je vystavený zvyškovému teplu po použití.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Počas prevádzky varnú kanvicu neprenášajte.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Aby sa predišlo riziku zasiahnutia elektrickým prúdom, neponárajte do vody ani do inej kvapaliny elektrické časti, základňu so zástrčkou ani kanvicu. Nepoužívajte ju v kúpeľni ani v blízkosti žiadneho zdroja vody. Nepoužívajte vonku.
- Keď spotrebič nepoužívate alebo pred jeho čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Pred čistením nechajte varnú kanvicu vychladnúť.
- Nikdy ju nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- Do varnej kanvice nekladajte žiadne predmety.
- Použitie príslušenstva, ktoré neodporučil výrobca, môže spôsobiť požiar, elektrický skrat alebo úrazy osôb.



Pozor!

Nedodržanie upozornení môže byť alebo je príčinou úrazov alebo poškodenia spotrebiča.

- Pri nalievaní vody dávajte pozor a kanvicu príliš nenakláňajte. Voda by mohla vniknúť do mechanizmu na zapínanie.
- Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí je potrebný starostlivý dohľad.
- Varnú kanvicu nepoužívajte, keď sú poškodené jej elektrické časti alebo elektrická zástrčka, keď varná kanvica nefunguje správne alebo je pokazená. Keď bude potrebné opraviť kanvicu alebo vymeniť niektorý z dielov, odnesť ju do servisného strediska, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.



Nebezpečenstvo popálenia!

Pri nedodržaní sa môžu vyskytnúť ohrozenia zdravia a popálenia.

- Nedotýkajte sa horúceho povrchu kanvice ani jej veka. Používajte držadlo a rukoväť.
- Voda v kanvici sa udrží horúca aj dlho po zovretí, preto dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Odporúčame vám neklásť kanvicu blízko okraja pracovného stola a v dosahu detí.
- Dávajte pozor, aby elektrické časti varnej kanvice nepresahovali cez okraj pracovného stola, pracovnej plochy.
- Vyhybajte sa kontaktu s parou, ktorá vychádza z nálevky pri nalievaní vody a z veka a nálevky pri plnení.
- Varnú kanvicu, elektrickú základňu a elektrické časti nikdy nekladte v blízkosti horúcich povrchov, sporákov alebo varičov.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Pred naplnením varnej kanvice ju snímte zo základne.
- Varnú kanvicu nepoužívajte na iné účely ako zovretie vody.
- Spoločnosť De'Longhi odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávneho používania spotrebiča alebo pri nedodržaní týchto pokynov.
- Nepoužívajte varnú kanvicu bez veka a bez filtra. (Varná kanvica by sa nemusela vypnúť).
- Pred zapnutím varnej kanvice skontrolujte jej správnu polohu na základni.



Materiál a príslušenstvo určené pre kontakt s potravinami vyhovujú požiadavkám nariadenia európskej Rady (ES) č. 1935/2004.

Likvidácia spotrebiča



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

OPIS

- A** Vyberateľný filter
- B** Vyberateľné veko
- C** Telo varnej kanvice
- D** Svetelná kontrolka prevádzky
- E** 360° elektrická základňa s možnosťou navinutia kábla
- F** Zástrčka
- G** Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
- H** Indikátor hladiny vody

POUŽITIE

Pred použitím

- Odstráňte obal varnej kanvice a elektrickej základne.
- Nikdy nenechávajte deti, aby sa hrali s plastovými sáčkami - nebezpečenstvo udusení.
- Odstráňte všetky etikety z vonkajšieho ocelového povrchu.
- Použitie/Bezpečnostné predpisy.
- Vyberte filter (obr.1) a umyte ho vodou (obr.2). Pozrite „Vybratie filtra na vodný kameň“.
- Varnú kanvicu naplňte vodou až po maximálnu výšku hladiny (MAX) a dajte ju zovrieť.
- Vodu vylejte a varnú kanvicu vypláchnite studenou vodou. Zopakujte tento postup trikrát, aby ste odstránili všetky zvyšky z výroby a pod.

- Po vypláchnutí varnej kanvice do nej opäť vložte filter (obr.3).

Používanie varnej kanvice

Pomocou špeciálnej elektrickej základne a stredného konektora môžete na ňu varnú kanvicu položiť v ľubovoľnom uhle a otočenú ktorýmkoľvek smerom.

- Z navijaka základne vytiahnite elektrický prívodný kábel v dĺžke potrebnej na dosiahnutie zásuvky, ktorú chcete použiť (obr.4)
- Elektrický napájací kábel nenechávajte previsať cez okraj stola a nedovoľte aby sa dotýkal horúcich povrchov (príklad: horná časť B).

Naplnenie

- Pred naplnením varnej kanvice ju snímte zo základne.
- Snímte veko a varnú kanvicu naplňte vodou do želanej výšky hladiny. **Do kanvice vlejte vždy viac ako 0,3 litra vody**, aby ste predišli tomu, že počas používania vyvrie všetka voda; takého nesprávneho používania skráti životnosť spotrebiča. **Do kanvice nelejte viac ako 1,7 litra vody** (až po hladinu MAX). **V prípade nadmerného naplnenia kanvice hrozí nebezpečenstvo, že voda pri zovretí vyvrie a spôsobí popáleniny.**

Zapnutie

- Zástrčku vsuňte do sieťovej zásuvky
- Položte varnú kanvicu na elektrickú základňu
- Stlačením tlačidla vypínača ON/OFF (obr.5) zapnite varnú kanvicu.
- Zapne sa svetelná kontrolka.
- Varná kanvica sa vypne automaticky po zovretí vody (tlačidlo vypínača ON/OFF sa prepne a kontrolka zhasne).
- Aby ste varnú kanvicu vypli skôr, ako zovrie voda, prepnite vypínač do polohy OFF alebo jednoducho snímte varnú kanvicu zo svojej základne. Spotrebič sa vypne a tlačidlo vypínača sa automaticky prepne do polohy OFF.

Nalievanie

- Snímte varnú kanvicu zo svojej základne a opatrne nalejte vodu. Varnú kanvicu nenakláňajte prudko ani príliš.
- Po zobrazení varnej kanvice zo základne by ste mohli na hornom povrchu základne vidieť vlhkosť. Vodná para uniká malým otvorom na spodnej časti varnej kanvice. Skondenzovaná voda na základni je

preto úplne normálny jav, nemusíte sa znepokojovať.



Poznámka: po každom použití vyprázdnite obsah varnej kanvice. Ak ste varnú kanvicu nepoužívali dlhšie ako dva dni, vypláchnite ju vodou. S cieľom znížovania spotreby elektrickej energie a znížovania plytvania vodou používajte iba toľko vody, koľko skutočne potrebujete.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

1) Tlačidlo automatického vypínača ON/OFF:

Táto varná kanvica má k dispozícii tlačidlo vypínača ON/OFF, ktoré umožňuje automatické vypnutie spotrebiča po zovretí vody. Skôr, ako dáte znovu zavrieť vodu, počkajte približne jednu minútu. Nepokúšajte sa pridržať tlačidlo vypínača ON/OFF v polohe ON ani regulovať mechanizmus.

2) Bezpečnostné prerušenie varu:

Ak zapnete varnú kanvicu, v ktorej je iba málo vody alebo je dokonca bez vody, bezpečnostný systém, ktorým je varná kanvica vybavená, preruší elektrické napájanie. V takom prípade odpojte varnú kanvicu od elektrickej siete a nechajte ju vychladnúť, až potom ju naplňte studenou vodou (v opačnom prípade by sa spotrebič mohol poškodiť).

3) Varná kanvica sa vypne automaticky, ak ju necháte zapnutú (ON) na svojej základni.

ÚDRŽBA

Čistenie varnej kanvice

- Pred čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť a odpojte ho od elektrickej siete
- Varnú kanvicu ani jej základňu neponárajte do vody.
- Na vyčistenie vonkajšieho povrchu varnej kanvice použite mäkkú a vlhkú utierku a potom ju osušte mäkkou a suchou utierkou.
- NEPOUŽÍVAJTE drôtenky, horľavé kvapaliny ani bieliace, či korozívne prípravky.
- Skontrolujte, či sú konektory a zástrčky suché.

Usadeniny vodného kameňa

Pri ohreve vody sa minerály, ktoré obsahuje, zrážajú, čím sa voda zakalí.

Keď spozorujete tvorbu vrstvy na vode a pri čistení filtra spozorujete na stenách a na častiach varnej kanvice vodný kameň, odvápnite varnú kanvicu a filter.

Filter proti vodnému kameňu

Táto varná kanvica má k dispozícii filter proti vodnému kameňu, ktorý bráni tomu, že sa čistočky vápenatých

minerálov належé do nápojov. Filter sa dá vybrať a umyť. Filter treba vybrať a vyčistiť ihneď potom, ako spozorujete usadeniny alebo keď spozorujete, že sa voda ťažšie nalieva.

Vybratie filtra proti vodnému kameňu

- Varnú kanvicu nechajte úplne vychladnúť
- Spotrebič odpojte od elektrickej siete
- Skontrolujte, či máte čisté ruky, bez zvyškov mydla, krému alebo iných prípravkov, ktoré by mohli znečistiť vodu.
- Vyprázdnite varnú kanvicu a vyberte filter (obr.1).
- Opláchnite ho pod tečúcou vodou, pričom použijete kefkú s jemnými štetinami (obr.2).
- Filter vložte späť (obr.3). **Nebezpečenstvo udusenia filtrom. Nenechávajte ho po očistení bez dozoru.**

Čistenie varnej kanvice a filtra

Je veľmi dôležité pravidelne čistiť a odstraňovať usadeniny vodného kameňa, aby sa udržala správna účinnosť spotrebiča. Predchádzajte nadmernému usadzovaniu vodného kameňa, pretože to môže narušiť správne fungovanie spotrebiča.

- Používajte odvápnovací prostriedok určený pre varné kanvice (odporúčame odvápnovače na báze kyseliny citrónovej). Keď sa vodný kameň začína usadzovať na ohrevnom článku, kúpte vhodný prípravok na odstraňovanie vodného kameňa a odstráňte usadeniny podľa pokynov dodaných spolu s prípravkom.
- Po odstránení vodného kameňa nechajte vo varnej kanvici niekoľkokrát zavrieť čerstvú vodu a dôkladne ju opláchnite, aby sa úplne odstránili všetky zvyšky odstraňovača vodného kameňa, ktoré by mohli poškodiť spotrebič. Tento postup zopakujte aspoň trikrát.
- V prípade, že treba odstrániť vodný kameň z filtra, vyberte ho a ponorte do roztoku toho istého odstraňovača vodného kameňa.
- Pred opätovným použitím varnej kanvice skontrolujte, či sú elektrické časti úplne suché.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozrite výrobný štítok
s technickými údajmi

Príkon

“