

1. VŠEOBECNE

Prístroj vybalte, odstráňte prípadné zvyšky polyesteru alebo iného obalu, ktorý by mohol byť zaseknutý v prístroji.

Skontrolujte, či sa prístroj a elektrická šnúra počas dopravy nepoškodili.

2. MODEL SO SYSTÉMOM "EASY WHEEL"

Radiátor prevráťte a postavte ho na koberec, alebo iný mäkký povrch; takto nepoškodíte náter. Kolieska vytiahnite úplne smerom von (obr. 1). Teraz radiátor postavte do zvislej polohy.

3. ELEKTRICKÉ NAPOJENIE

- Pred zasunutím zásuvky do elektrickej zástrčky pozorne skontrolujte, či sa Vaša domáca voltáž zhoduje s hodnotou V, uvedenej na prístroji a či elektrická zástrčka a rozvod majú požadované zaťaženie.
- RADIÁTOR NAPOJTE IBA DO ZÁSTRČKY, KTORÁ MÁ DOSTATOČNÉ UZEMNENIE.
TENTO PRÍSTROJ JE ZHODNÝ S Predpisom 89/336/CEE e elektromagnetickej kompatibilnosti.

CHOD A POUŽITIE

ZAPNUTIE

Zásuvku zasunúť do elektrickej zástrčky; točte kolieskom termostatu (keď je na radiátore) až do maximálnej polohy a prístroj zapnete použitím voliča výkonu nasledovne:

- Voličom výkonu točte do polohy **1**, ktorá zodpovedá minimálnemu výkonu (zasvieti sa ľavá žltá kontrolná žiarovka).
- Voličom výkonu točte do polohy **2**, ktorá zodpovedá strednému výkonu (zasvieti sa pravá žltá kontrolná žiarovka).
- Voličom výkonu točte do polohy **3**, ktorá zodpovedá maximálnemu výkonu (zasvietia sa obidve kontrolné žiarovky).

Nastavenie termostatu

Keď prostredie dosiahne želanú teplotu, pomaly točte termostatom v smere hodinových ručičiek do polohy označenej "click" a nie ďalej. Takto nastavená teplota bude termostatom automaticky konštantne udržiavaná.

Keď je model Vášho radiátora na tri výkony, v miernom počasí alebo počas nie veľmi studených dní môžete zvoliť nižší výkon. Takto ušetríte na spotrebe.

Mrazuvzdorná funkcia (iba pre modely s termostatom)

S termostatom v polohe ***** a so zvoleným výkonom prístroj udržiava teplotu prostredia okolo 5°C. Takto sa s minimálnou stratou energie zabráni mrazeniu.

c) Modely s 24 hodinovým časovým programátorom (Timer) (obr. 3)

Pri nastavení vyhrievania pokračujte nasledovne:

- Pozrite sa na Vaše hodinky. Predpokladajme, že je 10 hodín. Ciferníkom programátora točte v smere hodinových ručičiek až pokiaľ sa číslo 10 na ciferníku nebude zhodovať s ukazovateľom nastavenia na programátore. Čas, v ktorom si želáte, aby prístroj fungoval nastavíte stlačením zubkov smerom do stredu. Každý zubok zodpovedá 15-tim minútam. Teraz budú viditeľné časti, ktoré zodpovedajú času zapnutia. Takto nastavený radiátor bude fungovať automaticky každý deň v naprogramovanom čase. (Dôležité: prístroj musí zostať stále napojený v sieti).
- Pre zmenu nastavenia času stačí vrátiť zúbky do pôvodnej polohy a nastaviť nové časové intervaly.
- Keď si želáte, aby prístroj išiel bez programovania, stlačte smerom do stredu všetky zúbky. Pre úplné vypnutie prístroja je v tomto prípade potrebné, okrem vypnutia vypínačov, vytiahnuť zásuvku z elektrickej zástrčky, aby programátor zbytočne nefungoval.

d) Modely s mechanickým 12 hodinovým timerom (programovanie oneskoreného štartu)

Zapnite prístroj a zvolte želaný výkon a teplotu spôsobom, popísaným hore. Točte kolieskom timera v smere hodinových ručičiek, až pokiaľ sa číslo ukazovateľa nastavenia nebude zhodovať so zvoleným časom. Prístroj začne vyhrievať.

5. ÚDRŽBA

Elektrický radiátor na olej nevyžaduje údržbu. Je to dokonale spoľahlivý prístroj, ktorý Vám vydrží dlhé roky bez toho, aby ste ho museli nechať opraviť. Na čistenie používajte vlhkú handru. Nepoužívajte čistiace prostriedky, alebo drsné prášky.

Na odstránenie väčšej špiny alebo chumáčov prachu použite malý ručný vysávač (obr. 2).

6. UPOZORNENIA

- Radiátor nepoužívajte v tesnej blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo bazénov.
- Nepoužívajte radiátor na sušenie prádla.
- Elektrickú šnúru nekladte na teplé časti.
- Radiátor používajte iba vo zvislej polohe.
- Keď je elektrická šnúra poškodená, nechajte ju vymeniť výrobcom, alebo poverenou technickou službou. Zabráňte tak zbytočnému riziku.
- Na odstránenie pachu "nového" nechajte ísť prístroj aspoň dve hodiny na maximálny výkon. Počas tohto úkonu vetrajte miestnosť, v ktorej je radiátor umiestnený.
- Je úplne prirodzené, že radiátor vydáva pri prvom naštartovaní "vzrúgajúce" zvuky.
- Prístroj nesmie byť umiestnený tesne pod pevnú elektrickú zástrčku.
- Nádrž tohto prístroja je naplnená presným množstvom oleja a opravy, ktoré vyžadujú jej otvorenie musí previesť iba Technický servis. Keď z radiátora vyteká olej, kontaktujte Technický servis.
- Tento prístroj nepoužívajte v miestnostiach s rozlohou menšou ako 4m².
- Keď ide prístroj do zberu, treba rešpektovať nariadenia, vzťahujúce sa na odstránenie oleja.
- Keď je prístroj teplý, nekladte naňho elektrickú šnúru.

Prístroj je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré radiátor vypne vtedy, keď sa náhodou prehreje. Odpojte ho na 30 minút z elektrickej siete, nechajte vychladnúť, ručným vysávačom vyčistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu, napojte ho na elektrickú sieť a radiátor zapnite.

POZOR: aby ste zabránili náhodnému nebezpečnému resetingu bezpečnostného zariadenia, na zapnutie prístroja nepoužívajte vonkajší timer.



DÔLEŽITÉ: keď je prístroj v chode nikdy ho neprikrývajte, lebo by mohlo nastať jeho nebezpečné prehriatie.