

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Bezpečnostné upozornenia



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže mať za následok život ohrozujúce poranenia elektrickým prúdom.

- Nepoužívajte ohrievač v blízkosti vaní, umývadiel, spŕch, výlevok a bazénov.
- Ohrievač nikdy nepoužívajte na sušenie bielizne.
- Ak bol poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo technické servisné stredisko alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo možným rizikám.



Dôležité!

Nedodržanie upozornenia môže mať za následok zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 roky sa môžu zdržiavať v blízkosti, iba ak sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vypínať/zapínať spotrebič, iba ak je umiestnený alebo inštalovaný v určenej normálnej prevádzkovej polohe a sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného použitia spotrebiča a porozumeli súvisiacim rizikám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zapájať, nastavovať,

ani čistiť spotrebič alebo vykonávať používateľskú údržbu.

POZOR - Niektoré časti tohto produktu môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a zraniteľných osôb je potrebná zvýšená pozornosť.

- Telo tohto radiátora je naplnené presným množstvom špeciálneho oleja, preto opravy, ktoré vyžadujú otvorenie olejového telesa, smie vykonávať len servisný technik. Akýkoľvek únik oleja musí byť nahlásený oddeleniu skúseností používateľov, pre ďalšie detaily pozri priloženú záruku.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený bezprostredne pod pevnú elektrickú zásuvku.
- POZOR: aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému náhodným resetovaním bezpečnostného systému, toto zariadenie nesmie byť napájané cez externý časovač.
- Neblokujte mriežky výstupu horúceho vzduchu alebo sacie mriežky vzduchu na spodnej strane spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Nedodržanie upozornenia môže mať za následok popálenie alebo obarenie.

- **POZOR:** Aby sa zabránilo prehriatiu, nikdy za žiadnych okolností počas prevádzky nezakrývajte spotrebič, pretože by to viedlo k nebezpečnému prehriatiu.
- Použitie predlžovacieho kábla sa neodporúča, pretože pri prevádzke ohrievača môže dôjsť k prehriatiu



predlžovacieho kábla.

- Nikdy nedávajte na napájací kábel na hornú časť ohrievača, keď je horúci.



Vezmite prosím na vedomie:

Tento symbol označuje odporúčania a dôležité informácie pre používateľov.

- Odporúčame, aby ste ohrievač neumiestňovali do prievanu, pretože silné prúdy vzduchu môžu nepriaznivo ovplyvniť prevádzkovú efektívnosť zariadenia.
- Ohrievač používajte len vo zvislej polohe.
- Ohrievač musí byť umiestnený najmenej 50 cm od nábytku alebo iných predmetov.
- Pri prvom použití spotrebiča ho zapnite na aspoň 15 minút a termostat nastavte na maximum, aby odstránil zápach "novoty". Môže dôjsť k uvoľneniu malého množstva dymu kvôli ochranným látkam naneseným na ohrievač pred prepravou.
- Umiestnite prístroj tak, aby zástrčka aj zásuvka boli po inštalácii ľahko dosiahnuteľné.
- Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach s rozlohou menej ako 4 m².
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré ho vypne v prípade náhodného prehriatia.

Pre reset sa obráťte na oddelenie skúseností používateľov, pozri priloženú záruku.

Likvidácia spotrebiča



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

POPIS

- A** displej
- B** tlačidlo núdzového režimu
- C** uzamykateľný vypínač
- D** tlačidlo na zníženie hodnoty
- E** tlačidlo na zvýšenie hodnoty
- F** tlačidlo jasu
- G** tlačidlo časovača
- H** tlačidlo eco
- I** napájací kábel

POUŽITIE

Umiestnenie

Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvku napájania elektrickou energiou. Nepoužívajte tento radiátor v miestnostiach, ktoré majú plochu menšiu ako 43 štvorcových stôp (4 m²).

Pripojenie k zdroju elektrickej energie

- Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či je napájacie napätie rovnaké, ako je uvedené na štítku zariadenia, a že zásuvka a napájací linky zodpovedajú danému zaťaženiu.
- Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2004/108 / ES o elektromagnetickej kompatibilite.

Spotrebič sa nastaví do pohotovostného režimu.

Na displeji sa objaví symbol . Volné oblečenie alebo posteľnú bielizeň, nábytok a horľavé materiály udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od elektrickej zásuvky, do ktorej je zapojený ohrievač. Po prerušení napájania (následkom výpadku prúdu alebo odpojením zariadenia) sa spotrebič prepne vždy do pohotovostného režimu. Ak zapnete spotrebič stlačením tlačidla pohotovostného režimu, prevádzkové podmienky budú rovnaké ako predchádzajúce nastavené podmienky.

Vykurovacia funkcia

Na zapnutie spotrebiča stlačte  tlačidlo (B).

Na výber požadovanej teploty stlačte tlačidlo + alebo - (E alebo D). Po jednom stlačení + alebo - sa teplota (zobrazená na displeji) zvýši alebo zníži o 1 °C. Ak podržíte stlačené tlačidlo + alebo -, hodnota zvýši alebo zníži rýchlo.

Napríklad:



Spotrebič umožňuje nastaviť teplotu 5 °C (41 °F) a rozmedzie od 10 °C (50 °F) až 28 °C (82 °F).

Funkcia Anti-freeze

Po nastavení teploty na 5 °C pomocou tlačidla "-" prístroj zapne funkciu proti zamrznutiu. Na displeji sa objaví symbol ❄️. Týmto spôsobom sa prístroj automaticky zapne iba v prípade, že teplota v miestnosti klesne pod 5 °C. Účelom je zabránenie zamrznutiu.

Pre návrat do vykurovacej funkcie stlačte tlačidlo "+" jeden raz.

Funkcia Eco

Ak je zapnutá táto funkcia, spotrebič automaticky zníži vykurovací výkon za účelom zabezpečenia optimálneho pohodlia pri súčasnem znížení spotreby energie.

Na aktiváciu tejto funkcie stlačte tlačidlo "ECO" (H). Na displeji sa objaví symbol **eco**. V prípade, že nastavená teplota je oveľa vyššia, ako je skutočná teplota miestnosti, spotrebič sa automaticky spustí a rýchlo vykúri miestnosť.

Indikátor prevádzky vtedy svieti na červeno.

Ak teplota v miestnosti stúpne a približí sa zvolenej teplote, spotrebič skráti aktívny čas vykurovacích častí. Následne sa zníži vykurovací výkon. Indikátor prevádzky vtedy svieti na zeleno.

Indikátor prevádzky

Symbol  uvádza stav vykurovania pomocou farieb.

 **ČERVENÁ:** jednotka vykuruje na maximálny výkon.

 **ZELENÁ:** jednotka vykuruje na znížený výkon (pozri funkciu ECO).

 neprítomný: Jednotka nevykuruje.

Jas displeja

Na spotrebiči sú dostupné dve nastavenia jasu displeja. Displej je najjasnejší, keď sa stlačí akékoľvek tlačidlo.

Po niekoľkých sekundách nečinnosti klávesnice sa jas zníži na prevádzkovú úroveň.

Túto nižšiu úroveň možno nastaviť pomocou tlačidla  (F). Opakovane stláčajte tlačidlo, dokým nedosiahnete požadovaný jas (k dispozícii sú tri úrovne).

Zámok klávesnice

Aby sa predišlo náhodnému spusteniu, môžete zamknúť klávesnicu pomocou funkcie zámku klávesnice.

Na aktiváciu tejto funkcie podržte stlačené tlačidlo zámku klávesnice (C) po dobu aspoň 3 sekúnd. Na displeji sa zobrazí symbol  a zaznie opakovaný akustický signál. Na deaktiváciu funkcie postupuje rovnakým spôsobom.

Funkcia časovač


Túto funkciu je možné zapnúť dvoma spôsobmi.

Oneskorený štart: Keď je spotrebič vypnutý, opakovanie stlačte tlačidlo časovača (G) , dokým nebude blikať požadovaný počet hodín. Dostupné sú 3 časové obdobia: 2, 4 a 8 hodín. Potom počkajte niekoľko sekúnd na uloženie programu do pamäte.

Displej sa znovu vypne, zatiaľ čo počet hodín a symbol  zostanú svietiť.

S postupom času sa zostávajúce hodiny zobrazené na displeji aktualizujú.

Počas poslednej hodiny pred naprogramovaným štartom blikať symbol "2h". Na zrušenie funkcie časovača stlačte znova príslušné tlačidlo. Po uplynutí naprogramovanej doby sa spotrebič zapne s predchádzajúcimi nastaveniami.



Oneskorené zastavenie: Keď je spotrebič zapnutý, opakovanie stlačte tlačidlo časovača , dokým nebude blikať požadovaný počet hodín. Dostupné sú 3 časové obdobia: 2, 4 a 8 hodín.

Potom počkajte niekoľko sekúnd na uloženie programu do pamäte.

Zobrazí sa aktuálne nastavenie a symbol .

Pre návrat do prevádzkového zobrazenia bez časovača stlačte znova tlačidlo časovača.

S postupom času sa zostávajúce hodiny zobrazené na displeji aktualizujú. Počas poslednej hodiny pred naprogramovaným vypnutím blikať symbol "2h". Po skončení nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne.

Zmena teplotnej škály

Displej môže zobrazovať teplotu v °C aj °F.

Na výber požadovanej teplotnej škály na spotrebiči v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlá "+" a klávesy "ECO" po dobu aspoň 10 sekúnd, potom uvoľnite. Zmena škály bude indikovaná dvoma krátkymi pípnutiami.

Alarmy

Prístroj má diagnostický systém, ktorý umožňuje signalizáciu poruchy.

V prípade problémov sa na displeji zobrazí alarmové hlásenie:

-  (zlyhanie sondy)

Pri tomto alarme spotrebič nepracuje. Skontrolujte, či je spotrebič správne umiestnený. Ak problém pretrváva,

obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti De'Longhi.

- **Ht** (vysoká teplota)
Keď je vnútorná teplota výrobku príliš vysoká, vykurovacie teleso sa automaticky vypne. Na displeji sa cyklicky zobrazí **Ht** po dobu dvoch sekúnd. Na odstránenie príčiny tohto alarmu skontrolujte, či nie je spotrebič zakrytý.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE

Ďalšie bezpečnostné zariadenie vypína ohrievač v prípade prehriatia. Na reštart ohrievača zavolajte na zákaznícky servis spoločnosti De'Longhi.

ÚDRŽBA

Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte radiátor vychladnúť. Utrite radiátor mäkkou vlhkou handričkou, nepoužívajte saponáty a abrazívne látky. Ak sa radiátor nebude používať dlhšiu dobu, uložte ho na

suché miesto.

Tento spotrebič bol vyrobený tak, aby poskytol mnoho rokov bezproblémovej prevádzky.

V prípade poruchy alebo pochybností sa nesnažte opravovať ohrievač sami: môže to mať za následok nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zavolajte zákaznícky servis spoločnosti De'Longhi (pozri priložený zoznam zákazníckych servisov De'Longhi).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájacie napätie

Pozri typový štítok

Príkon

"

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje	Uistite sa, že je zapojený do napájania a že elektrická zásuvka je funkčná. Možno je nastavená príliš nízka teplota. Zlyhanie sondy alebo jednotka je otočená naopak, displej zobrazuje: PF	Zapojte do elektrického napájania. Nastavte vyššiu teplotu. Skontrolujte, či je spotrebič správne umiestnený. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti De'Longhi
Na displeji sa zobrazuje: Ht (vysoká teplota)	Jednotka dosiahla príliš vysokú vnútornú teplotu	Skontrolujte, či nie je jednotka zakrytá, a nechajte spotrebič vychladnúť. Keď klesne vnútorná teplota spotrebiča, alarm sa vypne. Ak spotrebič nefunguje, prosím, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti De'Longhi.