

OPIS

- A Termostat
- B Svetelná kontrolka
- C Časomer (iba na niektorých modeloch)
 - C1 Doba fungovania
 - C2 Zúbok
 - C3 Referenčný ukazovateľ
- D Kolieska
- E Prepínač výkonu

POUŽITIE

Modely so systémom „easy wheel“

Spotrebič obráťte hore nohami na handru položenú na zemi alebo na inú mäkkú podložku, aby ste nepoškodili náter. Kolieska úplne otvorte otočením smerom von (Obr. 1). Radiátor vráťte do pôvodnej polohy.

Elektrické zapojenie

- Pred zapojením zástrčky do zásuvky elektrickej siete skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnote na štítku s charakteristikami spotrebiča a či zásuvka a elektrická napájacia sieť znesú príkon spotrebiča.
- Okrem toho skontrolujte kapacitu poistiek.
RADIÁTOR SA SMIE ZAPOJIŤ IBA DO UZEMNEJ ZÁSUVKY.

Radiátor musíte zapojiť do správne fungujúcej zásuvky so striedavým napätím 230 – 240 V so správnou polarizáciou. Zabráňte kontaktu odevu, bielizne, nábytku a horľavého materiálu so zásuvkou elektrickej siete, ktorá napája radiátor.

FUNGOVANIE A POUŽITIE

Zapnutie

Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. Termostat otočte až do maximálnej polohy. Radiátor zapnite vypínačom/vypínačmi podľa postupu v bodoch a) -b).

a) Modely s jedným vypínačom (1 výkon)

- tlačidlo v polohe „I“ = zapnutý celkový výkon (svietí kontrolka)
- tlačidlo v polohe „O“ = vypnutý (kontrolka vypnutá)

b) Modely s dvojitým vypínačom (3 výkony)

- jedno tlačidlo v polohe „MIN“ = minimálny výkon (kontrolka svieti)
- iba jedno tlačidlo v polohe „MED“ = stredný výkon (kontrolka svieti)
- obe tlačidlá v polohe „MIN“ „MED“ = maximálny výkon (kontrolky svietia)

Nastavenie termostatu

Keď prostredie dosiahne želanú teplotu, pomaly otáčajte termostatom proti smeru hodinových ručičiek, až kým kontrolka nezhasne (alebo do polohy, kedy termostat „klikne“), ale nie ďalej.

Takto určená teplota sa automaticky nastaví a bude sa udržiavať termostatom na konštantnej hodnote.

Funkcia proti zamrznutiu

S termostatu v polohe  a so stlačenými vypínačmi udrží spotrebič teplotu okolia približne 5 °C, čím zabráni zamrznutiu s minimálnou stratou energie.

SPOTREBIČ S ČASOMEROM na 24 hodín

Pri naprogramovaní kúrenia dodržte nasledujúci postup:

- Pozrite sa na svoje hodinky. Predpokladajme, že je 10 dopoludnia. Otáčajte časomerom v smere hodinových ručičiek, kým sa číslo 10 nebude prekryvať s referenčným indikátorom .
- Stlačením zúbkov smerom do stredu nastavte požadované časové intervaly, v ktorých má byť spotrebič zapnutý. Každý zúbok zodpovedá 15 minútam. Teraz budú viditeľné úseky zodpovedajúce prevádzke spotrebiča.
- Takto nastavený radiátor sa zapne a vypne každý deň automaticky v naprogramovanom čase (dôležité: zástrčka musí byť nepretržite v zásuvke elektrickej siete).
- Ak chcete program zmeniť, stačí vrátiť zúbky do pôvodnej polohy a nastaviť nové časové intervaly prevádzky.
- Ak chcete, aby spotrebič fungoval bez programátora, posuňte smerom do stredu všetky zúbky. Ak chcete spotrebič úplne vypnúť, okrem všetkých vypínačov budete musieť vytiahnuť aj zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, čím sa vylúči fungovanie časomeru.

Vykurovanie v režime „turbo“

Niektoré modely sú vybavené ventilátorom, ktorý napomáha pri rýchlejšom vykúrení miestnosti. Ak chcete aktivovať túto funkciu, stlačte tlačidlo do polohy . Dôležité: v prípade prehriatia spôsobeného nahromadením prachu na vstupných a výstupných mriežkach spotrebiča zasiahne bezpečnostný spínač. Ak chcete spotrebič znovu zapnúť, nechajte ho vychladnúť, vyčistite vstupnú a výstupnú mriežku vysávačom a až potom zapojte spotrebič do siete a zapnite ho.

ÚDRŽBA A SERVIS

Pred každým zásahom vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a počkajte na vychladnutie radiátora. Radiátor utierajte mäkkou a vlhkou utierkou, nepoužívajte čistiace prípravky ani abrazívne čističe. Ak radiátor nebudete určitú dobu používať, oviňte napájací kábel na príslušný držiak a spotrebič uložte v suchej miestnosti. V prípade poruchy alebo ak by ste mali nejaké pochybnosti, nesnažte sa radiátor opraviť sami: hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Zavolajte najbližšie servisné stredisko (pozrite zoznam servisných stredísk).

TEHNIČNI PODATKI

Napetost napajanja

Glejte tablico lastnosti

Priključna moč

“

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do zásuvky elektrickej siete	Zapojte zástrčku zo zásuvky elektrickej siete
	Elektrická zásuvka nefunguje správne	Skontrolujte, či je elektrická zásuvka pod napätím
	Prítomnosť prekážok na mriežke.	Odstráňte prekážku a spotrebič nechajte vychladnúť. Ak spotrebič nefunguje, kontaktujte servisné stredisko
	Možno ste nastavili príliš nízku teplotu	Nastavte vyššiu teplotu