

POPIS

- A** termostat
- B** ovládač výkonu
- C/D/E** indikačné kontrolky (MIN, MED, MAX)
- F** držiak na navinutie kábla
- G** koliesko

POUŽITIE

Montáž koliesok

Prevráťte radiátor na koberec alebo na nejaký iný mäkký povrch, aby sa nepoškodil lak. Otvorte úplne kolieska otočením smerom von (Obr. 1). Vráťte radiátor do vertikálnej polohy.

Pozor

Radiátor používajte výhradne vo vertikálnej polohe (kolieska dolu, ovládače hore). Akákoľvek iná poloha môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

Umiestnenie

Spotrebič nesmie stáť tesne pod zásuvkou elektrickej siete na stene. Spotrebič nepoužívajte v miestnosti menšej ako 4 m².

Elektrické zapojenie

- Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa ubezpečte, že sa napätie elektrickej siete vo vašej domácnosti zhoduje s hodnotou na štítku so špecifikáciami spotrebiča a či zásuvka elektrickej siete a samotná sieť vyhovujú príkonu spotrebiča.
- Okrem toho skontrolujte kapacitu poistiek.
ZAPOJTE RADIÁTOR VÝHRADNE K UZEMNEJ ZÁSUVKE.

Nedovoľte, aby bol radiátor v kontakte s odevmi, bielizňou, nábytkom ani horľavým materiálom zásuvky, ktorá ho napája.

Zapnutie

Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky, otočte ovládač termostatu do maximálnej polohy a zapnite spotrebič ovládačom výkonu:

- otočte ovládač do polohy MIN, aby ste nastavili minimálny výkon (rozsvieti sa kontrolka „MIN“)
- otočte ovládač do polohy MED, aby ste nastavili stredný výkon (rozsvietia sa kontrolky „MIN/MED“)
- otočte ovládač do polohy MAX, aby ste nastavili maximálny

výkon (rozsvieti sa kontrolky)

Regulácia termostatu

Po dosiahnutí želanej teploty v miestnosti pomaly otáčajte ovládačom termostatu smerom v protismere hodinových ručičiek, až kým nezačujete „kliknutie“, ovládačom ďalej neotáčajte. Takto určená teplota bude automaticky regulovaná a konštantne udržiavaná termostatom. Ak má spotrebič k dispozícii tri úrovne výkonu, v miernejšej klíme alebo keď teplota nie je mimoriadne nízka, nastavte úroveň výkonu na minimum, čím dosiahnete zníženie spotreby energie.

Mrazuvzdorná funkcia

Otočte ovládač gombík termostatu do polohy ❄ a ovládač výkonu na MAX. Spotrebič bude udržiavať v prostredí teplotu približne 5 °C, čím zabráni zamrznutiu s minimálnou spotrebou energie.

Poznámka

Aby ste spotrebič úplne vypli, otočte ovládač výkonu na „0“ a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE

Bezpečnostné zariadenie preruší činnosť spotrebiča v prípade prehriatia. Aby ste spotrebič mohli opäť zapnúť, požiadajte o pomoc najbližšie Servisné stredisko De'Longhi.

ÚDRŽBA

Vždy vytiahnite zástrčku kábla zo sieťovej zásuvky a spotrebič nechajte vychladnúť. Radiátor očistite mäkkou a vlhkou handrou, nepoužívajte čistiace ani abrazívne prostriedky.

Ak predpokladáte, že radiátor nebudete po určitú dobu používať, navíňte elektrický kábel na príslušný držiak a spotrebič odložte na suchom mieste. V prípade poruchy sa nesnažte radiátor opravovať sami: hrozí riziko spôsobenia požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Zavolajte najbližšie Servisné stredisko De'Longhi (pozrite zoznam Servisných stredísk De'Longhi).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	Pozrite výrobný štítok s technickými údajmi
Príkon	„

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje	- Skontrolujte, či ste vsunuli zástrčku do elektrickej zásuvky a či elektrická sieť funguje. - Skontrolujte, či nie sú prítomné nejaké prekážky. - Nastavená teplota môže byť veľmi nízka.	- Vsuňte zástrčku do sieťovej zásuvky. - Odstráňte prekážky a spotrebič nechajte vychladnúť. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, požiadajte o pomoc najbližšie Servisné stredisko De'Longhi. - Nastavte vyššiu teplotu.