

POPIS

- A displej
- B tlačidlo on/stand-by
- C tlačidlo výkonu
- D tlačidlo zníženia teploty
- E tlačidlo zvýšenia teploty
- F tlačidlo timer
- G tlačidlo jasu
- H tlačidlo Eco
- I držiak na navinutie kábla
- L koliesko

POUŽITIE

Systém „Easy wheel“

Prevráťte radiátor na koberec alebo na nejaký iný mäkký povrch, aby sa nepoškodil lak. Otvorte úplne kolieska otočením smerom von (Obr. 1). Vráťte radiátor do vertikálnej polohy.

Elektrické zapojenie

- Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa uistite, že sa napätie elektrickej siete vo vašej domácnosti zhoduje s hodnotou na štítku so špecifikáciami spotrebiča a či zásuvka elektrickej siete a samotná sieť vyhovujú príkonu spotrebiča.
 - Okrem toho skontrolujte kapacitu poistiek.
- ZAPOJTE RADIÁTOR VÝHRADNE K ÚZEMNEJ ZÁSUVKE.

Spotrebič je nastavený na režim stand-by.

Na displeji sa zobrazí symbol . Nedovoľte, aby bol radiátor v kontakte s odevmi, bielizňou, nábytkom ani horľavým materiálom zásuvky, ktorá ho napája. Po prerušení elektrického napájania (prerušení dodávky elektriny alebo odpojenie spotrebiča od siete) sa spotrebič vždy prepne do režimu stand-by. Po zapnutí spotrebiča stlačením tlačidla on/stand-by sa obnovia predtým nastavené prevádzkové podmienky.

Funkcia vykurovania

Spotrebič zapnite stlačením tlačidla  (B).

Stlačením tlačidla  (C) nastavíte želaný výkon:

MIN (); MED (); MAX (.

Želanú teplotu nastavíte stlačením tlačidla + alebo - (E alebo D). Jedným krátkym stlačením tlačidla + alebo - sa teplota (indikovaná na displeji) zvýši alebo zníži o 1 °C. Ak tlačidlo + alebo - podržíte stlačené dlhšie, teplota sa zvýši alebo zníži rýchlejšie.



Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí od 5° do 28°C.

Mrazuvzdorná funkcia

Nastavením teploty 5°C tlačidlom „-“ sa aktivuje mrazuvzdorná funkcia. Na displeji sa zobrazí symbol  a spotrebič sa automaticky zapne pri maximálnom výkone až keď teplota klesne pod 5 °C, čím sa zabráni zamrznutiu.

Aby ste sa vrátili k funkcii vykurovania, stlačte tlačidlo „+“.

Funkcia Eco

Pomocou tejto funkcie spotrebič nastaví automaticky výkon vhodný na zaručenie maximálneho pohodlia pri znížení spotreby energie. Aby ste funkciu aktivovali, stlačte tlačidlo „ECO“ (H). Na displeji sa zobrazí symbol **ECO**.

Ak je zvolená teplota oveľa vyššia ako teplota prostredia, spotrebič sa zapne automaticky a rýchlo.

Spotrebič automaticky zvolí najvhodnejšiu úroveň výkonu (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Nastavením výkonu na **MAX** tlačidlom  spotrebič môže zvoliť úroveň **MAX-MED-MIN-OFF**.

Nastavením výkonu na **MED** tlačidlom spotrebič môže zvoliť úroveň **MED-MIN-OFF**. Nastavením výkonu na **MIN** tlačidlom spotrebič môže zvoliť úroveň **MIN-OFF**.

Indikátor vykurovania

Farba symbolu  indikuje úroveň aktívneho vykurovania.

 **ČERVENÁ:** spotrebič funguje pri maximálnom výkone.

 **ŽLTÁ:** spotrebič funguje pri strednom výkone.

 **ZELENÁ:** spotrebič funguje pri minimálnom výkone.

 **bez farby:** spotrebič nevykuruje.

Jas displeja

Displej spotrebiča má k dispozícii dve úrovne jasu:

vyššia úroveň sa aktivuje stlačením ľubovoľného tlačidla.

Ak počas niekoľkých sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, jas displeja sa zníži. Nižšiu úroveň môžete regulovať stlačením tlačidla jasu  (G). Opakovane stláčajte tlačidlo, kým nedosiahnete želanú úroveň jasu (k dispozícii sú tri úrovne).

Zablokovanie

Aby sa predišlo neželaným zmenám nastavení, môžete zapnúť funkciu zablokovania kľavesnice. Aspoň 3 sekundy podržte súčasne stlačené tlačidlá + a -. Na displeji sa zobrazí symbol  a zaznie dvojité zvukové signál. Aby ste funkciu vypli, zopakujte túto operáciu.

Funkcia timer

Funkcia timer sa dá aktivovať dvoma spôsobmi.

Zapnutie s oneskorením: stlačte tlačidlo (F) , pokiaľ je spotrebič v režime stand-by. Na displeji bliká symbol  spolu s počtom hodín zostávajúcich do zapnutia spotrebiča.

Zmeňte počet hodín tlačidlami + a -, potom chvíľku počkajte,

aby sa údaje uložili do pamäti. Displej sa vypne a ostane aktívny symbol .

Po uplynutí naprogramovanej doby sa spotrebič zapne s predchádzajúcim nastavením.



Vypnutie s oneskorením: keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo timer . Bliká symbol  spolu s počtom hodín zostávajúcich do prepnutia spotrebiča do režimu stand-by.

Zmeňte počet hodín tlačidlami + a -, potom chvíľku počkajte, aby sa údaje uložili do pamäti. Na displeji sa zobrazia aktuálne nastavenia a symbol . Po uplynutí naprogramovanej doby sa spotrebič automaticky prepne do režimu stand-by.

Aby ste funkciu timer vyplli, stlačte dvakrát tlačidlo timer.

Symbol timeru  zmizne z displeja.

Poznámka: dá sa nastaviť interval 0,5 po 24 hodín.

Zmena teplotnej stupnice

Na displeji sa teplota dá zobrazovať v °F a v °C. Pri voľbe želaných teplotnej stupnice stlačte a podržte stlačené tlačidlá „+“ a „ECO“ aspoň 10 sekúnd, pokiaľ je spotrebič v režime stand-by. Zmenu teplotnej stupnice potvrdia dva krátke zvukové signály.

Alarmy

Spotrebič má k dispozícii diagnostický systém, ktorý signalizuje prípadné chyby. Pri vyskytnutí sa nejakej chyby sa na displeji zobrazí alarmové hlásenie:



(Chyba spotrebiča)

Pri zobrazení tohto hlásenia spotrebič nefunguje. Skontrolujte správne umiestnenie spotrebiča. Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc najbližšie

Servisné stredisko De'Longhi.



(Vysoká teplota)

Keď interná teplota spotrebiča dosiahne veľmi vysokú hodnotu, výkon vykurovania sa automaticky a postupne zníži. Na displeji sa na dve sekundy zobrazí blikajúci symbol . Aby ste odstránili príčinu alarmu, skontrolujte, či spotrebič nie je prikrýty alebo či na ňom nie sú prikrýté vetracie otvory.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE

Bezpečnostné zariadenie preruší činnosť spotrebiča v prípade prehriatia. Aby ste spotrebič mohli opäť zapnúť, požiadajte o pomoc najbližšie Servísne stredisko De'Longhi.

ÚDRŽBA

Vždy vytiahnite zástrčku kábla zo sieťovej zásuvky a spotrebič nechajte vychladnúť. Radiátor očistite mäkkou a vlhkou handrou, nepoužívajte čistiace ani abrazívne prostriedky.

Ak predpokladáte, že radiátor nebudete po určitú dobu používať, naviňte elektrický kábel na príslušný držiak a spotrebič odložte na suchom mieste. Spotrebič bol navrhnutý tak, aby dokonale fungoval mnoho rokov. V prípade poruchy sa nesnažte radiátor opraviť sami: hrozí riziko spôsobenia požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Zavolajte najbližšie Servísne stredisko De'Longhi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozrite výrobný štítok s technickými údajmi

Príkon

“

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje	- Skontrolujte, či ste vsunuli zástrčku do elektrickej zásuvky a či elektrická sieť funguje. - Skontrolujte, či nie sú prítomné nejaké prekážky. - Nastavená teplota môže byť veľmi nízka.	- Vsuňte zástrčku do sieťovej zásuvky. - Odstráňte prekážky a spotrebič nechajte vychladnúť. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, požiadajte o pomoc najbližšie Servísne stredisko De'Longhi. - Nastavte vyššiu teplotu.