

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

### Bezpečnostné upozornenia



**Pozor!**

- Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.

Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.

- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o jeho nebezpečenstve. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať spotrebič ani vykonávať jeho údržbu. **POZOR:** Niektoré časti spotrebiča sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny.

V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.

- **POZOR:** Spotrebič v žiadnom prípade počas prevádzky  neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie jeho teploty.
- Spotrebič sa nesmie umiestňovať priamo pod zásuvku elektrickej siete.
- Panel nikdy nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel, sprchy alebo bazénov.
- Pri poškodení elektrického napájacieho kábla ho smie vymeniť iba výrobca, autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaná osoba, predídete tak každému riziku.
- **POZOR:** aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému náhodnému vynulovaniu bezpečnostného systému, tento spotrebič sa nikdy nesmie napájať prostredníctvom externého časomeru.



#### **Poznámka:**

- Panel nikdy nepoužívajte na sušenie bielizne.
- Elektrický napájací kábel nikdy nekladte hore na panel, keď je panel teplý.
- Odporúčame neumiestňovať panel do prievanu, pretože silný prievan by mohol ohroziť prevádzkovú účinnosť spotrebiča.
- Panel používajte iba vo vertikálnej polohe.
- Spotrebič umiestňuje vo vzdialenosti aspoň 50 cm od nábytku a od iných predmetov.
- Aby ste pri prvom použití odstránili pach „nového“, zapnite spotrebič s termostatom nastaveným na maximálnu hodnotu a nechajte ho v prevádzke aspoň 15 minút.

Zo spotrebiča môže unikať dym, ktorý je spôsobený prítomnosťou ochranných látok nanesených na odpory pred prepravou.

- Neprikrývajte výstupné ani vstupné mriežky na spodnej strane spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite tak, aby boli elektrická zástrčka aj zásuvka ľahko prístupné aj po inštalácii.
- Tento spotrebič nepoužívajte v miestnosti s plochou menšou ako 4 m<sup>2</sup>.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré zasiahne pri prevrátení spotrebiča a vypne ho. Aby ste spotrebič znovu zapli, stačí ho opäť vrátiť do vertikálnej polohy. Bezpečnostné zariadenie preruší činnosť spotrebiča v prípade náhodného prehriatia. Pri obnovení prevádzky treba vytiahnuť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, odstrániť príčinu prehriatia a znovu vsunúť zástrčku do zásuvky.



### **Nebezpečenstvo popálenia!!**

- Neodporúča sa používať predlžovacie káble, pretože by sa počas činnosti panela mohli prehriať.
- CE** Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:
- Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES v znení neskorších úprav;
  - Smernica EHS 2004/108 o elektromagnetickej kompatibilitate (EMC) v znení neskorších úprav;

### **Likvidácia spotrebiča**



V súlade s požiadavkami európskej smernice 2002/96/ES spotrebič nelikvidujete spolu s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom stredisku na separovaný zber odpadu.

## **ÚVOD**

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento sálavý panel značky De'Longhi. Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod na použitie, aby ste predišli možným rizikám alebo poškodeniu spotrebiča.

### **Symbody používané v tomto návode**

Dôležité upozornenia sú označené nižšie uvedenými symbolmi. Je dôležité dodržiavať upozornenia, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k úrazom elektrickým prúdom, vážnym zraneniam, popáleniam, požiarom alebo poškodeniu spotrebiča.



### **Pozor!**

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.



### **Nebezpečenstvo popálenia!!**

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo popálení.



### **Poznámka:**

Tento symbol indikuje odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

## **OPIS**

- 1 Ovládač funkcie
- 2 Svetelná kontrolka
- 3 Termostat

## **PRVÉ POUŽITIE**

### **Všeobecné pokyny**

Panel vybalte.

Skontrolujte, či sa panel alebo napájací elektrický kábel počas prepravy nepoškodili.

Ak je panel poškodený, nepoužívajte ho.

Zo spotrebiča odstráňte všetky reklamné materiály.

Panel sa môže používať na podlahe alebo na stene.

V prípade montáže na stenu nemontujte nožičky.

### **Elektrické zapojenie**

- Pred zasunutím zapojením spotrebiča k elektrickej sieti sa ubezpečte, že sa napätie elektrickej siete sa zhoduje s hodnotou na štítku so špecifikáciami spotrebiča a že samotná sieť vyhovujú príkonu spotrebiča (Watt).
- Pri používaní viacerých spotrebičov súčasne sa treba uistiť, že elektrický okruh znesie takého zaťaženie.

### **Použitie na podlahe**

Pri montáži nožičiek na spotrebič použite dodané skrutky:

4 skrutky s hlavičkou v tvare motýľa (F) 

Nožičky upevnite pomocou skrutiek (F), ako je uvedené na obrázku 1.

**PÓZOR:** Pokiaľ nie je panel namontovaný na stene, nikdy ho nepoužívajte bez nožičiek.

### **Inštalácia na stenu**

Súprava pre montáž na stenu obsahuje:

1 plastový držiak (A) 

2 kovové konzoly (B) 

2 skrutky 3,5x9,5 PH (C) 

2 skrutky 3,5x20 PH (D) 

2 skrutky 3,5x35 PH (E) 

4 plastové rozperky 6x30 

## Potrebné nástroje a odhadovaný čas pre montáž

Skrutkovač PH 2 x 100 (typ Phillips)

Odhadovaný čas pre montáž: 30 minút

Pre montážou panela sa uistite, že:

- a. **Panel nie je umiestnený tesne pod zásuvku elektrickej siete.**
- b. **Zástrčka kábla po inštalácii ľahko dosiahne zásuvku elektrickej siete.**
- c. **Počas inštalácie sa nesmú poškodiť elektrické káble ani iné rúrky a vedenia.**
- d. **Panel bude umiestnený ďaleko od záclon a iných horľavých materiálov.**

Spotrebič položte na stabilnú plochu, obrátený zadnou stranou smerom hore. Upevnite 2 konzoly (B) pomocou 2 skrutiek (C), pričom použijete skrutkovač, ako vidno na Obr. 5.

Pri montáži panela na stenu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Pri tehlových múroch používajte vrták do cementu s priemerom 6 mm.

Pri sadrokartónových stenách alebo umelých priečkach (duté steny) sa odporúča používať špeciálne rozperky a skrutky (nedodávajú sa).

1. Pred vŕtaním do steny si označte presné body, pričom dodržte minimálne vzdialenosti ako sú uvedené na obr. 3 a obr. 4.
2. Vyvŕtajte otvory v označených bodoch a vsuňte plastové rozperky.
3. Upevnite držiak (A) pomocou 2 dodaných skrutiek (E) (pozri obr. 4).
4. Panel zaveste na držiak.
5. Označte 2 body na upevnenie dolu (obr. 2). Spotrebič zveste, vyvŕtajte spodné otvory a vsuňte do steny rozperky.
6. Teraz opäť umiestnite spotrebič na horný držiak a upevnite spodnú časť spotrebiča zvyšnými dvoma skrutkami (D).

## POUŽITIE

### Prevádzka a použitie

- Vsúňte zástrčku.
- Otočte ovládací gombík termostatu smerom vpravo až do polohy 6.
- **Prevádzka s minimálnym výkonom:** otočte volič funkcií do polohy „MIN“ (rozsvieti sa svetelná kontrolka).
- **Prevádzka s maximálnym výkonom:** otočte volič funkcií do polohy „MAX“ (rozsvieti sa svetelná kontrolka).
- **Vypnutie:** otočte volič funkcií do polohy „0“ a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.

## Regulácia termostatu

Otočte ovládací gombík termostatu smerom vpravo až do polohy 6. Po dosiahnutí želanej teploty v miestnosti pomaly otáčajte ovládačom termostatu smerom vľavo, až kým nedosiahnete polohu signalizovanú „kliknutím“, ovládačom ďalej neotáčajte.

Takto určená teplota bude automaticky regulovaná a konštantne udržiavaná termostatom.

## Režim proti zamrznutiu

Otočením ovládacieho gombíka termostatu na minimum  a voliča funkcií do polohy „MAX“, spotrebič bude udržiavať nemennú teplotu prostredia približne 5°C s minimálnou spotrebou energie.

## ÚDRŽBA

Pred akýmkoľvek úkonom údržby odpojte panel od elektrického napájania vytiahnutím zástrčky a počkajte, aby úplne vychladol.

Panel si nevyžaduje žiadnu mimoriadnu údržbu.

Postačí odstrániť prach mäkkou a suchou utierkou.

Nikdy nepoužívajte abrazívne prášky ani rozpúšťadlá.

Podľa potreby odstráňte nahromadené nečistoty vysávačom.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozri štítok

Príkon

HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W

HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W

HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W