

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Bezpečnostné upozornenia

- Spotrebič smú používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod prísnym dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.
 - Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
 - Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o jeho nebezpečenstve. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať spotrebič ani vykonávať jeho údržbu.
- POZOR: Niektoré časti spotrebiča sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.**
- **POZOR:** Spotrebič v žiadnom prípade

počas prevádzky neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie jeho teploty.

- Spotrebič sa nesmie umiestňovať priamo pod zásuvku elektrickej siete.
- Panel nikdy nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel, sprchy alebo bazénov.
- Pri poškodení elektrického napájacieho kábla ho smie vymeniť iba výrobca, autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaná osoba, predídete tak každému riziku.
- **POZOR:** aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému náhodnému vynulovaniu bezpečnostného systému, tento spotrebič sa nikdy nesmie napájať prostredníctvom externého časomeru.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo popálení.

- Neodporúča sa používať predĺžovacie káble, pretože by sa počas činnosti panela mohli prehriať.



Poznámka:

Tento symbol indikuje odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Panel nikdy nepoužívajte na sušenie bielizne.
 - Elektrický napájací kábel nikdy nekladte hore na panel, keď je panel teplý.
 - Odporúčame neumiestňovať panel do prievanu, pretože silný prievan by mohol ohroziť prevádzkovú účinnosť spotrebiča.
 - Panel používajte iba vo vertikálnej polohe.
 - Spotrebič umiestňuje vo vzdialenosti aspoň 50 cm od nábytku a od iných predmetov.
 - Aby ste pri prvom použití odstránili pach „nového“, zapnite spotrebič s termostatom nastaveným na maximálnu hodnotu a nechajte ho v prevádzke aspoň 15 minút.
- Zo spotrebiča môže unikať dym, ktorý je spôsobený

prítomnosťou ochranných látok nanesených na odpory pred prepravou.

- Neprikrývajte výstupné ani vstupné mriežky na spodnej strane spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite tak, aby boli elektrická zástrčka aj zásuvka ľahko prístupné aj po inštalácii.
- Tento spotrebič nepoužívajte v miestnosti s plochou menšou ako 4 m².
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré zasiahne pri prevrátení spotrebiča a vypne ho. Aby ste spotrebič znovu zapli, stačí ho opäť vrátiť do vertikálnej polohy.
- Bezpečnostné zariadenie preruší činnosť spotrebiča v prípade náhodného prehriatia.

Pri obnovení prevádzky treba vytiahnuť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, odstrániť príčinu prehriatia a znovu vsunúť zástrčku do zásuvky. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, požiadajte o pomoc najbližšie Servisné stredisko De'Longhi.

Likvidácia spotrebiča



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

ÚVOD

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento sáľavý panel značky De'Longhi. Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod na použitie, aby ste predišli možným rizikám alebo poškodeniu spotrebiča.

OPIS

- a Ovládač funkcie
- b Svetelná kontrolka
- c Termostat
- d Koliesko

PRVÉ POUŽITIE

Všeobecné pokyny

Panel vybalte. Skontrolujte, či sa panel alebo napájací elektrický kábel počas prepravy nepoškodili. Ak je panel poškodený, nepoužívajte ho. Zo spotrebiča odstráňte všetky reklamné materiály.

Panel sa môže používať na podlahe alebo na stene.

V prípade montáže na stenu nemontujte nožičky.

Elektrické zapojenie

- Pred zasunutím zapojením spotrebiča k elektrickej sieti sa ubezpečte, že sa napätie elektrickej siete sa zhoduje

s hodnotou na štítku so špecifikáciami spotrebiča a že samotná sieť vyhovujú príkonu spotrebiča (Watt).

- Pri používaní viacerých spotrebičov súčasne sa treba uistiť, že elektrický okruh znesie takéto zaťaženie.

Použitie na podlahe

Pri montáži nožičiek na spotrebič použite dodané skrutky:

4 skrutky s hlavičkou v tvare motýľa (A)

Nožičky upevnite pomocou skrutiek (A), ako je uvedené na obrázku 1.

POZOR: Pokiaľ nie je panel namontovaný na stene, nikdy ho nepoužívajte bez nožičiek.

Inštalácia na stenu

Súprava pre montáž na stenu obsahuje:

1 plastový držiak (B)

2 kovové konzoly (C)

2 skrutky 2,9x8 PH (D)

2 skrutky 3,5x20 PH (E)

2 skrutky 3,5x35 PH (F)

4 plastové rozperky 6x30 (G)

Potrebné nástroje a odhadovaný čas pre montáž

Skrutkovač PH 2 x 100 (typ Phillips)

Odhadovaný čas pre montáž: 30 minút

Pred montážou panela sa uistite, že:

- **Panel nie je umiestnený tesne pod zásuvkou elektrickej siete.**
- **Zástrčka kábla po inštalácii ľahko dosiahne zásuvku elektrickej siete.**
- **Počas inštalácie sa nesmú poškodiť elektrické káble ani iné rúrky a vedenia.**
- **Panel bude umiestnený ďaleko od záclon a iných horľavých materiálov.**

Spotrebič položte na stabilnú plochu, obrátený zadnou stranou smerom hore. Upevnite 2 konzoly (C) pomocou 2 skrutiek (D), pričom použite skrutkovač, ako vidno na Obr. 5.

Pri montáži panela na stenu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Pri tehlových múroch používajte vrták do cementu s priemerom 6 mm. Pri sadrokartónových stenách alebo umelých priečkach (duté steny) sa odporúča používať špeciálne rozperky a skrutky (nedodávajú sa).

- Pred vrtaním do steny si označte presné body, pričom dodržte minimálne vzdialenosti ako sú uvedené na obr. 3 a obr. 4.
- Vytvárajte otvory v označených bodoch a vsuňte plastové rozperky (G).

- Upevnite držiak (B) pomocou 2 dodaných skrutiek (F) (pozri obr. 4).
- Panel zaveste na držiak.
- Označte 2 body na upevnenie dolu (obr. 2).
Spotrebič zveste, vyvrtajte spodné otvory a vsuňte do steny rozperky.
- Teraz opäť umiestnite spotrebič na horný držiak a upevnite spodnú časť spotrebiča zvyšnými dvoma skrutkami (E).

POUŽITIE

Prevádzka a použitie

- Vsuňte zástrčku.
- Otočte ovládací gombík termostatu smerom vpravo až do polohy 6.
- **Prevádzka s minimálnym výkonom:** otočte volič funkcií do polohy „MIN“ (rozsvieti sa svetelná kontrolka).
- **Prevádzka s maximálnym výkonom:** otočte volič funkcií do polohy „MAX“ (rozsvieti sa svetelná kontrolka).
- **Vypnutie:** otočte volič funkcií do polohy „0“ a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Regulácia termostatu

Otočte ovládací gombík termostatu smerom vpravo až do polohy 6. Po dosiahnutí želanej teploty v miestnosti pomaly otáčajte ovládačom termostatu smerom vľavo, až kým

nedosiahnete polohu signalizovanú „kliknutím“, ovládačom ďalej neotáčajte.

Takto určená teplota bude automaticky regulovaná a konštantne udržiavaná termostatom.

Režim proti zamrznutiu

Otočením ovládacieho gombíka termostatu na minimum ✖ a voliča funkcií do polohy „MAX“, spotrebič bude udržiavať nemennú teplotu prostredia približne 5°C s minimálnou spotrebou energie.

ÚDRŽBA

Pred akýmkoľvek úkonom údržby odpojte panel od elektrického napájania vytiahnutím zástrčky a počkajte, aby úplne vychladol.

Panel si nevyžaduje žiadnu mimoriadnu údržbu.

Postačí odstrániť prach mäkkou a suchou utierkou.

Nikdy nepoužívajte abrazívne prášky ani rozpúšťadlá.

Podľa potreby odstráňte nahromadené nečistoty vysávačom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozri štítok

Príkon

HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W

HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W

HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje	Uistite sa, že zariadenie je pripojené a že elektrická zástrčka funguje. Skontrolujte, či nedošlo k upchatiu. Volíč výkonu je v polohe „0“. Termostat je možno nastavený na príliš nízku úroveň.	Zapojte do elektrickej zásuvky. Odstráňte upchatie, ohrievač odpojte a nechajte zariadenie vychladnúť. Ak zariadenie nefunguje, skontaktujte sa s najbližším servisným strediskom. Volíč výkonu otočte do polohy MIN, MAX. Otočte termostatom v smere otáčania hodinových ručičiek na vyššie nastavenie, kým sa ohrievač nereštartuje.