

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Bezpečnostné upozornenia

- Spotrebič smú používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod prísnym dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.
- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o jeho nebezpečenstve. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať spotrebič ani vykonávať jeho údržbu.

POZOR: Niektoré časti spotrebiča sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.

- **POZOR:** Spotrebič v žiadnom prípade počas prevádzky  neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie jeho teploty.
- Spotrebič sa nesmie umiestňovať

priamo pod zásuvku elektrickej siete.

- Panel nikdy nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel, sprchy alebo bazénov.
- Pri poškodení elektrického napájacieho kábla ho smie vymeniť iba výrobca, autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaná osoba, predídete tak každému riziku.
- **POZOR:** aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému náhodnému vynulovaniu bezpečnostného systému, tento spotrebič sa nikdy nesmie napájať prostredníctvom externého časomeru.
- **VAROVANIE:** Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, ak sú v miestnostiach osoby, ktoré by neboli schopné odísť z miestnosti samé, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo popálení.

- **VAROVANIE:** riziko požiaru znížite, ak budete textílie, záclony alebo iný horľavý materiál udržiavať minimálne 1 m od výstupu vzduchu.
- Neodporúča sa používať predĺžovacie káble, pretože by sa počas činnosti panela mohli prehriať.



Poznámka:

Tento symbol indikuje odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Tento ohrievač používajte na vodovodnej a stabilnej ploche.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol.
- Nepoužívajte, ak na ohrievači vidno znaky poškodenia.
- Panel nikdy nepoužívajte na sušenie bielizne.
- Elektrický napájací kábel nikdy nekladte hore na panel, keď je panel teplý.
- Odporúčame neumiestňovať panel do prievanu, pretože

silný prievan by mohol ohroziť prevádzkovú účinnosť spotrebiča.

- Panel používajte iba vo vertikálnej polohe.
- Aby ste pri prvom použití odstránili pach „nového“, zapnite spotrebič s termostatom nastaveným na maximálnu hodnotu a nechajte ho v prevádzke aspoň 15 minút.

Zo spotrebiča môže unikáť dym, ktorý je spôsobený prítomnosťou ochranný látok nanesených na odpory pred prepravou.

- Neprikrývajte výstupné ani vstupné mriežky na spodnej strane spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite tak, aby boli elektrická zástrčka aj zásuvka ľahko prístupné aj po inštalácii.
- Tento spotrebič nepoužívajte v miestnosti s plochou menšou ako 4 m².
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré zasiahne pri prevrátení spotrebiča a vypne ho. Aby ste spotrebič znovu zapli, stačí ho opäť vrátiť do vertikálnej polohy.
- Bezpečnostné zariadenie preruší činnosť spotrebiča v prípade náhodného prehriatia. Pri obnovení prevádzky treba vytiahnuť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, odstrániť príčinu prehriatia a znovu vsunúť zástrčku do zásuvky. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, požiadajte o pomoc najbližšie Servisné stredisko De'Longhi.

Iba krajiny mimo EÚ:

Nedovoľte, aby spotrebič bez dozoru používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností, ak ich o používaní nepoučila osoba zodpovedná za ich bezpečnosť. Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

Likvidácia spotrebiča



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

ÚVOD

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento sálavý panel značky De'Longhi. Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod na použitie, aby ste predišli možným rizikám alebo

poškodeniu spotrebiča.

OPIS (elektrický prenosný lokálny ohrievač priestoru)

- a Ovládač funkcie
- b Svetelná kontrolka
- c Termostat
- d Koliesko

PRVÉ POUŽITIE

Všeobecné pokyny

Panel vybalte. Skontrolujte, či sa panel alebo napájací elektrický kábel počas prepravy nepoškodili. Ak je panel poškodený, nepoužívajte ho. Zo spotrebiča odstráňte všetky reklamné materiály.

Elektrické zapojenie

- Pred zasunutím zapojením spotrebiča k elektrickej sieti sa ubezpečte, že sa napätie elektrickej siete sa zhoduje s hodnotou na štítku so špecifikáciami spotrebiča a že samotná sieť vyhovujú príkonu spotrebiča (Watt).
- Pri používaní viacerých spotrebičov súčasne sa treba uistiť, že elektrický okruh znesie takého zaťaženie.

Použitie na podlahe, montáž podstavcov

Pri montáži nožičiek na spotrebič použite dodané skrutky:

4 skrutky s hlavičkou v tvare motýľa (E)

Nožičky upevnite pomocou skrutiek (E), ako je uvedené na obrázku 1.

POUŽITIE

Prevádzka a použitie

- Vsuňte zástrčku.
- Otočte ovládací gombík termostatu smerom vpravo až do polohy 6.
- **Prevádzka s minimálnym výkonom:** otočte volič funkcií do polohy „MIN“ (rozsvieti sa svetelná kontrolka).
- **Prevádzka s maximálnym výkonom:** otočte volič funkcií do polohy „MAX“ (rozsvieti sa svetelná kontrolka).
- **Vypnutie:** otočte volič funkcií do polohy „0“ a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Regulácia termostatu

Otočte ovládací gombík termostatu smerom vpravo až do polohy 6. Po dosiahnutí želanej teploty v miestnosti pomaly otáčajte ovládačom termostatu smerom vľavo, až kým nedosiahnete polohu signalizovanú „kliknutím“, ovládačom ďalej neotáčajte.

Takto určená teplota bude automaticky regulovaná a konštantne udržiavaná termostatom.

Režim proti zamrznutiu

Otočením ovládacieho gombíka termostatu na minimum ✖ a voliča funkcií do polohy „MAX“, spotrebič bude udržiavať nemennú teplotu prostredia približne 5°C s minimálnou spotrebou energie.

ÚDRŽBA

Pred akýmkoľvek úkonom údržby odpojte panel od elektrického napájania vytiahnutím zástrčky a počkajte, aby úplne vychladol.

Panel si nevyžaduje žiadnu mimoriadnu údržbu.

Postačí odstrániť prach mäkkou a suchou utierkou.

Nikdy nepoužívajte abrazívne prášky ani rozpúšťadlá.

Podľa potreby odstráňte nahromadené nečistoty vysávačom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	Pozri štítok
Príkon	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje	Uistite sa, že zariadenie je pripojené a že elektrická zástrčka funguje.	Zapojte do elektrickej zásuvky.
	Skontrolujte, či nedošlo k upchatiu.	Odstráňte upchatie, ohrievač odpojte a nechajte zariadenie vychladnúť. Ak zariadenie nefunguje, kontaktujte sa s najbližším servisným strediskom.
	Volič výkonu je v polohe „0“.	Volič výkonu otočte do polohy MIN, MAX.
	Termostat je možno nastavený na príliš nízku úroveň.	Otočte termostatom v smere otáčania hodinových ručičiek na vyššie nastavenie, kým sa ohrievač nereštartuje.