

POPIS

- A Vypínače
- B Termostat

Všeobecné pokyny

Vyberte ohrievač z obalu.

Skontrolujte, či sa ohrievač, ani silový kábel počas prepravy nepoškodili.

Ohrievač neprevádzkujte, ak je poškodený.

Odstraňte všetok reklamný materiál nachádzajúci sa na spotrebiči. Spotrebič je vhodný iba na použitie na podlahe.

Elektrická prípojka

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej zásuvke overte, či napätie uvedené na výkonovom štítku spotrebiča je to isté ako napätie vášho elektrického zariadenia a či toto je schopné zniesť spotrebu (Watt) uvedenú na etikete.
- Ak sa naraz používa viac ako jeden spotrebič, je dôležité sa uistiť, či elektrické zariadenie je schopné zniesť požadovaný výkon.

Montáž podstavcov

Potrebné nástroje:

Skrutkovač PH 2 x 100 (hviezdicový)

2 skrutky vo vybavení 3,5 x 13 PH (C) 

Spotrebič umiestnite na stabilný povrch.

Pri montáži podstavcov postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Do zárezov vložte dva háky a otáčajte podstavec až do jeho uchytenia ako je to znázornené na obrázku 1.
- Do príslušných otvorov vložte dva kolíky.
- Podstavec upevnite skrutkou (C) vo výbave (obrázku 2).
- Dodržiavajte minimálne vzdialenosti spotrebiča od stien ako je to znázornené na obrázku 3. Rozmery sú uvedené pre modely vybavené ventiláciou „✱“, aj pre modely, v ktorých ventilácia nie je.



Upozornenie! spotrebič nikdy nepoužívajte bez podstavcov.

POUŽITIE

Prevádzka a použitie

Spotrebič zapnite otočením číselníka termostatu (B) v smere otáčania hodinových ručičiek až do maximálnej polohy 6, potom stlačte vypínače:

- Pre výber minimálneho výkonu stlačte tlačidlo MIN (zapne sa červená kontrolka nachádzajúca sa na tlačidle).
- Pre výber stredného výkonu stlačte tlačidlo MED (zapne sa červená kontrolka nachádzajúca sa na tlačidle).

- Pre výber maximálneho výkonu MAX stlačte obe tlačidlá MIN a MED.
- Pre úplné vypnutie spotrebiča stlačte dva vypínače OFF naboku (červené kontrolky sa vypnú), otočte termostatom (B) na ✱, potom vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

Modely vybavené ventiláciou

Spotrebič je vybavený ventilátorom, ktorý umožňuje dosiahnuť ešte rýchlejšie a rovnomernejšie ohrievanie.

Ventilátor sa zapne, keď stlačíte vypínače, vyberiete výkon MED alebo MAX.

Nastavenie termostatu

Keď sa v miestnosti dosiahne požadovaná teplota, pomaly otáčajte číselníkom termostatu (B) proti smeru otáčania hodinových ručičiek, kým nebudete počuť kliknutie, potom už netočte.

Kontrolky vypínačov sa vypnú.

Takto určenú teplotu bude termostat automaticky nastavovať a zachovávať ako konštantnú. Na jar alebo na jeseň alebo v dňoch s miernou teplotou môžete ušetriť elektrickú energiu použitím minimálneho výkonu.

Režim zabránenia mrznutiu

S číselníkom termostatu (B) v polohe ✱ a jednou zvolenou úrovňou výkonu spotrebič udrží izbovú teplotu na hodnote približne 5°C, pričom zabráni mrznutiu pri minimálnej spotrebe energie.

ÚDRŽBA

Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte ohrievač zo siete a počkajte, kým úplne nevychladne. Tento ohrievač si nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu. STAČÍ odstrániť prach jemnou suchou látkou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky ani rozpúšťadlá. V prípade potreby odstráňte koncentrované oblasti nečistoty vysávačom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájací zdroj

Pozri výkonnostný štítok

Príkon

"

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje.	Zástrčka nie je správne zasunutá a elektrická zásuvka nie je napájaná. Skontrolujte, či nedošlo k upchatiu. Vypínače sú stlačené na OFF. Termostat je možno nastavený na príliš nízku úroveň.	Zapojte do elektrickej zásuvky. Odstráňte upchatie, ohrievač odpojte a nechajte spotrebič vychladnúť. Ak problém pretrváva, skontaktujte sa s najbližším servisným strediskom. Vypínače stlačte do polohy MIN, MED , MAX . Otočte termostatom v smere otáčania hodinových ručičiek na vyššie nastavenie, kým sa ohrievač nereštartuje.