

ELEKTRICKÉ NAPOJENIE

- Prv než zasuniete zásuvku do elektrickej zástrčky pozorne skontrolujte, či sa napätie Vašej elektrickej siete zhoduje s hodnotou vo voltoch (V) uvedenou na prístroji a či elektrická zástrčka a rozvod energie majú požadované zaťaženie.
- TENTO PRÍSTROJ VYHŔOBUJE POŽIADAVKÁM SMERNICE 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE.

INŠTALÁCIA

Prístroj môže byť použitý v konfigurácii ako prenosný alebo, ak je vybavený držiakom, namontovaný na stenu. Modely s pohyblivým podstavcom nemôžu byť montované na stenu.

Pri montáži na stenu sa riad'te nasledovnými pokynmi:

- Držiak pripevnite na stenu, rešpektujúc minimálnu vzdialenosť, vyznačenú na obr. 2.
- Keď je prístroj montovaný v kúpeľni, treba rešpektovať "ochrannú zónu", vyznačenú na obr. 1. V každom prípade musí byť namontovaný ďaleko od kohútikov, umývadiel, spích, atď.
- Teraz prístroj zasunite do horného háku držiaka a pomaly ním točte, až pokiaľ sa nezachytí do spodného zúbku držiaka (obr. 3).
- Prístroj nesmie byť umiestnený tesne pod pevnú elektrickú zástrčku.

Poznámka: Keď nemienite inštalovať prístroj na stenu, nezachyťte držiak na prístroj.

CHOD A POUŽITIE

Modely s voličom funkcií a s termostatom. **Pred vsunutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete sa uistite, že je spotrebič vypnutý.**

1. Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete, rozsvieti sa kontrolka.
2. Točte rukoväťou termostatu, až kým nedosiahne maximálnu polohu.
3. **Letná funkcia (iba ventilácia):** točte voličom funkcií do polohy .
4. **Chod pri minimálnom výkone:** točte voličom funkcií do polohy **1** (u modelov, ktoré majú k dispozícii 2 rýchlosti ventilátora, bude rýchlosť ventilátora minimálna).
5. **Chod pri str. výkone:** otočte volič funkcií do polohy **2** (u modelov, ktoré majú k dispozícii 2 rýchlosti ventilátora, bude rýchlosť ventilátora maximálna).
6. **Chod pri maximálnom výkone:** točte voličom funkcií do polohy **3** (Rýchlosť ventilátora je maximálna).
7. **Vypnutie:** točte voličom funkcií do polohy "0".

Poznámka: U modelov, ktoré majú k dispozícii iba 2 úrovňami výkonu, poloha 2 zodpovedá maximálnemu výkonu.

Nastavenie termostatu

Nastavte termostat na maximálnu polohu, keď okolie dosiahne žiadajú teplotu, pomaly točte rukoväťou v protismere hodinových ručičiek, až kým nezačujete kliknutie (vypne sa ventilátor). Takto určená teplota bude automaticky nastavená a termostatom konštantne udržiavaná

MRAZUVZDORNÁ FUNKCIA

Keď je volič funkcií v polohe 3 a rukoväť termostatu v polohe , prístroj udržiava teplotu okolia okolo 5°C, zabrániac tak, s minimálnou stratou energie, mrazeniu.

Modely iba s termostatom

Prístroj zapnete točením rukoväti v smere hodinových ručičiek do maximálnej polohy a až do dorazu. Prístroj úplne vypnete točením rukoväti proti smeru hodinových ručičiek do minimálnej polohy a vytiahnutím zástrčky z elektriny.

MODEL S 24 HODINOVÝM TIMEROM

Pre naprogramovanie kúrenia pokračujte nasledovne:

Pozrite sa na Vaše hodinky. Za predpokladu, že je 10 hodín, točte v smere hodinových ručičiek číselník programátora, až pokiaľ sa číslo 10 na číselníku nebude zhodovať s určeným bodom , vytlačeným na programátore. Stlačením zúbkov smerom von nastavte žiadúce intervaly, v ktorých sa má prístroj zapnúť. Každý zúbok zodpovedá 30-tim minútam. Takto nastavený prístroj sa zapne a vypne každý deň automaticky v naprogramovanom čase. Dôležité: zástrčka musí byť nepretržite v zásuvke.

- Na zmenu programu stačí vrátiť zúbky do začiatočného stavu a nastaviť nové časové obdobie.

- Keď si želáte, aby prístroj bežal bez programátora, posuňte smerom von všetky zúbky. Keď potrebujete prístroj vypnúť úplne, bude možné vytiahnuť aj zástrčku zo zásuvky.

MODELY S TOČIACIM PODSTAVCOM (Hlavný nožný spínač)

Niektoré modely majú točiaci podstavec a hlavný nožný spínač.

Prístroj môže byť točený ručne doprava a doľava približne o 30° tak, aby vzduch prúdil do žiadanej smeru. Na zapnutie prístroja, po nastavení termostatu a voliča funkcií (prípadne aj timeru), tak ako bolo popísané v predchádzajúcom texte, stlačte pedál nachádzajúci sa na základni. Na vypnutie prístroja stačí znovu stlačiť pedál.

Dôležité upozornenie: prístroj sa zapne iba stlačením pedálu.

MODELY S TOČIACIM PODSTAVCOM NA MOTOR

Niektoré modely majú točiaci podstavec na motor.

Na rozptýlenie prúdu vzduchu do širšieho okolia stlačte nožný spínač. Takto zapnutý prístroj sa bude točiť doprava a doľava. Na zastavenie točenia v želanej polohe stačí jednoducho stlačiť nožný spínač ešte raz. Modely s podstavcom s motorovým pohonom sú vybavené zariadením proti prevráteniu, ktoré spotrebič pri páde vypne. Aby ste spotrebič znovu zapli, bude stačiť postaviť ho do vertikálnej polohy.

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením vytiahnite zásuvku zo zástrčky.
- Pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte drsné prášky alebo riedidlá.

UPOZORNENIA

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti.
- Nepoužívajte prístroj v tesnej blízkosti spŕch, vaní, bazénov, atď.
- Prístroj používajte vždy a iba vo vodorovnej polohe.
- Prístroj počas chodu neprikrývajte; vyhnite sa tak nebezpečenstvu vzbĺknutia.
- Nepoužívajte prístroj na sušenie bielizne. Neupchávajte mriežky vstupu a výstupu vzduchu (nebezpečenstvo prehriatia).
- Nedovoľte, aby spotrebič používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, rozumovými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ktoré nemajú skúsenosti a poznatky o používaní spotrebiča, ak nie sú pod starostlivým dohľadom a neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Dohliadajte na deti, aby ste sa uistili, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Vo vzdialenosti 50.-tich cm od prístroja nesmie byť nábytok, stena, záclony, alebo iné predmety.
- Keď je prístroj v prenosnej konfigurácii, neumiestňujte ho v tesnej blízkosti steny, nábytku, záclon, atď.
- Neodporúčame používať predlžovačku. V prípade, že jej použitie je nevyhnutné, riad'te sa návodom k použitiu predlžovačky, hlavne aby ste neprekročili limit výkonu, označený na predlžovačke.
- Poškodenú elektrickú šnúru musí vymeniť výrobca, poverené servisné stredisko, alebo kvalifikovaná osoba. Vyhnite sa tak každému riziku.
- Nepožívajte tento prístroj v miestnosti, menšej ako 4m².

Modely s podstavcom na motor sú vybavené mechanizmom proti prevrhnutiu, ktorý ho v takomto prípade automaticky vypne. Pre uvedenie do chodu stačí prístroj postaviť.

Bezpečnostné tepelné zariadenie preruší chod tepelného ventilátora v prípade, keď sa tento náhodne prehreje (napr. upchatie mriežok vstupu a výstupu vzduchu, motor sa netočí, alebo sa točí pomaly). Pre znovuvvedenie do chodu je potrebné vytiahnuť na niekoľko sekúnd zástrčku zo zásuvky, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zasunúť zásuvku.

UPOZORNENIE: aby sa predišlo nebezpečenstvu spojenému s náhodnou aktiváciou bezpečného tepelného zariadenia, nesmie byť tento spotrebič napájaný vonkajším zariadením na zapnutie/vypnutie, ako timer, ani nesmie byť zapojený k okruhu, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ energie.



Dôležité: Aby sa predišlo prehriatiu, v žiadnom prípade neprikrývajte prístroj počas chodu, lebo týmto by sa nebezpečne zvýšila teplota.