

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok značky De'Longhi. Venujte niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu na použitie. Predídete tak nebezpečenstvám a poškodeniu spotrebiča.

UPOZORNENIA

- Tento spotrebič nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti spŕch, vaní, umývadiel, bazénov a pod.
- Spotrebič používajte vždy iba vo zvislej polohe.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie bielizne. Neprikrývajte mriežky na prívod a výstup vzduchu (hrozí nebezpečenstvo prehriatia).
- Nedovoľte, aby spotrebič používali osoby (vrátane detí) so zníženými rozumovými, fyzickými a zmyslovými schopnosťami ani osoby, ktoré nemajú dostatok znalostí alebo skúseností s jeho obsluhou, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli touto osobou poučené.
- Dohládajte na deti, aby ste sa uistili, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Vo vzdialenosti 50 cm pred spotrebičom nesmie byť umiestnený nábytok ani iné predmety.
- Spotrebič nenechávajte v činnosti v blízkosti stien, nábytku, záclon a pod.
- Neodporúča sa použitie predlžovacích káblov. V prípade, že je ich použitie je nevyhnutné, riadte sa návodom na použitie predlžovacieho kábla, dávajte predovšetkým pozor, aby ste neprekročili limit výkonu, označený na káble.
- Ak je napájací elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, poverené servisné stredisko alebo vyškolený elektrikár, aby sa zamedzilo akémukolvek nebezpečenstvu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou na stene.
- Nepoužívajte tento spotrebič v miestnosti, ktorej plocha je menšia ako 4m².
- Pred odložením spotrebiča skontrolujte, či je úplne vypnutý a či je zástrčka elektrického kábla vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete. Potom oviňte kábel okolo základne. Neukladajte v prašných prostrediach.
- Teplota v miestnosti by mala byť v rozsahu 0 až 30 °C.
- Na spotrebiča nič nekladte.
- Aby ste predišli nebezpečenstvám spojeným s náhodným vyradením bezpečnostného zariadenia, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom vonkajšieho

regulátora zapnutia/vypnutia, ako je napríklad timer ani nesmie byť napojený na okruh, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ energie.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Aby ste predišli prehriatiu, spotrebič v žiadnom prípade počas prevádzky neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie teploty.

Bezpečnostné funkcie

- **Bezpečnostné zariadenie:** Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré preruší chod tepelného ventilátora v prípade jeho náhodného prehriatia (napr. upchatie mriežok vstupu a výstupu vzduchu, motor sa netočí alebo sa točí pomaly). Pri obnovení prevádzky treba vytiahnuť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zasunúť zásuvku.
- **Bezpečnostné zariadenie proti prevrhnutiu:** bezpečnostné zariadenie proti prevrhnutiu (F) preruší činnosť spotrebiča, ak by sa prevrátil alebo by sa dostal do nevhodnej polohy, ktorá by mohla ohroziť jeho bezpečnosť. Po vrátení spotrebiča do vertikálnej polohy sa jeho prevádzka obnoví automaticky.

Likvidácia spotrebiča



V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES sa spotrebič nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

POPIS

- A** Volič funkcií
- B** Termostat
- C** Tlačidlo otáčania (iba na niektorých modeloch)
- D** Svetelná kontrolka
- E** Základňa
- F** Spínač proti prevrhnutiu (iba na niektorých modeloch)
- G** Ochranná mriežka filtra
- H** Filter

POUŽITIE

Inštalácia

Spotrebič možno používať na akomkoľvek povrchu, stačí, že je vodorovný. Nepreťažujte elektrický obvod, nepoužívajte tú istú zásuvku pre viac spotrebičov.

Elektrické zapojenie

- Predtým, ako zasuniete zástrčku do elektrickej zásuvky, skontrolujte, či sa napätie elektrickej siete v domácnosti zhoduje s hodnotou napätia vo V uvedeného na spotrebiči a či elektrická zásuvka a elektrický obvod sú vhodné na požadované zaťaženie.
- TENTO SPOTREBIČ VYHOVUJE SMERNICI 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE.

Prevádzka a použitie

1. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete skontrolujte, či je volič **(A)** v polohe „0“.
2. Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
3. Spotrebič zapnete prepnutím termostatu **(B)** do polohy Max voliča funkcií **(A)** do jednej z nasledujúcich polôh: **✱/1/2/3**.

K dispozícii sú funkcie:

- Letná prevádzka (iba ventilácia): otočte gombík voliča funkcií v smere otáčania hodinových ručičiek do polohy **✱** (rozsvieti sa svetelná kontrolka).
- Prevádzka s minimálnym výkonom: otočte volič funkcií do polohy „1“.
- Prevádzka pri strednom výkone: otočte volič funkcií do polohy „2“.
- Prevádzka pri maximálnom výkone: otočte volič funkcií do polohy „3“.
- Vypnutie spotrebiča: otočte volič funkcií do polohy „0“ a termostat do polohy **✱**, potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

Regulácia termostatu

Po dosiahnutí želanej teploty v miestnosti pomaly otáčajte termostat **(B)** smerom vľavo, až kým nezačujete „kliknutie“. Takto určená teplota bude automaticky regulovaná a konštantne udržiavaná termostatom.

Mrazuvzdorná funkcia

S ovládačom termostatu v polohe minima **✱** a voličom funkcií **(A)** v polohe **3** spotrebič bude udržiavať v prostredí teplotu približne 5 °C, čím zabráni zamrznutiu s minimálnou spotrebou energie.

Modely s otočnou základňou s motorovým pohonom

Niektoré modely majú točiaci podstavec na motor.

Na dosiahnutie šírenia prúdu vzduchu na väčšiu plochu stlačiť tlačidlo otáčania **(C)**.

Takto aktivovaný spotrebič sa bude otáčať vpravo a vľavo.

Aby ste otáčanie zastavili v želanej polohe, stačí opäť stlačiť tlačidlo otáčania **(C)**. Modely so základňou s motorovým pohonom sú vybavené zariadením proti prevrhnutiu, ktoré v prípade pádu spotrebiča vypne (pozri „Bezpečnostné zariadenie proti prevrhnutiu“ str. 26).

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Počas sezóny používania spotrebiča pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu pomocou vysávača.
- Pri čistení filtra vyberte zadnú mriežku jej potiahnutím smerom von (obr. 1).
Vyberte filter proti prachu, ktorý zachytáva nečistoty zo vzduchu nasávaného z prostredia, opatrne ho povysávajte a namontujte späť do spotrebiča.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte abrazívne prášky ani rozpúšťadlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozrite výrobný štítok
s technickými údajmi

Príkon

“