

UPOZORNENIA



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Spotrebič umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou na stene.
- Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel, sprách, výleviek, bazénov atď..
- Ak je silový kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo stredisko technickej pomoci alebo osoba na to kvalifikovaná, aby sa zabránilo všetkým rizikám.
- Spotrebič sa musí nainštalovať tak, aby sa k ovládaniam nedostala osoba, ktorá používa vaňu alebo sprchu.



Pozor!

Nedodržanie upozornení môže byť alebo je príčinou úrazov alebo poškodenia spotrebiča.

- Spotrebič smú používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod prísnym dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní.

Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.

- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je

tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o jeho nebezpečenstve.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať spotrebič ani vykonávať jeho údržbu.

POZOR: Niektoré časti spotrebiča sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.

- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvám spojeným s náhodným vyradením bezpečnostného zariadenia, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom vonkajšieho regulátora zapnutia/vypnutia, ako je napríklad timer ani nesmie byť napojený na okruh, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ energie.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Pri nedodržaní sa môžu vyskytnúť ohrozenia zdravia a popáleniny.

- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Aby ste predišli prehriatiu, spotrebič  v žiadnom prípade počas prevádzky neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie teploty.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Spotrebič používajte iba vo zvislej polohe.
- Neodporúča sa použitie predlžovacích káblov. V prípade, že je ich použitie nevyhnutné, riadte sa návodom na použitie predlžovacieho kábla, dávajte predovšetkým pozor, aby ste neprekročili limit výkonu, označený na kábli.

- Vo vzdialenosti 50 cm pred spotrebičom nesmie byť umiestnený nábytok ani iné predmety.
- Nepoužívajte tento spotrebič v miestnosti, ktorej plocha je menšia ako 4m².
- Pred odložením spotrebiča skontrolujte, či je úplne vypnutý a či je zástrčka elektrického kábla vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete.
- Neukladajte v prašných prostrediach.
- Na spotrebiča nič nekladte.
- Neprikrývajte mriežky na prívod a výstup vzduchu (hrozí nebezpečenstvo prehriatia).
- Spotrebič nenechávajte v činnosti v blízkosti stien, nábytku, záclon a pod.
- Pri prvom použití môže spotrebič vydávať zápach spôsobený ohrievaním. Odporúča sa miestnosť vyvetrať.

Bezpečnostné funkcie

- **Bezpečnostné zariadenie:** Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré preruší chod tepelného ventilátora v prípade jeho náhodného prehriatia (napr. upchatie mriežok vstupu a výstupu vzduchu, motor sa netočí alebo sa točí pomaly). Pri obnovení prevádzky treba vytiahnuť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zasunúť zásuvku. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, požiadajte o overenie problému najbližšie autorizované servisné stredisko.

Likvidácia spotrebiča



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

POPIS

(pozri str. 3)

- A** Volič funkcií
- B** Žiarovka kontrolky
- C** Termostat teploty prostredia
- D** Časovač (ak existuje)
- E** Rameno sušiča uterákov (iba v niektorých modeloch)
- F** Stojan (iba v niektorých modeloch)

POUŽITIE

Elektrické zapojenie

- Predtým, ako zasuniete zástrčku do elektrickej zásuvky, skontrolujte, či sa napätie elektrickej siete v domácnosti zhoduje s hodnotou napätia vo V uvedeného na spotrebiči a či elektrická zásuvka a elektrický obvod sú vhodné na požadované zaťaženie.

- TENTO SPOTREBIČ VYHOVUJE SMERNICI 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE.

Inštalácia

Spotrebič sa musí používať výlučne iba vo vertikálnej polohe.

Modely s ramenom sušiča uterákov

Niektoré modely sú vybavené ramenom sušiča uterákov (E), ktoré umožňuje mať funkciu sušenia a môžu sa použiť iba pripevnené na stenu.

Ak sa spotrebič používa v kúpeľni, aby sa zabránilo nebezpečenstvám, musí sa nainštalovať tak ako je to znázornené na obr. 4. Ak sa inštaluje v inej miestnosti, je potrebné zachovať uvedené minimálne vzdialenosti.

Súprava pre montáž na stenu obsahuje:

1 konzolu

2 skrutky

2 kolíky (0,6 x 30)

Pri inštalácii postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Odstráňte konzolu namontovanú na operadle, pričom ju potiahnite smerom nadol.
2. Zvoľte si bod, kde spotrebič nainštalujete, pričom sa uistite, že:
 - a. Zástrčka ako aj zásuvka sú po inštalácii ľahko dostupné.
 - b. Ani elektrické káble, ani iné trubky sa nemôžu poškodiť.
 - c. Záclony a iný hoľavý materiál sú dosť ďaleko od spotrebiča.
3. Skôr ako vyvrtáte otvory do steny, označte si presné body ako je to znázornené na obr.1.
4. V prípade tehlových stien použite vrták do 6 mm betónu, vyvrtajte otvory a vložte kolíky, ktoré sú vo výbave. (Pre sadrokartón alebo obklady stien navrhujeme určitý drevený stojan a použiť skrutky 6 do dreva priamo do dreva alebo použiť špecifické upevnenia. Pre akýkoľvek iný typ steny požiadajte o radu odborníka.
5. Upevnite konzolu 2 skrutkami vo výbave. Následne vložte spotrebič na horný a spodný hák konzoly, potom spotrebič jemne potlačte smerom nadol.

Pomaly dvíhajte rameno (E) až do prvého cvaknutia; aby sa zabránilo problémom prehriatia v tejto funkcii, vydaný tepelný výkon nikdy nesmie byť vyšší ako 1 000 W.

V tejto chvíli je možné zavesiť uteráky alebo bielizeň na rameno na vysušenie.

Keď sa spotrebič nepoužíva za účelom sušenia, zdvihnite rameno smerom nahor až na doraz, pričom sa umožní odblokovanie, potom ho uveďte smerom nadol.



Upozornenie! nepreťažujte sušič uterákov (E) a venujte osobitnú pozornosť sušeniu jemných látok.

Modely so stojanom

Modely vybavené stojanom (F) sa môžu použiť v prenosnej verzii so stojanom alebo nainštalovať na stenu, pričom sa v tomto prípade nepoužije stojan.

Pre odobratie stojana (F) stlačte dve lopatky nachádzajúce sa na zadnej strane základu a súčasne posuňte tepelný ventilátor dopredu, potom spotrebič zdvihnite. Dve lopatky sú označené nápisom „PUSH“ (obr. 2 - 3). Ak naopak chcete spotrebič nainštalovať na stenu, postupujte podľa opisu pre modely s ramenom sušiča uterákov.

PREVÁDZKA A POUŽITIE

1. Pred pripojením zástrčky do zásuvky skontrolujte, či je spotrebič vypnutý.
2. Spotrebič zapnite uvedením termostatu (C) do maximálnej polohy a voliča funkcie (A) do jednej z nasledujúcich polôh: ✱/1/2.
 - **Letná prevádzka** (iba ventilácia): nastavte polohu gombíka voliča funkcie (A) otočte v smere otáčania hodinových ručičiek.
 - **Prevádzka s výkonom Min.:** volič funkcie (A) otočte do polohy „1“. Červená žiarovka kontrolky sa zapne.
 - **Prevádzka s výkonom Max.:** volič funkcie (A) otočte otočte do polohy „2“.
 - **Pre vypnutie spotrebiča:** volič funkcie otočte do polohy „●“.

Nastavenie termostatu

Keď sa dosiahne požadovaná teplota prostredia, pomaly otáčajte termostatom proti smeru otáčania hodinových ručičiek až do vypnutia svetelnej kontrolky, potom prestaňte otáčať.

Takto určenú teplotu bude termostat automaticky nastavovať a zachovávať ako konštantnú.

Funkcia zabránenia mrznutiu

S číselníkom termostatu v polohe minima ✱ a voličom funkcie v pol. 2 spotrebič zachová teplotu prostredia približne 5°C, pričom zabráni mrznutiu s minimálnou spotrebou energie.

MODEL S 24-HODINOVÝM ČASOVAČOM (ak existuje)

Pre naprogramovanie ohrievania postupujte nasledujúcim spôsobom:

Pozrite sa na čas na vašich hodinách. Za predpokladu, že je 10 hodín, otáčajte číselným kotúčom programovacieho zariadenia v smere otáčania hodinových ručičiek až kým sa číslo 10 nebude kryť s referenčným ukazovateľom ▲ vytlačeným na programovacom zariadení. Nastavte časové obdobie, v ktorých si želáte prevádzku spotrebiča, posunutím zubov do stredu. Každý zub zodpovedá časovému obdobiu 15 minút. Teraz budú viditeľné červené voliče, ktoré zodpovedajú obdobiam prevádzky. Takto pripravený spotrebič bude fungovať automaticky každý deň v naprogramovanej hodine (Dôležité: zástrčka musí byť vždy zapojená do zásuvky).

- Pre zmenu naprogramovania stačí uviesť červené zuby do počiatočnej polohy a nastaviť nové obdobie prevádzky.
- Ak chcete prevádzkovať spotrebič bez naprogramovania, všetky zuby posuňte do stredu. V tomto prípade, pre úplné vypnutie spotrebiča, okrem vypnutia vypínačov je potrebné aj vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, aby sa zabránilo zbytočnej prevádzke programovacieho zariadenia.

ÚDRŽBA

- Pred akoukoľvek údržbou vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Pravidelne čistite prívodné a vypúšťacie mriežky vzduchu.
- Nikdy nepoužívajte brúsne prášky ani rozpúšťadlá.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájacie napätie	Pozri štítok s technickými údajmi
Príkon	“