

UPOZORNENIA



Nebezpečenstvo!

- Spotrebič nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou na stene.
- Tento spotrebič nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti sprch, vaní, umývadiel, bazénov a pod.
- Ak je napájací elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, poverené servisné stredisko alebo vyškolený elektrikár, aby sa zamedzilo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Spotrebič musí byť nainštalovaný tak, aby osoba, ktorá je vo vani alebo v sprche, nemohla dosiahnuť na jeho ovládače.



Pozor!

- Spotrebič smú používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod príslym dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.
- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ

je tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o jeho nebezpečenstve.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať spotrebič ani vykonávať jeho údržbu.

POZOR: Niektoré časti spotrebiča sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny.

V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.

- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvám spojeným s náhodným vyradením bezpečnostného zariadenia, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom vonkajšieho regulátora zapnutia/vypnutia, ako je napríklad timer ani nesmie byť napojený na okruh, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ energie.



Nebezpečenstvo popálenia!!

- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Aby ste predišli prehriatiu, spotrebič v žiadnom prípade počas prevádzky neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie teploty.



Poznámka:

- Neodporúča sa použitie predlžovacích káblov. V prípade, že je ich použitie nevyhnutné, riadte sa návodom na použitie predlžovacieho kábla, dávajte predovšetkým pozor, aby ste neprekročili limit výkonu, označený na kábline.
- Vo vzdialenosti 50 cm pred spotrebičom nesmie byť

umiestnený nábytok ani iné predmety.

- Nepoužívajte tento spotrebič v miestnosti, ktorej plocha je menšia ako 4m².
- Pred odložením spotrebiča skontrolujte, či je úplne vypnutý a či je zástrčka elektrického kábla vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete.
Neukladajte v prašných prostrediach.
- Na spotrebiča nič nekladte.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie bielizne. Neprikrývajte mriežky na prívod a výstup vzduchu (hrozí nebezpečenstvo prehriatia).
- Spotrebič nenechávajte v činnosti v blízkosti stien, nábytku, záclon a pod.
- Pri prvom použití môže zo spotrebiča vychádzať pach spôsobený ohrevom. Odporúča sa vyvetrať miestnosť.

Bezpečnostné funkcie

- Bezpečnostné zariadenie: Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré preruší chod tepelného ventilátora v prípade jeho náhodného prehriatia (napr. upchatie mriežok vstupu a výstupu vzduchu, motor sa netočí alebo sa točí pomaly).
Pri obnovení prevádzky treba vytiahnuť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zasunúť zásuvku.
Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, požiadajte o pomoc najbližšie Servisné stredisko De'Longhi.

Likvidácia spotrebiča



V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES sa spotrebič nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok značky De'Longhi. Venujte niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu na použitie. Predídete tak nebezpečenstvám a poškodeniu spotrebiča.

Symbole použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené nasledujúcimi symbolmi.

Je veľmi dôležité dodržiavať upozornenia. Nedodržanie uvedených pokynov môže mať za následok úrazu elektrickým prúdom, vážne zranenia, popálenia, požiar alebo poškodenie spotrebiča.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nedodržanie upozornení môže byť alebo je príčinou úrazov alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Pri nedodržaní sa môžu vyskytnúť ohrozenia zdravia a popáleniny.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

POPIS

(pozri obr. 1).

A Volič funkcií (iba na niektorých modeloch)

B Termostat prostredia

C Svetelná kontrolka (iba na niektorých modeloch)

POUŽITIE

Inštalácia

Spotrebič sa smie používať iba v prenosnej konfigurácii.

Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti.

Spotrebič nesmie stáť tesne pod zásuvkou elektrickej siete.

Elektrické zapojenie

- Predtým, ako zasuniete zástrčku do elektrickej zásuvky, skontrolujte, či sa napätie elektrickej siete v domácnosti zhoduje s hodnotou napätia vo V uvedeného na spotrebiči a či elektrická zásuvka a elektrický obvod sú vhodné na požadované zaťaženie.
- TENTO SPOTREBIČ VYHOVUJE SMERNICI 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE.

Činnosť a používanie

Modely s voličom funkcií a s termostatom prostredia

- Spotrebič sa zapne otočením termostatu (ak je k dispozícii) smerom vpravo, až kým nedosiahne polohu maxima.
- **Letná prevádzka (iba ventilácia):** otočte volič funkcií do polohy . (na modeloch, kde je k dispozícii, sa rozsvieti svetelná kontrolka)
- **Ohrev so zníženým výkonom:** otočte volič funkcií do polohy 1.

(na modeloch, kde je k dispozícii, svieti svetelná kontrolka)

- **Ohrev so maximálnym výkonom:** otočte volič funkcií do polohy **2**.

(na modeloch, kde je k dispozícii, svieti svetelná kontrolka)

- **Vypnutie:** otočte volič funkcií do polohy **0**.
Keď spotrebič nepoužívate, odporúča sa vždy vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

Modely so samotným termostatom

Spotrebič sa zapne otočením termostatu smerom vpravo, až kým nedosiahne polohu maxima.

(na modeloch, kde je k dispozícii, sa rozsvieti svetelná kontrolka). Aby ste spotrebič úplne vypli, otočte termostat do polohy minima ✱ a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

Nastavenie termostatu

Keď okolie dosiahne želanú teplotu, otočte pomaly termostat smerom vľavo, až kým sa spotrebič nevypne, ale nie viac.

Takto určená teplota bude automaticky regulovaná a konštantne udržiavaná termostatom.

Prevádzka proti zamrznutiu

Otočte volič funkcií do polohy **2**, potom otočte termostat do polohy ✱.

Takto nastavený spotrebič bude udržiavať v miestnosti teplotu približne 5° C s minimálnou spotrebou energie.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred akýmkoľvek čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Často čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu, prípadne nahromadenú špinu odstráňte vysávačom.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne prášky ani riedidlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	Pozrite výrobný štítok s technickými údajmi
Príkon	“